



BOSCH

防盗报警控制器

ICP-CMS40-CHI/ICP-CMS41-CHI/ICP-CW-40

zh-CHS 发布说明

目录

1	简介	4
2	固件版本V3.21	4
2.1	新增内容	4
2.2	改进内容	4
3	固件版本历史	4

1 简介

本文档是以下防盗报警控制器（报警主机）固件版本的发布说明：

- ICP-CMS40-CHI
- ICP-CMS41-CHI
- ICP-CW-40

2 固件版本V3.21

此版本产品符合GB12663-2019安全等级3的要求。

2.1 新增内容

新增以下内容：

- 编程地址0138可以设置锁定当前正在使用的键盘或者锁定所有键盘
- 防区类型12为故障防区
- 事件存储数量增加到512条，包括系统强制布防、周界强制布防和步测事件
- 安装员密码和用户码可在布防状态下执行清除已报警显示：[安装员密码/用户码] + [3][1] + [#]
- 安装员密码和用户码可在布防状态下执行报警输出复位：[安装员密码/用户码] + [3][2] + [#]
- 安装员操作命令：
 - 系统布防：[安装员密码] + [9] [5] [0] + [#]
 - 周界布防：[安装员密码] + [9] [5] [1] + [#]
- 用户码操作命令：
 - 事件查询：[PIN(普通码)] + [4] [2] + [#]
 - 允许安装员访问：[PIN(主码或超级码)] + [7] [1] + [#]
 - 禁用安装员访问：[PIN(主码或超级码)] + [7] [2] + [#]
- 系统出厂预设为允许安装员访问；但恢复出厂设置的操作不会恢复原有的允许或禁用安装员访问设置
- 存在系统故障时主码或超级码用户依旧可以执行强制布防
- 存在故障（电池低压故障和交流电故障除外）时安装员依旧可以执行强制布防
- 在LCD中文键盘上，事件日志显示时间可以到“秒”

2.2 改进内容

在上一个固件版本的基础上，改进以下功能：

- 接收机的网络报警等待确认时间预设值从5秒改为15秒
- 取消4位密码位数，默认密码位数为5位（默认安装员密码改为12345；默认主码改为25800）
- 取消普通码用户的旁路功能
- 取消安装员的旁路功能
- 事件日志中增加布防失败的原因
- 取消安装员添加/更改/删除用户码的功能
- 取消主码和超级码用户执行警号测试、通讯测试和步测的功能

3 固件版本历史

无V3.21之前固件版本的发布说明。

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2021