

防盗报警控制器

ICP-CMS6-CHI/ICP-CMS8-CHI/ICP-CMS9-CHI/ICP-CW-6/ICP-CW-8



zh-CHS 发布说明

防盗报警控制器 目录 | zh-CHS **3**

目录

1	简介	4
2	固件版本 V2.20	4
2.1	新增内容	4
2.2	改进内容	4
3	固件版本历史	4

4 zh-CHS | 简介 防盗报警控制器

1 简介

本文档是以下防盗报警控制器 (报警主机) 固件版本的发布说明。

- ICP-CMS6-CHI
- ICP-CMS8-CHI
- ICP-CMS9-CHI
- ICP-CW-6
- ICP-CW-8

2 固件版本V2.20

此版本产品符合GB12663-2019安全等级2的要求。

2.1 新增内容

新增以下内容:

- 编程地址136可以设置锁定键盘为当前使用的键盘,或者所有键盘
- 防区类型12为故障防区
- 事件存储数量增加到512条,包括外出强制布防、居家强制布防和步测事件
- 安装员操作命令:
 - 外出布防: [安装员密码] + [9] [5] [0] + [#]
 - 居家布防: [安装员密码] + [9] [5] [1] + [#]
 - 报警复位: [安装员密码] + [6] + [#]
 - 旁路防区: [安装员密码] + [9][#]+ [旁路防区号] [*] + [#]
- 用户码操作命令:
 - 事件查询: [用户码] + [5] + [#]
 - 允许安装员访问: [主码] + [7] [1] + [#]
 - 禁用安装员访问: [主码] + [7] [2] + [#]
- 系统出厂预设为允许安装员访问;但恢复出厂设置的操作不会恢复原有的允许或禁用安装员访问设置

2.2 改进内容

在上一个固件版本的基础上, 改进以下功能:

- 事件日志中增加布防失败的原因
- 安装员密码和用户码可在布防状态下执行报警复位: [用户码] + [6] + [#]
- 取消安装员添加/更改/删除用户码的功能
- 取消主码执行步测的功能
- 安装员不能执行强制布防

3 固件版本历史

无V2.20之前固件版本的发布说明。

防盗报警控制器 固件版本历史 | 5

6 | 固件版本历史 防盗报警控制器



Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Netherlands

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2021