



en	hy	kk	ky	ru	tg
4S box	4S ʙոքս	4S қорабы	4S кутусу	Корпус 4S	Қуттии васлкунии 4x4 дюйм
click	սեղմել	басу	чык эттирүү	нажать	зер кардан
Default: DHCP on (no DHCP: 192.168.0.1)	Կանխատրված՝ DHCP միացրած (առանց DHCP-ի՝ 192.168.0.1)	Әдепкі: DHCP қосулы (DHCP жоқ: 192.168.0.1)	Айласыз: DHCP бар (DHCP жок: 192.168.0.1)	По умолчанию: протокол динамической настройки хостов вкл. (номер DHCP: 192.168.0.1)	Пешфарз: DHCP фаъол (бе DHCP: 192.168.0.1)
Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet	Ethernet
push	սեղմել	итеру	түртүү	нажать	пахш кардан
Reset	Վերականգնել	Қалпына келтіру	Кайра коюу	Сброс	Барқарор кардан
SD Card	SD քարտ	SD картасы	SD Картасы	Карта SD	Корти SD
STP Cat 5e RJ45	STP Cat 5e RJ45	STP 5e RJ45 санаты	STP Cat 5e RJ45	Порт STP Cat 5e RJ45	STP Cat 5e RJ45
Top (Front)	Վերևի մաս (առջևի)	Үстіңгі (алды)	Башы (Астыңкы)	Сверху (спереди)	Боло (пеш)
Uninstall	Ապաստեղադրել	Жою	Ордун бошотуу	Удалить	Нест кардан

FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP
NIN-70122



Quick Installation Guide
Արագ տեղադրման ուղեցույց
Жылдам орнату нұсқаулығы
Тез орнотуу нұскамасы
Руководство по быстрой установке
Дастури насбкунии зуд