

Sécurité

Danger!

Électricité

L'électricité peut provoquer des blessures corporelles si le système n'est pas utilisé correctement, s'il est ouvert ou si des modifications y sont apportées. N'essayez jamais d'ouvrir ou de modifier le système. Si vous souhaitez modifier votre système, veuillez contacter l'installateur.



Attention!

Composants sensibles

Les composants sensibles peuvent être endommagés si le système n'est pas manipulé correctement, s'il est ouvert ou si des modifications y sont apportées.



- Manipulez toujours le système avec précaution.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de modifier le système.
- Si vous souhaitez modifier votre système, veuillez contacter l'installateur.

Anciens équipements électriques et électroniques



Ce produit et/ou cette pile doivent être mis au rebut séparément du reste des ordures ménagères. Débarrassez-vous des équipements de ce type conformément à la législation et à la réglementation locales, afin de permettre leur réutilisation et/ou leur recyclage. Cela contribuera à préserver les ressources et à protéger la santé des personnes et l'environnement.

Informations essentielles

Ce manuel décrit les opérations les plus importantes du système MAP 5000. Il ne remplace pas le manuel d'utilisation MAP 5000.

Pour des informations détaillées et des instructions sur le fonctionnement, reportez-vous au manuel d'utilisation MAP 5000.

Présentation du système

Trois voyants à diodes électroluminescentes (LED) sont situés sur le bord gauche du boîtier du clavier tactile MAP :



Élé-ment	Compo-sant	Description
1	Voyant LED vert	Indique que le clavier tactile est dans un état normal.
2	Voyant LED jaune	Indique la présence d'une défaillance, que les dispositifs sont recouverts ou que les dispositifs du système sont inhibés ou désactivés.
3	Voyant LED rouge	Le comportement par défaut indique un état d'alarme dans le système de sécurité.

Fonctionnement

Connexion

Comment se connecter

1. Pour afficher l'écran de connexion, appuyez sur l'écran.
2. Dans le champ de code, entrez votre code. Le code utilisateur est une combinaison de l'ID utilisateur à 3 chiffres et d'un mot de passe à 6 chiffres (par exemple, 005 123456).
Si le code est correct, le **Menu principal** s'affiche.

Code non valide

Si le code n'est pas correct, un message d'erreur s'affiche.

- ▶ Pour effacer le champ de code, appuyez sur . Au bout de 10 saisies d'un code incorrect, le clavier tactile est verrouillé pendant deux minutes par défaut. Ces valeurs peuvent être configurées par l'installateur via RPS for MAP.

Neutralisation des alarmes

Comment neutraliser l'alarme acoustique du clavier tactile local

- ▶ Touchez l'écran du clavier tactile local.

⇒ L'écran de connexion s'affiche et l'alarme acoustique sur le clavier tactile local est neutralisée.

Comment neutraliser toutes les alarmes acoustiques des dispositifs éloignés

1. Connectez-vous pour afficher toutes les alarmes acoustiques. Voir *Comment se connecter*. La première et la dernière alarme s'affichent immédiatement.
2. Pour neutraliser les alarmes de tous les dispositifs acoustiques éloignés, appuyez sur .
⇒ Les alarmes de tous les dispositifs acoustiques éloignés sont neutralisées.

Armement de secteurs

Procédure d'ouverture du menu Armer (Arm)

- ▶ Pour ouvrir le menu **Armer (Arm)**, appuyez sur  et .
⇒ Le menu **Armer (Arm)** avec trois options de menu s'affiche.

Comment armer

- ▶ Sélectionnez l'une des trois options de menu pour continuer.
Le secteur et la possibilité d'armement actuelle s'affichent.

- Un secteur est prêt pour armement si l'icône  est affichée.
- Un secteur n'est pas prêt pour armement si l'icône  est affichée.

Comment armer, si le secteur est prêt pour armement

- ✓ Un secteur est prêt pour armement si l'icône  est affichée. Tous les dispositifs de ce secteur sont dans un état normal.
- 1. Pour armer un secteur qui est prêt pour armement, appuyez sur l'option ou le secteur souhaités.
- 2. Appuyez sur .
Un compte à rebours démarre, en indiquant le temps restant pour quitter l'emplacement.
- 3. Quittez le secteur dans le délai restant du compte à rebours.
⇒ Le secteur est armé.

Comment rendre un secteur prêt pour armement

- ✓ Un secteur n'est pas prêt pour armement si l'icône  est affichée. Il y a des dispositifs actifs ou défaillants dans ce secteur.
- 1. Pour armer un secteur qui n'est pas prêt pour armement, appuyez sur l'option ou le secteur souhaités.
- 2. Appuyez sur .
Tous les dispositifs actifs ou défaillants, qui peuvent ou non être inhibés, sont affichés.
- 3. Corrigez les problèmes des dispositifs affichés afin de rendre ce secteur prêt pour armement.

Comment forcer l'armement

- ▶ Si vous souhaitez armer le secteur sans les dispositifs affichés et si les conditions préalables sont remplies, appuyez sur **Armement forcé (Force Arm)**.

Désarmement des secteurs

Comment ouvrir le menu Désarmer (Disarm)

- ▶ Pour ouvrir le menu **Désarmer (Disarm)**, appuyez sur  et .
⇒ Le menu **Désarmer (Disarm)** avec trois options de menu s'affiche.

Comment désarmer

1. Sélectionnez l'une des trois options de menu pour continuer.
Le secteur et le statut d'armement actuel s'affichent. Un secteur est armé et peut être désarmé si l'icône  est affichée.
2. Pour désarmer un secteur, appuyez sur l'option ou la zone souhaitée.
3. Appuyez sur .
⇒ Le secteur est désarmé.

Affichage du statut des secteurs

Comment ouvrir le menu Statut (Status)

1. Pour ouvrir le menu **Statut (Status)**, appuyez sur  et .
2. Le menu **Statut (Status)** avec quatre options de menu s'affiche.

Comment afficher le statut des secteurs

1. Appuyez sur **Afficher le statut des secteurs (View Area Status)**.
Une liste de tous les secteurs et de leur statut s'affiche. Le symbole  indique que des informations détaillées peuvent être affichées pour un secteur. Vous pouvez également rechercher des secteurs par nom ou filtrer des secteurs selon leur état armement ou de désarmement.
2. Pour afficher des détails sur le statut d'un secteur, appuyez sur le symbole .
⇒ Les détails sur le statut du secteur s'affichent.

Inhibition

Comment ouvrir le menu Statut (Status)

1. Pour ouvrir le menu **Statut (Status)**, appuyez sur  et .
et .
2. Le menu **Statut (Status)** avec quatre options de menu s'affiche.

Comment inhiber ou rétablir un dispositif

1. Appuyez sur **Inhiber/Rétablir le dispositif (Bypass/Unbypass Device)**.
Une liste de tous les dispositifs pouvant être inhibés ou rétablis s'affiche. Vous pouvez également rechercher des dispositifs par nom ou filtrer des dispositifs en fonction de leur statut de défaillance ou d'inhibition.
2. Pour modifier le statut d'un dispositif, appuyez sur le bouton de ce dispositif.
⇒ L'icône  indique que le dispositif est rétabli.
L'icône  et le voyant LED jaune sur le Clavier Dynamique Animé indiquent que le dispositif est inhibé.

Déconnexion

Comment se déconnecter

- Pour vous déconnecter, appuyez sur .

Dépannage

En cas de problème ou de comportement inattendu du système, veuillez contacter votre installateur.

Pour des informations détaillées et des instructions sur le fonctionnement, reportez-vous au manuel d'utilisation MAP 5000.

Scannez le code QR pour télécharger le manuel d'utilisation.



Clavier tactile MAP IUI-MAP0001-2



Guide de mise en service rapide

Bosch Security Systems B.V.

Torenallee 49
5617 BA Eindhoven
Pays-Bas

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems B.V., 2022

Building solutions for a better life.

2024-01 | V02a | F.01U.330.489 | 202401170430