

## Güvenlik

Tehlike!

Elektrik



Sistem düzgün çalıştırılmazsa ya da sistem açılır veya değiştirilirse elektrik kaynaklı yaralanmalar olabilir.

- Sistemi asla açmayın veya değiştirmeyin.
- Sisteminizin değiştirilmesini istiyorsanız lütfen kurulum teknisyeninizle iletişime geçin.

### Dikkat!

Hassas bileşenler



Sistem dikkatli bir şekilde taşınmazsa ya da sistem açılır veya değiştirilirse hassas parçalar zarar görebilir.

- Sistemi her zaman dikkatlice taşıyın.
- Sistemi asla açmayın veya değiştirmeyin.
- Sisteminizin değiştirilmesini istiyorsanız lütfen kurulum teknisyeninizle iletişime geçin.

## Eski elektrikli ve elektronik cihazlar

Kullanılmayan elektrikli veya elektronik cihazlar, ayrı bir şekilde toplanmalı ve çevre ile ilgili hususlar göz önünde bulundurularak uygun bir geri dönüşüm tesisine gönderilmelidir (Avrupa Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar Direktifi doğrultusunda).

Eski elektrikli veya elektronik cihazları atmak için ilgili ülkede yürürlükte bulunan iade ve toplama sistemlerini kullanmalısınız.

## Kısa bilgi

Bu kılavuz MAP 5000 sisteminin en önemli işlemlerini tanımlar. MAP 5000 Kullanım Kılavuzunun yerini almaz.

Ayrıntılı bilgi ve işletim yönergeleri için MAP 5000 Çalışma Kılavuzuna başvurun.

## Sistem bilgileri

Üç ışık yayan diyotlar (LED'ler), MAP kontrol merkezi muhafazasının sol kenarında bulunur:



Elem an	Bileşen	Açıklama
1	Yeşil LED	Kontrol merkezinin normal koşulda olduğunu gösterir.
2	Sarı LED	Cihazların örtülmüş, veya sistem cihazlarının baypas veya devre dışı olduğunu gösteren bir hata durumudur.

Elem an	Bileşen	Açıklama
3	Kırmızı LED	Varsayılan davranış güvenlik sisteminde bir alarm durumunun meydana geldiğini gösterir.

## Kullanım


### Oturum açma

#### Nasıl oturum açılır

1. Oturum açma ekranı görüntülemek için ekrana dokununuz.
2. Şifrenizi, şifre giriş alanına girin. Kullanıcı şifresi 3 haneli kullanıcı kimliği ve 6 haneli paroladan oluşur (örn. 004 123456).  
⇒ Şifre doğruysa, **Ana Menü** görüntülenir.

#### Geçersiz şifre

Şifre doğru değilse, bir hata mesajı görüntülenir.

1. Şifre alanını boşaltmak için  öğesine basın.

Bir yanlış şifre defa girilirse, varsayılan değer olarak kontrol merkezi iki dakikalığına kilitlenir. Bu değerler teknisyen tarafından yapılandırılabilir.


## Alarmların susturulması

### Yerel kontrol merkezinin sesli alarmları nasıl susturulur

1. Yerel kontrol merkezinin ekranına dokununuz.
- ⇒ Oturum açma ekranı görüntülenir ve yerel kontrol merkezindeki sesli alarm susar.



### Uzak cihazların tüm sesli alarmları nasıl susturulur

1. Tüm sesli alarmları görüntülemek için oturum açın. Bkz. *Nasıl oturum açılır*, 1.  
⇒ İlk ve son alarmlar hemen görüntülenir.

2. Tüm uzak sesli cihazların ve kontrol merkezlerinin alarmlarını susturmak için  basın.  
⇒ Tüm uzak sesli cihazların ve kontrol merkezlerinin alarmları susar.



## Alanları devreye alma

### Devreye alma menüsü nasıl açılır



1. **Devreye alma** menüsünü açmak için  ve  düğmesine basın.  
⇒ Üç seçeneği bulunan **Devreye alma** menüsü görüntülenir.

### Nasıl devreye alınır

1. Devam etmek için üç menü seçeneğinden birini seçin.  
⇒ Alanlar ve geçerli devreye alma olasılıkları gösterilir.


-  simgesi görüntüleniyorsa bir alan devreye alma için hazırdır.
-  simgesi görüntülenmiyorsa bir alan devreye alma için hazır değildir.

### Alan devreye alma için hazırsa nasıl devreye alınır

- ✓  simgesi görüntüleniyorsa bir alan devreye alma için hazırdır. Bu alandaki tüm cihazlar normal durumdadır.
- 1. Devreye almaya hazır bir alanı devreye almak için istenen seçenek veya alana basın.
- 2. Basın  .  
⇒ Konumdan çıkmak için kalan zamanı gösteren bir geri sayım başlar.
- 3. Geri sayımın kalan süresi içerisinde alandan çıkın.

- ⇒ Alan devreye alınır.

### Bir alan devreye almaya nasıl hazır hale getirilir

- ✓  simgesi görüntülenmiyorsa bir alan devreye alma için hazır değildir. Alanda aktif veya hatalı cihazlar var.
- 1. Devreye almaya hazır olmayan bir alanı devreye almak için istenen seçenek veya alana basın.
- 2. Basın  .  
⇒ Baypas edilebilen veya edilemeyen tüm etkin veya hatalı cihazlar görüntülenir.
- 3. Bu alanı devreye almaya hazır hale getirmek için listelenen cihazların sorunlarını çözün.

### Nasıl zorunlu devreye alma yapılır

1. Cihazlar listelenmeden bir alanı devreye almak istiyorsanız ve ön koşullar yerine getirilmişse **Zorunlu Devreye Alma** düğmesine basın.

### Alanları devre dışı bırakma

#### Devre dışı bırakma menüsü nasıl kullanılır

1. **Devre Dışı Bırakma** menüsünü açmak


için  ve  düğmesine basın.

- ⇒ Üç seçeneği bulunan **Devre dışı bırakma** menüsü görüntülenir.

#### Nasıl devre dışı bırakılır

1. Devam etmek için üç menü seçeneğinden birini seçin.

- ⇒ Alanlar ve geçerli devreye alma

durumu gösterilir.  simgesi görüntüleniyorsa bir alan devreye alınmıştır ve devre dışı bırakılabilir.


2. Bir alanı devre dışı bırakmak için istenen seçeneğe veya alana basın.


3. Basın .

- ⇒ Alan devre dışı bırakılır.

### Alan durumunu görüntüleme

#### Durum menüsü nasıl açılır

1. **Durum** menüsünü açmak için  ve


 düğmesine basın.

2. **Durum** menüsü dört menü seçeneğiyle görüntülenir.

#### Alan durumu nasıl görüntülenir

1. **Alan Durumunu Görüntüle** düğmesine basın.

- ⇒ Tüm alanların ve durumlarının listesi

görüntülenir.  simgesi bir alan için görüntülenecek ayrıntılı bilgi

olduğunu gösterir. Alanları adıyla arayabilir veya devreye alma veya devre dışı bırakma durumuna göre filtreleyebilirsiniz.


2. Alan durumu ayrıntılarını görüntülemek

için  simgesine basın.

- ⇒ Alan durumu ayrıntıları görüntülenir.

### Oturum kapatma

#### Nasıl oturum kapatılır

1. Oturumu kapatmak için  ögesine basın.

### Sorun giderme

Sorunla karşılaşırsanız veya sistem beklenmedik şekilde davranırsa lütfen kurulum teknisyeninizle iletişime geçin.

Ayrıntılı bilgi ve işletim yönergeleri için MAP 5000 Çalışma Kılavuzuna başvurun.



### MAP Kontrol Merkezi



tr Hızlı Kullanım Kılavuzu

