B Series Zentrale Kurzbedienungsanleitung für Errichter



Verwenden Sie dieses Handbuch zur schnellen Installation einer Bosch B6512/B5512/B4512/B3512 Einbruchmeldezentrale. Weitere Informationen finden Sie im Installationshandbuch der jeweiligen Zentrale.



Wenn Sie dieses Symbo Isehen, können Sie einen QR-Code Scanner auf Ihrem Smartphone benutzen, um hilfreiche Videos anzuzeigen.

Für zusätzliche Schulungen:





Position der Zentralenanschlüsse

Position	Beschriftung	Beschreibung	Technische Daten	
Α	MODULE 1	Steckbares Übertra- gungsmodul	Option für Übertragungsmodul	
В	ETHERNET	Ethernet-Anschluss	Integrierter On-Board-Ethernet-Anschluss (10BASE-T/100BASE-T)	
с	USB	USB-Anschluss	USB-Anschluss (für Firmware-Aktualisierungen und RPS-Verbindung)	
D	۲	Heartbeat-LED	Langsam = normal, schnell = Service-Mode	
E	RESET	Rücksetzschalter	5 Sekunden halten, um Service-Mode zu starten/verlassen	
F	ВC	Ausgänge B (2) und C (3)	Open-Collector, 50 mA, low-aktiv	
G	TMPR	Sabotage	Anschluss für optionalen Sabotagekontakt (ICP-EZTS)	
н	1 COM 2 bis 7 COM 8	Alarmeingänge	Überwachte Alarmeingänge mit Leitungsabschlusswiderstand (EOL)	
1	RYGB	SDI2-Bus	SDI2-Gerätebus	
J	COM AUX	schaltbarer Leis- tungsausgang	12 VDC, 800 mA	
К	NO C NC	Ausgang A (1)	Parametrierbarer Relaisausgang	
L	+ BAT 18 VAC -	Batterie, Erdung, 18 VAC	Primär-/Batteriestrom- und Erdungsanschlüsse	
м	Befestigung	Befestigungslöcher	Befestigungslöcher für Zentrale	

Schritt 1 Befestigen der Zentrale

Tipps von Bosch:

- ▶ Befestigen Sie zuerst das Gehäuse und anschließend die Zentrale.
- ▶ Befestigen Sie die Zentrale mit dem mitgelieferten Zubehör im Gehäuse.



Schritt 2 Installieren eines Übertragungsmoduls

Tipps von Bosch:

Μ

Layout der Zentralenkomponenten

- ▶ Stecken Sie den Stützfuß des Moduls in die mit X gekennzeichnete Bohrung.
- ▶ Mobilfunk: Platzieren Sie die Antenne auf dem Gehäuse, führen Sie die Kabel nach innen und verbinden Sie sie anschließend mit dem Modul.
- ▶ **Telefonnetz:** Verbinden Sie das Modul mithilfe eines D161/D162 Kabels mit einer D166 (RJ31x) Buchse.



Schritt 3 Installieren eines Bedienteils

Tipps von Bosch:

Α

HINWEIS: Nicht alle

Module sind in allen Regionen verfügbar.

• Beachten Sie bei der Installation eines kompatiblen Bosch Bedienteils die spezifischen Schaltpläne in der Bedienteilinstallationsanleitung. Grundlegende Bedienteilverdrahtung siehe unten.

▶ Beachten Sie bei der Installation von mehr als einem Bedienteil die eindeutigen Adresseinstellungen in der Installationsanleitung.





Schritt 4 Installieren von Kopplern

Tipps von Bosch:

- ▶ Beachten Sie bei der Installation von mindestens zwei ähnlichen Geräten die Adresseinstellungen in der Installationsanleitung des Moduls (z. B. bei zwei identischen Geräten).
- ► Verwenden Sie bei der Installation eines B810 RADION Funkempfängers nur Adresse 1.



Schritt 5 Installieren von verdrahteten Eingängen Н

Tipps von Bosch:

- ▶ Beachten Sie bei Verwendung von Dual-EOL, 2K-EOL oder keinem EOL die Zentraleneinstellungen in der Installationsanleitung der Zentrale.
- ▶ Verwenden Sie bei Einsatz von gespeisten Zweileitergeräten ein B201 oder D125B.



Schritt 8 Erstellen von Zentralenkonten mit RPS

Tipps von Bosch:

L

- ▶ Wenn die Konfiguration über das Installer Services Portal durchführen, fahren Sie mit **Schritt 11** fort.
- ▶ Installieren Sie die Fernparametrier-Software (RPS) v6.06 oder höher. Sie können RPS über die RPS-Produktseite herunterladen.
- ▶ Erstellen Sie gemäß den Anweisungen des RPS-Konto-Assistenten ein neues Zentralenkonto. Der Konto-Assistent hilft Ihnen beim Erstellen eines neuer Zentralenkontos.
- ▶ Wenn RPS nicht verfügbar ist, ist auch die Parametrierung über das Bedienteil möglich.

Informationen dazu finden Sie in der Installationsanleitung des Bedienteils.



Installieren einer Klingel oder eines JK Schritt 6 akustischen Signalgebers

Tipps von Bosch:

- ▶ Ausgang A kann bei Versorgung durch eine Zentrale bis zu 1 A bei 12 VDC liefern (Brücke in Position AUX PWR).
- Ausgang A kann bei Einsatz einer separaten Energieversorgung bis zu 3 A bei 12 VDC liefern (Brücke in Position DRY).
- ▶ Ausgang B und C sind Open-Collectors und auf 50 mA bei 12 VDC begrenzt.



Schritt 9 Anschließen der Zentrale mit RPS B C

Tipps von Bosch:

- ▶ Schließen Sie einen Computer mit installierter RPS an. Verwenden Sie für eine direkte RPS-Verbindung einen USB- oder Ethernet-Anschluss.
- ▶ Der Konto-Assistent wird bei Erstellung eines neuen Kontos automatisch gestartet.
- ▶ Verwenden Sie für eine USB-Direktverbindung ein B99 USB-Kabel.



Schritt 7 Stromversorgung der Zentrale

Tipps von Bosch:

- ▶ Verbinden Sie die Drähte mit der Zentrale, bevor Sie Batterie- oder Netzstrom anlegen.
- Verbinden Sie die Erdung mit einer Kaltwasserleitung (Kupfer) oder einer anderen festen Verbindung zur Erde.



B Series Zentrale

Kurzbedienungsanleitung für Errichter





Zentrale



RADION Funkkomponenten

A-Geräteversionen von RADION werden in Nord-, Mittel- und Südamerika eingesetzt. Nicht-A-Versionen werden in Europa, Afrika

B520 Zusätzliches Stromversorgungsmodul DE-45-18* 18-VAC-Transformator

D135A Trennmodul

Stromversorgung







(geringe Batteriespannung)

D126

*TR1850

Transformator

18 VAC

B450 Mobilfunkübertragungs (Verizon LTE, hot SIM erforderschnittstelle

B442 Mobilfunk

(GPRS-SIM erforderlich)



B444-A Mobilfunk (AT&T LTE)

ordnungsgemäße Funktion der Zentrale, sämtlicher Komponenten sowie der Kommunikationsziele geprüft.

Tipps von Bosch:

- Funktionstest durchführen
- 1. Wählen Sie Maßnahmen aus.
- 2. Wählen Sie **Test** aus. 3. Wählen Sie **Revision** aus.
- 4. Wählen Sie den Test, der
- durchgeführt werden soll.
- ▶ Testbericht senden

FAQs

BOSCH Test Menu Valk Test → **下** ★ •••• Ⅲ ***** ? 14:59

((•))

(abgebildet:B942Bedienteil)

CX4010*

Transformator

18 VAC

D1218

18-Ah-Batterie

Übertragungsgeräte

B444-V Mobilfunk

(Nicht in allen Regionen)

(Verizon LTE)

B430 Telefon

B444 Mobilfunk

(PSTN)

B443 Mobilfunk

(HSPA+SIM erforderlich)

* Länderspezifisch, es existieren Varianten

	Bedienteile	(Nicht in allen Regionen)	Was ist mein Standardcode?
B810 SDI2-Funkempfänger RFRP Funkrepeater	B942 B942W B940W Touchscreen Touchscreen	Brandüberwachung in Privathaushalten	Benutzercode: 123456 Errichtercode: 123
RFPR-C12 Name RFDL-11 PIR Mikrowelle PIR, Haustier-Immunität PIR, Mikrowelle PIR, Haustier-Immunität RFGB Glas-bruch-melder 12 x 1,5 m Image: State of the s	FouchscreenFouchscreenFouchscreenImage: StreenImage: Stre	DiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaelerDiscriptionDiscriptionDiscriptionDiscriptionMichaeler<	 Wie verwende ich Ausgang B und C? Die Ausgänge B und C sind Open-Collector-Ausgänge. Informationen zur Verdrahtung finden Sie im Installationshandbuch der Zentrale im Abschnitt Open-Collector-Ausgänge. Wie kann ich die Zentrale aus der Ferne ein- und ausschalten? Dies kann mithilfe der Remote Security Control-App erfolgen. Wie stelle ich eine Ethernet-Direktverbindung mit der Zentrale her? Standardmäßig ist die Zentrale so eingerichtet, dass sie eine Verbindur mit RPS automatisch detektiert und verhandelt, wenn beide über ein Ethernet-Kabel verbunden sind. Was brauche ich, um persönliche Benachrichtigungen senden zu könnet.
RFSM RFBT Geldschein-kontakt RFPB-SB RFKF-TBS Rauch-melder Wid Sender RFPB-TB Überfalltaster mit 1/2 Funk-Handsender mit 2/4 Taste(n) Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of the sender Image: Comparison of t	Image: state stat	Zutrittskont collmoduleE/A-KopplerB901 Zutrittskontrollmodul (nur B6512)B208 Modul mit 8 EingängenB308 Modul mit 8 AusgängenIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	 SMS-(Text-) Nachrichten erfordern ein Mobilfunkmodul, während E-Mai entweder über eine Ethernet- oder Mobilfunkverbindung gesendet werd können. Wie starte ich den "Service-Mode"? Halten Sie die gelbe Rücksetztaste an der Zentrale 5 Sekunden lang gedrückt (wiederholen zum Beenden).
	164(31)/ 101,2764 000000000 013,37700	Heimautomatisierung*	
Inovonics Funkgeräte	Integration von IP-Kameras	Heimautomatisierung* G450 Z-Wave Home Control Gateway Remote Security Plus Mobile App	Wo erhalte ich zusätzliche Informatione
Inovonics Funkgeräte B820 Funk-Koppler EN4200 Serieller Empfänger	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	Heimautomatisierung* G450 Z-Wave Home Control Gateway Remote Security Plus Mobile App Image: Control Gateway Image: Control Gateway Image: Control Gateway Ima	Wo erhalte ich zusätzliche Informatione www.boschsecurity.com
Inovonics Funkgeräte B820 Funk-Koppler Enyfänger Serieller Empfänger (Nicht in allen Regionen) (Nicht in allen Regionen)	<section-header>Antegration von IP-Kameras Ale Bosch IP-Kameras Weigen Alexandre Alexandr</section-header>	Heimautomatisierung* G450 Z-Wave Home Control Gateway Remote Security Plus Mobile App Image: Image	Wo erhalte ich zusätzliche Information www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems, B.V., Technologies, 2019. Änderungen vorbehalten. F.01U.368.356 | 04 | 2019.09