# B系列报警主机 安装人员快速入门指南

使用本指南快速安装博世B6512/B5512/B4512/B3512防盗系统。有关更多信息,请参阅报警主机安装手册。





如果看到该图标,可使用智能手机扫描二维 码,观看视频,获取帮助。

### 获取培训视频:



### 报警主机组件布局

Μ

L



### 报警主机连接位置

位置	项目	说明	规格
Α	MODULE 1	插入式通信模块	通信模块选项
В	ETHERNET	以太网端口	内置板载以太网连接(10Base-T/100Base-T)
с	USB	USB端口	USB连接器(用于固件更新和RPS连接)
D	•	心跳LED指示灯	慢表示正常,快表示服务模式
E	重置	重置开关	按住5秒进入或退出服务模式
F	BC	输出B(2) C(3)	集电极开路,50mA,低电平有效
G	TMPR	防拆	可选防拆开关连接器(ICP-EZTS)
н	1 COM 2至 7 COM 8	报警输入	受监测的终端(EOL)电阻报警输入
I	R Y G B	SDI2总线	SDI2设备总线
J	COM AUX	辅助电源	12VDC • 800mA
к	NO C NC	输出A (1)	可编程继电器输出
L	+ BAT 18 VAC ,	电池,接地,18 VAC	主/备用电源和接地连接
м	安装	安装孔	报警主机的安装孔

### Μ 步骤1 安装报警主机 博世提示: ▶ 请在安装报警主机之前安装外壳。 ▶ 将报警主机和随附硬件安装到外壳内。 **B10** 8 -8 $(\mathbf{I})$ $(\mathbf{I})$ **B11** 0Θ Θ

## Α 步骤2 安装通信模块 博世提示: ▶ 将模块的支撑腿插入标有"x"的插槽中。 ▶ 蜂窝:将天线放在外壳顶部,将电缆接入外壳内部,然后连接到模块。 ▶ PSTN:使用D161/D162电缆将模块连接到D166 (RJ31x)插孔。

() BOSCI









#### 步骤4 安装扩展模块

### 博世提示:

- ▶ 如果安装多个类似的设备,请参阅模块安装指南,了解如何设置地址 (例如,安装两个相同设备)。
- ▶ 如果安装RADION B810无线接收机,仅可使用地址1。







### 博世提示:

- ▶ 在使用电池或交流电源供电之前,请先将缆线连接到报警主机。
- ▶ 将接地线缆连接到冷水管(铜制)或牢固地连接到已经接地的物体上。



#### 步骤8 使用RPS创建主机帐户

### 博世提示:

- ▶ 如果使用安装人员服务门户进行配置,请转到步骤11。
- ▶ 安装远程编程软件(RPS) v6.06或更高版本。您可以从RPS产品页 下载RPS。
- ▶ 按照RPS帐户助手说明创建新的报警主机帐户。帐户助手会帮助您 创建新的主机帐户。
- ▶ 如果RPS不可用,可以使用键盘编程。请参阅键盘安装说明。



### 步骤6 安装警铃或警号

### JK

### 博世提示:

- ▶ 如果源自报警主机(跳线处于AUX PWR位置),输出A在12VDC时可提 供高达1A的电流。
- ▶ 如果使用单独电源(跳线处于DRY位置),输出A在12VDC时可支持高 达3A的电流。
- ▶ 输出B和C是集电极开路,在12VDC时电流限制为50mA。



### BC 步骤9 使用RPS连接报警主机 博世提示: ▶ 连接已经安装了RPS的电脑。通过USB或以太网直接连接RPS。 ▶ 创建新帐户时,帐户助手会自动启动。 ▶ 通过USB直接连接时,请使用B99 USB线。 IODULE · MODULE □ </>→ ψ

# B系列报警主机 安装人员快速入门指南





### B系列报警主机附件(部分列出)

-A型号的RADION设备在北美洲和南美洲地区有售。非-A型号的产品在欧

洲、非洲和澳大利亚有售。

**注意:**部分产品和功能只在特定地区提供。有关详细信息,请咨询您的博世代表或参阅产品数据表。



**B940W** 

器和B942键盘)

#### 步骤12 测试系统

在完成系统安装和报警主机编程后,请务必进行全面的系统测试。 全面的系统测试包括测试报警主机、所有设备以及通信目的地,从 而检查运行是否正常。

### 博世提示:

- ▶ 执行步测 1. 选择**操作**。
- 2. 选择**测试**。 3. 选择**步测**。
- 4. 选择一项测试以进行步测。
- ▶ 发送测试报告

### (以下显示的是B942键盘)



### 常见问题解答

-	- 11	B810 SDI2于	线接收机	键盘		
	)))	RFRP无线中组	¥器	<b>B942</b> 她塔屎	<b>B942W</b> 她塔屎	
<b>RFPR-C12</b> 幕帘被动红 外,防宠物, 40 x 5英尺	<b>RFDL-11</b> 三技术被动 红外微波, 35 x 25英尺	<b>RFPR-12</b> 被动红外 物,40 英	• <b>RFGB</b> • 防宠 玻璃破碎 ·尺 探测器			) 20 9 - 1668 1668
1	(仅在特定地区有1	書)		<b>B930</b> 文本键盘, 带软键	<b>B921C</b> 电容式触摸	kuPrust + j ≥ >
<b>RFDW-RM</b> 隐蔽式门/窗磁	RFD\ 表面到	<b>₩-SM</b> 安装门/窗磁	<b>RFUN</b> 通用发射器, 带门/窗磁	(仅在特定地区有售	A 1 2 <sup>3</sup> B 4 5 <sup></sup> 5 <sup></sup> C 7 <sup></sup> 8 <sup></sup> HEP 62 0 C	3 <sup>971</sup>   ALL 3 <sup>971</sup>   PART 9 <sup>971</sup>   BMRSS MD   MENJ (区有售)
Community of the second s				<b>B915</b> 文本	<b>B915</b> I 文本	
<b>RFSM</b> 无线烟雾探 则器	<b>RFBT</b> 钱夹发射器	RFPB-SB RFPB-TB 单键和双键紧 急按钮	RFKF-TBS RFKF-FBS 双键和四键遥 控器	0         0000           Mark 100         Mark 100           Mark 100         Mark 100 </td <td>C BOCK          </td> <td></td>	C BOCK	
·				RFID标签	(适用于读卡器) ACD-ATB111S	和B94
Inovonic	s无线设备					
<b>B820</b> 无线接口	EN4 串行	<b>4200</b> 厅接收机		IP摄像机线	<b>耒成</b>	
(仅在特定地区有	▲ 售) (仅名)	在特定地区有售)		外壳和附的	<del>4</del>	
编程和软	件			<b>B11</b> 小型外壳	<b>B10</b> 中型外壳	<b>D13</b> 支架
<b>95500CU</b> RPS升级	<b>B99 迈</b> USB线 移	<b>建程安全控制</b> 多动应用程序	安装人员 服务门户			
NES.	$\mathcal{Q}$		(仅在特定地区有售)	ICP-EZTS 通用防拆	B56键盘底盒	D10
				$\langle \rangle$		0.00

触摸屏	住宅防火					
A1: Off A2: Off Ready to turn on A Control of the turn on A Control of turn of turn of turn of turn on A Control of turn	<b>D132A</b> 反转继 电器	<b>D125B</b> 双重B类 启动模块	<b>D192G</b> 警铃 监测模块			
B920 文本键 盘,带功能键	(仅在特定地区有售)		(仅在特定地区有售)			
	<b>B201</b> 双线 供电循环	F220/F220-B6R 烟雾探测器,带底座				
(有售)						
	门禁模块	I/O扩展模均	<del>ب</del>			
	<b>B901</b> 门禁模块 (仅限B6512)	<b>B208</b> 8输入模块	<b>B308</b> 8输出模块			
IB942键盘)						
ACD-ATR14CS	*家庭自动化					
10000000.00 101.0000	<b>G450 Z-Wave</b> 家用控制网关	<b>远程安全控制</b> 移动应用程序	+			
	0 800					
	*家庭自动化可能只在特定地区提供。有关详细信息,请咨询博世代表。					
	有线移动探测	则器				
D137安装 D138安装支	Commercial \$	条列 L-W15x	C-CDI 1-WA15x			
支架 架,直角	三技术 50英尺 (仅在特定地	区有售) (化	技术+防遮挡功能 英尺 <sup>双在特定地区有售)</sup>			
D101锁和钥匙套件	Blue Line第二 ISC-BDL2 WP6G/W 40 x 40英 英尺/40 x	代系列 经 2-WP12G/ 12G三技术 尺/20 × 20 40英尺	<b>典系列</b> DS9370/ DS9371 360 三技术 70英尺			

(仅在特定地区有售)

Bosch

### 默认密码是多少? 用户密码:123456 安装人员密码:123

#### 如何使用输出B和C?

输出B和C是集电极开路输出。请参阅报警主机安装手册中的集电极开路输 出一节了解其布线方法。

### 如何远程布防和撤防报警主机?

使用远程安全控制应用程序可实现这些操作。

#### 如何通过以太网直接连接到报警主机?

默认情况下,如果报警主机和RPS之间连接有以太网电缆,报警主机会自 动检测并协议连接至RPS。

### 发送个人通知需要哪些条件?

发送短信(文字)需要使用蜂窝模块,发送电子邮件则需要以太网或蜂窝 连接。

#### 如何进入"服务模式"?

按住报警主机上的黄色重置按钮5秒(重复此操作可退出)。

哪里可以获取更多详细信息?	
www.boschsecurity.com	

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Netherlands

© Bosch Security Systems B.V., 2019保留修改权利 F.01U.358.248 | 04 | 2019.09