



Púlselo para ir a la pantalla de inicio (inactiva) desde cualquier pantalla.



Se ilumina cuando el teclado tiene más información que la que puede mostrar de una sola vez. Púlselo para desplazarse por listas y texto.

Escape

Se ilumina al navegar por menús y funciones. Púlselo para regresar a un nivel anterior del menú o para salir de una función.

Teclas de acceso rápido

Púlselo para acceder rápidamente a funciones de uso habitual.*

Ayuda

Púlselo para ver la ayuda dependiente del contexto.

Emergencia*

Púlselo para acceder a la pantalla de emergencia. Elija entre las respuestas de emergencia programadas por su empresa de seguridad.

Teclado

Púlselo para acceder a la pantalla de teclado e introducir el código de acceso o comandos.

Menú principal

Púlselo para mostrar funciones del teclado y acceder a ellas.



Activado / desactivado

Púlselo para activar total o parcialmente todas las áreas, desarmar áreas, ampliar el tiempo de retardo de salida o anular puntos.



Acciones

Púlselo para restablecer sensores, cambiar salidas, ver el menú de pruebas, ver el menú de RPS, ir a un área, actualizar el firmware del sistema o visualizar los puntos omitidos por el servicio.



Púlselo para cambiar su propio código de acceso, añadir usuarios nuevos, o editar o eliminar los existentes.

Ajustes

Púlselo para activar o desactivar el modo de Vigilancia, configurar la fecha y hora del sistema, ver y cambiar programas, ajustar el brillo y el volumen del teclado y mostrar la hora en la pantalla del teclado.



Teclas de acceso rápido Púlselo para acceder a funciones de uso habitual.*



Estado

Púlselo para ver los estados de áreas o puntos o para enviar un informe de estado.

Icono principal

Muestra el estado del sistema de seguridad y se ve en forma de icono para cambiar el estado de armado.

Listo para armar

Muestra que el sistema está listo para el armado. Púlselo para armar el sistema de seguridad.

No listo para armar

Muestra que el sistema no está listo para el armado. Púlselo para solucionar los fallos.

Armado

Muestra que el sistema está armado. Púlselo e introduzca su código de acceso para desarmar el sistema de seguridad.

Sistema armado parcialmente

Muestra que un sistema de varias áreas no está totalmente armado y que hay al menos un área sin armar.

Alarma

Muestra que el sistema de seguridad está en estado de alarma. Púlselo e introduzca el código de acceso para silenciar todas las alarmas.

Fecha/Hora



Eventos Púlselo para ver la memoria de eventos, borrar la memoria de eventos o ver el registro de eventos.

2 | Armar el sistema

Pulse el icono Listo para armar:



Pulse los iconos para acceder al menú Armado total o Armado parcial y siga las indicaciones:

- 0 -



Elija entre armar con retardo o sin retardo, o armar por área.

Con todos los métodos, el sistema de seguridad empieza a armarse con retardo y muestra iconos adicionales durante este tiempo. Para cambiar la forma de armar el sistema, pulse el icono correspondiente.

3 | Desarmar el sistema

Pulse el icono Armado total o Armado parcial:



0 _____

Pulse los iconos para acceder al menú Armado total o Armado parcial y siga las indicaciones:



4 | Editar usuarios

La opción Editar usuarios permite cambiar códigos de acceso y añadir, quitar y sustituir tarjetas y tokens.

5 | Cambiar códigos de acceso

Para cambiar su propio código de acceso y los de otros usuarios, necesita disponer de la autoridad para hacerlo.

Para cambiar su código de acceso, pulse los iconos para acceder al menú Cambiar código de acceso y, a continuación, siga las indicaciones:



Para cambiar el código de acceso de un usuario, pulse los iconos para acceder al menú Editar usuarios y, a continuación, siga las indicaciones:



Introduzca el número del usuario que desee editar y pulse [INTRO]. Pulse [Continuar] y, a continuación, vaya al menú Código de acceso y siga las indicaciones.

6 | Alarmas

Cuando el sistema de seguridad está en estado de alarma, se muestra el icono de alarma.



Pulse el icono de alarma y siga las indicaciones.

7 | Teclas de acceso rápido

Puede acceder a los accesos rápidos mediante distintos métodos. Haga una de las acciones siguientes:

- 1. Pulse los iconos para acceder a Accesos directos.
- 2. Pulse en el acceso directo.



1. Pulse el icono Accesos directos en la barra de la cinta.

or

2. Pulse en el acceso directo.

*

8 | Limpieza del teclado

Utilice un paño suave y una solución limpiadora no abrasiva para limpiar el teclado (por ejemplo, un paño de microfibra y un limpiador para gafas). Pulverice el limpiador sobre el paño. No lo pulverice directamente sobre el teclado.

Copyright

This document is the intellectual property of Bosch Security Systems B.V. and is protected by copyright. All rights reserved.

Trademarks

All hardware and software product names used in this document are likely to be registered trademarks and must be treated accordingly.





Touch Screen Keypad B940W



es Guía de usuario rápida

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Netherlands www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2019

Bosch Security Systems B.V.