

Ikonsáv

Interaktív kezelőegység-ikonokat jelenít meg, valamint mutatja a dátumot és az időt. Az ikonok csak akkor fényesek, ha kiválaszthatók.



Gvorsbillentvűk

Használatával gyorsan elérhetők a gyakran használt funkciók.*

Kezelőegység

0

Nyomja meg a képernyő megnyitásához és írja be a jelszót, vagy adja ki a parancsokat.

Főmenü

Nyomja meg a billentyűzet funkcióinak megjelenítéséhez és eléréséhez.

Megnyomásával elvégezhető az érzékelők alaphelyzetbe állítása, a kimenetek módosítása, a tesztmenü és az RPS menü megtekintése, át lehet lépni másik területre, frissíteni lehet a firmware-t, és megtekinthetők a szervizelés céljára áthidalt zónák.

Felhasználók

Megnyomásával módosíthatja a belépési kódját, új szerkeszthet vagy törölhet.



Megnyomásával használható a figyelési mód be- és kikapcsolására, a rendszerdátum és -idő beállítására, ütemezett feladatok megtekintésére és módosítására, a kezelőegység fény- és hangerejének beállítására, valamint az idő kijelzésére a kezelőegységen.



Gyorsbillentyűk



Élesítés / Hatástalanítás

zónákat

Megnyomásával teljesen vagy részben élesíthet terül-

eteket, elhalaszthatja a zárás idejét, illetve áthidalhat

Állapot

Megnyomásával megnézheti a terület vagy zóna állapotát, illetve küldhet állapotjelentést.

P

Műveletek



felhasználókat vehet fel, valamint meglévő felhasználókat

Fő ikon

Megjeleníti a rendszer állapotát, de ikonként használva megváltoztatja az élesítés állapotát.



Élesítésre kész

Jelzi, hogy a rendszer bekapcsolásra (élesítésre) kész. Nyomja meg a rendszer bekapcsolásához (élesítéséhez).



Élesítésre nem kész

Jelzi, hogy a rendszer nem kész a bekapcsolásra (élesítésre). Nyomja meg a hibák elhárításához.



Élesítve

Jelzi, hogy a rendszer be van kapcsolva (élesítve van). A rendszer kikapcsolásához (hatástalanításához) nyomja meg, majd adja meg a belépési kódját.



A rendszer részlegesen élesítve

Mutatja, hogy a többterületes rendszer nincs teljesen élesítve, és legalább egy terület hatástalanított állapotban van



Riasztás

Azt jelzi, hogy a rendszer riasztási állapotban van. A riasztások némításához nyomja meg, majd adja meg a személyes kódját.

Dátum/Idő





Események

Megnyomásával megtekinthető és törölhető az eseménylista, illetve megtekinthető az eseménynapló.

Megnyomásával elérheti a gyakran használt funkciókat.*

2 | A rendszer bekapcsolása (élesítése)

Nyomja meg az Élesítésre kész ikont:



Megnyomásával hozzáférhetővé válik a Teljes élesítés és a Kerületi élesítés menü, ezután kövesse az utasításokat:



A következő lehetőségek közül választhat: élesítés késleltetve, élesítés késleltetés nélkül, illetve területenkénti élesítés.

A rendszer minden módszer esetében késleltetéssel kapcsol be, és további ikonok jelennek meg a késleltetés ideje alatt. A rendszer bekapcsolási módjának megváltoztatásához nyomja meg a kívánt ikont.

3 | A rendszer kikapcsolása (hatástalanítása)

Nyomja meg az Élesítés vagy a Kerületi élesítés ikont:



Vagy _____

Megnyomásával hozzáférhetővé válik a Teljes élesítés és a Kerületi élesítés menü, ezután kövesse az utasításokat:



4 | Felhasználók szerkesztése

A Felhasználók szerkesztése menüpontban módosíthatja a belépési kódokat, valamint hozzáadhat, eltávolíthat és cserélhet kártyát és beléptetőkulcsot.

5 | Belépési kódok módosítása

Megváltoztathatja a saját és más felhasználók belépési kódját, ha rendelkezik megfelelő jogosultsággal.

A belépési kód megváltoztatásához az ikonok megnyomásával lépjen be a Belépési kód megváltoztatása menübe, ezután kövesse az utasításokat:



A belépési kód megváltoztatásához az ikonok megnyomásával lépjen be a Felhasználók szerkesztése menübe, ezután kövesse az utasításokat:



Írja be a szerkeszteni kívánt felhasználó számát, majd nyomja meg az [ENTER] gombot. Nyomja meg a [Tovább] gombot, majd lépjen a Belépési kód menübe, és kövesse a megjelenő utasításokat.

6 | Riasztások

Megjelenik a Riasztás ikon, amikor a biztonsági rendszer riasztási állapotban van.



Nyomja meg a Riasztás ikont, és kövesse a megjelenő utasításokat.

7 | Gyorsbillentyűk

A parancsikonok különböző módokon érhetők el. A következő módszerek alkalmazhatók:

Nyomja meg az ikonokat a parancsikonokhoz való eljutáshoz.
 Nyomja meg a parancsikont.

Vagy

- ••• > ★ >
- Nyomja meg a parancsikonok ikonját az ikonsávon.
 Nyomja meg a parancsikont.



8 | A kezelőegység tisztítása

A kezelőegység tisztításához használjon puha ruhát és súrolószemcse nélküli tisztítószeres oldatot (pl. mikroszálas ruhát és szemüvegtisztítót). Permetezze a tisztítószert a ruhára. A kezelőegységre közvetlenül ne permetezzen tisztítószert.

Copyright

This document is the intellectual property of Bosch Security Systems B.V. and is protected by copyright. All rights reserved.

Trademarks

All hardware and software product names used in this document are likely to be registered trademarks and must be treated accordingly.





Touch Screen Keypad B940W



hu Gyors felhasználói útmutató

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Netherlands www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2019

Bosch Security Systems B.V.