



Pokazuje interaktywne ikony klawiatury i wyświetla datę i godzinę. Ikony świecą tylko wtedy, gdy są dostępne.



Naciśnij, aby uzyskać szybki dostęp do często używanych funkcji.

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do ekranu klawiatury i wprowadzić hasło lub polecenia.

Ustawienia

Menu główne

Naciśnij, aby wyświetlić funkcje klawiatury i uzyskać dostęp do nich.

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć tryb dozoru, ustawić datę i czas systemu, przeglądać i zmienić harmonogramy, ustawiać jasność klawiatury i poziom głośności oraz pokazywać czas na wyświetlaczu klawiatury.

Skróty funkcji.3



Wł/Wył Naciśnij, aby włączyć wszystkie obszary, częściowo włączyć, wyłączyć obszary, wydłużyć czasu zamknięcia systemu lub pominąć punkty alarmowe.





Działania

Naciśnij, aby zresetować czujki, zmienić wyjścia, zobaczyć menu testowe, zobaczyć menu RPS, przejść do obszaru, zaktualizować oprogramowanie układowe systemu lub wyświetlić punkty alarmowe pominiete w celach serwisowych.



Użytkownicy

Naciśnij, aby zmienić hasło dodać nowych użytkowników edytować istniejących lub usunąć użytkowników.

Ikona główna

Pokazuje stan systemu bezpieczeństwa i służy jako ikona zmiany stanu uzbrojenia.



Gotowość do uzbrojenia

Wskazuje, że system jest gotowy do włączenia (uzbrojenia). Naciśnij, aby włączyć (uzbroić) system bezpieczeństwa.



Brak gotowości do uzbrojenia.

Wskazuje, że system nie jest gotowy do włączenia (uzbrojenia). Naciśnij, aby rozwiązać błędy.



Właczony (uzbrojony)

Wskazuje, że system jest włączony (uzbrojony). Naciśnij i wprowadź hasło, aby wyłączyć system bezpieczeństwa.



System został częściowo uzbrojony

Pokazuje, że system z wieloma obszarami nie jest całkowicie uzbrojony, co najmniej jeden obszar pozostaje nieuzbrojony.



Alarm

Pokazuje, że system bezpieczeństwa znajduje się w stanie alarmu. Wciśnij i wprowadź hasło, aby wyciszyć wszystkie alarmy.

data/czas



Zdarzenia

Naciśnij, aby wyświetlić pamięć zdarzeń, wyczyścić pamięć zdarzeń lub wyświetlić dziennik zdarzeń.

Naciśnij, aby uzyskać dostęp do często używanych

2 | Włącz (uzbrój) system

Naciśnij ikonę Gotowość do uzbrojenia:



– Lub Naciśnij te ikony, aby przejść do menu Wszystkie włączone lub Częściowo włączone, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami:



Wybrać opcję Włącz z opóźnieniem, bez opóźnienia, lub według obszaru.

W każdym przypadku system bezpieczeństwa włączy się z opóźnieniem, pokazując dodatkowe ikony w czasie opóźnienia. Aby zmienić sposób włączenia systemu, należy nacisnąć żądaną ikonę.

3 | Wyłącz (rozbrój system)

Naciśnij ikonę Włącz lub Włącz częściowo:



Naciśnij te ikony, aby przejść do menu Wszystkie włączone lub Częściowo włączone, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami:



4 | Edytuj użytkowników

W celu zmiany hasła oraz dodawania, usuwania oraz zamiany kart i kluczy zbliżeniowych można użyć funkcji edytowania użytkowników.

5 | Zmień hasła

Użytkownik może zmienić własne hasło i hasła innych użytkowników, jeśli ma do tego uprawnienie.

Aby zmienić swoje hasło, naciśnij te ikony w celu uzyskania dostępu do menu Zmiana hasła, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami:



Aby zmienić hasło użytkownika, należy nacisnąć te ikony w celu uzyskania dostępu do menu Edycja użytkowników, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi poleceniami:



Wpisz numer użytkownika, którego chcesz edytować i naciśnij [ENTER]. Naciśnij [Continue], a następnie przejdź do menu Hasło i postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

6 | Alarmy

Kiedy system bezpieczeństwa znajduje się w stanie alarmu, wyświetlana jest ikona alarmu.



Naciśnij ikonę alarmu, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

7 | Skróty

Dostęp do swoich skrótów można uzyskać na kilka sposobów. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- 1. Naciśnij ikony, aby uzyskać dostęp do skrótów.
- 2. Naciśnij skrót.



Lub

- 1. Naciśnij ikonę skrótów na pasku wstążki.
- 2. Naciśnij skrót.



8 | Czyszczenie klawiatury

Do czyszczenia klawiatury używaj miękkiej ściereczki i środków czystości nie powodujących ścierania (np. mikrofibra i płyn do czyszczenia okularów). Rozpyl środek czyszczący na ściereczce. Nie rozpylaj go bezpośrednio na klawiaturze.

Copyright

This document is the intellectual property of Bosch Security Systems B.V. and is protected by copyright. All rights reserved.

Trademarks

All hardware and software product names used in this document are likely to be registered trademarks and must be treated accordingly.





Touch Screen Keypad B940W



pl Skrócona instrukcja obsługi

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Netherlands www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2019