



Mostra ícones interativos do teclado, bem como a data e a hora. Os ícones acendem somente quando disponíveis.



Atalhos

Pressione para acessar rapidamente as funções mais usadas.*

Teclado

Pressione para acessar a tela do teclado e digitar sua senha ou os comandos relacionados ao problema.

Menu principal

Pressione para mostrar e acessar os recursos do teclado.



Ativar/Desativar

Pressione para armar/desarmar todas as áreas ou áreas parciais, estender o horário de fechamento ou desabilitar pontos.

Status



Pressione para ver o status da área ou do ponto ou

enviar um relatório de status.

Ações

Pressione para redefinir sensores, alterar saídas, consultar o menu de teste, ver o menu RPS, acessar uma área, atualizar o firmware do sistema ou ver os pontos de serviços desabilitados.



Pressione para alterar sua senha, adicionar novos usuários, editar usuários existentes ou excluir usuários.

Configurações

Pressione para ativar/desativar o modo de observação, definir a data e a hora do sistema, ver e alterar programações, definir o brilho e o volume do teclado e exibir a hora na tela do teclado.



Atalhos Use para acessar funções comuns.*

* Programado pela sua empresa de segurança.

Ícone principal

Mostra o status do sistema de segurança e é um ícone que serve para alterar o estado de armação.



Pronto para armar

Mostra que o sistema está pronto para ser ativado (armado). Pressione para ativar (armar) o sistema de seguranca.



Não está pronto para armar

Mostra que o sistema não está pronto para ser ativado (armado). Pressione para resolver as falhas.



Ativado (armado)

Mostra que o sistema está ativado (armado). Pressione e digite sua senha para desativar (desarmar) o sistema de segurança.



Sistema parcialmente armado

Mostra que um sistema de várias áreas não está completamente armado e que pelo menos uma área permanece desarmada.



Alarme

Mostra que o sistema de segurança está em alarme. Pressione e insira sua senha para silenciar qualquer alarme.

Data/Tempo



Eventos Pressione para ver ou limpar a memória do evento ou ver o registro de eventos.

2 | Ativar (armar) o sistema

Pressione o ícone "Pronto para armar":

Pressione os ícones para acessar os menus Tudo armado ou Ativação parcial e siga as instruções:

– Ou -



Escolha entre "ativado com atraso", "ativado sem atraso" ou "ativado por área".

Com todos os métodos, o sistema de segurança começa a ligar com atraso, mostrando ícones adicionais durante o atraso. Para alterar a maneira como o sistema liga, pressione o ícone desejado.

3 | Desativar (desarmar) o sistema

Pressione o ícone Ativado ou o ícone Ativação parcial:



- Ou ———

Pressione os ícones para acessar os menus Tudo armado ou Ativação parcial e siga as instruções:



4 | Editar usuários

Você pode usar o menu Editar usuários alterar senhas e adicionar, remover e substituir cartões e tokens.

5 | Alterar senhas

Você poderá alterar a própria senha e a senha de outros usuários se tiver autoridade para fazer isso.

Para alterar sua senha, pressione os ícones para acessar o menu Alterar senha e siga as instruções:



Para alterar a senha de um usuário, pressione os ícones para acessar o menu Editar usuários e siga as instruções:





Insira o número do usuário que deseja editar e pressione [ENTER]. Pressione [Continuar], acesse o menu Senha e siga as instruções.

6 | Alarmes

Quando o sistema de segurança estiver em alarme, o ícone Alarme será exibido.



Pressione o ícone Alarme e siga as instruções.

7 | Atalhos

Você pode usar métodos diferentes para acessar seus atalhos. Siga uma destas opções:

Pressione os ícones para acessar Atalhos.
Pressione o atalho.



1. Pressione o ícone Atalhos na barra de ferramentas.

2. Pressione o atalho.



8 | Limpeza do teclado

Use um pano macio e uma solução de limpeza não abrasiva para limpar o teclado (por exemplo, pano de microfibra e limpador de óculos). Aplique a solução de limpeza no pano. Não borrife a solução de limpeza diretamente no teclado.

Ou -

Copyright

This document is the intellectual property of Bosch Security Systems B.V. and is protected by copyright. All rights reserved.

Trademarks

All hardware and software product names used in this document are likely to be registered trademarks and must be treated accordingly.





Touch Screen Keypad B940W



pt-br Guia Rápido do Usuário

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Netherlands www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2019

Bosch Security Systems B.V.