Centrale G Series Guide de démarrage rapide de l'installateur

BOSCH Des technologies pour la vie

Utilisez ce guide pour installer rapidement un système de sécurité Bosch B9512G/B8512G. Des informations supplémentaires figurent dans le Manuel d'installation des centrales.



Lorsque vous voyez cette icône, utilisez votre smartphone avec une application de lecteur de code QR pour visionner des vidéos d'aide.

Pour une formation supplémentaire :



Disposition des composants de centrale



Emplacement des connexions de centrale

mplacement	Élément	Description	Spécifications
	MOD-1/MOD-2	Module de com enfichable	Emplacements des modules de communication
	R Y G B	Bus de périphérique	Bus de périphérique SDI2/SDIx (configurable)
	۲	Voyant LED de polling	Lent = normal, rapide = mode Service
	Réinitialisation	Bouton de réinitialisation	Maintenez le bouton enfoncé pendant cinq secondes pour lancer ou quitter le mode Service
	TMPR	Auto-surveillance	Connecteur en option du contact d'autosurveillance (ICP-EZTS)
	ZONEX	Bus d'extension	Utilise le module B600 pour une utilisation avec les dispositifs ZONEX et POPEX
	1 COM 2 à 7 COM 8	Points d'alarme	8 entrées supervisées intégrées
	Montage	Vis de montage	Emplacements des vis de montage pour la centrale
	ETHERNET	Port Ethernet	Connexion Ethernet intégrée (10Base-T/100Base-T)
	USB	Port USB	Connecteur USB (pour les mises à jour de firmware et la connexion RPS)
	÷	Mise à la terre	Liaison à la terre
	COMMUN	COMMUN	Borne commune
l	С	Sortie C (3)	Sortie de relais (Commutation haute basse)
	AB	Sortie A (1) B (2)	Sorties relais programmables (commutation basse haute)
	+BAT-	Batterie	Alimentation secondaire
	+Alimentation auxiliaire	Alimentation auxiliaire	12 Vcc, 1,4 A
	Transformateur CLASSE 2	16,5 Vca, 40 VA	Alimentation principale (connexion de transformateur)

Étape 1 Montage de la centrale

Astuces Bosch :

- ▶ Montez le coffret préalablement au montage de la centrale.
- ► Montez la centrale dans le coffret avec le matériel fourni.



Étape 2 Installation d'un module de communication

Astuces Bosch :

н

В

- ▶ Insérez la patte du module dans l'emplacement marqué « x ».
- **Cellulaire :** Placez l'antenne sur le haut du coffret et placez le câble à l'intérieur, puis connectez-vous au module.
- ▶ **RTCP :** Branchez le module sur une prise D166 (RJ31x) à l'aide d'un câble D161/D162.



Étape 3 Installation d'un clavier

Astuces Bosch :

- Si vous installez un clavier Bosch compatible, consultez les schémas de câblage spécifique dans le guide d'installation des claviers. Exemple de câblage d'un clavier de base.
- Si vous installez plusieurs claviers, consultez les paramètres d'adresse uniques dans le guide d'installation des claviers.



В

LN

Α

Etape 4 Installation des modules d'extension

Astuces Bosch :

- Si vous installez plusieurs dispositifs du même type, consultez les paramètres d'adresse uniques dans le guide d'installation du module.
- Si vous installez un récepteur radio RADION B810, utilisez l'adresse 1 uniquement.



Etape 5 Câblage des entrées filaires

Astuces Bosch :

- Si vous utilisez une fin de ligne double, une fin de ligne 2K ou aucune fin de ligne, consultez les paramètres de centrale dans le guide d'installation des centrales.
- ► Si vous utilisez des appareils bifilaires, utilisez un module D125B.



Étape 8 Création de comptes de centrale à l'aide de RPS

Astuces Bosch :

- Si vous effectuez la configuration à l'aide du Portail des services d'installation, accédez à Étape 11.
- Installez le logiciel de paramétrage à distance (RPS) v6.06 ou ultérieure. Vous pouvez télécharger RPS à partir de la page de produit RPS.
- Pour créer de nouveaux comptes de centrale, suivez les instructions de l'Assistant de compte dans RPS. L'Assistant de compte vous aide à créer un nouveau compte de centrale.
- Si RPS n'est pas disponible, le paramétarge au clavier est une option. Consultez les instructions d'installation du clavier.

MainWindow	
Bosch Acc	ount Assistant 🛛 🗠
WELCOME	
ACCOUNT ID	Welcome
CONNECTIONS	
AREA	Let's gather some basic information about the installation you want to configure. We'll ask some
USERS	questions to help guide you along the way.
OUTPUTS	
POINTS	
REPORTING	
REVIEW/SAVE	
	Select 'Hent' if you are ready to a

Etape 6 Installation d'un carillon ou d'une sirène

Astuces Bosch :

- ► Les sorties peuvent fournir jusqu'à 1 A à 12 Vcc.
- Les sorties A et B sont des sorties programmables (Commutation haute des contacts de forme « A »).
- ► La sortie C est une sortie programmable (Commutation basse des contacts de forme « A »).



Étape 9 Connexion à la centrale à l'aide de RPS | J

Astuces Bosch :

- Connectez un ordinateur sur lequel est installé RPS. Vous pouvez établir des connexions RPS directes via une connexion USB ou une connexion Ethernet.
- L'Assistant de compte se lance automatiquement lorsque vous créez un nouveau compte.
- ▶ Pour une connexion USB directe, utilisez un câble USB B99.



Étape 7 Mise sous tension de la centrale Q O K

Astuces Bosch :

- Raccordez les câbles à la centrale avant d'appliquer l'alimentation par batterie ou l'alimentation secteur.
- Connectez la terre à une conduite d'eau froide (cuivre) ou à une autre connexion solide à la terre.



Centrale G Series

Guide de démarrage rapide de l'installateur





D132A

Relais

inverseur

D125B Module

classe B double

d'amorçage

(Non disponible dans certaines régions)

Remarque : Certains produits et certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Contactez votre représentant Bosch ou les fiches techniques produit pour plus d'informations.



Une fois l'installation du système et le paramétrage de la centrale terminés, effectuez un test complet du système. Cela implique de tester le bon fonctionnement de la centrale, de tous les dispositifs, ainsi que des destinations des transmissions.

Astuces Bosch :

B444-A Cellulaire

(LTE AT&T)

D192G Module

de supervision

(Non disponible dans

certaines régions)

de sonnerie

- ► Lancer un test de détection
- 1. Sélectionnez Actions. 2. Sélectionnez Test.
- 3. Sélectionnez Walk Test
- (Test de détection). 4. Choisissez un test
- à exécuter.
- ► Envoi d'un rapport de test



FAQ

Quel est mon code par défaut ?

	• Récepteur ra	adio SDI2	Claviers		
))) RFR	P Répéteur ra	dio	B942 Écran tactile	B942W Écran tactile	B940W Écran tactile
RFPR-C12 RFDL-11 IRP Rideau, Hyperfréquence Immunité IRP TriTech	RFPR-12 IRP, Immunité aux animaux	RFGB Détecteur de bris	Hore ()	O esser Ana 1 or Service and the service of the servi	Ant off Acts 1 Ready turn on The Company turn on The Company turn of the Company The Company turn of the Company The Company turn of the Company The Company turn of the Company turn of the Company The Company turn of the Company turn of the Company turn of the Company The Company turn of the Company The Company turn of the C
aux animaux 35 x 25 ft. 40 x 5 ft.	40 ft.	de verre	B930 Texte avec touches programmables	B921C Clavier tactile capacitif	B920 Texte avec touches de fonctio
(Non disponible dans certaines régions)		• •		Image: Control of the second secon	0 boots i 2 ⁿ 3 ⁿ i 4 ⁿ 5 ⁿ 6 ⁿ i 4 ⁿ 5 ⁿ 6 ⁿ 1 i 4 ⁿ 5 ⁿ 6 ⁿ 1 1 i 4 ⁿ 5 ⁿ 6 ⁿ 1 1
RFDW-RM Contact de porte/ fenêtre encastré RFDW-SM Contact de fenêtre (me	I RFU e porte/ Éme ontage unive	N tteur ersel avec	(Non disponible dans certaines régions)	(Non disponible da certaines régions)	Modules d'accès
en saillie)	cont porte	act de e/fenêtre	B915 Texte	B915I Texte	B901 Module
		4	O DSIGN Arrise Toronto Toronto Arrise Toronto Toronto PREV Extra Toronto 1 2 4 5 4 5 2 8 2 8 2 6 CK 0	● 501CH ■ 2010 A - V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * 0 9 * 0 0	d'accès
RFSMRFBTRFPDétecteur de fumée radioPince à billetsRFP	B-SB RI B -TB RI ton Té	FKF-TBS FKF-FBS élécommande	Badges RFII) (pour lecteurs	et claviers B942)
	ique 1 & 2 po et	orte-clé à 2 : 4 boutons	ACA-ATR13 A	CD-ATR11ISO	ACD-ATR14CS
				1643717N 00.2004	
Dispositifs radio Inovor	nics		Coffrets et a	accessoires	
B820 EN4200 Interface radio Récepteu	ır série		B8103/D8103 Coffret	D8109 Coffret pour alarmes incendie	D8108A Coffret anti-vandalisme
	I			er constant	•
(Non disponible dans (Non dispor certaines régions) certaines ré	nible dans égions)		BATB-40 Boîtier/ coffret pour batteries	BATB-80 Boîti coffret pour b avec étagère	er/ ICP-EZTS atteries Auto- surveillance universelle
Programmation et logic	iel				
D5500CUB99ContrôMise àCâble USBsécuri	ôle de *Po té à ser	ortail des rvices			
niveau RPS distant Applic mobile	e d'in tation	nstallation	B56 Plaque D1 de fixation Ser clavier jeu	01D1rrure etSude clésfix	137 D138 upport de Support ation de montage
S 🕺 🔊					angle droit

on	F220/F220–B6R Détecteur de fumée plus ba	F220/F220-B6R Détecteur de fumée plus base				
	the mail (the second					
	Modules d'extens	ion E/S				
	B208 Module huit B308 M entrées huit sor	odule B600 Module rties ZONEX				
	B299 Module Expansion					
	*Domotique					
	G450 Z-Wave Passerelle contrôle domotique	Contrôle de sécurité Plus Application mobile				
	*Peut ne pas être disponible dar Contactez votre représentant B	ns toutes les régions. Josch pour plus d'informations.				
	Détecteurs de mo	uvement filaires				
	Commercial Series					
e	*ISC-CDL1-W15 TriTech 50 ft.	*ISC-CDL1-WA15x TriTech+ avec anti-masquage 50 ft.				
-	*(Non disponible dans certaines régions)	*(Non disponible dans certaines régions)				
	Blue Line Series de 2 génération	e Classic Series				
ge, t	ISC-BDL2-WP12 WP6G/W12G TriT 40 X 40 ft./20 x 20 40 x 40 ft.	G/ Dech D ft./ D ft./ D D D D D D D D D D D D D D D D				
		© Bosch Security System				

Code utilisateur : **123456** Code installateur : **123**

Comment puis-je activer la détection des problèmes de mise à la terre ?

Les centrales B9512G/B8512G sont paramétrées en usine avec la fonction Détection des problèmes de mise à la terre activée. Pour vérifier, accédez au compte RPS sur la centrale, sélectionnez Panel Wide Parameters (Paramètres de niveau centrale) - Miscellaneous (Divers) - Ground Fault Detection (Détection des problèmes de mise à la terre). Vérifiez que la fonction est activée.

Comment puis-je activer et désactiver à distance la centrale ?

Cette opération peut être effectuée via l'utilisation de l'application de contrôle de sécurité à distance.

Comment puis-je me connecter directement à la centrale avec Ethernet ?

Par défaut, la centrale est configurée pour détecter et négocier automatiquement une connexion à RPS lorsqu'un câble Ethernet les relie.

De quoi ai-je besoin pour pouvoir envoyer des notifications personnelles ?

Les messages SMS (Texte) nécessitent l'utilisation d'un module cellulaire et les e-mails peuvent être envoyés via une connexion Ethernet ou Cellulaire.

Comment puis-je passer en « Mode Service » ?

Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation jaune sur la centrale pendant 5 secondes (recommencez pour quitter).

Où puis-je obtenir des informations supplémentaires ?

www.boschsecurity.com

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Netherlands

B.V., 2019 Sous réserve de modifications F.01U.358.261 | 04 | 2019.09