Centrale di controllo G Series Guida introduttiva per l'installatore

Р

0

М

Q

н



Utilizzare questa guida per eseguire un'installazione rapida di un sistema di sicurezza Bosch B9512G/B8512G. Ulteriori informazioni sono disponibili nel manuale di installazione delle centrali di controllo.



Quando viene visualizzata questa icona, utilizzare lo smartphone con un'app di lettura dei codici QR per visualizzare video utili.

Per formazione aggiuntiva:



Α В B/G 28 сом/в (27) OUTPUT A (1) OUTPUT B (2) OUTPUT C (3)

Layout dei componenti della centrale di controllo

Posizione dei collegamenti della centrale di controllo

Posizione	Elemento	Descrizione	Specifiche	
Α	MOD-1/MOD-2	Modulo di com. plug-in	Posizioni dei moduli di comunicazione	
В	R Y G B	Bus dispositivo	Bus dispositivo SDI2/SDIx (configurabile)	
с	۲	Heartbeat LED	Lento=normale, rapido=modalità servizio	
D	Reset	Interruttore di ripristino	Tenere premuto per cinque secondi per abilitare/disabilitare la modalità servizio	
E	TMPR	Tamper	Connettore dell'interruttore tamper opzionale (ICP-EZTS)	
F	ZONEX	Bus di espansione	B600 per l'utilizzo con dispositivi ZONEX e POPEX	
G	Da 1 COM 2 a 7 COM 8	Punti di allarme	8 ingressi supervisionati integrati	
н	Montaggio	Vite di montaggio	Posizione della vite di montaggio della centrale di controllo	
I	ETHERNET	Porta Ethernet	Collegamento Ethernet integrato (10Base-T/100Base-T)	
J	USB	Porta USB	Connettore USB (per aggiornamenti firmware e connessione RPS)	
к	÷	Messa a terra	Collegamento di messa a terra	
L	COMMON	COMMON	Terminale comune	
м	С	Uscita C (3)	Uscita relè (commutazione High-Low)	
N	AB	Uscita A (1) B (2)	Uscite relè programmabili (commutazione Low-High)	
0	+BAT-	Batteria	Alimentazione secondaria	
Р	+AUX Power	Alimentazioneausiliaria	12 VDC, 1,4 A	
Q	CLASS 2 Transformer	16,5 VAC, 40 VA	Alimentazione primaria (collegamento al trasformatore)	

Montaggio della centrale Passaggio 1 di controllo

Suggerimenti di Bosch:

- ▶ Montare il contenitore prima della centrale di controllo.
- ▶ Montare la centrale di controllo nel contenitore con l'hardware fornito.



Installazione di un modulo Passaggio 2 di comunicazione

G

Suggerimenti di Bosch:

- ▶ Inserire il lato del modulo nello slot contrassegnato con "x".
- ► **Cellulare:** posizionare l'antenna sulla parte superiore del contenitore e far scorrere il cavo all'interno, quindi collegare al modulo.

В

Α

AY 25

▶ **PSTN:** collegare il modulo a un jack D166 (RJ31x) tramite un cavo D161/D162.



Passaggio 3 Installazione di una tastiera

Suggerimenti di Bosch:

- ▶ Durante l'installazione di una tastiera Bosch compatibile, fare riferimento all'apposita guida all'installazione per schemi di cablaggio specifici. Di seguito è illustrato il cablaggio della tastiera base.
- ▶ Durante l'installazione di più tastiere, fare riferimento all'apposita guida all'installazione per le impostazioni di indirizzi univoci.



В

LN

J



Passaggio 4 Installazione dei moduli di espansione B

Suggerimenti di Bosch:

Passaggio 7

Suggerimenti di Bosch:

batteria o l'alimentazione AC.

- ▶ Se si installano più dispositivi dello stesso tipo, fare riferimento alla guida all'installazione del modulo per le impostazioni degli indirizzi.
- ► Se si installa un ricevitore wireless RADION B810, utilizzare solo l'indirizzo 1.



Accensione della centrale di controllo

Q O K

Passaggio 5 Installazione di ingressi cablati G

Suggerimenti di Bosch:

- ▶ Se si utilizza una resistenza di fine linea doppia o da 2 K oppure non si utilizza una resistenza di fine linea, fare riferimento alla guida di installazione della centrale di controllo per le impostazioni della centrale di controllo.
- ► Se si utilizzano dispositivi alimentati a 2 conduttori, utilizzare un modulo D125B.



Creazione di account della centrale di controllo tramite RPS Passaggio 8

Suggerimenti di Bosch:

- ▶ Se si esegue la configurazione tramite l'Installer Services Portal, andare al Passaggio 11.
- ▶ Installare Remote Programming Software (RPS) v6.06 o successiva. È possibile scaricare RPS dalla pagina del prodotto.
- Seguire le istruzioni dell'Assistente account di RPS per creare nuovi account della centrale di controllo. L'Assistente account consentirà di creare un nuovo account della centrale.
- ▶ Se RPS non è disponibile, della tastiera. Fare riferim

alle istruzioni di installazi della tastiera.

Nainwindow				
Bosch Account Assistant				
WELCOME				
ACCOUNT ID	Welcome			
CONNECTIONS				
AREA	Let's gather some basic information about the installation you want to configure. We'll ask some			
USERS	questions to help guide you diang the way.			
OUTPUTS				
POINTS				
REPORTING				
REVIEW/SAVE				

Passaggio 6 Installazi e di una badenia o sirena

Suggerimenti di Bosch:

- ▶ Le uscite possono erogare fino a 1 A a 12 VDC.
- ► Le uscite A e B sono programmabili (contatti Form A con commutazione verso High).
- ► L'uscita C è programmabile (contatto Form A con commutazione verso Low).



Collegamento alla centrale di controllo tramite RPS Passaggio 9

Suggerimenti di Bosch:

- Collegare un computer in cui è installato RPS. Le connessioni RPS dirette possono essere eseguite tramite un collegamento USB o Ethernet.
- L'Assistente account viene avviato automaticamente quando si crea un nuovo account.
- ▶ Per il collegamento USB diretto, utilizzare un cavo USB B99.





• Collegare i cavi alla centrale di controllo prima di applicare una

• Collegare la messa a terra a una conduttura dell'acqua fredda

Centrale di controllo G Series

Guida introduttiva per l'installatore





Le versioni -A dei dispositivi RADION sono utilizzate in America del Nord e del Sud. Le versioni non -A sono utilizzate in Europa, Africa e Australia.

Dispositivi wireless RADION

W W W W W

AY 🛞



Domande frequenti

▶ Inviare un report di test.

	B942B942WBTouch screenTouch screenTouch screen	940W ouch screen	Incendio residenziale	Qual è il codice predefinito?
RFRP Ripetitore wireless	Hotocn Hotocn Anta G Frank Mark Frank Mark Hotocn Anta G Hotocn Frank Mark Hotocn Anta G Hotocn A	Art Off Area 1 Ready to turn on	D132A D125B Modulo Modulo relè iniziatore classe B supervisio di inversione doppio badenia	Iodulo oneCodice utente: 123456 Codice installatore: 123
RFPR-C12RFDL-11RFPR-12RFGBPIR a tenda, con immunità agli animali domestici 12 x 1,5 mTriTech PIR/ microonde 10,6 x 7,6 mPIR, con immunità agli animali domestici 12 mRFGB	B930 Testo con tasti software B921C Estigra touch capacitiva	1920 Testo con asti funzione	(non disponibile in tutte le aree geografiche) F220/F220-B6R	Come si abilita Rilevamento guasti messa a terra? Le centrali di controllo B9512G/B8512G vengono fornite con Rilevament guasti messa a terra abilitato in fabbrica. Per verificare, andare all'accour RPS della centrale di controllo, quindi a Parametri per tutta la centrale Varie - Rilevamento guasti messa a terra. Verificare che sia abilitato.
(non disponibile in tutte le aree geografiche)	(non disponibile in tutte le aree geografiche) (non disponibile in tutte	4 2 3 1 7 4 2 3 1 7 7 7 8 5 1 7 8 5 102 102 0 000 1 8000	Rilevatore di fumo più	Come si attiva e disattiva in remoto la centrale di controllo? È possibile utilizzare l'app Remote Security Control.
RFDW-RM RFDW-SM RFUN	B915 Testo B915I Testo	Moduli	Moduli di espansione I/O	Come si esegue il collegamento diretto alla centrale di controllo tramit Ethernet?
incassato finestra contatto porta/ montaggio contatto porta/ in superficie finestra	Original Office Office <thoffice< th=""> <thoffice< th=""> <thoffice< <="" td=""><td>accesso 301 Modulo cesso</td><td>B208 Modulo a otto ingressi B308 Modulo a otto uscite B600 ZON Image: Description of the second sec</td><td> Modulo IEX Per impostazione predefinita, la centrale di controllo è configurata per il rilevamento automatico e la negoziazione di una connessione a RPS quando viene utilizzato un cavo Ethernet per il collegamento. </td></thoffice<></thoffice<></thoffice<>	accesso 301 Modulo cesso	B208 Modulo a otto ingressi B308 Modulo a otto uscite B600 ZON Image: Description of the second sec	 Modulo IEX Per impostazione predefinita, la centrale di controllo è configurata per il rilevamento automatico e la negoziazione di una connessione a RPS quando viene utilizzato un cavo Ethernet per il collegamento.
				Cosa è necessario per inviare notifiche personali?
RFSMRFBTRFPB-SBRFKF-TBSRilevatore di fumo wirelessTrasmettitore sensoreRFPB-TBRFKF-FBSAntipanicoTelecomandi a tapanicoTelecomandi a			B299 Modulo Expansion	Gli SMS (messaggi di testo) richiedono l'utilizzo di un modulo cellulare le e-mail possono essere inviate tramite una connessione Ethernet o cellulare.
banconote	Tag RFID (per lettori e tastiere B942)	2)		Come si abilita la modalità servizio?
	ACA-ATR13 ACD-ATR11ISO AC	D-ATR14CS	*Domotica	Tenere premuto il pulsante di ripristino giallo sulla centrale di controllo per circa 5 secondi (ripetere per uscire).
	16403(1)1 (30.2766	0000088899 013.32728	Gateway controllo App mobile	
Dispositivi Inovonics wireless	Contenitori e accessori			
B820EN4200Interfaccia wirelessRicevitore seriale	B8103/D8103 D8109 Contenitore D81 Contenitore ignifugo resi	1 08A Contenitore istente agli attacchi	*La domotica potrebbe non essere disponibile in tutte le Rivolgersi al proprio rappresentante Bosch per dettagli	Dove sono disponibili informazioni aggiuntive?
	NO ADDA NO		Rilevatori di movimento cablati	
			Commercial Series	www.boschsecurity.com
(non disponibile in tutte (non disponibile in tutte le le aree geografiche) aree geografiche)	BATB-40 Contenitore/ Box batterie Box batterie con ripia	/ ICP-EZTS ano Tamper universale	*ISC-CDL1-W15x TriTech (15 m) *ISC-(TriTech antimation (15 m)	CDL1-WA15x h+ con funzione ascheramento
Programmazione e software			*(non disponibile in tutte *(non disponibile le aree geografiche) le aree geografic	r/ le in tutte che)
Aggiornamento Cavo USB Control Services Portal BPS App mobile	DEG Day D101 Set D127	D129	Serie Blue Line Gen2 Serie	Classic Bosch Security Systems B.V.
	posteriore serratura Staffa di	Staffa di	ISC-BDL2-WP12G/ WP6G/W12G TriTech	DS9370/ Torenallee 49 DS9371 5617 PA Eindhoven
	e ciliave montaggi	per angolo destro	12 x 21 m/6 x 6 m/ 12 x 12 m	360 TriTech 21,3 m
			© Bo	osch Security Systems B.V., 2019. Con riserva di modifiche F.01U.358.258 04 2019

(specifiche per paese, varianti applicabili)

D135A Modulo disconnessione batteria scarica

Tastiere

B444 Cellulare

Verizon LTE richiesta)

(non disponibile in tutte

le aree geografiche)

(SIM a caldo,

B450 Interfaccia cellulare

remota

F.01U.358.258 | 04 | 2019.09

★ ••• Ⅲ ***** ? 14:59

(.)