# **Inbraakcentrale G Series** Beknopte handleiding voor installateurs



Aan de hand van deze handleiding kunt u een snelle installatie uitvoeren van een Bosch B9512G/B8512G-beveiligingssysteem. Extra informatie vindt u in de Installatiehandleiding van de inbraakcentrale.



Wanneer u dit pictogram ziet, kunt u uw smartphone gebruiken met een QR-codelezer om nuttige video's te bekijken.

#### Voor extra training:





#### Locaties van aansluitingen van inbraakcentrale

Α

G

ocatie	Item	Beschrijving	Specificatie	
۹	MOD-1/MOD-2	Insteekcommmodule	Locaties voor communicatiemodules	
3	RYGB	Apparaatbus	SDI2/SDIx (configureerbare) apparaatbus	
2	•	Heartbeat-LED	Langzaam=normaal, snel=servicemodus	
)	Reset	Reset-schakelaar	Vijf seconden ingedrukt houden om naar servicemodus te gaan of deze af te sluiten	
E	TMPR	Sabotage	Connector voor optionele sabotageschakelaar (ICP-EZTS)	
	ZONEX	Uitbreidingsbus	Maakt gebruik van B600 voor gebruik met ZONEX- en POPEX- apparaten	
)	1 COM 2 tot 7 COM 8	Alarmzones	8 on-board bewaakte ingangen	
ł	Montage	Schroefbevestiging	Locatie van schroefbevestiging voor inbraakcentrale	
	ETHERNET	Ethernet-poort	Ingebouwde on-board Ethernet-verbinding (10Base-T/100Base-T)	
J	USB	USB-poort	USB-connector (voor firmware-updates en RPS-verbinding)	
(	÷	Aarding	Aansluiting voor aarding	
-	COMMON	COMMON	Gemeenschappelijke aansluitklem	
N	С	Uitgang C (3)	Relaisuitgang (hoog laag schakelend)	
1	A B	Uitgang A (1) B (2)	Programmeerbare relaisuitgangen (laag hoog schakelend)	
)	+BAT-	Accu	Secundaire voeding	
2	+AUX Power	Aux power	12 VDC, 1,4 amp.	
ç	KLASSE 2-transformator	16,5 VAC, 40 VA	Primaire voeding (aansluiting voor transformator)	

## **Stap 1** De inbraakcentrale monteren

#### Tips van Bosch:

- Monteer de behuizing voordat u de inbraakcentrale monteert.
- ▶ Monteer de inbraakcentrale in de behuizing met de meegeleverde bevestigingsmiddelen



### Stap 2 Een communicatiemodule installeren

#### **Tips van Bosch:**

- Steek de bevestigingslip van de module in de sleuf die met 'x' is gemarkeerd.
- Mobiel: plaats de antenne op de behuizing en leid de kabel naar binnen, sluit de antenne vervolgens aan op de module.
- > PSTN: sluit de module aan op een D166 (RJ31x)-aansluiting met een D161/D162-kabel.



### **Stap 3** Een bedieningspaneel installeren

## **Tips van Bosch:**

- ▶ Raadpleeg bij de installatie van een compatibel Bosch bedieningspaneel de installatiehandleiding van het bedieningspaneel voor specifieke bedradingsschema's. Onderstaand ziet u de basisbedrading voor bedieningspanelen.
- ▶ Wanneer u meer dan één bedieningspaneel installeert, raadpleegt
- u de installatiehandleiding bij het bedieningspaneel voor de unieke adresinstellingen.









#### **Stap 4** Uitbreidingsmodules installeren

### В

Q O K

н

#### **Tips van Bosch:**

- ► Als u meerdere gelijksoortige apparaten installeert, raadpleegt u de installatiehandleiding van de module voor de adresinstellingen.
- Gebruik, als u een RADION B810 draadloze ontvanger installeert, alleen adres 1.



## Stap 5 Bekabelde ingangen installeren

#### **Tips van Bosch:**

- ► Raadpleeg, als u een dubbele EOL, 2K EOL of geen EOL gebruikt, de installatiehandleiding bij de inbraakcentrale voor de instellingen van de inbraakcentrale.
- ▶ Gebruik, als u 2-draads gevoede apparaten gebruikt, een D125B.



#### Stap 8 Accounts voor inbraakcentrales maken met gebruikmaking van RPS

#### Tips van Bosch:

- ► Als u de configuratie uitvoert met gebruikmaking van het Portaal voor installateurservices, gaat u naar stap 11.
- ▶ Installeer Remote Programming Software (RPS) versie 6.06 of hoger. U kunt RPS downloaden van de productpagina van RPS.
- ▶ Volg de instructies in de RPS Account Assistant om nieuwe accounts voor de inbraakcentrale te maken. De Account Assistant helpt u een nieuw centrale-account te maken.
- ► Als RPS niet beschikbaar is, is programmering via het bedieningspaneel een mogelijkheid. Zie de installatie-instructies voor het bedieningspaneel.



## Stap 6 Een bel of sirene installeren

## LN

В

#### Tips van Bosch:

- ► Uitgangen kunnen tot 1 A leveren bij 12 VDC.
- ▶ Uitgang A en B zijn programmeerbare uitgangen (hoog schakelende Form A-contacten).
- ▶ Uitgang C is een programmeerbare uitgang (laag schakelend Form A-contact).



### Stap 9 Verbinding maken met de inbraakcentrale met RPS J

#### **Tips van Bosch:**

- Sluit een computer aan waarop RPS is geïnstalleerd. RPS kan rechtstreeks worden aangesloten met behulp van een USB-aansluiting of een ethernetverbinding.
- De Account Assistant wordt automatisch gestart wanneer u een nieuw account maakt.
- ▶ Gebruik een B99 USB-kabel voor een rechtstreekse USB-aansluiting.



#### De inbraakcentrale van Stap 7 voeding voorzien

#### Tips van Bosch:

- ▶ Sluit bekabeling aan op de inbraakcentrale voordat u de accu- of netspanning inschakelt.
- Sluit de aarding aan op een koudwaterleiding (koper) of een andere vaste verbinding met aarde.



## **Inbraakcentrale G Series**

# Beknopte handleiding voor installateurs

D126

7 Ah-accu

D1218

18 Ah-accu

D135A module voor loskoppelen bijna lege accu

18 VAC-transformator

(landspecifiek, varianten zijn van

toepassing)



★ ••• III ★ ? 14:59

(...)



-A-versies van RADION apparaten worden gebruikt in Noord- en Zuid-Amerika. Niet-A-versies worden gebruikt in Europa, Afrika en Australië

**RADION draadloze apparaten** 

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

B450 externe mobiele interface

(PSTN)

B444 Mobiel

vereist)

(Verizon LTE, hot SIM

Veelgestelde vragen

	Bedieningspanelen	Brandbeventignig van woningen	Wat is mijn standaardcode?
B810 SDI2 Draadloze ontvanger	<b>B942 B942W B940W</b> Aanraakscherm Aanraakscherm	D132A D125B D125B Dubbe D192G Sirene-	Gebruikerscode: <b>123456</b>
	0.000	Omkeerrelais le initialisatiemodule, bewakingsmo- klasse B dule	
	Add Li cori And Li cori Deado ta sur di su Deado ta sur di su Deado ta sur di su Deado ta sur di su Reado ta tim no no		Hoe maak ik detectie van aardingsstoringen mogelijk?
RFPR-C12RFDL-11RFPR-12RFGBGordijn-PIR, ongevoelig voorPIR Radar TriTech 10,67 x 7,62 mPIR, ongevoelig voor huisdieren 12 mGlas- breuk- melder	B930 Tekst met softkeys   B921C   B920 Tekst met functietoetsen	(niet in alle regio's)	De inbraakcentrales B9512G/B8512G worden af fabriek geleverd met detectie van aardingsstoringen ingeschakeld. Om dit te verifiëren gaat u naar het RPS-account van de inbraakcentrale en vervolgens naar <b>Parameters Gehele centrale - Diverse - Detectie aardingsstoringen</b> .
	scherm	F220/F220-B6R Rookmelder plus sokkel	Controleer of deze functie is ingeschakeld.
	O DOCH O DOC	h @ . Mar .	
	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	Al min the second	Hoe schakel je de inbraakcentrale op afstand in en Uit?
(niet in alle regio's)	C 7 <sup></sup> 8 <sup>-</sup> 9 <sup></sup> 1 8 <sup></sup>		Dit is mogelijk met de Remote Security Controt-app.
EDW-PM PEDW-SM PELIN Universele	(niet in alle regio's) (niet in alle regio's)	I/O-uitbreidingsmodules	Hoe maak ik rechtstreeks verbinding met de inbraakcentrale met
eur-/raam-inbouw- Deur-/raam- zender met deur-/	B915 B915I Toegangs-	B208 Module met B308 Module met B600 ZONEX-	ethernet?
tact contact raamcontact (opbouw)	Other     Other <th< td=""><td>acht ingangen acht uitgangen inodute</td><td>Standaard is de inbraakcentrale geconfigureerd om een verbinding met RPS automatisch te detecteren en hierover te onderhandelen wanneer de inbraakcentrale en RPS zijn verbonden met een ethernetkabel.</td></th<>	acht ingangen acht uitgangen inodute	Standaard is de inbraakcentrale geconfigureerd om een verbinding met RPS automatisch te detecteren en hierover te onderhandelen wanneer de inbraakcentrale en RPS zijn verbonden met een ethernetkabel.
			Wat heb ik nodig om persoonlijke meldingen te kunnen verzenden?
SM RFBT RFPB-SB RFKF-TBS		B299 Expansion- module	Voor SMS-berichten is het gebruik van een mobiele module vereist en
adloze Zender voor RFPB-TB RFKF-FBS			e-mails kunnen worden verzonden via een ethernet- of mobiele verbinding
lder paniek afstandsbedie-	<b>RFID-tags</b> (voor lezers en B942 bedieningspanelen)		
	ACA-ATR13 ACD-ATR11ISO ACD-ATR14CS		Hoe ga ik naar de 'Servicemodus'?
	INVESTIGATION INC. SPECIAL	*Thuisautomatisering	ingedrukt (herhaal dit om de Servicemodus af te sluiten).
	Behuizingen en accessoires	G450 Z-Wave Remote Security Plus   Huisbewakingssysteem Mobiele app	
Inovonics draadloze apparaten	B8103/D8103 D8109 Brand- D8108A Aanvals-		Waar kan ik meer informatie vinden?
	behuizing behuizing best behuizing		
0 EN4200 adloze interface Seriële ontvanger	and counter lives		
L		*Thuisautomatisering is mogeliik niet in alle regio's beschikhaar	
		Raadpleeg uw accountmanager van Bosch voor meer informatie.	
		Podrado howogingsmoldors	www.boschsecurity.com
	BATB-40 Accuvak/- BATB-80 Accuvak/ ICP-EZTS	Bedrade bewegingsmelders	
	behuizing -behuizing met plank Universele sabotagebe-	Commercial Series	
t in alle regio's) (niet in alle regio's)	veiliging		
Brogrammering on coftware		*ISC-CDL1-W15x TriTech	
Programmering en software		15,24 m	
500CU B99 Remote Security *Portaal voor			Bosch Security Systems B.V.
grade RPS USB-kabel Control installateurservic	es B56 Achterkap D101 Slot- en D137 Monta-D138 Monta-	(niet in alle regio's)	Torenallee 49
	peqieningspa- sieutelset gebeugel gebeugel neel haaks	Blue Line Gen2-serie Classic-serie	5617 BA Eindhoven
		ISC-BDL2-WP12G/ DS9370/	Netherlands
		WP6G/W12G     TriTech     DS9371       12,19 X 12,19 m / 6,1 x     360       6,1 m / 12,19 X 12,19 m     TriTech       21,34 m	