

DIVAR IP all-in-one 7000 2U

DIP-7380-00N | DIP-7384-8HD | DIP-7388-8HD | DIP-738C-8HD



pl Skrócona instrukcja instalacji

Spis treści

1	Bezpieczeństwo	4
1.1	Objaśnienie komunikatu dotyczącego bezpieczeństwa	4
1.2	Ogólne zasady bezpieczeństwa	4
1.3	Zasady bezpieczeństwa dotyczące instalacji elektrycznych	7
1.4	Zasady bezpieczeństwa dotyczące wyładowań elektrostatycznych	8
1.5	Zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji	9
1.6	Uwagi	9
1.7	Środki ostrożności w zakresie cyberbezpieczeństwa	10
1.8	Zgodność	11
1.9	Zalecenia dotyczące oprogramowania	12
1.9.1	Użyj najnowszego oprogramowania	12
1.9.2	Informacje o przepisach OSS	13
2	Wstęp	14
2.1	Zawartość zestawu	14
2.2	Rejestracja produktu	14
3	Ogólne informacje o systemie	15
4	Przygotowanie do instalacji	19
4.1	Wybór miejsca instalacji	19
4.2	Zalecenia dotyczące szafy Rack	19
4.3	Ogólne zalecenia dotyczące systemu	20
4.4	Kwestie związane z instalacją	20
5	Montaż w szafie Rack	21
5.1	Rozdzielanie części szyn Rack	21
5.2	Montaż wewnętrznych szyn na obudowie	22
5.3	Montaż szyn zewnętrznych w szafie Rack	
5.4	Montaż obudowy w szafie Rack	23
6	Montaż dysku twardego SATA	25
6.1	Wyjmowanie kieszeni napędu z wnęki dyskowej	25
6.2	Instalowanie dysku twardego w kieszeni napędu	25
6.3	Instalowanie kieszeni napędu w przedniej wnęce dyskowej	26
7	Włączanie systemu	28
8	Konfiguracja systemu	29
8.1	Ustawienia domyślne	29
8.2	Warunki wstępne	29
8.3	Tryby pracy	29
8.4	Pierwsze logowanie i wstępna konfiguracja systemu	30
8.5	Przygotowanie dysków twardych do zapisu sygnału wizyjnego	33
8.5.1	Konfigurowanie dysków twardych za pomocą aplikacji MegaRAID Storage Manager	33
8.5.2	Przywracanie ustawień fabrycznych	34
8.6	Logowanie do konta administratora	35
8.7	Konfiguracja ustawień IPMI	35
9	Dodatkowa dokumentacja i oprogramowanie	37



1

Bezpieczeństwo

Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa wyszczególnionych w tym rozdziale.

1.1 Objaśnienie komunikatu dotyczącego bezpieczeństwa

Ostrzeżenie!

Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może grozić poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.



Przestroga!

Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może grozić niewielkimi lub średnimi obrażeniami ciała.



Uwaga!

Wskazuje na sytuację, która może grozić uszkodzeniem urządzenia lub zanieczyszczeniem środowiska oraz może prowadzić do utraty danych.

1.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa wymaga przestrzegania następujących zasad:

- System powinien się znajdować w otoczeniu czystym i przestronnym.
- Górną pokrywę obudowy i inne podzespoły systemu po wymontowaniu należy umieścić z dala od urządzenia na stole, tak aby nie można było przez przypadek na nie nadepnąć.
- W trakcie pracy przy systemie nie należy mieć na sobie luźnych elementów ubioru, takich jak krawaty czy niezapięte rękawy koszuli, które mogą się stykać z obwodami elektrycznymi lub zostać wciągnięte w wentylator chłodzący.
- Należy zdjąć z siebie biżuterię i przedmioty metalowe, które stanowią dobre przewodniki prądu elektrycznego. Mogą one spowodować zwarcie w razie zetknięcia się z płytkami drukowanymi lub elementami przewodzącymi prąd elektryczny.
- Po uzyskaniu dostępu do wnętrza systemu należy zamknąć jego tylną pokrywę i zamocować ją do szafy Rack, upewniając się wcześniej, że wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo.
- System z pełnym wyposażeniem jest ciężki. Powinien być podnoszony przez dwie osoby trzymające go z przeciwległych stron i stojące na lekko rozstawionych nogach, aby ciężar urządzenia rozkładał się równomiernie na obie stopy. Należy utrzymywać plecy w pozycji wyprostowanej i podczas podnoszenia uginać i wyprostowywać tylko nogi.



Przestroga!

Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu, zgodnie z lokalnie obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.



Przestroga!

Zasilacz niskonapięciowy musi być zgodny z normą EN/UL 60950. Zasilacz musi być urządzeniem SELV-LPS lub SELV, klasa 2 (zabezpieczone urządzenie niskonapięciowe zasilane ze źródła z ograniczeniem prądowym).

Ostrzeżenie!

Zanik zasilania sieciowego:



Napięcie jest przykładane do jednostki natychmiast po umieszczeniu wtyczki w gnieździe sieci zasilającej.

Jednakże urządzenia wyposażone w wyłącznik zasilania są gotowe do pracy dopiero po jego ustawieniu w pozycji WŁ. Po wyjęciu wtyczki kabla zasilającego z gniazda zasilanie urządzenia zanika całkowicie.

Ostrzeżenie!

Usuwanie obudowy:



Aby uniknąć porażenia prądem, obudowę musi zdejmować wykwalifikowany personel serwisowy.

Przed wymontowaniem obudowy wtyczkę kabla zasilającego należy wyjąć i nie należy jej podłączać do momentu ponownego założenia obudowy. Czynności serwisowe może wykonywać jedynie wykwalifikowany personel serwisowy. Użytkownikowi nie wolno przeprowadzać napraw samodzielnie.



Ostrzeżenie!

Kabel zasilający i zasilacz prądu zmiennego:

Instalując ten system, należy używać kabli i zasilaczy dostarczonych przez producenta lub odpowiednich do tego celu. Stosowanie niewłaściwych kabli i zasilaczy może spowodować awarię lub pożar. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa materiałów i urządzeń elektrycznych zabraniają używania kabli z certyfikatami UL oraz CSA (zawierających skróty UL/CSA w kodzie) w połączeniu z innymi urządzeniami elektrycznymi.

\triangle

Ostrzeżenie!

Akumulator litowy:

Niewłaściwie zamontowane akumulatory mogą spowodować eksplozję. Zużyte akumulatory należy zawsze wymieniać na akumulatory tego samego typu lub podobnego typu zalecane przez producenta.

Ze zużytymi akumulatorami należy się obchodzić ostrożnie. Akumulatorów nie wolno w żaden sposób niszczyć. Z uszkodzonych akumulatorów mogą wyciekać do środowiska niebezpieczne substancje.

Puste akumulatory należy usuwać zgodnie z zaleceniami producenta lub lokalnymi przepisami.



Ostrzeżenie!

Dotykanie materiałów lutowanych związkami z ołowiem, które znajdują się w tym produkcie, naraża użytkownika na działanie ołowiu — substancji uznanej w stanie Kalifornia za uszkadzającą płody oraz szkodliwie wpływającą na układ rozrodczy.

Uwaga!

i

Urządzenie podatne na wyładowania elektrostatyczne:

W celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych należy poprawnie zastosować wszystkie zabezpieczenia obwodów układów scalonych typu CMOS/MOSFET.

Na czas manipulowania płytkami drukowanymi wewnątrz urządzenia należy mieć założone na nadgarstkach opaski uziemiające i przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących wyładowań elektrostatycznych.

Uwaga!

Instalację powinien przeprowadzać wyłącznie wykwalifikowany personel zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie urządzeń elektrycznych.

Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, przestrzegać ich i zachować je na przyszłość. Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy zastosować się do wszystkich ostrzeżeń.

- Do czyszczenia używać tylko suchej ściereczki. Nie należy używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu.
- Nie instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- Na urządzenie nie wolno wylewać żadnych cieczy.
- Urządzenie należy zabezpieczyć przed wyładowaniami atmosferycznymi i skokami napięcia w sieci energetycznej.
- Nie należy dokonywać samodzielnych prób naprawy urządzenia. Wszystkie naprawy należy zlecać autoryzowanemu serwisowi.
- Należy instalować urządzenie zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi lokalnymi przepisami.
- Używać wyłącznie akcesoriów/części określonych przez producenta.
- Chronić wszystkie kable połączeniowe przed możliwymi uszkodzeniami, szczególnie w punktach połączeń.
- Korzystać z zabezpieczeń oferowanych przez spolaryzowane lub uziemione wtyczki.
- Urządzenia podłączone na stałe muszą mieć zgodne z zasadami instalacji zewnętrzne, łatwo dostępne wtyczki przewodu zasilania lub wyłączniki zasilania odłączające wszystkie bieguny.
- Urządzenia odłączane muszą mieć zamontowane w pobliżu łatwo dostępne gniazda elektryczne.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
 Przestrzegać wszystkich instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem.
- Otwory w obudowie urządzenia służą do wentylacji i zapobiegania przegrzaniu w celu zapewnienia niezawodnej pracy. Otworów nie należy zatykać ani zakrywać.
- W przypadku instalacji urządzenia w obudowie należy upewnić się, że jest ona odpowiednio wentylowana zgodnie z instrukcjami producenta.
- Urządzenie należy instalować wyłącznie w suchych pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływem czynników atmosferycznych.
- Nie używać urządzenia w pobliżu wody, np. w okolicy wanien, zlewów, umywalek, koszy na pranie, w wilgotnych piwnicach, w pobliżu basenów kąpielowych, w instalacjach na wolnym powietrzu lub w innych miejscach klasyfikowanych jako wilgotne.
- Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem oraz porażeniem prądem elektrycznym, należy zabezpieczyć urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nigdy nie należy wkładać jakichkolwiek przedmiotów do urządzenia poprzez otwory w obudowie, gdyż mogą one zetknąć się z punktami o wysokim napięciu lub zewrzeć elementy, co może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.
- Przewody zasilające należy poprowadzić tak, aby nikt po nich nie chodził i aby nie zostały przygniecione przedmiotami stawianymi obok lub na nich. Szczególną uwagę należy zwrócić na umiejscowienie przewodów i wtyczek, gniazd oraz punktów wyjścia z urządzenia.

- Urządzenie powinno być zasilane wyłącznie ze źródła zasilania o parametrach podanych na tabliczce znamionowej. Należy używać wyłącznie dostarczonego w komplecie zasilacza sieciowego lub zasilaczy z homologacją UL i wyjściem zasilania spełniającym wymogi normy LPS lub NEC, klasa 2.
- Nie należy otwierać ani zdejmować pokrywy w celu samodzielnego wykonania czynności serwisowych. Otwarcie lub zdjęcie pokrywy grozi porażeniem prądem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami. Wszystkie naprawy należy zlecać autoryzowanemu serwisowi.
- Upewnij się, pracownik serwisu używa części zamiennych określonych przez producenta.
 Zastosowanie do wymiany części nieautoryzowanych grozi pożarem, porażeniem prądem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami i może spowodować unieważnienie gwarancji.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy skontrolować jego bezpieczeństwo po wykonaniu naprawy lub prac konserwacyjnych.
- Przestrzegać stosownych przepisów dotyczących urządzeń elektrycznych.
- W przypadku montażu w szafie typu Rack należy zapewnić odpowiednie uziemienie urządzenia i zasilaczy sieciowych.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazdka sieci elektrycznej.
- Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń dla urządzeń CMOS/MOS-FET celu zapobieżenia wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).
- Aby odizolować urządzenie, zabezpieczenie odgałęzienia obwodu musi obejmować bezpieczniki o maksymalnym natężeniu prądu równym 16 A, zgodnie z normą NEC800 (CEC, sekcja 60).
- Przed przeniesieniem urządzenia odłączyć je od zasilania. Urządzenie należy przenosić z zachowaniem należytej ostrożności. Nadmierna siła lub wstrząs mogą spowodować uszkodzenie urządzenia i dysków twardych.
- Wszystkie porty wejściowe/wyjściowe urządzenia są zabezpieczonymi obwodami niskonapięciowymi (SELV). Obwody SELV można łączyć tylko z innymi obwodami SELV.
- Jeśli urządzeniu nie można zapewnić odpowiednich warunków pracy, należy je odłączyć i zabezpieczyć przed nieupoważnionym użyciem. W powyższych przypadkach należy przekazać urządzenie w celu sprawdzenia do serwisu firmy Bosch Security Systems.
- W poniższych przypadkach należy odłączyć zasilanie i przekazać urządzenie wykwalifikowanym pracownikom do serwisowania, ponieważ bezpieczne użytkowanie nie jest możliwe:
 - Kabel/wtyczka zasilania jest uszkodzona.
 - Do urządzenia przedostały się płyny lub ciała obce.
 - Urządzenie było wystawione na działanie wody lub ekstremalnych warunków środowiskowych.
 - Urządzenie jest wadliwe pomimo poprawnej instalacji/działania.
 - Urządzenie spadło lub obudowa została uszkodzona.
 - Urządzenie było przechowywane przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach.
 - Wydajność urządzenia uległa widocznej zmianie.

1.3 Zasady bezpieczeństwa dotyczące instalacji elektrycznych

Aby uchronić użytkowników przed obrażeniami, a system przed uszkodzeniem, należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy przy instalacjach elektrycznych.

 Należy zapamiętać, gdzie znajdują się wyłącznik zasilania na obudowie oraz główny wyłącznik awaryjny, odłącznik lub gniazdo elektryczne w pomieszczeniu. Dzięki tym elementom w razie awarii lub wypadku związanego z instalacją elektryczną można szybko odłączyć system od zasilania.

- W pracach przy podzespołach pod wysokim napięciem musi uczestniczyć druga osoba.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub demontażu podzespołów z komputera, w tym płytki montażowej, należy odłączyć kable zasilające. Aby odłączyć zasilanie, należy w pierwszej kolejności wyłączyć system, a następnie odłączyć kable zasilające od wszystkich modułów zasilania systemu.
- Przed przystąpieniem do instalacji lub demontażu jakichkolwiek przewodów z płytki montażowej należy odłączyć kabel zasilający.
- W przypadku pracy w pobliżu nieosłoniętych obwodów elektrycznych powinna asystować druga osoba zaznajomiona z działaniem wyłączników zasilania, która w razie konieczności będzie mogła odłączyć zasilanie.
- Wszelkie czynności na urządzeniach elektrycznych podłączonych do zasilania należy wykonywać jedną ręką. Pozwala to zapobiec zamknięciu obwodu elektrycznego i porażeniu prądem elektrycznym. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku używania metalowych narzędzi, które mogą łatwo uszkodzić podzespoły elektryczne lub płytki drukowane w razie zetknięcia z nimi.
- Kable zasilające muszą być wyposażone we wtyczki z uziemieniem i należy je podłączać wyłącznie do uziemionych gniazd elektrycznych. W urządzeniu znajduje się więcej niż jeden kabel zasilający. Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy odłączyć oba kable zasilające, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
- Należy upewnić się, że płyta montażowa jest bezpiecznie i prawidłowo zainstalowana na płycie głównej, aby zapobiec uszkodzeniu systemu w wyniku zwarcia.
- Wymienne bezpieczniki przylutowane do płyty głównej: samoczynnie resetujące się bezpieczniki PTC (o dodatnim współczynniku temperaturowym) na płycie głównej mogą być wymieniane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolonych serwisantów. Nowy bezpiecznik musi być taki sam, jak wymieniany, lub stanowić jego odpowiednik. Dodatkowe informacje na ten temat można uzyskać, kontaktując się z działem pomocy technicznej, który pomaga także dobrać właściwe elementy.



Przestroga!

Wymienne akumulatory

W przypadku wymiany akumulatora na inny niewłaściwego typu istnieje ryzyko wybuchu. Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z zaleceniami producenta.



Przestroga!

Laser w napędzie DVD-ROM: aby nie wystawić się na bezpośrednie działanie wiązki lasera i niebezpiecznego promieniowania, nie należy otwierać obudowy ani używać modułu w żaden nietypowy sposób.

1.4

Zasady bezpieczeństwa dotyczące wyładowań elektrostatycznych



Uwaga!

Wyładowania elektrostatyczne (ESD) mogą uszkodzić podzespoły elektroniczne. Aby zapobiec uszkodzeniu systemu, należy obchodzić się z takimi podzespołami bardzo ostrożne.

Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) zachodzi między dwoma przedmiotami o różnych ładunkach elektrycznych w momencie ich zetknięcia. Wyładowanie elektrostatyczne powstaje w celu zniwelowania tej różnicy, grożąc uszkodzeniem podzespołów elektronicznych i płytek drukowanych. Aby chronić urządzenia przed ESD, zasadniczo wystarczy stosować następujące środki zaradcze, które polegają na niwelowaniu różnicy między ładunkami elektrycznymi przed, zanim przedmioty się zetkną.

- Mat chroniących przed wyładowaniami elektrostatycznymi nie wolno używać do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Do tego celu zaleca się stosowanie mat gumowych, zaprojektowanych specjalnie jako izolatory prądu elektrycznego.
- Należy używać uziemiających opasek na nadgarstki, które zabezpieczają przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
- Wszystkie podzespoły i płytki drukowane należy przechowywać w odpowiednich torbach antystatycznych, dopóki nie będą potrzebne.
- Przed wyjęciem podzespołu/płytki z torby antystatycznej należy dotknąć uziemionego metalowego przedmiotu.
- Należy dopilnować, aby podzespoły ani płytki drukowane nie zetknęły się z ubraniem, na którym nawet pomimo zastosowania opaski uziemiającej może pozostawać ładunek elektryczny.
- Płytkę należy przenosić, trzymając ją za krawędzie. Nie wolno dotykać podzespołów, układów scalonych, modułów pamięci ani styków zamontowanych na płytce.
- W przypadku przenoszenia układów scalonych lub modułów należy się starać nie dotykać ich zestyków.
- Na czas, kiedy nie będą używane, płytę główną i/lub urządzenia peryferyjne należy umieścić z powrotem w torbach antystatycznych.
- Aby zapewnić prawidłowe uziemienie rejestratora, należy dopilnować, by obudowa komputera doskonale przewodziła prąd elektryczny pomiędzy zasilaczem, pokrywą, elementami mocującymi i płytą główną.

1.5 Zasady bezpieczeństwa dotyczące eksploatacji

Aby zapewnić prawidłowe chłodzenie, na czas pracy systemu musi być założona pokrywa obudowy. Nieprzestrzeganie tej zasady grozi uszkodzeniem systemu, które nie jest objęte gwarancją.

1.6 Uwagi

Produkt jest urządzeniem **klasy A**. W środowisku mieszkalnym urządzenie może powodować zakłócenia radiowe. W wypadku ich wystąpienia może być konieczne podjęcie określonych działań zapobiegawczych.

Uwaga!

Zanik sygnału wizyjnego jest nieodłącznym elementem jego cyfrowego zapisu. W związku z tym firma Bosch Security Systems nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane utratą określonych danych wizyjnych.

Aby ograniczyć do minimum ryzyko utraty danych, zaleca się stosowanie kilku nadmiarowych systemów zapisu, jak również tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych analogowych i cyfrowych.



Utylizacja

Niniejszy produkt marki Bosch został skonstruowany i wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów i podzespołów, które mogą zostać ponownie użyte.

Ten symbol oznacza, że wyrzucanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych wycofanych z eksploatacji wraz z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych jest zabronione.

W Unii Europejskiej funkcjonują systemy selektywnej zbiórki zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Urządzenia takie powinny być utylizowane w lokalnych punktach zbiórki odpadów lub w odpowiednich centrach recyklingu.



Uwaga!

Nie wyrzucać baterii razem z odpadami komunalnymi. Baterie należy pozostawiać wyłącznie w odpowiednich punktach zbiórki odpadów, a w przypadku baterii litowych należy zasłonić styki.

Przestroga!

	Ŷ	
L	•	7

Wymiana akumulatora — tylko przez personel autoryzowanego serwisu

Akumulator litowy znajduje się wewnątrz obudowy urządzenia. Aby zapobiec eksplozji, wymieniać baterię zgodnie z właściwymi instrukcjami. Baterię można wymienić tylko na baterię tego samego typu lub odpowiednik, zalecany przez producenta. Zużyte baterie należy usuwać w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. Nie wolno ich mieszać z innymi odpadami. Wszystkie naprawy należy zlecać autoryzowanemu serwisowi.



Nie umieszczać urządzenia na niestabilnych stojakach, trójnogach, w uchwytach lub na podstawach. Urządzenie może spaść, powodując poważne obrażenia lub ulegając uszkodzeniu.

Informacje na temat sprzedaży, dostawy, przechowywania i okresu eksploatacji

W odniesieniu do sprzedaży lub dostawy tego produktu nie obowiązują żadne ograniczenia. O ile urządzenie jest przechowywane w określonych warunkach, okres przechowywania nie jest ograniczony.

Jeśli urządzenie jest używane do określonych celów zgodnie z instrukcjami bezpieczeństwa i specyfikacją techniczną, okres eksploatacji odpowiada oczekiwaniom dla produktów tego typu.

Informacje dotyczące korzystania z urządzenia

Urządzenie może być instalowane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku osobistego lub w gospodarstwach domowych. Urządzenie może być dowolnie używane w handlu i przemyślne z wyjątkiem sytuacji opisanych w sekcji Bezpieczeństwo.

1.7 Środki ostrożności w zakresie cyberbezpieczeństwa

Ze względu na cyberbezpieczeństwo należy przestrzegać następujących zasad:

- Fizyczny dostęp do systemu może mieć tylko uprawniony personel. System umieścić w obszarze z kontrolą dostępu, aby uniknąć fizycznej manipulacji.
- System operacyjny zawiera najnowsze poprawki bezpieczeństwa systemu Windows, które były dostępne w momencie tworzenia obrazu oprogramowania. Do regularnego instalowania aktualizacji zabezpieczeń systemu operacyjnego należy używać aktualizacji systemu Windows przez Internet lub — dla systemów offline — odpowiednich comiesięcznych poprawek typu roll-up.
- Nie wolno wyłączać programu Windows Defender ani zapory systemu Windows i zawsze należy je aktualizować.
- Nie wolno instalować dodatkowego oprogramowania antywirusowego.
- Nie udostępniać informacji o systemie i wrażliwych danych nieznanym osobom, o ile nie ma pewności co do uprawnień danej osoby.

2023-09 | V04 | DOC

- Nie wolno wysyłać wrażliwych informacji przez Internet zanim nie zostanie potwierdzone bezpieczeństwo danej strony.
- Dostęp do sieci lokalnej mogą mieć tylko zaufane urządzenia. Szczegóły opisano w poniższych dokumentach dostępnych w katalogu produktów online:
 - Uwierzytelnianie sieciowe 802.1X
 - Poradnik cyberbezpieczeństwa dla produktów wideo IP firmy Bosch
- W przypadku dostępu przez sieci publiczne należy używać tylko bezpiecznych (szyfrowanych) kanałów komunikacji.
- Konto administratora zapewnia pełne uprawnienia administracyjne i nieograniczony dostęp do systemu. Uprawnienia administratora umożliwiają użytkownikom instalowanie, aktualizowanie lub usuwanie oprogramowania oraz zmianę ustawień konfiguracyjnych. Ponadto uprawnienia administratora umożliwiają użytkownikom bezpośredni dostęp do rejestru i zmianę jego kluczy, a tym samym obejście mechanizmów centralnego zarządzania i ustawień zabezpieczeń. Użytkownicy zalogowani na konto administratora mogą pokonywać zapory sieciowe i usuwać oprogramowanie antywirusowe, co może narazić system na infekcje wirusowe i cyberataki. Może to stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu i danych.

Aby zminimalizować zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, należy przestrzegać następujących zasad:

- Konto administratora musi być chronione skomplikowanym hasłem zbudowanym zgodnie z polityką haseł.
- Tylko ograniczona liczba zaufanych użytkowników może mieć dostęp do konta administratora.
- Ze względu na wymagania operacyjne dysk systemowy nie może być szyfrowany. Bez szyfrowania dane przechowywane na tym dysku mogą być łatwo dostępne i usunięte. Aby uniknąć kradzieży lub przypadkowej utraty danych, należy upewnić się, że dostęp do systemu i konta administratora mają tylko upoważnione osoby.
- Do instalacji i aktualizacji oprogramowania, a także do odzyskiwania systemu może być konieczne użycie urządzeń USB. Dlatego nie wolno wyłączać portów USB w systemie. Podłączanie urządzeń USB do systemu stwarza jednak ryzyko infekcji złośliwym oprogramowaniem. Aby uniknąć ataków złośliwym oprogramowaniem, do systemu nie mogą zostać nigdy podłączone żadne zainfekowane urządzenia USB.

1.8 Zgodność

Kanada

CAN ICES-003(A) / NMB-003(A)

Unia Europejska

Uwaga!

i

Urządzenie to zostało przetestowane i stwierdzono, że odpowiada ono specyfikacjom ujętym w normie **EN 55032** dotyczących urządzeń cyfrowych **klasy A**. Wymagania te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami, jeśli eksploatacja sprzętu odbywa się w pomieszczeniach biurowych. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować fale o częstotliwościach radiowych, dlatego jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować zakłócenia w łączności radiowej. W przypadku eksploatacji na terenach mieszkalnych urządzenie może powodować szkodliwe zakłócenia. Użytkownik jest zobowiązany wyeliminować je na własny koszt.

Stany Zjednoczone

Deklaracja zgodności

F.01U.385.539	DIP-7380-00N	Urządzenie zarządzające, 2U, bez dysku twardego, 3. generacji
F.01U.385.540	DIP-7384-8HD	Urządzenie zarządzające, 2U, 8 × 4 TB, 3. generacji
F.01U.385.541	DIP-7388-8HD	Urządzenie zarządzające, 2U, 8 × 8 TB, 3. generacji
F.01U.385.542	DIP-738C-8HD	Urządzenie zarządzające, 2U, 8 × 12 TB, 3. generacji

Oświadczenie o zgodności

Urządzenie spełnia wymagania części 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować niebezpiecznych zakłóceń i (2) to urządzenie musi zaakceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działania urządzenia.

Strona odpowiedzialna

Bosch Security Systems, LLC 130 Perinton Parkway 14450 Fairport, Nowy Jork, USA www.boschsecurity.us

Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej mogą spowodować utratę przez użytkownika prawa do eksploatacji urządzenia.

Uwaga: Niniejsze urządzenie zostało poddane odpowiednim testom i uznane za spełniające wymogi dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Wymagania te określają odpowiedni poziom zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami, jeśli eksploatacja sprzętu odbywa się w miejscu przeznaczonym do działalności komercyjnej. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych i w przypadku instalacji lub użytkowania niezgodnego z instrukcjami może powodować zakłócenia w łączności radiowej. Praca tego urządzenia na obszarach zamieszkałych może powodować szkodliwe zakłócenia. W takim przypadku użytkownik powinien wyeliminować je na własny koszt.

1.9 Zalecenia dotyczące oprogramowania

1.9.1 Użyj najnowszego oprogramowania

Przed pierwszym rozpoczęciem obsługi urządzenia należy upewnić się, że jest instalowana najnowsza dostępna wersja oprogramowania. Aby zapewnić spójność działania, zgodność, wydajność i bezpieczeństwo, oprogramowanie należy regularnie aktualizować przez cały okres eksploatacji urządzenia. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w dokumentacji produktu w zakresie aktualizacji oprogramowania.

Więcej informacji można znaleźć w następujących miejscach:

- Informacje ogólne: <u>https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/</u>
- Forum bezpieczeństwa, czyli lista rozpoznanych zagrożenia i proponowanych rozwiązań: https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html

Firma Bosch nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem ze starej wersji oprogramowania.

Najnowsze oprogramowanie oraz dostępne pakiety aktualizacyjne można znaleźć w materiałach do pobrania Bosch Security and Safety Systems na stronie: https://downloadstore.boschsecurity.com/

1.9.2 Informacje o przepisach OSS

W produktach DIVAR IP all-in-one Bosch używa oprogramowania OSS (Open Source Software). Licencje na używane składniki oprogramowania OSS znajdują się na dysku systemowym:

C:\license txt\

Licencje składników oprogramowania OSS używane w innym oprogramowaniu zainstalowanym w systemie są przechowywane w folderze instalacyjnym odpowiedniego oprogramowania, na przykład:

```
C:\Program Files\Bosch\SysMgmService\apps\sysmgm-
commander\[version]\License
lub:
```

C:\Program Files\Bosch\SysMgmService\apps\sysmgm-executor\[version]\License

2 Wstęp

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla wykwalifikowanych integratorów systemów i serwisantów komputerowych. Zawiera informacje na temat instalacji i obudowy. Instalację należy powierzać wyłącznie doświadczonym i wykwalifikowanym technikom. Przed rozpoczęciem instalacji należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

2.1 Zawartość zestawu

Należy upewnić się, że wszystkie części są dołączone i nie są uszkodzone. Jeśli opakowanie lub jakiekolwiek części są uszkodzone, należy skontaktować się z spedytorem. W przypadku braku jakiejkolwiek części należy powiadomić przedstawiciela działu handlowego lub działu obsługi klienta.

Liczba	Komponent	
1	DIVAR IP all-in-one 7000 2U	
1	Zestaw do montażu w szafie typu rack	
1	Skrócona instrukcja instalacji (angielski)	
1	Ulotka rejestracyjna	
2	Kabel zasilający EU	
2	Kabel zasilający US	
1	Klawiatura QUERTY USB	
1	Mysz USB	

2.2 Rejestracja produktu

Produkt można zarejestrować na stronie: https://www.boschsecurity.com/product-registration/



3

Ogólne informacje o systemie

Z przodu obudowy znajduje się panel sterowania wyposażony w przyciski zasilania i diody LED do monitorowania stanu urządzenia. W tylnej części obudowy znajdują się różne porty we/wy oraz moduły zasilania.

Widok z przodu:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)			
1	2 porty USB 2.0	2	Dioda LED awarii zasilania
3	3 Dioda LED informacji		Diody LED NIC1 i NIC2
5	5 Dioda LED dysku twardego (aktywność dysku)		Dioda LED zasilania
7	7 Przycisk Reset		Przycisk zasilania
9	Diody LED kieszeni napędów		

Widok z tyłu:



7	7	Wyjście wyświetlacza VGA (wyłączone)	8	Port DVI-I
9	9	2 porty DisplayPort	10	Wyjście liniowe audio
1	.1	Wejście foniczne mikrofonu		

Przyciski panelu sterowania

Przycisk	Opis
C o Zasilanie	Przycisk zasilania umożliwia doprowadzenie i odcięcie zasilania elektrycznego od systemu. Uwaga: Wyłączenie systemu za pomocą tego przycisku odcina główne zasilanie, ale utrzymuje zasilanie trybu gotowości systemu. Aby odciąć całe zasilanie, na przykład w celu wykonania prac konserwacyjnych, przed ich rozpoczęciem należy odłączyć system od sieci elektrycznej.
Reset	Przycisk resetowania umożliwia ponowne uruchomienie systemu.

Diody LED panelu sterowania

Diody LED na panelu sterowania dostarczają informacji o stanie systemu.

LED	Opis		
Awaria zasilania	Ta dioda LED sygnalizuje, że moduł zasilania uległ awarii.		
0	Ta dioda LED informuje o stanie systemu.		
U	Stan systemu	Opis	
Informacje	Świeci jednostajnie na czerwono	Nastąpiło przegrzanie (może to być spowodowane zbyt gęstym upakowaniem kabli).	
	Miga na czerwono (z częstotliwością 1 kHz)	Awaria wentylatora: sprawdź, czy wentylator działa.	
	Miga na czerwono (z częstotliwością 0,25 kHz)	Awaria zasilania: sprawdź, czy zasilacz działa.	
	Świeci jednostajnie na niebiesko	Uaktywniono identyfikator UID lokalnego urządzenia. Ta funkcja służy do lokalizowania urządzenia w szafie Rack.	
	Miga na niebiesko (300 ms)	Uaktywniono identyfikator UID zdalnego urządzenia. Ta funkcja służy do zdalnego lokalizowania urządzenia.	
	Miganie tej diody LED sygnalizuje	aktywność sieciową interfejsu GLAN2.	

LED	Opis
Karta sieciowa 2	
	Miganie tej diody LED sygnalizuje aktywność sieciową interfejsu GLAN1.
Karta sieciowa 1	
	Miganie tej diody LED sygnalizuje aktywność dysków twardych lub napędów dodatkowych.
Dysk twardy	
	Ta dioda LED sygnalizuje, że zasilanie jest doprowadzane do zasilaczy systemu.
Zasilanie	la dioda LED normalnie powinna swiecić podczas pracy systemu.

Diody LED kieszeni napędów

Obudowa obsługuje dyski twarde SAS/SATA z możliwością wymiany w czasie pracy, montowane w kieszeniach napędów. Każda kieszeń dysku twardego ma dwie diody LED znajdujących się na jej przedniej ściance: są to dioda aktywności i dioda stanu. Uwaga: w przypadku konfiguracji innych niż RAID niektóre wskazania nie są przez diody LED obsługiwane, np. rezerwa aktywna.

	Kolor diody LED	Stan diody LED	Opis
Dioda LED	Niebieski	Świeci jednostajnie	Dysk twardy jest zainstalowany.
aktywności	Niebieski	Miga	Aktywność We/Wy.
Dioda LED stanu	Czerwony	Świeci jednostajnie	Awaria dysku twardego z obsługą RSTe.
	Czerwony	Miga przy 1 Hz	Odbudowany dysk z obsługą RSTe.
	Czerwony	Miganie z dwoma błyskami i jedną przerwą przy 1 Hz	Rezerwa aktywna dla dysku twardego z obsługą RSTe.
	Czerwony	Włącza się na pięć sekund, następnie się wyłącza	Zasilanie na dysku twardym z obsługą RSTe.
	Czerwony	Miga przy 4 Hz	Identyfikacja dysku twardego z obsługą RSTe

Diody LED zasilacza

Dioda LED umieszczona z tyłu modułu zasilacza wyświetla stan.

Kolor diody LED	Stan diody LED	Opis
Zielony	Świeci jednostajnie	Zasilacz jest włączony.

Kolor diody LED	Stan diody LED	Opis
Pomarańczowy	Świeci jednostajnie	Zasilacz jest podłączony i wyłączony lub System jest wyłączony, ale znajduje się w nieprawidłowym stanie.
	Miga	Temperatura zasilacza systemu osiągnęła 63°C. System zostanie automatycznie wyłączony, gdy temperatura zasilacza osiągnie 70°C i zostanie ponownie uruchomiony, gdy temperatura zasilacza spadnie poniżej 60°C.

4 Przygotowanie do instalacji

Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać tę część instrukcji w całości.

4.1 Wybór miejsca instalacji

- System należy umieścić w pobliżu co najmniej jednego gniazda elektrycznego z uziemieniem.
- System powinien stać w miejscu czystym, bez zapylenia i zakurzenia, wyposażonym w dobrą wentylację. Należy unikać miejsc, w których występują wysokie temperatury, zakłócenia elektryczne lub są generowane pola elektromagnetyczne.
- Przed szafą Rack należy pozostawić około 63 cm wolnego miejsca, aby można było całkowicie otwierać przednie drzwiczki.
- Za szafą Rack należy pozostawić około 75 cm wolnego miejsca, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza i ułatwić serwisowanie systemu.

Uwaga!

Ten sprzęt jest przeznaczony do montażu wyłącznie w miejscach o ograniczonym dostępie lub podobnych.



Uwaga!

Produkt nie nadaje się do użytku z urządzeniami do wyświetlania stosowanymi w miejscu pracy zgodnie z par. 2 niemieckich przepisów dotyczących wyświetlaczy w miejscu pracy.

4.2 Zalecenia dotyczące szafy Rack



Ostrzeżenie!

Aby zapobiec wystąpieniu obrażeń podczas montowania lub serwisowania urządzenia w szafie Rack, należy zastosować odpowiednie środki bezpieczeństwa zapewniające jego stabilność. Poniższe wskazówki pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika:

- Należy upewnić się, że podpory poziomujące pod spodem szafy Rack całkowicie stykają się z podłożem oraz że równomiernie spoczywa na nich cały ciężar szafy.
- Jeżeli urządzenie jest jedynym urządzeniem w szafie Rack, należy je zamontować na samym dole.
- Podczas montowania urządzenia w częściowo zabudowanej szafie Rack urządzenia należy umieszczać od dołu do góry w taki sposób, aby najcięższe urządzenie znalazło się na samym dole.
- W przypadku instalacji pojedynczej szafy Rack należy do niej przymocować stabilizatory.
- Jeżeli szafa Rack jest wyposażona w elementy stabilizujące, stabilizatory należy zamontować przed przystąpieniem do montowania lub serwisowania urządzenia w szafie Rack.
- W przypadku instalacji z kilkoma szafami Rack, szafy należy połączyć ze sobą.
- Przed wysunięciem podzespołu z szafy Rack należy zawsze upewnić się, że szafa jest stabilna.
- W danym momencie należy wysuwać tylko jeden podzespół wysunięcie dwóch lub więcej podzespołów może spowodować przewrócenie szafy.

4.3 Ogólne zalecenia dotyczące systemu

- Należy przeczytać zalecenia dotyczące układu elektrycznego oraz ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa znajdujące się w dokumentacji podzespołów, które są umieszczane w obudowie.
- Przed przystąpieniem do montażu szyn należy określić położenie każdego podzespołu w szafie Rack.
- W pierwszej kolejności należy zamontować najcięższe podzespoły jak najniżej w szafie Rack, a następne podzespoły instalować stopniowo coraz wyżej.
- Jeśli wymagane jest podtrzymanie pracy systemu w przypadku awarii zasilania sieciowego, należy używać stabilizowanego zasilacza bezprzerwowego (UPS) w celu ochrony systemu przed udarami i skokami napięcia.
- Przed dotknięciem dysków twardych i modułów zasilania należy poczekać, aż ostygną.
- Gdy nie są wykonywane żadne prace serwisowe, przednie drzwiczki szafy Rack oraz wszystkie panele i podzespoły systemu powinny być zamknięte, aby możliwy był prawidłowy przepływ powietrza chłodzącego.

4.4 Kwestie związane z instalacją

Temperatura otoczenia

Jeżeli urządzenie jest zamontowane w zamkniętym zespole lub w szafie Rack z wieloma modułami, temperatura w szafie Rack podczas pracy może być wyższa od temperatury otoczenia w pomieszczeniu. Dlatego przed zainstalowaniem urządzenia należy sprawdzić, czy maksymalna temperatura otoczenia podczas pracy urządzenia (Tmra), podana w specyfikacji producenta, pozwala na zamontowanie w takim miejscu.

Ograniczony przepływ powietrza

Urządzenie powinno być zamontowane w szafie Rack w taki sposób, aby nie został zakłócony przepływ powietrza wymagany do bezpiecznej eksploatacji.

Obciążenia mechaniczne

Urządzenie powinno być zamontowane w szafie Rack w taki sposób, aby w wyniku nierównomiernych obciążeń mechanicznych nie mogło dochodzić do niebezpiecznych sytuacji.

Przeciążenie obwodu

Należy zwrócić uwagę na połączenia urządzenia z obwodem zasilania oraz na wpływ, jaki ewentualne przeciążenie obwodów miałoby na zabezpieczenie nadprądowe i kable zasilania. To zagadnienie wymaga dokładnego sprawdzenia wartości podanych na tabliczkach znamionowych urządzeń.

Prawidłowe uziemienie

Przez cały czas eksploatacji urządzenie musi mieć połączenie z prawidłowym uziemieniem. W tym celu szafa Rack również musi być uziemiona. Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenia zasilania inne niż połączenia bezpośrednie do odgałęzienia obwodu (np. przy użyciu listew zasilających).

Montaż w szafie Rack 5

W tej części zamieszczono informacje dotyczące montażu obudowy w szafie Rack. Na rynku występuje wiele rodzajów szaf Rack, co może oznaczać, że procedura montażu będzie nieznacznie odbiegać od opisanej. Należy również zapoznać się z instrukcjami montażu dołączonymi do używanej szafy Rack.

Uwaga!

Dostarczone szyny pasują do szafy serwerowej o głębokości od 68,33 cm (26,9 cala) do 92,46 cm (36,4 cala) między słupkami montażowymi.

5.1 Rozdzielanie części szyn Rack

Zestaw obudowy zawiera dwie szyny stanowiące część zestawu do montażu w szafie Rack. Każdy zespół szyny składa się z dwóch części:

- wewnętrzna szyna, która jest mocowana bezpośrednio do obudowy; _
- zewnętrzna szyna, która jest mocowana bezpośrednio do szafy.

Aby oddzielić szynę wewnętrzną od zewnętrznej:

1. Znaleźć zespół szyny w opakowaniu obudowy.

2. Wydłużyć zespół szyny, wyciągając go na zewnątrz.



3. Nacisnąć element zwalniający.



4. Oddzielić wewnętrzny element wydłużający szyny od zewnętrznego zespołu szyny.



5.2 Montaż wewnętrznych szyn na obudowie

W skład obudowy wchodzi zestaw wewnętrznych szyn w dwóch częściach: wewnętrzne szyny i przedłużenia wewnętrznych szyn. Wewnętrzne szyny są wstępnie zamontowane do obudowy i nie przeszkadzają w normalnym użytkowaniu obudowy, jeżeli będzie ustawiona poza szafą Rack. Przedłużenie wewnętrznej szyny jest mocowane do wewnętrznej szyny w celu zamocowania obudowy do szafy Rack.



Przestroga!

Nie należy podnosić obudowy za przednie uchwyty. Służą one wyłącznie do wyciągania systemu z szafy Rack.



Aby zamontować szyny wewnętrzne, należy:

- 1. Umieścić przedłużenia szyn wewnętrznych z boku obudowy, wyrównując zaczepy obudowy z otworami w przedłużeniach szyn wewnętrznych. Należy zwrócić uwagę, aby powierzchnie czołowe przedłużeń były zwrócone "na zewnątrz", jak w przypadku wstępnie zamocowanych szyn wewnętrznych.
- 2. Przesunąć przedłużenie w kierunku przodu obudowy.
- 3. Zamocować obudowę za pomocą 2 wkrętów, jak pokazano na ilustracji.
- Powtórzyć kroki 1-3 dla przedłużenia drugiej szyny wewnętrznej. 4.

5.3 Montaż szyn zewnętrznych w szafie Rack

Szyny zewnętrzne są mocowane do szafy Rack i utrzymują obudowę we właściwym miejscu. Szyny zewnętrzne obudowy wysuwają się na odległość 75-83 cm.



Aby zamontować zewnętrzne szyny w szafie typu Rack:

- 1. Zamocować tylny koniec zewnętrznej szyny do szafy Rack za pomocą dołączonych wkrętów.
- 2. Nacisnąć przycisk w miejscu, gdzie są połączone dwie zewnętrzne szyny, aby schować mniejszą szynę.
- 3. Zamocować zaczepy szyn w otworach szafy Rack i, jeżeli to konieczne, zamocować przednią część zewnętrznej szyny do szafy Rack za pomocą wkrętów.
- 4. Powtórzyć czynności 1-3 w przypadku drugiej szyny.

Zatrzaski

Obie szyny obudowy są wyposażone w zatrzaski pełniące dwie funkcje. Po pierwsze unieruchamiają system po jego zamontowaniu i wsunięciu do szafy Rack – to jest ich normalne położenie. Po drugie utrzymują system w miejscu także wtedy, gdy jest on wysunięty z szafy Rack. Zapobiega to wypadnięciu systemu z szafy Rack podczas jego wyciągania na potrzeby przeprowadzenia czynności serwisowych.

5.4 Montaż obudowy w szafie Rack

Obudowa może być montowana w standardowej szafie Rack lub w szafie Rack typu Telco.



Ostrzeżenie!

Niebezpieczeństwo utraty stabilności

Przed wysunięciem urządzenia w celu przeprowadzenia czynności serwisowych należy upewnić się, że mechanizm stabilizujący szafę Rack jest zamontowany, lub że szafa jest przykręcona do podłogi. Jeżeli szafa nie zostanie odpowiednio ustabilizowana, istnieje niebezpieczeństwo jej wywrócenia.



Ostrzeżenie!

Nie podnosić urządzenia za przednie uchwyty. Uchwyty są przeznaczone wyłącznie do wyciągania systemu z szafy Rack.



Uwaga!

Montaż obudowy w szafie Rack wymaga udziału co najmniej dwóch osób, które muszą podtrzymywać obudowę podczas instalacji. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa wydrukowanych na szynach.



Uwaga!

Obudowy należy zawsze montować w szafach Rack od dołu do góry.

Montaż obudowy w standardowej szafie Rack

Aby zamontować obudowę w standardowej szafie Rack, należy:

- 1. Wysunąć szyny zewnętrzne.
- 2. Wyrównać szyny wewnętrzne obudowy z szynami zewnętrznymi szafy Rack.
- 3. Wsunąć szyny wewnętrzne w szyny zewnętrzne, wywierając równomierny nacisk po obu stronach.
- 4. Wsunąć obudowę w całości do szafy Rack i upewnić się, że z wyraźnym kliknięciem zatrzasnęła się w docelowym położeniu.
- 5. Opcjonalnie można za pomocą śrub przymocować przednią część obudowy do szafy Rack.



Montaż obudowy w szafie Rack typu Telco

(i)

Uwaga!

Nie należy używać szaf Rack typu Telco z dwoma wypustami.

Aby zamontować obudowę w szafie Rack typu Telco, należy:

- Określić, jak daleko obudowa będzie wystawała poza przód szafy Rack. Umieścić większą obudowę tak, aby obciążenie z przodu i z tyłu było zrównoważone. Jeśli obudowa jest wyposażona w maskownicę, należy ją zdjąć.
- 2. Po obu stronach obudowy z przodu i z tyłu należy przymocować po jednym wsporniku w kształcie litery L.
- 3. Należy upewnić się, że wsporniki są umieszczone tak, aby pasowały do szerokości szafy Rack typu Telco.
- 4. Należy wsunąć obudowę do szafy Rack i dokręcić do niej wsporniki.

6 Montaż dysku twardego SATA

Urządzenie jest wyposażone w dyski twarde z możliwością wymiany w czasie pracy, które można odłączyć bez konieczności wyłączania systemu.

Dyski twarde montuje się w kieszeniach napędów, aby uprościć dodawanie i usuwanie dysków do/z obudowy. Kieszenie te wspomagają również prawidłowy przepływ powietrza przez wnęki dyskowe.

Procedura

W celu zainstalowania dysku twardego należy wykonać następujące czynności:

- 1. Wyjmowanie kieszeni napędu z wnęki dyskowej, Strona 25.
- 2. Instalowanie dysku twardego w kieszeni napędu, Strona 25.
- 3. Instalowanie kieszeni napędu w przedniej wnęce dyskowej, Strona 26.

6.1 Wyjmowanie kieszeni napędu z wnęki dyskowej

Aby wyjąć kieszeń napędu z wnęki dyskowej:

- 1. Należy nacisnąć przycisk zwalniający po prawej stronie kieszeni napędu. Dzięki temu wysunie się uchwyt kieszeni napędu.
- 2. Za pomocą uchwytu należy wyciągnąć kieszeń napędu z obudowy.



Uwaga!

Za wyjątkiem krótkich okresów czasu (wymiana dysków twardych) urządzenie nie może pracować z dyskami twardymi wyjętymi z gniazd.

6.2

Instalowanie dysku twardego w kieszeni napędu

Aby zainstalować dysk twardy w kieszeni napędu:

1. Wykręć wkręty mocujące atrapę dysku do kieszeni napędu.



- 2. Wyjmij atrapę dysku z kieszeni napędu, a następnie połóż kieszeń napędu na płaskiej powierzchni.
- 3. Wsuń nowy dysk twardy do kieszeni napędu, płytką drukowaną do dołu.
- 4. Wyrównaj otwory montażowe dysku twardego z otworami kieszeni napędu.
- 5. Za pomocą sześciu wkrętów przymocuj dysk twardy do kieszeni napędu.



Uwaga!



Zalecamy stosowanie odpowiednich dysków twardych od firmy Bosch. Dyski twarde należą do najistotniejszych składników sprzętowych i dlatego firma Bosch dobiera je starannie na podstawie dostępnych wskaźników awaryjności. Dyski twarde inne niż dostarczone przez firme Bosch nie są wspierane.

Więcej informacji na temat obsługiwanych dysków twardych można znaleźć w karcie katalogowej w internetowym katalogu produktów firmy Bosch: www.boschsecurity.com

6.3

Instalowanie kieszeni napędu w przedniej wnęce dyskowej

Aby zainstalować kieszeń napędu we wnęce dyskowej, należy:

- 1. Włożyć kieszeń napędu poziomo do wnęki dyskowej, ustawiając ją w taki sposób, aby przycisk zwalniający znalazł się po prawej stronie.
- 2. Wsuwać kieszeń napędu do wnęki do chwili, aż uchwyt się cofnie, a kieszeń z wyraźnym kliknięciem zatrzaśnie się w docelowym położeniu.





Włączanie systemu

Wymagania

Podczas instalacji urządzenie DIVAR IP musi być połączone z siecią. Należy upewnić się, że jest włączony przełącznik, do którego podłączono urządzenie.

Aby włączyć jednostkę:

- Podłączyć kabel zasilający wychodzący z modułu zasilacza do wysokiej jakości listwy zasilającej zapewniającej ochronę przed zakłóceniami elektrycznym i udarami napięcia. Firma Bosch zaleca korzystanie z zasilacza bezprzerwowego (UPS).
- 2. Nacisnąć przycisk zasilania na panelu sterowania, aby włączyć jednostkę.

Aby wyłączyć urządzenie:

- 1. Zaloguj się na konto administratora BVRAdmin. Więcej informacji znajduje się w *Logowanie do konta administratora, Strona 35*.
- 2. Wyłącz urządzenie w normalny sposób za pomocą menu **Start** systemu Windows.

8 Konfiguracja systemu

Systemy DIVAR IP all-in-one 7000 są obsługiwane przez system operacyjny Microsoft Windows Server IoT 2019 for Storage Standard. W systemie operacyjnym dostępny jest interfejs użytkownika służący do wstępnej konfiguracji serwera, ujednoliconego zarządzania urządzeniami pamięci masowej, uproszczonej konfiguracji i zarządzania pamięcią masową oraz obsługi oprogramowania Microsoft iSCSI Software Target.

Interfejs ten jest specjalnie dostosowany, aby zapewniać optymalne działanie sieciowych pamięci masowych. System operacyjny Microsoft Windows Server IoT 2019 for Storage Standard oferuje znaczne ulepszenia w zakresie zarządzania urządzeniami pamięci masowej, a także integracji składników i funkcji zarządzania takimi urządzeniami.

i

Uwaga!

Informacje przedstawione w tym rozdziale dotyczą modeli urządzeń DIVAR IP all-in-one 7000, które są fabrycznie wyposażone w dyski twarde.

Aby zainstalować dyski twarde w pustym urządzeniu, przed przeprowadzeniem wstępnej konfiguracji skonfiguruj je.

Patrz

 Konfigurowanie dysków twardych za pomocą aplikacji MegaRAID Storage Manager, Strona 33

8.1 Ustawienia domyślne

Wszystkie systemy DIVAR IP mają fabrycznie skonfigurowany adres IP oraz domyślne ustawienia iSCSI:

- Adres IP: automatycznie przypisywany przez usługę DHCP (adres IP przełączania awaryjnego: 192.168.0.200).
- Maska podsieci: automatycznie przypisywana przez usługę DHCP (maska podsieci przełączania awaryjnego: 255.255.255.0).

Domyślne ustawienia użytkownika dla konta administratora

- Nazwa użytkownika: BVRAdmin
- Hasło: należy ustawić przy pierwszym logowaniu.
 Wymagania dotyczące hasła:
 - Co najmniej 14 znaków.
 - Co najmniej jedna wielka litera.
 - Co najmniej jedna mała litera.
 - Co najmniej jedna cyfra.

8.2 Warunki wstępne

Przestrzegać poniższych zaleceń:

- Podczas instalacji DIVAR IP musi korzystać z aktywnego połączenia z siecią. Należy upewnić się, że jest włączony przełącznik, do którego podłączono urządzenie.
- Domyślny adres IP nie może być zajęty przez inne urządzenie w tej sieci. Upewnij się, że domyślne adresy IP systemów DIVAR IP istniejących w sieci zostały zmienione przed dodaniem kolejnych urządzeń DIVAR IP.

8.3 Tryby pracy

Tryby pracy

Systemy DIVAR IP all-in-one mogą pracować w trzech trybach:

	 Pełny system zapisu sygnału wizyjnego i zarządzania, z wykorzystaniem podstawowych składników i usług modułów BVMS oraz VRM: ten tryb pozwala korzystać z 		
	zaawansowanych funkcji zarządzania sygnałem wizyjnym, takich jak obsługa zdarzeń i alarmów		
	 Zaawansowane rozwiązanie do nagrywania wideo dla systemu BVMS wykorzystujące podstawowe komponenty i usługi rozwiązania VRM 		
	– Rozszerzenie pamięci masowej iSCSI dla systemu BVMS, który działa na innym sprzęcie.		
	Uwaga!		
(i)	Zapisane strumienie wizyjne muszą być skonfigurowane w taki sposób, aby nie doszło do przekroczenia maksymalnej szerokości pasma dostępnej dla systemu (podstawowego systemu BVMS/VRM plus rozszerzenia pamięci masowej iSCSI).		
í	Uwaga! Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.		
8.4	Pierwsze logowanie i wstępna konfiguracja systemu		
í	Uwaga! Nie należy zmieniać żadnych ustawień systemu operacyjnego. Zmiana ustawień systemu operacyjnego może spowodować nieprawidłowe działanie systemu.		
í	Uwaga! Aby wykonywać zadania administracyjne należy zalogować się do konta administratora.		
í	Uwaga! W przypadku utraty hasła system należy odzyskać zgodnie z procedurą opisaną w Instrukcji instalacji. Konfigurację należy przeprowadzić od podstaw lub zaimportować.		
	Aby skonfigurować system:		
	 Podłączyć jednostkę DIVAR IP all-in-one i kamery do sieci. Włączyć jednostkę. 		
	Wykonywane są procedury konfiguracji Microsoft Windows Server IoT 2019 for Storage Standard. Cały ten proces może potrwać kilka minut. Nie wyłączać systemu.		
	 Po zakończeniu procesu zostanie wyświetlony ekran wyboru języka w systemie Windows. 3. Wybierz z listy swój kraj/region, żądany język systemu operacyjnego oraz układ klawiatury, a następnie kliknij przycisk Dalej. 		
	Zostaną wyświetlone warunki licencji oprogramowania Microsoft. 4. Kliknii Akceptui , aby zaakceptować postanowienia licencyine, i poczekaj na ponowne		
	uruchomienie systemu Windows. Cały ten proces może potrwać kilka minut. Nie wyłączać systemu.		
	Po ponownym uruchomieniu zostanie wyświetlona strona logowania systemu Windows. 5. Ustaw nowe hasło dla konta administratora BVRAdmin i potwierdź je. Wymagania dotyczące basła:		
	– Co najmniej 14 znaków.		
	– Co najmniej jedna wielka litera.		

- Co najmniej jedna mała litera.
- Co najmniej jedna cyfra.

Następnie nacisnąć Enter (Zatwierdź).

Zostanie wyświetlona strona **Software Selection**.

- 6. System automatycznie skanuje dysk lokalny i podłączone zewnętrzne nośniki pamięci w poszukiwaniu pliku instalacyjnego BoschAppliance_Setup_DSC_[wersja oprogramowania].exe, który znajduje się w folderze o następującej strukturze: katalog główny dysku\BoschAppliance\. Skanowanie może zająć trochę czasu. Należy poczekać na jego zakończenie.
- 7. Aby przygotować urządzenie do instalacji programu DIVAR IP System Manager, należy najpierw zainstalować plik BoschAppliance_Setup_DSC_10.01.0001.exe. Plik instalacyjny wykryty przez system zostanie wyświetlony na stronie Software Selection (Wybór oprogramowania). Aby rozpocząć instalację i przejść do kroku 14, kliknij pasek, na którym wyświetlany jest plik instalacyjny. Jeśli plik instalacyjny nie zostanie wykryty:
- 8. Przejdź na stronę https://downloadstore.boschsecurity.com/.
- Pod kartą Software wybrać z listy BVMS Appliances, a następnie kliknąć Select.
 Zostanie wyświetlona lista dostępnych pakietów oprogramowania.
- 10. Znajdź plik ZIP **SystemManager_[software version 2.0.0 or higher].zip** i zapisz go na nośniku pamięci, takim jak pamięć USB.
- 11. Rozpakuj plik na nośniku pamięci. Pamiętaj, aby folder **BoschAppliance** zapisać w katalogu głównym nośnika.
- Podłącz nośnik pamięci do urządzenia DIVAR IP all-in-one. System automatycznie przeskanuje nośnik pamięci w poszukiwaniu pliku instalacyjnego BoschAppliance_Setup_DSC_10.01.0001.exe.

Skanowanie może zająć trochę czasu. Należy poczekać na jego zakończenie.

13. Po wykryciu przez system pliku instalacyjnego, jest on wyświetlany na stronie Software Selection. Kliknij pasek wyświetlający plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację.
Uwaga: aby plik instalacyjny został automatycznie wykryty, musi znajdować się w folderze o następującej strukturze: Drive root\BoschAppliance\ (na przykład F: \BoschAppliance\).

Jeśli plik instalacyjny jest w innej lokalizacji, która nie pasuje do uprzednio zdefiniowanej

struktury folderów, kliknij , aby przejść do odpowiedniej lokalizacji. Następnie należy kliknąć plik instalacyjny, aby rozpocząć instalację.

- 14. Rozpocznie się instalacja. Proces instalacji może zająć kilka minut. W trakcie instalacji nie wyłączaj systemu i nie wyjmuj nośnika pamięci. Po pomyślnym zakończeniu instalacji system uruchomi się ponownie i przejdzie do strony logowania Windows.
- Zaloguj się na konto administratora BVRAdmin.
 Pojawi się strona Software Selection pokazująca plik instalacyjny DIVAR IP System Manager 2.x SystemManager_x64_[wersja oprogramowania].exe.
- 16. Aby rozpocząć instalację, należy kliknąć pasek, na którym widoczny jest plik instalacyjny.
- Przed rozpoczęciem instalacji zostanie wyświetlone okno dialogowe End User License Agreement (EULA). Przeczytaj warunki licencji, a następnie kliknij Accept, aby kontynuować.

Rozpocznie się instalacja.

Po pomyślnym zakończeniu instalacji system uruchomi się ponownie i przejdzie do strony logowania Windows.

18. Zaloguj się na konto administratora BVRAdmin.

Otworzy się przeglądarka Microsoft Edge ze stroną **DIVAR IP - Konfiguracja systemu**. Na stronie znajduje się typ urządzenia i numer seryjny urządzenia, a także trzy tryby pracy i dostępne dla nich wersje oprogramowania.

Użytkownik musi wybrać żądany tryb pracy oraz żądaną wersję oprogramowania, aby skonfigurować system DIVAR IP all-in-one.

- 19. Jeśli żądana wersja oprogramowania dla danego trybu pracy nie jest dostępna na dysku lokalnym, należy postępować w następujący sposób:
 - Przejdź na stronę <u>https://downloadstore.boschsecurity.com/</u>.
 - Pod kartą Software wybrać z listy BVMS Appliances, a następnie kliknąć Select.
 Zostanie wyświetlona lista dostępnych pakietów oprogramowania.
 - Odszukać pliki ZIP żądanych pakietów oprogramowania, na przykład BVMS_[BVMS version]_SystemManager_package_[package version].zip, i zapisać je na nośniku pamięci, takim jak pamięć USB.
 - Rozpakować pliki na nośniku pamięci. Nie należy zmieniać struktury rozpakowanych plików.
 - Podłącz nośnik pamięci do urządzenia DIVAR IP all-in-one.

Uwaga!

Przed pierwszym rozpoczęciem obsługi urządzenia należy upewnić się, że jest instalowana najnowsza dostępna wersja oprogramowania. Najnowsze wersje oprogramowania sprzętowego i naszych pakietów uaktualnień można znaleźć w sklepie z plikami do pobrania Bosch Security and Safety Systems pod adresem: <u>https://downloadstore.boschsecurity.com/</u>.

Wybór trybu pracy BVMS

Aby używać systemu DIVAR IP all-in-one do pełnego zapisu sygnału wizyjnego i zarządzania:

 Na stronie DIVAR IP - Konfiguracja systemu, wybrać tryb pracy BVMS i żądaną do zainstalowania wersję BVMS, następnie kliknąć Dalej.
 Zostanie BVMS wyświetlona treść umowy licencyjnej.

Zostanie BVMS wyświetlona treść umowy licencyjnej.

- Przeczytać i zaakceptować warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknąć przycisk Instaluj, aby kontynuować.
 Rozpocznie się instalacja, a w oknie dialogowym będzie pokazywany jej postęp. W trakcie instalacji nie wyłączać systemu ani nie usuwać nośnika.
- 3. Po pomyślnym zainstalowaniu wszystkich pakietów oprogramowania system zostanie uruchomiony ponownie. Po ponownym uruchomieniu systemu nastąpi przekierowanie do pulpitu nawigacyjnego BVMS.
- Na pulpicie nawigacyjnym BVMS kliknij odpowiednią wybraną aplikację, aby skonfigurować system.

Uwaga!

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z odpowiednim szkoleniem internetowym dotyczącym systemu DIVAR IP all-in-one oraz dokumentacją oprogramowania BVMS. Szkolenie można znaleźć na stronie: <u>www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/</u>

Wybór trybu pracy VRM

Aby używać systemu DIVAR IP all-in-one tylko do zapisu sygnału wizyjnego:

 Na stronie DIVAR IP - Konfiguracja systemu, wybrać tryb pracy VRM i żądaną do zainstalowania wersję VRM, następnie kliknąć Dalej. Zostanie VRM wyświetlona treść umowy licencyjnej. Przeczytać i zaakceptować warunki umowy licencyjnej, a następnie kliknąć przycisk Instaluj, aby kontynuować.
 Rozpocznie się instalacja, a w oknie dialogowym będzie pokazywany jej postęp. W trakcie

nozpocznie się instalacja, a w oknie dlalogowym będzie pokazywany jej postęp. W trakcie instalacji nie wyłączać systemu ani nie usuwać nośnika.

 Po pomyślnym zainstalowaniu wszystkich pakietów oprogramowania system zostanie uruchomiony ponownie. Po ponownym uruchomieniu zostanie wyświetlone okno logowania systemu Windows.

Uwaga!

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji VRM.

Wybór trybu pracy pamięci iSCSI

Aby używać systemu DIVAR IP all-in-one jako rozszerzenia pamięci masowej iSCSI:

- Na stronie DIVAR IP Konfiguracja systemu wybrać tryb pracy pamięci masowej iSCSI i żądaną do zainstalowania wersję iSCSI, następnie kliknąć Dalej. Zostanie wyświetlone okno dialogowe instalacji.
- W oknie dialogowym instalacji kliknąć przycisk Instaluj, aby kontynuować.
 Rozpocznie się instalacja, a w oknie dialogowym instalacji pokazywany będzie jej postęp.
 W trakcie instalacji nie wyłączaj systemu i nie wyjmuj nośnika pamięci.
- 3. Po pomyślnym zainstalowaniu wszystkich pakietów oprogramowania system zostanie uruchomiony ponownie. Po ponownym uruchomieniu zostanie wyświetlone okno logowania systemu Windows.
- 4. Dodaj system jako rozszerzenie pamięci masowej iSCSI do zewnętrznego serwera BVMS lub VRM za pomocą aplikacji BVMS Configuration Client lub Configuration Manager.

Uwaga!

Aby znaleźć więcej szczegółów, przejdź do dokumentacji systemu BVMS lub aplikacji Configuration Manager.

8.5

8.5.1

Przygotowanie dysków twardych do zapisu sygnału wizyjnego

Systemy fabrycznie wyposażone w dyski twarde są od razu przygotowane do operacji zapisu. Natomiast dyski twarde dodane do pustego systemu należy odpowiednio przygotować, zanim będzie można na nich zapisywać sygnał wizyjny.

Aby przygotować dyski twarde do zapisu sygnału wizyjnego, należy wykonać następujące czynności:

- 1. Konfigurowanie dysków twardych za pomocą aplikacji MegaRAID Storage Manager, Strona 33.
- 2. Przywracanie ustawień fabrycznych, Strona 34.

Konfigurowanie dysków twardych za pomocą aplikacji MegaRAID Storage Manager

Jeśli w pustych urządzeniach zostały zamontowane dyski twarde innych firm, należy te dyski skonfigurować za pomocą aplikacji **MegaRAID Storage Manager**.



Uwaga!

Proces konfiguracji przy użyciu aplikacji **MegaRAID Storage Manager** nie jest konieczny w przypadku urządzeń z fabrycznie zainstalowanymi dyskami twardymi. Urządzenia te są dostarczane z konfiguracją domyślną.

Aby przeprowadzić konfigurację dysków RAID5, należy:

- 1. Zainstalować wszystkie dyski twarde.
- 2. Włączyć system.
- 3. Skonfigurować system operacyjny i zainstalować DIVAR IP System Manager zgodnie z opisem w instrukcji obsługi.
- 4. Zminimalizuj okno DIVAR IP System Managerpo jego wyświetleniu.
- Aby uruchomić aplikację, kliknij dwukrotnie ikonę MegaRAID Storage Manager na pulpicie systemu Windows.

Pojawi się okno dialogowe Enter User Name & Password.

- 6. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk Login.
 - Nazwa użytkownika: **BVRAdmin**
 - Hasło: zostało ustawione podczas wstępnej konfiguracji systemu operacyjnego
- 7. W oknie głównym MegaRAID Storage Managerkliknij kartę Physical.
- 8. W drzewie urządzeń kliknij prawym przyciskiem myszy żądany węzeł kontrolera, a następnie kliknij polecenie **Create Virtual Drive**.

Pojawi się okno dialogowe Create Virtual Drive - Choose mode.

- Kliknij opcję Advanced i Next.
 Pojawi się okno dialogowe Create Drive Group Drive Group Settings.
- 10. Na liście **RAID Level** wybierz pozycję RAID 5.
- 11. Na liście **Select unconfigured drives:** wybierz odpowiednie dyski twarde i kliknij przycisk **Add>**.

Wybrane dyski pojawią się w polu Drive groups:.

- Kliknij przycisk Next, aby kontynuować.
 Pojawi się okno dialogowe Create Virtual Drive Virtual drive settings.
- 13. Należy zastosować następujące ustawienia:
 - Initialization state: Fast Initialization
 - Strip Size: 64 KB
 - Write Policy: Always Write Back

UWAGA! Pozostałe ustawienia pozostaw niezmienione.

- 14. Kliknij przycisk **Create Virtual Drive**. Zostanie utworzony dysk wirtualny.
- 15. Kliknij **Next**, aby kontynuować.

Pojawi się pole Create Virtual Drive - Summary.

- 16. Sprawdzić ustawienia konfiguracji dysku wirtualnego.
- 17. Kliknij przycisk **Finish**, aby zaakceptować ustawienia i zakończyć konfigurację. Dysk wirtualny zostanie utworzony i zainicjowany.
- 18. Zamknij aplikację MegaRAID Storage Manager
- 19. Wykonać kompleksowe przywracanie sprawności systemu (początkowa konfiguracja fabryczna).

8.5.2 Przywracanie ustawień fabrycznych

Poniżej opisano procedurę przywracania fabrycznych ustawień obrazu.

Aby przywrócić fabryczne ustawienia obrazu w jednostce:

- W trakcie testu POST systemu BIOS uruchom jednostkę i naciśnij klawisz F7, aby otworzyć środowisko Windows PE. Zostanie wyświetlone menu Przywracanie ustawień.
- Należy wybrać jedną z poniższych opcji:
 - Początkowa konfiguracja fabryczna (wszystkie dane w systemie zostaną utracone): ta opcja powoduje usunięcie danych ze wszystkich partycji dysku twardego i nadpisanie partycji systemu operacyjnego domyślnym obrazem.

- Początkowa konfiguracja fabryczna (nadpisywanie istniejących danych): ta opcja służy do usuwania i zastępowania danych ze wszystkich partycji HDD. Ponadto nadpisuje partycję systemu operacyjnego za pomocą domyślnego obrazu.
 Uwaga: ta procedura może trwać bardzo długo.
- Odzyskiwanie systemu (powrót do ustawień fabrycznych): ta opcja powoduje zastąpienie partycji systemu operacyjnego domyślnym obrazem i importuje istniejące wirtualne dyski twarde z dysków twardych podczas odzyskiwania.

Uwaga:

Opcja **Odzyskiwania systemu** nie usuwa materiału wideo zapisanego na dyskach twardych z danymi. Zastępuje jednak kompletną partycję systemu operacyjnego (w tym ustawienia systemu zarządzania obrazem) konfiguracją domyślną. Aby po odzyskiwaniu systemu można było przejść do istniejącego nagranego materiału wideo, należy przed odzyskiwaniem wyeksportować konfigurację systemu zarządzania sygnałem wizyjnym a po odzyskiwaniu ją zaimportować.

Uwaga!

W trakcie tej konfiguracji nie wolno wyłączać jednostki. Mogłoby to spowodować uszkodzenie nośnika przywracania danych.

- Jednostka zostanie uruchomiona z poziomu nośnika przywracania danych. Jeśli konfiguracja przebiegnie pomyślnie, kliknij przycisk Tak, aby uruchomić system ponownie.
- System Windows przeprowadzi wstępną konfigurację systemu operacyjnego. Po zakończeniu procesu konfiguracji przez system Windows jednostka zostanie uruchomiona ponownie.
- 5. Po ponownym uruchomieniu jednostki zostaną zainstalowane ustawienia fabryczne.

8.6 Logowanie do konta administratora

Logowanie do konta administratora w trybie pracy BVMS

Aby zalogować się do konta administratora w trybie pracy BVMS:

- 1. Nacisnąć Ctrl+Alt+Del na pulpicie BVMS.
- Nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz Shift bezpośrednio po kliknięciu Przełącz użytkownika.
- 3. Ponownie nacisnąć Ctrl+Alt+Del.
- 4. Wybierz użytkownika **BVRAdmin** i wprowadź hasło ustawione podczas konfiguracji systemu. Następnie nacisnąć przycisk Enter (Zatwierdź).

Uwaga: Aby wrócić do pulpitu BVMS, należy nacisnąć Ctrl+Alt+Del i kliknąć **Przełącz użytkownika** lub **Wyloguj**. System automatycznie powróci do pulpitu BVMS bez ponownego uruchomienia systemu.

Logowanie do konta administratora w trybie pracy VRM lub iSCSI

Aby zalogować się do konta administratora w trybie pracy VRM lub iSCSI:

 Na ekranie logowania systemu Windows nacisnąć Ctrl+Alt+Del i wprowadzić hasło BVRAdmin.

8.7 Konfiguracja ustawień IPMI

Urządzenie DIVAR IP all-in-one 7000 ma dedykowany port IPMI na tylnej ściance. W każdym urządzeniu DIVAR IP all-in-one 7000 jest fabrycznie skonfigurowany użytkownik ADMIN z hasłem początkowym. Hasło początkowe jest unikalne dla każdej jednostki. Podano je na etykiecie z tyłu urządzenia, pod portem IPMI. Bosch zdecydowanie zaleca zmianę hasła początkowego podczas konfiguracji IPMI oraz zapisanie nowego hasła w bezpiecznym miejscu.



Uwaga!

Ze względów bezpieczeństwa nie można na stałe podłączać urządzenia do sieci publicznej przez port IPMI.

Aby skonfigurować ustawienia IPMI:

- 1. Włącz urządzenie i naciśnij podczas rozruchu klawisz Del, aby wejść do konfiguracji systemu BIOS.
- 2. W konfiguracji systemu BIOS przejdź do karty IPMI.
- Wybierz opcję BMC Network Configuration, a następnie naciśnij klawisz Enter (Zatwierdź).
- W następnym oknie dialogowym wybierz opcję Update IPMI LAN Configuration, a następnie naciśnij klawisz Enter (Zatwierdź).
 Pojawi się okno dialogowe Update IPMI LAN Configuration.
- 5. W oknie dialogowym **Update IPMI LAN Configuration** wybierz opcję **Yes**, a następnie naciśnij klawisz Enter (Zatwierdź).
- 6. Ustaw żądane parametry konfiguracji sieci.
- 7. Naciśnij klawisze F4 i Enter (Zatwierdź) aby zapisać zmiany i wyjść z systemu BIOS. Urządzenie DIVAR IP all-in-one 7000 uruchomi się ponownie.

9

Dodatkowa dokumentacja i oprogramowanie

Więcej informacji, dokumentację i oprogramowanie do pobrania można znaleźć na stronie danego produktu w katalogu produktów:

http://www.boschsecurity.com

Najnowsze oprogramowanie oraz dostępne pakiety aktualizacyjne można znaleźć w materiałach do pobrania Bosch Security and Safety Systems na stronie: <u>https://downloadstore.boschsecurity.com/</u>

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Holandia www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2023