

Intelligent Video Analytics Pro

MVC-IVA-LPR | MVC-IVA-LPRX | MVC-IVA-MMR | MVC-IVA-DGS

pl Uwaga dotycząca aplikacji

Spis treści

1	Użyj najnowszego oprogramowania	4
2	Wstęp	5
3	Kwestie związane z instalacją	6
3.1	Pozycjonowanie	6
3.2	Liczba pasów ruchu	9
3.3	Pole widzenia	10
3.4	Parametry	12
4	Połączenie	13
4.1	Uruchamianie za pomocą przeglądarki internetowej	13
4.2	Uruchamianie za pomocą programu Configuration Manager	13
5	Konfiguracja	14
5.1	Format tablicy rejestracyjnej	14
5.2	Obszar wykrywania	14
5.3	Pasy ruchu i wykrywanie	14

1

Użyj najnowszego oprogramowania

Przed pierwszym użyciem aplikacji sprawdź, czy używasz jego najnowszej wersji. Aby zapewnić spójne działanie, kompatybilność, wydajność i bezpieczeństwo, należy regularnie aktualizować aplikację. Informacje o instalacji oprogramowania i aktualizacjach podano w dokumentacji produktu.

Więcej informacji można znaleźć na stronach poniżej:

- Informacje ogólne: <u>https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/</u>
- Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, czyli lista zidentyfikowanych luk i proponowanych rozwiązań: <u>https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html</u>

Firma Bosch nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane korzystaniem z jej produktów w połączeniu z nieaktualnym oprogramowaniem.

2 Wstęp

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro – licencje

IVA Pro License Plate, IVA Pro Vehicle Make Model i IVA Pro Dangerous Good Signs to oparte na głębokiej sieci neuronowej narzędzie do analizy wideo, które wykrywa i odczytuje tablice rejestracyjne pojazdów w ruchu (samochodów osobowych, dostawczych, autobusów, ciężarówek, motocykli). Tablice rejestracyjne są przesyłane w czasie rzeczywistym za pośrednictwem różnych protokołów, co ułatwia integrację.

Aby uzyskać dostęp i rozpocząć analizę wideo, po nawiązaniu połączenia z kamerą należy użyć przeglądarki internetowej albo programu Configuration Manager. Więcej informacji na temat dostępu i uruchamiania aplikacji można znaleźć tutaj: *Połączenie, Strona 13*.

Dalsze informacje

Więcej informacji, dokumentację i oprogramowanie do pobrania można znaleźć na stronie <u>www.boschsecurity.com</u> lub na stronie danego produktu.

Zgodność

Informacje na temat obsługiwanych kamer można znaleźć w narzędziu do wybierania produktów Bosch Video: <u>www.videoselector.boschsecurity.com</u>

Patrz

- Połączenie, Strona 13
- Konfiguracja, Strona 14

3 Kwestie związane z instalacją

Jakość wykrywania i rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów, identyfikacji marki i modelu pojazdu oraz wykrywania znaków towarów niebezpiecznych zależy od lokalizacji i położenia instalacji kamery oraz jej konfiguracji. W tym rozdziale opisano wymagania niezbędne do osiągnięcia najlepszych rezultatów.

Po zmodyfikowaniu lub dostosowaniu pozycji instalacji lub ustawień kamery należy zresetować kalibrację LPR w przeglądarce internetowej widoku kamery lub w programie Configuration Manager.

Aby zresetować kalibrację za pomocą przeglądarki internetowej:

- 1. Otwórz widok urządzenia w przeglądarce internetowej.
- 2. Kliknij przycisk Konfiguracja (Configuration) > Alarm > LPR.
- 3. Kliknij **Resetuj kalibrację** (Reset Calibration).

Aby zresetować kalibrację za pomocą programu Configuration Manager:

- 1. Uruchom program Configuration Manager.
- 2. W obszarze **View** (Widok) kliknij kartę **VCA**.
- 3. Wybierz kartę License Plate Recognition (Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych).
- 4. Kliknij Resetuj kalibrację (Reset Calibration).

Więcej informacji na temat łączenia się z aplikacją można znaleźć tutaj: *Połączenie, Strona 13*.

3.1 Pozycjonowanie

Wybierz pozycję kamery tak, aby możliwe było obserwowanie ruchu tablicy rejestracyjnej podczas przejazdu pojazdu.

Wysokość [m]

Kamerę należy zamontować na wysokości nieznacznie ponad dachem pojazdu.



Wysokość montażu H uzależniona jest od dostępności konstrukcji montażowych i w praktyce wynosi: 2,0 m ≤ H ≤ 10,0 m

Uwaga!

Instalacja na małej wysokości

Zamontowanie kamery na małej wysokości, np. na wysokości dachu pojazdu, może powodować oślepianie kamery nocą przez reflektory pojazdu. Takie ustawienie może uniemożliwić kamerze dokładną analizę ruchu i wykrycie pojazdu.

Odległość [m]

Odległość od kamery do linii *detekcji* wynika bezpośrednio z wysokości instalacji H. Optymalna odległość L to odległość, dla której kąt a między osią optyczną kamery a płaszczyzną drogi wynosi 22,5°. Przykładowo dla wysokości instalacji H = 6 m można obliczyć:

 $L = H \cdot \cot(a) = 6 \cdot \cot(22,5^{\circ}) \approx 6 \cdot 2.4 = 14,4 \text{ m}$

Więcej informacji na temat ustawiania linii wykrywania można znaleźć tutaj: *Linia detekcji*, *Strona 10*.

Poniższa tabela wskazuje idealną odległość w odniesieniu do wysokości kamery. Aby rozpoznawanie tablic działało rzetelnie, ogniskowa obiektywu kamery powinna być wystarczająca do uzyskania wymaganej liczby pikseli w obiekcie docelowym. Więcej informacji na temat rozmiaru znaków tablicy rejestracyjnej można znaleźć tutaj:

Rozmiar znaków, Strona 11.

Wysokość (H) m (ft)	Optymalna odległość (L) m (ft)		
2,0 m (6,6 ft)	4,8 m (15,8 ft)		
2,5 m	6,0 m (19,8 ft)		
3,0 m (9,8 ft)	7,2 m (23,8 ft)		
3,5 m (11,5 ft)	8,5 m (27,7 ft)		
4,0 m (13,1 ft)	9,7 m (31,7 ft)		
4,5 m (14,8 ft)	10,9 m (35,6 ft)		
5,0 m (16,4 ft)	12,1 m (39,6 ft)		
5,5 m (18,0 ft)	13,3 m (43,6 ft)		
6,0 m (19,7 ft)	14,5 m (47,5 ft)		
6,5 m (21,3 ft)	15,7 m (51,5 ft)		
7,0 m (23,0 ft)	16,9 m (55,4 ft)		
7,5 m (24,6 ft)	18,1 m (59,4 ft)		
8,0 m (26,2 ft)	19,3 m (63,4 ft)		
8,5 m (27,9 ft)	20,5 m (67,3 ft)		
9,0 m (29,5 ft)	21,7 m (71,3 ft)		
9,5 m (31,1 ft)	22,9 m (75,3 ft)		
10,0 m (32,8 ft)	24,1 m (79,2 ft)		

Kąt a można dostosować do warunków konkretnego rozwiązania instalacyjnego, jednak powinien on mieścić się w zakresie:

 $15^\circ \le \alpha \le 30^\circ$

i

Uwaga!

Jeśli kąt a jest zbyt mały (<15°), może dojść do przysłaniania pojazdów jadących jeden za drugim. Jeśli kąt a jest zbyt duży (>30°), geometria tablicy rejestracyjnej zostanie zakłócona. W nocy światło z promiennika podczerwieni nie odbija się prawidłowo, przez co wykrywanie pojazdów jest słabsze.

Kąt

Kamerę można zainstalować na pasie ruchu lub na jego krawędzi. Ważne jest, aby kąt poziomy β między osią optyczną kamery a osią drogi nie był większy niż 30°:

 $-30^\circ \le \beta \le +30^\circ$



Uwaga!

Upewnij się, że wartość β mieści się w określonym zakresie. Pozwoli to uniknąć zniekształceń. Przekroczenie zasięgu może spowodować pogorszenie jakości obrazu, co może skutkować zwężeniem znaków na tablicy rejestracyjnej lub niewystarczającym oświetleniem w podczerwieni z powodu braku odbitego światła.

Kąt pochylenia [°]

Podczas montażu kamery należy zadbać o jej odpowiednie wypoziomowanie i ustawić dłuższe krawędzie tablicy rejestracyjnej równolegle do poziomego pola widzenia kamery.



Aby uzyskać najlepszą wydajność, kąt nachylenia powinien mieścić się w zakresie $-5^{\circ} \le \gamma \le +5^{\circ}$, ale musi mieścić się w zakresie $-30^{\circ} \le \gamma \le +30^{\circ}$.

3.2 Liczba pasów ruchu

Podczas wybierania pozycji kamery względem pasa ruchu należy wziąć pod uwagę liczbę pasów ruchu, które będą objęte wykrywaniem pojazdów.

1 pas

Gdy kamera obejmuje jeden pas ruchu, można ją zainstalować w obrębie pasa ruchu lub na jego skraju.



Pole widzenia powinno być co najmniej dwa razy szersze od pasa ruchu, co zapewni widoczność przodu pojazdu.

2 pasy

W przypadku wykrywania pojazdów na dwóch pasach ruchu kamerę należy zainstalować na linii rozdzielającej pasy ruchu.



Uwaga!

Unikaj instalowania kamery na krawędzi drogi, ponieważ może to powodować chowanie się pojazdów w cieniu innych oraz ograniczać lub blokować widoczność tablicy rejestracyjnej. Jeśli nie ma innej możliwości technicznej, lepiej jest zainstalować kamerę na skraju szybszego pasa, gdzie jeździ mniej ciężarówek.

3.3 Pole widzenia

Linia detekcji

Linia detekcji to wirtualna pozioma linia w polu widzenia, która wskazuje miejsce, w którym powinno nastąpić wykrycie tablicy rejestracyjnej. Zazwyczaj jest to linia znajdująca się na środku wysokości pola widzenia.



Tablica rejestracyjna na linii detekcji

Szerokość pola

Ustawienie szerokości pola widzenia zależy od liczby obserwowanych pasów. Zazwyczaj optymalna szerokość wynosi 6 m na wysokości linii detekcji.

Więcej informacji na temat wyboru sposobu montażu kamery w zależności od liczby pasów ruchu można znaleźć tutaj: *Liczba pasów ruchu*, *Strona* 9.





Pole widzenia

Ustawienie pola widzenia zależy od dwóch czynników:

- Minimalna wysokość znaków
- Maksymalna prędkość pojazdu

Program IVA Pro License Plate wymaga, aby w przypadku danego przejazdu pojazdu w polu widzenia tablica rejestracyjna była widoczna co najmniej dwa razy. Oznacza to, że pole widzenia w zakresie wysokości musi obejmować wystarczająco duży odcinek drogi, aby tablica rejestracyjna była widoczna dwukrotnie przy maksymalnej prędkości. Należy przy tym pamiętać o częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 12,5 klatek na sekundę. W takim przypadku użytkownik może modyfikować powiększenie i kąt kamery.

Rozmiar znaków

Zalecana wysokość znaków dla tablicy rejestracyjnej na linii detekcji wynosi S = 16 pikseli.

AB 12345

i

Uwaga!

Wymagana wysokość dotyczy obrazu przetworzonego przez aplikację, a nie nieprzetworzonego obrazu z kamery. Obecnie obraz jest próbkowany do rozdzielczości 1280 × 720 dla kamer 2MP, 4MP i 5MP oraz 1024 × 576 pikseli dla kamer 8MP.

Wysokość znaków wynosząca 16 pikseli w przetworzonym obrazie jest uważana za optymalną gęstość pikseli. Aplikacja nadal może rozpoznawać znaki na tablicach o mniejszej wysokości, np. 10–12 pikseli na znak, o ile obraz jest bez zakłóceń.

3.4 Parametry

Tryb sceny LPR

Aby uzyskać najlepszą wydajność, zalecamy, aby tryb sceny LPR był aktywny 24 godziny na dobę.

Ekspozycja

Zalecamy następujące ustawienia ekspozycji:

- Maksymalny czas otwarcia migawki < 1/750 s na parkingach
- Maksymalny czas otwarcia migawki < 1/1750 s w innych zastosowaniach



Uwaga!

Pozwól kamerze automatycznie modyfikować czas ekspozycji stosownie do warunków oświetleniowych.

W warunkach słabego oświetlenia lub w nocy należy zwrócić uwagę na następujące informacje:

- Aby można było zidentyfikować klasę, markę lub model pojazdu na podstawie zdjęcia, przód lub tył pojazdu musi być widoczny.
- W nocy kamera w pierwszej kolejności rejestruje tablice rejestracyjne z wykorzystaniem światła podczerwonego odbijanego przez tablice. W takiej sytuacji może się zdarzyć, że widoczna będzie tylko tablica rejestracyjna, a nie reszta pojazdu.
- Jeśli widoczność tych szczegółów jest konieczna, wymagane jest dodatkowe oświetlenie.

4 Połączenie



Uwaga!

Upewnij się, że kamera ma aktywną licencję IVA Pro License Plate, IVA Pro Vehicle Make Model, IVA Pro Dangerous Good Signs lub IVA Pro License Plate plus Make Model.

4.1

Uruchamianie za pomocą przeglądarki internetowej

Komputer z przeglądarką internetową (Google Chrome, Microsoft Edge lub Mozilla Firefox) jest używany do odbierania obrazów na żywo, sterowania urządzeniem i odtwarzania zapisanych sekwencji. Jednostkę należy skonfigurować za pośrednictwem sieci przy użyciu przeglądarki internetowej.

Aby uruchomić licencję z przeglądarki internetowej:

- 1. Otwórz widok urządzenia w przeglądarce internetowej. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz http://<adres IP urządzenia>.
- 2. Kliknij przycisk **Konfiguracja** (Configuration) > **Alarm** > **VCA**.
- 3. W obszarze **VCA configuration** (Konfiguracja VCA) wybierz z rozwijanego menu **Tryb LPR** (LPR Mode).
- Przejdź do strony LPR .
 Obraz z kamery oraz szczegóły podsumowania Lanes and detections (Pasy i wykrywanie) są widoczne tutaj.

Uwaga!

Wymagania systemowe i sposób działania widoku przeglądarki internetowej opisano w dokumentacji kamery.

4.2

Uruchamianie za pomocą programu Configuration Manager

Program Configuration Manager można zainstalować na dowolnym komputerze z systemem Windows, który komunikuje się z danym urządzeniem za pośrednictwem sieci. Configuration Manager nie wymaga licencji ani dodatkowych programów do analizy obrazów na żywo.

Uwaga!

Wymagania systemowe i sposób obsługi programu Configuration Manager zostały opisane w jego instrukcji.

Aby uruchomić VCA:

- 1. Uruchom program Configuration Manager.
- 2. Na pasku narzędzi kliknij kartę **My Devices** (Moje urządzenia), a następnie wybierz urządzenie, dla którego chcesz skonfigurować VCA.
- W obszarze View (Widok) kliknij kartę VCA.
 Pojawi się strona startowa VCA, a obraz z kamery pojawi się po prawej stronie.
- 4. Wybierz kartę **License Plate Recognition** (Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych). Obraz z kamery wskazuje zieloną linią obszar wykrywania.

Uwaga!

Jeśli jest wykorzystywana konfiguracja programu VCA tej kamery, inni użytkownicy nie mogą konfigurować programu VCA dla tej kamery. Tylko pierwszy użytkownik ma taką możliwość. Pozostali otrzymują komunikat informujący o tym, że konfiguracja nie jest możliwa.

5 Konfiguracja

5.1 Format tablicy rejestracyjnej

Tablice rejestracyjne pojazdów różnią się w różnych regionach. Aby pobrać prawidłowy format i szczegóły z wykrytych pojazdów, należy wybrać odpowiedni kraj tablicy rejestracyjnej:

- 1. Kliknij przycisk **Konfiguracja** (Configuration) > **Alarm > LPR**.
- 2. W prawym górnym rogu, w polu **Format tablicy rejestracyjnej** wybierz z rozwijanego menu region odpowiedni dla planowanego pojazdu.
- Kliknij przycisk Resetuj kalibrację.
 Uwaga: po wybraniu lub zmianie regionu należy zresetować kalibrację.

5.2 Obszar wykrywania

Domyślny obszar wykrywania obejmuje całe zarejestrowane wideo. Dostosuj obszar wykrywania tak, aby obejmował wyłącznie obszar zainteresowania. Ponadto tablica rejestracyjna musi pojawić się w obszarze wykrywania co najmniej dwa razy. Ważne jest, aby skonfigurować zrównoważony obszar wykrywania. Aby skonfigurować obszar wykrywania:

- 1. Kliknij i przeciągnij narożnik, aby dostosować obszar wykrywania.
- 2. Kliknij **Save** (Zapisz).

5.3 Pasy ruchu i wykrywanie

Pasy

Możliwe jest skonfigurowanie maksymalnie dwóch pasów ruchu w obszarze detekcji. Na stronie domyślnie dodany jest jeden pas ruchu.

Aby dodać pas:

Kliknij przycisk Add lane (Dodaj pas).
 Przycisk zniknie po dodaniu dwóch pasów.

Aby usunąć pas:

- 1. Wybierz pas, który chcesz usunąć.
- 2. Kliknij Remove lane (Usuń pas).

Aby skonfigurować pas lub pasy:

- 1. Kliknij przycisk Lane 1 (Pas 1) lub Lane 2 (Pas 2).
- 2. W oknie **Configure lane** (Konfiguruj pas), w razie potrzeby edytuj identyfikację nazwy w polu **Lane name** (Nazwa pasa).
- Z rozwijanego menu Lane direction (Kierunek pasa) wybierz kierunek Up (W górę) lub Down (W dół).

Kierunek W górę oznacza ruch wychodzący, a kierunek W dół oznacza ruch ciągły.

- 4. Kliknij **OK**, aby potwierdzić wybór, lub **Anuluj**, aby wrócić.
- 5. Kliknij i przeciągnij punkty końcowe, aby dostosować rozmiar pasa.
- 6. Kliknij i przeciągnij linię, aby wybrać miejsce w obszarze wykrywania.
- 7. Kliknij **Save** (Zapisz).

Wykrycia

Sekcja **Lanes and detections** (Pasy i wykrycia) wyświetla podsumowanie ostatnich dwudziestu wykrytych pojazdów.

Dostępne są następujące kolumny:

- Time (Czas) data i godzina
- Plate image (Obraz tablicy rejestracyjnej) zdjęcie całej tablicy rejestracyjnej

- License plate (Tablica rejestracyjna) znaki alfanumeryczne na tablicy rejestracyjnej
- Country (Kraj) kraj pochodzenia tablicy rejestracyjnej
- Hazard Identification number (Numer identyfikacyjny materiału niebezpiecznego) tylko jeśli aktywowano licencję IVA Pro Dangerous Good Signs
- 1. Kliknij **Show more** (Pokaż więcej), aby zobaczyć więcej szczegółów wykrytego pojazdu.
- 2. Kliknij **Close (Zamknij)**, aby wrócić do poprzedniej strony.

Tabela wskazuje szczegóły dostępne w zależności od typu licencji:

	MVC-IVA-LPR IVA Pro License Plate	MVC-IVA-MMR IVA Pro Vehicle Make Model	MVC-IVA-LPRX IVA Pro License Plate plus Make Model	MVC-IVA-DGS IVA Pro Dangerous Good Signs
Zdjęcie pojazdu*	4	×	~	1
Zdjęcie tablicy rejestracyjnej*	4	×	~	1
Sygnaturę czasową	4	×	~	1
Tablica rejestracyjna	4	x	~	x
Kraj	✓	x	✓	x
Obszar	✓	x	✓	x
Klasa pojazdu	x	✓	✓	x
Producent pojazdu	x	~	~	x
Model pojazdu	x	1	✓	x
Kolor pojazdu*	x	1	✓	x
Kierunek w stosunku do pasa ruchu*	1	x	~	~
Numer identyfikacyjny materiału niebezpieczneg o	x	x		

Bosch Security Systems B.V. Torenallee 49 5617 BA Eindhoven Netherlands www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2025