

CCS 900 Ultro

Discussion System



nl Installatie- en bedieningshandleiding

Inhoudsopgave

Over deze handleiding	5
Inleiding	6
Besturingseenheid (CU)	7
Deelnemers- en voorzitterspost	9
Installatie	10
Deelnemers- en voorzittersposten aansluiten	10
Tot wel 150 posten aansluiten	10
De verlengkabel vergrendelen	11
Een externe microfoon aansluiten	11
Een draadloze microfoon aansluiten	12
De conversatie opnemen/afspelen	12
Een PA-systeem of ander externe apparatuur aansluiten	13
Een telefoonkoppeling aansluiten	13
Een equalizer aansluiten	14
Netaansluiting	14
Een USB-kabel aansluiten	15
Bediening	16
De verbinding met de deelnemers- en voorzittersposten testen	16
De microfoonknop op de voorzitterspost gebruiken	16
"Possible-To-Speak"	17
De microfoonknop op de voorzitterspost gebruiken	17
De prioriteitsknop gebruiken	18
Instellingen voor de prioriteitsmodus op de voorzitterspost	18
Open-modus	19
Open-modus met automatische uitschakeling	19
Interruptiemodus	20
Alleen voorzitter-modus	20
Volumeregeling van de deelnemers- en voorzittersposten	21
Volumeregeling van de deelnemers- en voorzittersposten	21
Volumeregeling voor meeluisteren	22
Een hoofdtelefoon gebruiken	22
Ingebouwde MP3-recorder (alleen CCS-CURD)	23
Inleiding	23
Overzicht	24
Gebruikersdisplay	24
Bedieningsfuncties	24
Opstartscherm	25

8

Problemen oplossen

35

9	Technische gegevens	37
9.1	Elektrische en elektro-akoestische kenmerken van het systeem	37
9.1.1	De besturingseenheid (CU)	37
9.1.2	Gecombineerde posten	39
9.2	Mechanische gegevens	39
9.2.1	Regel- en voedingseenheid (CPSU)	39
9.2.2	Deelnemers-/voorzittersposten	39
9.3	Algemene gegevens	40
9.3.1	Omgevingseisen van systeem	40
9.3.2	Apparatuurreeks	41

10 Bijlage 42 10.1 Penconfiguratie 42 10.1.1 Hoofdkabelverbindingen (A) 42 10.1.2 Externe microfoon (XLR) (B) 42 10.1.3 CINCH-connector (C) 42 10.1.4 42 Netstekker (D) 10.1.5 Hoofdtelefoonsteker (3,5 mm) (E) 42 10.1.6 Schematische weergave van connectors LBB 3316/00 43 10.2 Montage-instructies 44 10.3 Beugel voor inbouwmontage 45

1

Over deze handleiding

Deze handleiding bevat alle benodigde informatie voor het installeren en bedienen van het CCS 900 Ultro Discussiesysteem.

Gehanteerde symbolen



WAARSCHUWING!

Waarschuwingen vestigen de aandacht op instructies die dienen te worden opgevolgd om persoonlijk letsel te vermijden.



LET OP!

Hiermee wordt de aandacht gevestigd op instructies die dienen te worden opgevolgd om schade aan de apparatuur te voorkomen.



AANWIJZING!

Hiermee wordt de aandacht gevestigd op speciale tips of andere nuttige informatie.

2 Inleiding

Het CCS 900 Ultro Discussiesysteem is geschikt voor gebruik in vergaderruimten en conferentiezalen waarbij het aantal deelnemers beperkt is.

Een CCS 900 Ultro Discussiesysteem bestaat uit:

- Eén besturingseenheid (CU).
- Maximaal 50 posten, waarvan één of meer voorzittersposten.
- Verlengkabels, indien nodig (5 m of 10 m).
- Randapparatuur voor audio- en/of telecommunicatieapparatuur.
- Een ingebouwde MP3-recorder.

De **besturingseenheid (CU)** vormt het hart van het discussiesysteem en bestuurt de microfoons van de voorzitters- en deelnemersposten en voorziet bovendien in aansluitmogelijkheden voor audio-ingangen en -uitgangen. Bovendien voorziet de besturingseenheid in stroom voor de besturingseenheid zelf en de voorzitters- en deelnemersposten.

Met behulp van Digital Acoustic Feedback Suppression (DAFS) kan het volume van de luidsprekers aanzienlijk worden vergroot zonder dat er feedback (rondzingen) optreedt. Een Digital Acoustic Feedback Suppressor is alleen beschikbaar in CCS-CUD/CCS-CURD.

Met een **deelnemerspost** kunnen deelnemers actief aan een discussie deelnemen (spreken en luisteren) met behulp van een microfoon, die wordt bediend met een aan/uit-knop, en een ingebouwde luidspreker of externe hoofdtelefoon.

Een **voorzitterspost** heeft dezelfde functionaliteit als een deelnemerspost, en is bovendien voorzien van een prioriteitsknop waarmee de voorzitter de discussie kan leiden door tijdelijk of blijvend alle actieve microfoons te "overstemmen" of dempen, al naar gelang de interne instelling van de voorzitterspost.

Met de ingebouwde **MP3-recorder** kunnen deelnemers: discussies opnemen, discussies beluisteren voordat deze naar de vloer worden afgespeeld en discussies afspelen voor deelnemers.

3

Besturingseenheid (CU)



Afbeelding 3.1 Besturingseenheid

- 1. Aan/uit-schakelaar netspanning.
- 2. MP3-recorder (zie paragraaf 7 voor meer informatie).
- 3. Microfoonmodusschakelaar.



Open-modus met automatische uitschakeling. Hiermee selecteert u het maximum aantal deelnemermicrofoons dat tegelijkertijd kan worden geactiveerd (1, 2, 3 of 4). De microfoon wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de spreker gedurende 30 seconden zwijgt. De microfoon kan handmatig worden uitgeschakeld door op de knop op de deelnemerspost te

drukken.



Open-modus. Hiermee selecteert u het maximum aantal deelnemermicrofoons dat tegelijkertijd kan worden geactiveerd (1, 2, 3 of 4). De microfoon kan handmatig worden in- of uitgeschakeld door op de knop op de deelnemerspost te drukken.



Interruptiemodus Er kan slechts één deelnemermicrofoon worden geactiveerd. Als een nieuwe deelnemer op zijn of haar microfoonknop drukt, wordt de microfoon van de huidige spreker uitgeschakeld.



Modus Alleen voorzitter. Alleen de voorzittersposten kunnen worden geactiveerd.



Testmodus. Hiermee controleert u of het discussiesysteem correct is geïnstalleerd. Alle rode LED's en de lichtringen van de aangesloten posten branden indien deze correct zijn aangesloten.

- 4. Luidsprekervolumeregeling van alle aangesloten deelnemers- en voorzittersposten.
- 5. Volumeregeling van de luidspreker of hoofdtelefoon van de besturingseenheid.
- 6. Hoofdtelefoonaansluiting met 3,5 mm stereo stekeraansluiting.
- Trunkaansluiting 1 en 2. Voor een doorlusverbinding met de deelnemers- en voorzittersposten. Op iedere uitgang kunnen maximaal 25 posten worden aangesloten.

De maximum kabellengte tussen de uitgangen van de besturingseenheid en de laatste post in het systeem bedraagt 100 m.

- 8. Microfooningang met instelbare versterking voor externe microfoon. De externe microfoon wordt gedempt wanneer de prioriteitsknop op de voorzitterspost wordt ingedrukt.
- 9. Recorderingang met instelbare versterking en recorderuitgangaansluiting.
- 10. Lijningang en -uitgang voor aansluiting van een PA-systeem of andere audioapparatuur.
- 11. Telefoonkoppelingingang en -uitgang voor aansluiting van een deelnemer op afstand.



AANWIJZING!

Het telefooningangssignaal naar de besturingseenheid wordt niet aangesloten op het telefoonuitgangssignaal van de besturingseenheid om lijnecho als gevolg van feedback te voorkomen.

12. Tussenverbinding. Voor aansluiting van een externe audio-equalizer om in moeilijke akoestische omstandigheden de spraakkwaliteit te verbeteren (1 = zonder equalizer, 0 = tussenverbinding is intern open, en voorziet in voeding voor aansluiting van een externe equalizer in het pad van microfoonsignalen naar luidsprekers van deelnemers-/ voorzittersposten).



AANWIJZING!

Stand "1" is vereist voor intern doorlussen van de microfoonsignalen naar de luidsprekers van de deelnemers-/voorzittersposten.

- 13. DAFS-schakelaar (Digital Acoustic Feedback Suppressor) om DAFS in of uit te schakelen (optioneel).
- 14. USB-aansluiting. Voor het downloaden van opgenomen spraak naar een PC (optie).
- 15. Netsnoeraansluiting. Gebruik het bijgeleverde netsnoer om de besturingseenheid op het lichtnet aan te sluiten. In sommige landen moet de meegeleverde voedingskabel mogelijk door een lokale kabel worden vervangen. Bruin = stroom, blauw = neutraal en groen/geel = aarde. (De informatie over kabelvervanging en -kleuren is niet van toepassing op voedingskabels in Noord-Amerika).

4

Deelnemers- en voorzitterspost



Afbeelding 4.1

De voorzitterspost (B) biedt dezelfde functionaliteit als een deelnemerspost (A) en beschikt bovendien over een prioriteitsknop en de "Possible-To-Speak"-indicatie.

- 1. Microfoon met rode indicatiering die brandt als de microfoon is ingeschakeld.
- 2. Twee 3,5 mm stereo stekerhoofdtelefoonaansluitingen, één aan iedere kant, voor aansluiting van een hoofdtelefoon of recorder. De luidspreker van de post wordt uitgeschakeld als in één of beide aansluitingen een steker wordt gestoken.
- 3. Ingebouwde luidspreker, wordt automatisch gedempt wanneer de microfoon is ingeschakeld.
- 4. Tweekleurige LED-indicator boven de microfoondrukknop. Rood voor microfoon ingeschakeld, wit voor "Possible-To-Speak"-indicatie (alleen deelnemerspost).
- 5. 7-Polige ronde vrouwelijke aansluiting voor een doorlusverbinding met de volgende post.
- 6. 2 m losse aansluitkabel met stevige aangegoten 7-polige DIN-connector voor aansluiting op de vorige post of besturingseenheid.
- 7. Volumedraaiknop, alleen voor hoofdtelefoons.
- 8. AAN/UIT-drukknop voor microfoon.
- 9. Prioriteitsknop voor voorzitter. Als deze knop wordt ingedrukt, klinkt een attentiesignaal, worden alle actieve microfoons van deelnemersposten in het systeem "overstemd"/ gedempt en blijft de microfoon van de voorzitter ingeschakeld zo lang als de knop wordt ingedrukt (deze instelling kan op de voorzitterspost worden gewijzigd). In systemen met meerdere voorzittersposten kunnen deze instellingen onafhankelijk van elkaar voor elke voorzitterspost worden geselecteerd.

5 Installatie

5.1 Deelnemers- en voorzittersposten aansluiten



Afbeelding 5.1

Sluit deelnemersposten (2) en voorzittersposten (3) op hoofdkabelconnectors van de bestuginseenheid (1) aan. Gebruik, indien nodig, een verlengkabel (4).

5.2 Tot wel 150 posten aansluiten

De CCS 900 Ultro kan met wel 150 posten worden gebruikt door maximaal 2 extra besturingseenheden toe te voegen die uitsluitend als voedingseenheden dienen. Neem voor installatie-instructies contact op met uw Bosch contactpersoon.



Afbeelding 5.2 6 x 25 posten aansluiten

5.3 De verlengkabel vergrendelen



Afbeelding 5.3

Om per ongeluk losraken van de verlengkabels te voorkomen, kunnen deze worden vastgezet met behulp van een trekontlasting.

5.4 Een externe microfoon aansluiten



Afbeelding 5.4

Steek de connector van de externe microfoon (2) in de microfooningang van de besturingseenheid (1). Stel de gevoeligheid in met behulp van de versterkingsregeling (3). Gebruik alleen microfoons met een gebalanceerde uitgang. De microfooningang levert een 12 V fantoomvoeding.

5.5 Een draadloze microfoon aansluiten



Afbeelding 5.5

Het aansluiten van een draadloze microfoon aan de externe microfooningang is mogelijk met behulp van de bijgeleverde 50 dB verzwakker. Bij deze aansluitmethode kan de draadloze microfoon met de prioriteitsknop van de voorzitter worden onderbroken.

5.6 De conversatie opnemen/afspelen



Afbeelding 5.6

Sluit de kabels van de recorder (2) op de recorderingang en -uitgang van de besturingseenheid (1) aan. Stel de gevoeligheid van de recorderingang van de besturingseenheid met behulp van de versterkingsregeling (3) af.

5.7 Een PA-systeem of ander externe apparatuur aansluiten



Afbeelding 5.7

Sluit een PA-systeem (3) of andere apparatuur (2) op de in- en uitgang van de besturingseenheid (1) aan. Sluit de audiobronnen aan op de lijningang, een PA-versterker of andere geluidsverwerkingsapparatuur naar de lijnuitgang.

5.8 Een telefoonkoppeling aansluiten



Afbeelding 5.8

Sluit de telefoonkoppeling (2) aan op de telefooningang en -uitgang van de besturingseenheid (1). De telefoonkoppeling wordt verder aangesloten op de wandcontactdoos van de telefoon (4) en een telefoon (3) om nummers te kunnen kiezen.

Een verbinding met een telefoonnetwerk moet altijd worden gemaakt via een telefoonkoppeling die zorgt voor een deugdelijke isolatie tussen het telefoonnetwerk (PBX) en het CCS 900 Ultro Discussiesysteem. De telefoonkoppeling moet bovendien voldoen aan alle relevante eisen voor dit type communicatieapparatuur, zoals voorgeschreven door de wet en/ of door de verantwoordelijke telecommunicatiebedrijven in het betreffende land.



LET OP!

Maak nooit een directe verbinding tussen het telefoonnetwerk en het CCS 900 Ultro Discussiesysteem.

5.9 Een equalizer aansluiten



Afbeelding 5.9

Zet de tussenschakelaar (3) op '0' en verbind de kabel (2) van de (mono) equalizer (4) met de tusseningang en -uitgang van de besturingseenheid (1). De schakelaar (3) moet op '1' (doorlussen) staan als de tusseningang/uitgang niet wordt gebruikt.

5.10 Netaansluiting



Afbeelding 5.10

WAARSCHUWING!



Om veiligheidsredenen en om de gespecificeerde audioprestaties van het systeem te kunnen garanderen, dient de besturingseenheid te zijn geaard via de netvoeding. Open de besturingseenheid en/of deelnemers-/voorzittersposten niet; de posten bevatten geen onderdelen die door de gebruiker moeten worden onderhouden.

Gebruik het meegeleverde netsnoer (5) om de besturingseenheid (1) op een geaard stopcontact (2) aan te sluiten. Druk op de aan/uit-schakelaar (3) om de voeding voor het systeem in te schakelen, waarna het display (4) oplicht (alleen CCS-CURD).

5.11 Een USB-kabel aansluiten

Gebruik de optionele USB-kabel om de besturingseenheid (1) op een PC aan te sluiten. Vervolgens kunnen gegevens van de besturingseenheid naar de PC worden gedownload (alleen CCS-CURD). Zie paragraat 7 voor meer informatie.



LET OP!

Sluit de USB-kabel en de audio-ingang/uitgang niet op dezelfde PC aan. Het systeem zal dan niet werken.



LET OP!

Verwijder de USB-kabel niet en sluit de besturingseenheid (CU) alleen af conform de procedures voor het verbreken van de verbinding met de PC.

6 Bediening



O verbinding met de deelnemers- en voorzittersposten testen



Afbeelding 6.1

Zet de modusschakelaar in de teststand. Als de verbindingen operationeel zijn, gaan alle ringvormige indicatielampjes en rode LED's van de deelnemers- en voorzittersposten branden.



د De microfoonknop op de voorzitterspost gebruiken (۱۰ ک



Afbeelding 6.2

Afhankelijk van de stand van de schakelaar voor de microfoonmodus op de besturingseenheid, wordt door het indrukken van de microfoonknop op een deelnemerspost de deelnemermicrofoon ingeschakeld. Door nogmaals op de knop te drukken, schakelt u de microfoon uit.

6.3

6.4

"Possible-To-Speak"



Afbeelding 6.3

LED (A) in afbeelding 6.3 geeft "Possible-To-Speak" aan. Wanneer de LED wit brandt, betekent dit dat de microfoon kan worden ingeschakeld. Wanneer de microfoon wordt ingeschakeld, verandert de kleur van de LED naar rood. Als het maximum aantal actieve microfoons in het systeem is bereikt, brandt de LED niet en kan de microfoon niet worden ingeschakeld.

De indicatie "Possible-To-Speak" kan worden uitgeschakeld.

0: indicatie uitgeschakeld.

1: indicatie ingeschakeld (standaardinstelling).

\mathcal{L} De microfoonknop op de voorzitterspost gebruiken ($\mathfrak{l} \geq$



Afbeelding 6.4

Als u op de microfoonknop op een voorzitterspost drukt, wordt altijd de voorzittermicrofoon ingeschakeld, onafhankelijk van de geselecteerde microfoonmodus. Voorzittersposten worden niet automatisch uitgeschakeld.



Afbeelding 6.5

Als op de prioriteitsknop op de voorzitterspost (afbeelding 6.5 "1") wordt gedrukt, wordt mogelijk een attentiesignaal weergegeven en worden alle actieve deelnemersposten uitgeschakeld terwijl de voorzittermicrofoon (afbeelding 6.5 "2") wordt ingeschakeld. Bij het loslaten van de prioriteitsknop (afbeelding 6.5 "3") blijven de deelnemersposten uitgeschakeld of worden deze opnieuw ingeschakeld (afhankelijk van de instellingen voor de prioriteitsmodus).

6.6

Instellingen voor de prioriteitsmodus op de voorzitterspost



Afbeelding 6.6

Verwijder de kabelklem (1) om het attentiesignaal en de microfoonschakelaars in de vereiste stand voor prioriteit te zetten.

- 0 = : geen geluidssignaal bij indrukken prioriteitsknop
- 1 = : (standaardinstelling) geluidssignaal bij indrukken prioriteitsknop

0 = : deelnemermicrofoons permanent uitgeschakeld bij indrukken prioriteitsknop

1 = : (standaardinstelling) deelnemermicrofoons tijdelijk uitgeschakeld bij indrukken prioriteitsknop

6.7 **oo** Open-modus



Afbeelding 6.7

Selecteer het maximum aantal (1, 2, 3 of 4) deelnemermicrofoons dat tegelijkertijd kan worden ingeschakeld.



AANWIJZING!

Voorzitters kunnen hun microfoons altijd in- en uitschakelen en zijn niet inbegrepen in het maximumaantal.

6.8

C Open-modus met automatische uitschakeling



Afbeelding 6.8

Selecteer het maximum aantal (1, 2, 3 of 4) deelnemermicrofoons dat tegelijkertijd door de deelnemers kan worden ingeschakeld. Als de spreker circa 30 seconden zwijgt, wordt de actieve microfoon automatisch uitgeschakeld.



Afbeelding 6.9

Telkens wanneer een deelnemer op de microfoonknop op een deelnemerspost drukt, wordt de deelnemerspost die op dat moment actief is "overstemd". Zo wordt bewerkstelligd dat op elk moment slechts één deelnemermicrofoon actief is. De voorzittermicrofoons kunnen te allen tijde worden ingeschakeld.



Alleen voorzitter-modus





Alleen de voorzittersposten (B) kunnen worden ingeschakeld. Deelnemers (A) kunnen hun microfoons niet inschakelen.

6.11 **Volumeregeling van de deelnemers- en voorzittersposten**



Afbeelding 6.11

Draai aan volumeregeling (1) om het volume van de luidsprekers van de deelnemers- en voorzittersposten (2) in te stellen. Stel het maximumvolume in zonder dat feedback optreedt. Draai de volumeregeling helemaal naar links als u alle luidsprekers wilt dempen.

6.12 Volumeregeling van de deelnemers- en voorzittersposten



Afbeelding 6.12

Zet de DAFS-schakelaar (Digital Acoustic Feedback Suppressor) (1) op '0' en stel het volume van de luidsprekers in op het maximumniveau zonder dat feedback optreedt. Schakel de Digital Acoustic Feedback Suppression in door schakelaar (1) op '1' te zetten. Stel daarna het gewenste luidsprekervolume in. Verhoging van het volume met meer dan twee of drie stappen wordt niet aanbevolen.

AANWIJZING!



Met het gebruik van Digital Acoustic Feedback Suppression kan het volume van de luidsprekers significant vergroot worden voordat akoestische feedback (rondzingen) optreedt. Het maximaal bereikbare volumeniveau hangt af van de akoestiek van de omgeving en de plaatsing van de units. Extra hoge volumeniveaus kunnen artefacten (wervelingen) veroorzaken. In het algemeen is de bereikte toename van het volume 4 tot 6 dB. De Digital Acoustic Feedback Suppression is geoptimaliseerd voor spraak.

6.13 **Volumeregeling voor meeluisteren**



Afbeelding 6.13

Gebruik de ingebouwde luidspreker of een hoofdtelefoon om met de discussie mee te luisteren. Stel het volume in met behulp van de volumeregeling voor meeluisteren. Het maximumniveau wordt bepaald door de instelling van de volumeregeling voor deelnemers- en voorzittersposten.

6.14 <u>Een hoofdtelefoon gebruiken</u>



Afbeelding 6.14

Gebruik de volumedraaiknop (1) om het volume in te stellen van de hoofdtelefoons die links of rechts op de posten zijn aangesloten. Bij het aansluiten van een hoofdtelefoon wordt de luidspreker uitgeschakeld. Het maximumniveau is afhankelijk van de instelling van volumeregeling (2) op de CU.

7 Ingebouwde MP3-recorder (alleen CCS-CURD)

7.1 Inleiding

AANWIJZING!

Sluit de besturingseenheid (CU) minimaal één keer per 6 maanden gedurende 24 uur op het elektriciteitsnet aan zodat de back-upbatterij van de MP3-recorder opgeladen blijft.

Met de ingebouwde MP3-recorder kunnen gebruikers:

- een discussie opnemen
- een discussie beluisteren voordat ze deze naar de vloer afspelen
- een discussie afspelen voor deelnemers

De gebruiker kan het opnemen starten en stoppen. De instellingen van de MP3-recorder kunnen zo worden gewijzigd dat opnemen alleen plaatsvindt wanneer een van de microfoons actief is (zie paragraaf 7.3 voor meer informatie). De MP3-recorder neemt audio van externe apparatuur op, mits deze is aangesloten.

Wanneer opnemen is ingeschakeld, wordt door de MP3-recorder automatisch een MP3bestand gemaakt; de bestandsnaam wordt gevormd door de huidige datum en het huidige tijdstip. Opnamen duren maximaal 60 minuten. Na 60 minuten wordt het bestand automatisch gesloten en wordt een nieuw bestand gemaakt. Dit proces wordt herhaald zolang het opnemen actief is of tot de SD-kaart vol is.

Opgenomen spraak wordt opgeslagen op een SD-kaart die in de bovenkant van de unit wordt gestoken (zie de onderstaande figuur) of intern opgeslagen. Na de opname kan de SD-kaart worden verwijderd, maar de opgenomen spraak kan ook naar een PC worden gedownload door een USB-kabel aan de achterzijde van de CCS-besturingseenheid aan te sluiten.

De MP3-recorder biedt de mogelijkheid om de SD-kaart tijdens een conversatie zonder verlies van discussie-/geluidsgegevens te verwisselen (zie paragraaf 7.4.3 voor volledige uitleg over deze functie).

Wanneer een discussie is opgenomen, kan de gebruiker kiezen om het bestand vooraf te beluisteren of om het bestand af te spelen (zie paragraaf 7.5 voor meer informatie).

7.2 Overzicht

7.2.1 Gebruikersdisplay

Het gebruikersdisplay bevat vijf "zachte" knoppen voor bediening van de MP3-recorder (zie onderstaande afbeelding).



Afbeelding 7.1 Overzicht van gebruikersdisplay en knoppen

- 1. Zachte knop 1
- 2. Zachte knop 2
- 3. Zachte knop 3
- 4. Zachte knop 4
- 5. Zachte knop 5
- 6. Gebruikersdisplay: hierop worden gebruikersgegevens en pictogrammen weergegeven (zie paragraaf 7.2.3).
- 7. Sleuf voor SD-kaart: sleuf voor het plaatsen van de SD-kaart.
- 8. LED voor SD-kaart: LED brandt tijdens het opnemen.

7.2.2 Bedieningsfuncties

Zie afbeelding 7.1.

Kies de bedieningsmodus met knop (1). Er verschijnt een pictogram in de rechterbovenhoek van het display om aan te geven welke modus is geselecteerd. De volgende modi zijn beschikbaar (zie onderstaande tabel).

Tabel 7.1 Pictogrammen van geselecteerde modi

Pictogra m	Geselecteerde modus	
00	Opnemen	
\bigcirc	Vooraf	
	beluisteren	
Ъ	Afspelen	
γ^{L}	Installatie	

7.2.3 Opstartscherm

Na het inschakelen verschijnt kort het opstartscherm met de naam van de recorder en het versienummer van de software.

De software geeft vervolgens automatisch het opnamescherm weer (zie onderstaande figuur).



Afbeelding 7.2 Overzicht van opnamescherm (na opstarten)

- 1. Pictogram van geselecteerde modus: geeft aan welke modus is geselecteerd
- 2. VU-meter: toont het geluidsniveau tijdens het opnemen, vooraf beluisteren en afspelen.
- 3. Pictogram voor modus wijzigen: toont de gebruiker als een andere modus kan worden geselecteerd.
- 4. Datum: toont de datum in de notatie jaar, maand, dag.
- 5. Voortgangs- en scheidingslijn: toont de hoeveelheid gebruikt/vrij geheugen tijdens het opnemen. Toont in de modus voor vooraf beluisteren en afspelen hoeveel van het bestand is afgespeeld.
- 6. Pictogrammen: de ruimte onder de voortgangs- en scheidingslijn is voor pictogrammen gereserveerd. Tijdens het opnemen, vooraf beluisteren en afspelen worden diverse pictogrammen gebruikt. De pictogrammen variëren al naar gelang de geselecteerde modus (zie paragraaf 7.3 tot 7.5 voor meer informatie).
- 7. Tijd: toont de tijd in uren, minuten en seconden.
- 8. Tijdteller: toont de tijd die is verstreken tijdens het opnemen, vooraf beluisteren en afspelen.
- 9. Totale tijd: toont in de opnamemodus de resterende tijd in uren, minuten en seconden. De timer telt af tijdens het opnemen; in de modus voor vooraf beluisteren en afspelen toont de teller de totale tijd van de geselecteerde opgenomen sessie. Opmerking: de totale tijd wordt constant weergegeven.

7.3 De MP3-recorder instellen

Gebruik deze modus voor het instellen van de MP3-recorder. De volgende opties zijn beschikbaar (zie de volgende tabel voor een overzicht van de instelpictogrammen):

- Bestanden verwijderen
- Datum instellen
- Tijd instellen
- Bitsnelheid selecteren
- De opname op constant instellen
- Opties voor het opnemen instellen

7.3.1 Overzicht van de pictogrammen voor instellen

 Tabel 7.2
 Overzicht van de pictogrammen voor navigatie in de instelschermen

Pictogr	Naam van pictogram	Functie van pictogram
am		
+	Volgende (verschijnt linksonder in het instelscherm)	Ga naar het volgende instelscherm. Dit pictogram verschijnt ook linksboven in het instelscherm om aan te geven dat de andere modi op ieder moment kunnen worden geselecteerd door op de knop voor modus wijzigen (1) te drukken.
+	Selecteren	Selecteert de volgende te wijzigen waarde.
	Omlaag	Verlaagt de waarde of selecteert een andere waarde of bestand.
	Omhoog	Verhoogt de waarde of selecteert een andere waarde of bestand.
31	Datum	Geeft aan dat het datuminstelscherm is geselecteerd.
()	Tijd	Geeft aan dat het tijdinstelscherm is geselecteerd.
	Bitsnelheid	Geeft aan dat het bitsnelheidinstelscherm is geselecteerd.
·}11) QQ	Microfoonopname	Er wordt alleen opgenomen als een of meer deelnemermicrofoons een signaal oppikken of als er een signaal op een externe ingang aanwezig is.
:} 2000	Continue opname	De eenheid neemt onafgebroken op.
\checkmark	Verwijderen bevestigen	Bevestigt het te verwijderen bestand.
Í	Bestand verwijderen	Verwijdert het geselecteerde bestand definitief.
X	Verwijderen annuleren	Annuleert het commando voor bestand verwijderen.
.} }1)) → □	Opnemen op kaart	Stelt de opname zodanig in, dat de bestanden op de SD- kaart worden opgeslagen. Tijdens het verwisselen van de kaart worden de gegevens nog steeds in het interne geheugen opgeslagen, zoals beschreven in paragraaf 7.4.3.
;},)→▼	Opnemen in geheugen	Stelt de opname zo in dat de bestanden in het interne geheugen worden opgeslagen.
\mathbf{X}	Zandloper	De SD-kaart wordt geïnitialiseerd.
	Status van de SD- kaart	Kaart knippert langzaam (2 Hz): kaart wordt geïnitialiseerd. Kaart knippert snel (5 Hz): kaart is vol, beveiligd tegen schrijven of incompatibel.

7.3.2 Bestanden verwijderen

Gebruik deze optie om bestanden te verwijderen.

- 1. Druk op de omhoog- of omlaagknop om het te verwijderen bestand te selecteren. De bestandsnaam verandert op de display als de knop wordt ingedrukt.
- 2. Druk op de knop Bestand verwijderen om het geselecteerde bestand te verwijderen.
- 3. Druk op de knop Verwijderen bevestigen om de verwijdering van het bestand dat u blijvend wilt verwijderen te bevestigen of druk op Verwijderen annuleren om de verwijderopdracht van het geselecteerde bestand te annuleren.
- 4. Druk op de selectieknop om de volgende te wijzigen waarde te selecteren (zie de volgende paragraaf).



Afbeelding 7.3 Scherm voor verwijderen

- 1. Pictogram van geselecteerde modus: de instelmodus is geselecteerd.
- 2. Pictogram voor modus wijzigen: toont de gebruiker als een andere modus kan worden geselecteerd.
- 3. Bestandsnaam: toont de naam van het geselecteerde audiobestand (de standaardnaam wordt gevormd door de datum en het tijdstip van de opname).
- 4. Instelitem: toont het geselecteerde instelitem.
- 5. Bestandsteller: toont het nummer van het geselecteerde bestand en het totale aantal bestanden.
- 6. Tijdteller: toont de verstreken tijd van alle opnamen op de schijf.
- 7. Ruimtegebruik en scheidingslijn: toont de gebruikte capaciteit van alle bestanden en de vrije ruimte op de SD-kaar of in het interne geheugen.
- 8. Knoppictogrammen: zie tabel 7.2.

(i)

Dit betreft de bestandsteller in afbeelding 7.3. Als het totale aantal bestanden groter is dan 99, wordt het laatste cijfer of worden de laatste twee cijfers wellicht niet weergegeven. Voorbeeld: als bestand 86 van in totaal 120 bestanden is geselecteerd, wordt dit weergegeven als 86-12.

AANWIJZING!

AANWIJZING!

Na het verwijderen van een bestand keert de software terug naar het scherm voor bestand verwijderen.

7.3.3

De datum en de tijd instellen

AANWIJZING!

Volg om de instellingen in de instelmodus te wijzigen de geprogrammeerde procedure (er is geen terug-knop). U kunt de instelmodus op elk moment afsluiten door op de knop voor modus wijzigen te drukken (knop 1 links op het display).



Afbeelding 7.4 Instelscherm voor datum

Controleer voordat u de MP3-recorder gebruikt of de datum en tijd correct zijn ingesteld. Pas indien nodig de datum en tijd als volgt aan: zie afbeelding 7.1

- 1. Kies de knop voor modus wijzigen (1) om de instelmodus te selecteren. Nu moet het instelpictogram in de rechter bovenhoek van de display verschijnen (zie de onderstaande figuur).
- 2. Druk op de knop Selecteren (2) om de datuminstellingen te wijzigen.
- 3. Druk op de knop Omhoog of Omlaag (4 of 5) om de waarde (jaarnummer) te wijzigen en druk vervolgens op de knop Volgende (3) om de volgende te wijzigen waarde te selecteren.
- 4. Stel de datum (jaar, maand en dag) in zoals beschreven in de vorige stap en druk vervolgens op de knop Selecteren (2) om naar het tijdinstelscherm te gaan.
- 5. Stel de tijd (uren, minuten en seconden) in met dezelfde methode als beschreven in stap 3 en druk vervolgens op de knop Selecteren om naar het instelscherm voor bitsnelheid te gaan (zie volgende paragraaf).

7.3.4 De bitsnelheid selecteren

- 1. Druk op de omhoog- of omlaagknop om de waarde (bitsnelheid) te wijzigen. De volgende bitsnelheden zijn beschikbaar:
 - 64 kbps
 - 96 kbps
 - 128 kbps
 - 192 kbps
 - 256 kbps
- 2. Druk op de selectieknop om de volgende te wijzigen waarde te selecteren (zie de volgende paragraaf).

7.3.5	Continue opname		
	AANWIJZING!		
	Als meer dan 50 deelnemersposten (met behulp van extra besturingsposten) zijn aangesloten,		
(\mathbf{i})	werkt de optie "opnemen als een of meer microfoons actief zijn" wellicht niet correct (zie ook		
	paragraaf 5.2).		
	Bovendien kan het ruisniveau van externe ingangen het correct functioneren van de optie		
	"opnemen als een of meer microfoons actief zijn" beïnvloeden.		
	1. Druk op de omlaagknop om te schakelen tussen constant opnemen of opnemen als één		
	2 Druk on de selectieknon om de volgende te wijzigen waarde te selecteren (zie de		
	volgende paragraaf).		
7.3.6	Interne/externe opnameopties instellen		
	Zie afbeelding 7.1		
	 Druk op de knop Omlaag om te schakelen tussen opnemen op de SD-kaart en opnemen in het interne geheugen (zie tabel 7.2). 		

2. Druk op de knop voor modus wijzigen (1) om de instelmodus af te sluiten.

7.4 Opnemen

Gebruik de opnamemodus om de discussie op te nemen. Controleer voordat u de opname gaat maken of de SD-kaart in de sleuf rechts van de display is geplaatst of dat de besturingseenheid op intern opnemen is ingesteld.

7.4.1 Overzicht van pictogrammen voor opnemen

De volgende pictogrammen worden tijdens het opnemen weergegeven/gebruikt.

 Tabel 7.3
 Overzicht van pictogrammen voor opnemen

Pictogr	Naam van	Functie van pictogram
am	pictogram	
$\cap \cap$	Opnemen	Toont de gebruiker dat de Opnamemodus is geselecteerd.
	geselecteerd	
	Opnemen	Start een opname.
	Pauze	Onderbreekt tijdelijk de opname. Als een opname tijdelijk is onderbroken, verschijnt het opnamepictogram en gaat het
		te hervatten.
	Stoppen	Stopt de opname
	Nieuw bestand	Maakt een nieuw bestand aan tijdens het opnemen (de opname loopt door, maar de gegevens worden onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen. De tijdteller op de display wordt ook weer op nul gezet).
	Kaart verwisselen	Hiermee kan de gebruiker de SD-kaart tijdens een opname verwisselen (zie paragraaf 7.4.3).
ᠿ≁∎	Timer voor kaart verwisselen	Toont de gebruiker grafisch hoeveel seconden resteren voordat een nieuwe kaart moet worden geplaatst.
	Zandloper	Het pictogram knippert bij 2 Hz tijdens initialisatie van de kaart. Tijdens de initialisatie zijn alle bedieningsknoppen uitgeschakeld.
	Status van de SD- kaart	Kaart knippert langzaam (2 Hz): kaart ontbreekt. Kaart knippert snel (5 Hz): kaart is vol, beveiligd tegen schrijven of incompatibel. Opmerking: dit pictogram verschijnt niet tijdens het verwisselen van de kaart of als de optie voor het interne geheugen in de instelmodus is geselecteerd. Als tijdens het verwisselen van de kaart niet binnen één minuut nadat de knop voor kaart verwisselen is ingedrukt een kaart wordt geplaatst, verschijnt dit pictogram.

7.4.2Een opname maken

Zie afbeelding 7.1.

Maak als volgt een opname:

1. Druk op de knop voor modus wijzigen om de opnamemodus te selecteren. Na selectie verschijnt het opnamepictogram in de rechter bovenhoek van de display.

AANWIJZING!

Direct na het opstarten wordt de opnamemodus automatisch geselecteerd.

- 2. Druk op de opnameknop (2) om de opname te starten. De blauwe LED naast de SDkaarthouder gaat branden en de tijdteller start.
- 3. Tijdens het opnemen kunt u:
 - de pauzeknop (2) indrukken om de opname tijdelijk te onderbreken.
 - op de stopknop (3) drukken om de opname te stoppen en de opnamesessie af te sluiten.
 - op de knop voor nieuw bestand (4) drukken om een nieuw bestand aan te maken.
 - de SD-kaart verwisselen door op de knop voor kaart verwisselen (5) op het display te drukken (zie paragraaf 7.4.3).

i

7.4.3

De SD-kaarten tijdens het opnemen verwisselen

De opnamemogelijkheid ondersteunt maximaal 999 opnamebestanden.

De SD-kaart kan op ieder moment tijdens het opnemen worden verwisseld, maar de nieuwe kaart moet binnen één minuut nadat de knop voor kaart verwisselen (5) is ingedrukt worden geplaatst. Hierdoor kan de discussie zelfs als de SD-kaart vol is doorgaan. Als de nieuwe kaart niet binnen 1 minuut wordt geplaatst, verschijnt het pictogram voor ontbrekende kaart en stopt de opname. De laatste minuut van de opgenomen discussie gaat ook verloren. Wanneer 5 minuten opnametijd op de kaart over zijn, klinken drie korte pieptonen uit de monitorluidspreker. Dit is om de bediener te waarschuwen dat de kaart moet worden verwisseld. Als de kaart niet binnen 5 minuten wordt verwisseld, klinkt bij 0 minuten een lange piep door de luidspreker van de monitor en wordt de functie voor kaart verwisselen automatisch gestart.



AANWIJZING!

AANWIJZING!

Als een hoofdtelefoon op de besturingseenheid is aangesloten, zijn de pieptonen alleen via de hoofdtelefoon te horen en knippert de blauwe LED snel (5 Hz).

Zie afbeelding 7.1.

Verwissel de kaart als volgt:

- 1. Verwijder de huidige kaart.
 - Als de kaart is verwijderd gaat de recorder door met opnemen in de interne buffer van de recorder.
- 2. Plaats de nieuwe kaart binnen één minuut na het indrukken van de knop voor kaart verwisselen (5).
 - Wanneer de nieuwe kaart wordt geplaatst, wordt automatisch een nieuw bestand gemaakt met de huidige datum en het huidige tijdstip als bestandsnaam. Dit bestand bevat de voorgaande 90 seconden van de discussie (60 seconden van de interne buffer en de laatste 30 seconden van de discussie van de vorige kaart). Deze

mogelijkheid maakt ook transcriptie met uitgeschakeld systeem mogelijk voor het einde van de vergadering.

7.5 Vooraf beluisteren en afspelen

Zie afbeelding 7.1.

Vooraf beluisteren en afspelen zijn bijna hetzelfde. Het verschil tussen deze twee modi wordt onderstaand beschreven:

Vooraf beluisteren

Gebruik de modus voor vooraf beluisteren om de discussie te beluisteren voordat u deze naar de vloer afspeelt. Het geluidssignaal is aanwezig bij de monitor van de luidspreker of de hoofdtelefoon, indien aangesloten.

Afspelen

Gebruik de afspeelmodus om de discussie voor de deelnemers af te spelen. Het geluidssignaal is aanwezig op de monitorluidspreker of de hoofdtelefoons, indien deze zijn aangesloten, en de deelnemersluidsprekers.

7.5.1 Overzicht van pictogrammen voor vooraf beluisteren/afspelen

De volgende pictogrammen worden tijdens het vooraf beluisteren en afspelen weergegeven/ gebruikt.

Pictogr am	Naam van pictogram	Functie van pictogram
	Vooraf beluisteren	Als vooraf beluisteren wordt geselecteerd, verschijnt dit pictogram in de rechter bovenhoek van de display.
日	Afspelen	Als afspelen wordt geselecteerd, verschijnt dit pictogram in de rechter bovenhoek van de display.
	Starten	Start het vooraf beluisteren of afspelen, afhankelijk van de geselecteerde modus. Het eerste bestand van de lijst wordt afgespeeld. Zodra dit bestand is afgespeeld, start het volgende geldige bestand.
	Pauze	Onderbreekt tijdelijk het vooraf beluisteren of afspelen, afhankelijk van de geselecteerde modus. Wanneer het vooraf beluisteren of het afspelen tijdelijk is onderbroken, verschijnt het pictogram voor starten en begint dit te knipperen. Klik op de startknop om de sessie voort te zetten.
	Stoppen	Stopt het vooraf beluisteren of afspelen, afhankelijk van de geselecteerde modus.
	Vorige	Hiermee gaat u naar het vorige bestand (zie ook de informatie over snel terugspoelen). Het pictogram wordt alleen weergegeven als een geldig bestand beschikbaar is. Opmerking: hiermee springt u naar het laatste bestand in de lijst zodra het begin van de lijst is bereikt.
	Volgende	Springt naar het volgende bestand (ook snel doorspoelen). Het pictogram verschijnt alleen als een geldig bestand beschikbaar is. Opmerking: hiermee springt u naar het eerste bestand in de lijst zodra het einde van de lijst is bereikt.

 Tabel 7.4
 Overzicht van pictogrammen voor vooraf beluisteren en afspelen

Pictogr	Naam van	Functie van pictogram	
am	pictogram		
	Snel terugspoele n	Spoelt snel terug naar het begin van het bestand (10x de normale snelheid). Het pictogram verschijnt als de knop vorige wordt ingedrukt en 2 seconden of langer ingedrukt wordt gehouden.	
	Snel vooruit	Spoelt snel vooruit naar het einde van het bestand (10 x de normale snelheid). Het pictogram verschijnt als de knop volgende wordt ingedrukt en 2 seconden of langer ingedrukt wordt gehouden.	

Tabel 7.4 Overzicht van pictogrammen voor vooraf beluisteren en afspelen

7.5.2 Bestanden vooraf beluisteren en afspelen

Zie afbeelding 7.1

Voor het vooraf beluisteren en afspelen van bestanden:

- 1. Druk op de knop voor modus wijzigen (1) om de gewenste modus te selecteren. Het pictogram voor vooraf beluisteren of afspelen wordt in de rechterbovenhoek van het display weergegeven; welk pictogram wordt weergegeven, hangt af van de geselecteerde modus.
- 2. Druk op de knop Start (2) om bestanden vooraf te beluisteren of af te spelen. Het MP3label verschijnt op de display. Als er geen MP3-label is, wordt in plaats hiervan de bestandsnaam getoond.
- 3. Tijdens het vooraf beluisteren of afspelen kunt u:
 - schakelen tussen vooraf beluisteren en afspelen door op de knop voor modus wijzigen (1) te drukken.
 - de pauzeknop indrukken om het afspelen tijdelijk te onderbreken.
 - de stopknop indrukken om het vooraf beluisteren of afspelen te stoppen.
 - naar het vorige bestand springen (indrukken en vasthouden voor snel terugspoelen).
 - naar het volgende bestand springen (indrukken en vasthouden voor snel doorspoelen).

8

Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Tijdelijk geen	Overbelasting van	Reduceer de belasting van de
microfoonreactie of geen	hoofdkabel(s).	hoofdkabels door het aantal
geluid of vervormd geluid		posten te reduceren en/of door
uit de luidsprekers van de		de hoofdkabels te verkorten.
post.		
Akoestische feedback	Luidsprekervolume is te hoog.	Verminder de versterking voor
(rondzingen):		de luidsprekers van de
		deelnemers-/voorzittersposten
		via de besturingseenheid.
		Schakel DAFS (Digital Acoustic
		Feedback Suppression) in,
		indien dit beschikbaar is.
	De afstand tussen twee posten	Vergroot de afstand tussen de
	is te klein (van microfoon naar	posten.
	luidspreker van andere posten).	
		Schakel DAFS (Digital Acoustic
		Feedback Suppression) in,
		indien dit beschikbaar is.
	Bij gebruik van "open"	Vergroot de afstand tussen
	hoofdtelefoons is de afstand tot	hoofdtelefoon en microfoon of
	de microfoon van de posten te	ontkoppel de hoofdtelefoons als
	klein.	deze niet in gebruik zijn.
		Schakel DAFS (Digital Acoustic
		Feedback Suppression) in,
		indien dit beschikbaar is.
Een deel van het systeem	Onderbreking in hoofdkabel(s).	Controleer de
werkt niet.		hoofdkabelaansluitingen tussen
		de posten en de CU en gebruik
		bovendien de testfunctie van de
		CU.
Geen geluid uit	Tussenschakelaar staat in	Controleer of de
luidsprekers van	verkeerde stand.	tussenschakelaar op de
deelnemers-/		achterzijde van de
voorzittersposten:		besturingseenheid in stand "1"
		staat.
	Positie volumeregeling.	Controleer of de volumeregeling
		voor de luidsprekers van de
		deelnemers-/voorzittersposten
		op de besturingseenheid niet
		helemaal naar links is gedraaid.
	Microfoon actief of	Bericht: bij posten met actieve
	hoofdtelefoon aangesloten.	microfoons of aangesloten
		hoofdtelefoon(s) zijn de
		luidsprekers uitgeschakeld.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Zandloper knippert zeer snel:	De SD-kaart is vol.	Controleer de SD-kaart en verwijder indien nodig bestanden.
		Formatteer de kaart met behulp van een PC. Gebruik FAT of FAT32. Opmerking: NTFS is niet compatibel.
	De SD-kaart is beveiligd tegen schrijven.	Verwijder de SD-kaart en hef de bescherming tegen beschrijven op.
	De SD-kaart is incompatibel.	Formatteer de SD-kaart met behulp van een PC. Gebruik FAT of FAT32. Opmerking: NTFS is niet compatibel.
		Bericht: SD-kaarten met meer dan 2 GB worden niet ondersteund.
Zandloper knippert langdurig nadat de SD- kaart is geplaatst:	De SD-kaart is bijna vol.	Verwijder oude bestanden/ opnamen.
		Formatteer de SD-kaart.
	De SD-kaart is te traag.	Gebruik een snellere SD-kaart.
Opgenomen bestanden ontbreken op de SD- kaart:	De SD-kaart was tijdens het opnemen niet aanwezig.	Stop de opname altijd alvorens een SD-kaart te verwijderen.
		Selecteer SD-kaart verwisselen voordat u de SD-kaart verwijdert.
Gebruikersdisplay is leeg:	Tijdens het inschakelen van de besturingseenheid was de USB- kabel op de besturingseenheid en de PC aangesloten, terwijl de PC was uitgeschakeld.	Zorg dat de USB-kabel niet is aangesloten tijdens het inschakelen van de besturingseenheid. Controleer of de PC volledig
		functioneel is voordat u de USB- kabel aansluit.

9 Technische gegevens

9.1 Elektrische en elektro-akoestische kenmerken van het systeem

9.1.1 De besturingseenheid (CU)

Stroomverbruik Maximaal 0,9 A (100 VAC) tot 0,3 A (240 VAC) Stroomverbruik 60 W DC-voeding naar 24V +/- 1V (stroomlimiet) deelnemersposten Moninale uitgang voor alle hoofdkabels 1,25 A Testfrequentie: - - Opnemen 32 KHz - Afspelen 32, 44,1 en 48 KHz Bitsnelheid: - - Opnemen 64, 96, 128, 192, 256 Kbit/sec - Afspelen elke willekeurige bitsnelheid Media: - - MP3-label Compatibel conform ID3V2 - Geheugenkaart Willekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen). Lijn, telefoonkoppeling en (niet-gebalanceerd): - - Ingangsgevoeligheid -14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum) - Ingangsgevoeligheid -14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum) - Uitgang nipendantie 500 ohm Recorder in-/uitgang (niet-gebalanceerd): - - Ingangsgevoeligheid +0 / 20 dB - Ingangsgevoeligheid +0 / 20 dB - Ingangsgevoeligheid +0 / 20 dB - Ingangsimpedantie 500 ohm Externe microfooningang (gebalan	Netspanning	100 tot 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz
Stroomverbruik 60 W DC-voeding naar 24V +/- 1V (stroomlimiet) De-voeding naar 24V +/- 1V (stroomlimiet) Nominale uitgang voor alle hoofdkabels Nominale uitgang voor alle 1,25 A hoofdkabels 1,25 A Testfrequentie: - - Afspelen 32, KHz - Afspelen 32, 44,1 en 48 KHz Bitsnelheid: - - Opnemen 64, 96, 128, 192, 256 Kbit/sec - Afspelen elke willekeurige bitsnelheid Media: - - Geheugenkaart Willekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen). Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd): - - Ingangsimpedantie 33 kOhm - Uitgangsinpedantie 500 ohm Recorder in-/uitgang (niet-gebalanceerd): - - Ingangsimpedantie 500 ohm Regeling ingangsgevoeligheid +0 / 20 dB - Uitgangsimpendantie 500 ohm Regeling ingangsgevoeligheid +0 / 20 dB - Uitgangsimpendantie 500 ohm - Uitgangsimpendantie 500 ohm <td< td=""><td>Stroomverbruik</td><td>Maximaal 0,9 A (100 VAC) tot 0,3 A (240 VAC)</td></td<>	Stroomverbruik	Maximaal 0,9 A (100 VAC) tot 0,3 A (240 VAC)
DC-voeding naar 24V +/- 1V (stroomlimiet) deelnemersposten 1,25 A Nominale uitgang voor alle 1,25 A hoofdkabels 1,25 A Copnemen 32 KHz - Afspelen 32, 44,1 en 48 KHz Bitsnelheid: - - Opnemen 64, 96, 128, 192, 256 Kbit/sec - Afspelen elke willekeurige bitsnelheid Media: - - Geheugenkaart Willekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen). Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd): - - Ingangsgevoeligheid -14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum) - Uitgangsnipedantie 500 ohm Recorder in-/uitgang (niet-gebalanceerd): - - Ingangsgevoeligheid +0 / -20 dB - Ingangsgevoeligheid +0 / -20 dB - Uitgangsinpedantie 500 ohm Regeling ingangsgevoeligheid +0 / -20 dB - Ingangsimpedantie 500 ohm - Uitgangsinpedantie -20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum) - Uitgangsinpendantie 500 ohm Externe microfooningang (gebalanceerd): -20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)	Stroomverbruik	60 W
deelnemersposten Nominale uitgang voor alle hoofdkabels 1,25 A Testfrequentie: - Opnemen 32 KHz - Afspelen 32, 44,1 en 48 KHz Bitsnelheid: - Opnemen 64, 96, 128, 192, 256 Kbit/sec - Afspelen Bitsnelheid: - MP3-label Compatibel conform ID3V2 - Geheugenkaart Willekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen). Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd): - Ingangsgevoeligheid -14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum) - Ingangsimpedantie 500 ohm Recorder in-/uitgang (niet- gebalanceerd) - mono: - - Ingangsgevoeligheid - 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum) - Ingangsgevoeligheid - 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum) - Regeling ingangsgevoeligheid +0 / -20 dB - Ingangsimpendantie 500 ohm - Ingangsimpendantie 500 ohm - Ingangsimpendantie 500 ohm - Ingangsinpendantie 500 ohm - Ingangsimpendantie 500 ohm - Ingan	DC-voeding naar	24V +/- 1V (stroomlimiet)
Nominale uitgang voor alle hoofdkabels1.25 A12841.25 ATestfrequentie: Opnemen32 KHz- Afspelen32, 44,1 en 48 KHzBitsnelheid: Opnemen64, 96, 128, 192, 256 Kbit/sec- Afspelenelke willekeurige bitsnelheidMedia: MP3-labelCompatibel conform ID3V2- GeheugenkaartWillekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen).Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd):-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Ingangsgevoeligheid-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpendantie500 ohmRecorder in/uitgang (niet- gebalanceerd) - mono:- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpedantie500 ohm- Regeling ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpedantie500 ohm- Regeling ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpedantie500 ohm- Regeling ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dB via meegeleverde adapter)- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dB- Regeling ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dB- Fantoomvoeding12V +/ - 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)Monitorluidspreker:Evertie adapter	deelnemersposten	
hoofdkabelsTestfrequentie:- Opnemen32 KHz- Afspelen32, 44,1 en 48 KHzBitsnelheid:- Opnemen64, 96, 128, 192, 256 Kbit/sec- Afspelenelke willekeurige bitsnelheidMedia:- MP3-labelCompatibel conform ID3V2- GeheugenkaartWillekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen).Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd):- Ingangsgevoeligheid-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Ingangsimpedantie33 kOhm- Uitgangsniveau-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpedantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet-gebalanceerd) - mono:- Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Regeling ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpedantie500 ohm- Regeling ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpedantie500 ohm- Ingangsinpedantie500 ohm- Stangsinpedantie500 ohm- Uitgangsinpendantie500 ohm- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dB- Fantoomvoedingi 2V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)	Nominale uitgang voor alle	1,25 A
Testfrequentie: 32 KHz - Afspelen 32, 44,1 en 48 KHz Bitsnelheid: - - Opnemen 64, 96, 128, 192, 256 Kbit/sec - Afspelen elke willekeurige bitsnelheid Media: - - MP3-label Compatibel conform ID3V2 - Geheugenkaart Willekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen). Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd): - - Ingangsgevoeligheid -14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum) - Iugangsimpedantie 33 kOhm - Uitgangsinpendantie 500 ohm Recorder in-/uitgang (niet-gebalanceerd) - mono: - - Ingangsgevoeligheid - 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum) - Uitgangsimpendantie 500 ohm Recorder in-/uitgang (niet-gebalanceerd) - mono: - - Ingangsgevoeligheid + 0 / -20 dB - Ingangsinpedantie 500 ohm - Regeling ingangsgevoeligheid + 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum) - Uitgangsinpedantie 500 ohm - Ingangsgevoeligheid - 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum) - Uitgangsinpedantie 500 ohm Externe mic	hoofdkabels	
Opnemen32 KHz- Afspelen32, 44,1 en 48 KHzBitsnelheid: Opnemen64, 96, 128, 192, 256 Kbit/sec- Afspelenelke willekeurige bitsnelheidMedia: MP3-labelCompatibel conform ID3V2- GeheugenkaartWillekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen).Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd): Ingangsgevoeligheid-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Ingangsimpedantie33 kOhm- Uitgangsniveau-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet-gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet-gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohm- Regeling ingangsgevoeligheid+0 / -20 dB- Ingangsgevoeligheid500 ohm- Uitgangsimpendantie500 ohm- Uitgangsimpendantie500 ohm- Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpendantie500 ohm- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dB via meegeleverde adapter)- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dB via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+6 dB /-6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegelever	Testfrequentie:	
- Afspelen32, 44,1 en 48 KHzBitsnelheid: Opnemen64, 96, 128, 192, 256 Kbit/sec- Afspelenelke willekeurige bitsnelheidMedia: MP3-labelCompatibel conform ID3V2- GeheugenkaartWillekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen).Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd):-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Ingangsgevoeligheid-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsniveau-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpedantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet-gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid-20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpedantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet-gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid-20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpedantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsinpendantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd): Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+ 64 B / - 6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)	- Opnemen	32 KHz
Bitsnelheid: - - Opnemen 64, 96, 128, 192, 256 Kbit/sec - Afspelen elke willekeurige bitsnelheid Media: - - MP3-label Compatibel conform ID3V2 - Geheugenkaart Willekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen). Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd): - - Ingangsgevoeligheid -14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum) - Uitgangsnipedantie 33 kOhm - Uitgangsniveau -14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum) - Uitgangsniveau -14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum) - Uitgangsniveau -20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum) - Ingangsgevoeligheid -20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum) - Regeling ingangsgevoeligheid +0 / -20 dB - Ingangsimpedantie 500 ohm - Uitgangsnipeadantie 500 ohm - Uitgangsinpendantie 500 ohm - Uitgangsinpendantie 500 ohm - Ingangsimpendantie 500 ohm - Uitgangsinpendantie 500 ohm - Uitgangsinpendantie 500 ohm - Uitgangsinpendantie 500 ohm Externe microfooningang (gebalanceer	- Afspelen	32, 44,1 en 48 KHz
Opnemen64, 96, 128, 192, 256 Kbit/sec- Afspelenelke willekeurige bitsnelheidMedia: MP3-labelCompatibel conform ID3V2- GeheugenkaartWillekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen).Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd): Ingangsgevoeligheid-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Ingangsimpedantie33 kOhm- Uitgangsniveau-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet- gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsnipedantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet- gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsnipedantie500 ohm- Ingangsimpedantie500 ohm- Ingangsimpedantie500 ohm- Ingangsimpedantie500 ohm- Ingangsimpedantie500 ohm- Ingangsimpedantie500 ohm- Externe microfooningang (gebalanceerd): Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+ 6 dB / -6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)	Bitsnelheid:	
- Afspelen elke willekeurige bitsnelheid Media: - - MP3-label Compatibel conform ID3V2 - Geheugenkaart Willekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen). Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd): - - Ingangsgevoeligheid -14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum) - Ingangsimpedantie 33 kOhm - Uitgangsniveau -14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum) - Uitgangsimpendantie 500 ohm Recorder in-/uitgang (niet-gebalanceerd) - mono: - - Ingangsgevoeligheid - 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum) - Regeling ingangsgevoeligheid +0 / -20 dB - Ingangsimpedantie 500 ohm - Ingangsimpedantie 47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal) - Uitgangsniveau - 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum) - Uitgangsimpendantie 500 ohm Externe microfooningang (gebalanceerd): - - Ingangsgevoeligheid - 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter) - Regeling ingangsgevoeligheid - 56 dB / -6 dB - Fantoomvoeding 12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter) <td>- Opnemen</td> <td>64, 96, 128, 192, 256 Kbit/sec</td>	- Opnemen	64, 96, 128, 192, 256 Kbit/sec
Media: Compatibel conform ID3V2 - Geheugenkaart Willekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen). Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd): - - Ingangsgevoeligheid -14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum) - Ingangsimpedantie 33 kOhm - Uitgangsniveau -14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum) - Uitgangsimpedantie 500 ohm Recorder in-/uitgang (niet-gebalanceerd) - 500 ohm gebalanceerd) - mono: - - Ingangsgevoeligheid - 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum) - Regeling ingangsgevoeligheid - 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum) - Uitgangsnipendantie 500 ohm - Uitgangsnipedantie - 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum) - Uitgangsimpedantie 500 ohm - Uitgangsimpedantie 500 ohm - Ingangsimpendantie 500 ohm Externe microfooningang (gebalanceerd): - - Ingangsgevoeligheid - 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter) - Regeling ingangsgevoeligheid - 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter) - Regeling ingangsgevoeligheid - 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter) - Regeling ingangsgevoeli	- Afspelen	elke willekeurige bitsnelheid
- MP3-labelCompatibel conform ID3V2- GeheugenkaartWillekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen).Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd):	Media:	
- GeheugenkaartWillekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge snelheden worden aanbevolen).Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd): Ingangsgevoeligheid-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Ingangsimpedantie33 kOhm- Uitgangsniveau-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpedantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet- gebalanceerd) - mono:- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Ingangsgevoeligheid+ 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Regeling ingangsgevoeligheid+ 0 / -20 dB- Ingangsimpedantie500 ohm- Uitgangsinpedantie20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpedantie- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Ingangsimpedantie500 ohm- Ingangsimpedantie500 ohm- Ingangsimpedantie500 ohm- Sterne microfooningang (gebalanceerd):- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpedantie500 ohm- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+ 6 dB / - 6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)	- MP3-label	Compatibel conform ID3V2
snelheden worden aanbevolen).Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd):- Ingangsgevoeligheid-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Ingangsimpedantie33 kOhm- Uitgangsniveau-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet- gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Regeling ingangsgevoeligheid+0 / -20 dB- Ingangsimpedantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsinveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpedantie500 ohm- Ingangsimpedantie500 ohm- Ingangsimpedantie500 ohm- Ingangsimpedantie500 ohm- Uitgangsinveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpedantie500 ohm- Regeling ingangsgevoeligheid+ 6 dB / - 6 dB- Ingangsgevoeligheid+ 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+ 26 dB / - 6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)	- Geheugenkaart	Willekeurige SD-kaart tot 2 GB (kaarten voor hoge
Lijn, telefoonkoppeling en tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd): Ingangsgevoeligheid-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Ingangsimpedantie33 kOhm- Uitgangsniveau-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsinpendantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet- gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Ingangsimpedantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpedantie500 ohm- Ingangsimpedantie500 ohm- Ingangsimpedantie500 ohm- Ingangsimpendantie500 ohm- Ingangsimpendantie500 ohm- Regeling ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd):- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)Monitorluidspreker:-		snelheden worden aanbevolen).
tusseningangen/-uitgangen (niet-gebalanceerd): Ingangsgevoeligheid-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Ingangsimpedantie33 kOhm- Uitgangsniveau-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsniveau-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet-gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Regeling ingangsgevoeligheid+0 / -20 dB- Ingangsimpedantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd):- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dB via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+ 6 dB / - 6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)Monitorluidspreker:-	Lijn, telefoonkoppeling en	
(niet-gebalanceerd):- Ingangsgevoeligheid-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Ingangsimpedantie33 kOhm- Uitgangsniveau-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet- gebalanceerd) - mono:500 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Regeling ingangsgevoeligheid+0 / -20 dB- Ingangsimpendantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd):500 ohm- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+6 dB / -6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)	tusseningangen/-uitgangen	
- Ingangsgevoeligheid-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Ingangsimpedantie33 kOhm- Uitgangsniveau-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet- gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Regeling ingangsgevoeligheid+0 / -20 dB- Ingangsimpedantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpedantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd):500 ohm- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+ 6 dB / -6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)	(niet-gebalanceerd):	
Ingangsimpedantie33 kOhm- Uitgangsniveau-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet- gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Regeling ingangsgevoeligheid+0 / -20 dB- Ingangsimpedantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd):- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+ 6 dB / - 6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)	- Ingangsgevoeligheid	-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)
- Uitgangsniveau-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet- gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Regeling ingangsgevoeligheid+0 / -20 dB- Ingangsimpedantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd):500 ohm- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+ 6 dB / - 6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)	- Ingangsimpedantie	33 kOhm
- Uitgangsimpendantie500 ohmRecorder in-/uitgang (niet- gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Regeling ingangsgevoeligheid+0 / -20 dB- Ingangsimpedantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd):500 ohm- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+6 dB / -6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)Monitorluidspreker:	- Uitgangsniveau	-14 dBV / +11dBV (nominaal/maximum)
Recorder in-/uitgang (niet- gebalanceerd) - mono: Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Regeling ingangsgevoeligheid+0 / -20 dB- Ingangsimpedantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd):500 ohm- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+6 dB / -6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)Monitorluidspreker:	- Uitgangsimpendantie	500 ohm
gebalanceerd) - mono:- Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Regeling ingangsgevoeligheid+0 / -20 dB- Ingangsimpedantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd):- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dB via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+6 dB / -6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)Monitorluidspreker:	Recorder in-/uitgang (niet-	
- Ingangsgevoeligheid- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Regeling ingangsgevoeligheid+0 / -20 dB- Ingangsimpedantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd):500 ohm- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+6 dB / -6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)	gebalanceerd) - mono:	
- Regeling ingangsgevoeligheid+0 / -20 dB- Ingangsimpedantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd):- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+6 dB / -6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)Monitorluidspreker:	- Ingangsgevoeligheid	- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)
- Ingangsimpedantie47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd): Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+6 dB / -6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)Monitorluidspreker:-	- Regeling ingangsgevoeligheid	+0 / -20 dB
- Uitgangsniveau- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)- Uitgangsimpendantie500 ohmExterne microfooningang (gebalanceerd): Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+6 dB / -6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)Monitorluidspreker:-	- Ingangsimpedantie	47 kOhm (voor linker- en rechterkanaal)
- Uitgangsimpendantie 500 ohm Externe microfooningang (gebalanceerd): - - Ingangsgevoeligheid - 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter) - Regeling ingangsgevoeligheid +6 dB / -6 dB - Fantoomvoeding 12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter) Monitorluidspreker: -	- Uitgangsniveau	- 20 dBV / + 5 dBV (nominaal/maximum)
Externe microfooningang (gebalanceerd): Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+6 dB / -6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)Monitorluidspreker:	- Uitgangsimpendantie	500 ohm
(gebalanceerd):- Ingangsgevoeligheid- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)- Regeling ingangsgevoeligheid+6 dB / -6 dB- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)Monitorluidspreker:	Externe microfooningang	
- Ingangsgevoeligheid - 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter) - Regeling ingangsgevoeligheid +6 dB / -6 dB - Fantoomvoeding 12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter) Monitorluidspreker: Monitorluidspreker:	(gebalanceerd):	
- Regeling ingangsgevoeligheid +6 dB / -6 dB - Fantoomvoeding 12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter) Monitorluidspreker: Monitorluidspreker:	- Ingangsgevoeligheid	- 56 dBV (- 6 dBV via meegeleverde adapter)
- Fantoomvoeding12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)Monitorluidspreker:	- Regeling ingangsgevoeligheid	+6 dB / -6 dB
beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter) Monitorluidspreker:	- Fantoomvoeding	12V +/- 1V, 2 x 680 W (+/- 2%). (Fantoomvoeding is niet
Monitorluidspreker:		beschikbaar bij gebruik van de meegeleverde adapter)
	Monitorluidspreker:	
- Uitgangsniveau bij 0,5 m 72 dB SPL / 82 dB SPL (nominaal/maximum)	- Uitgangsniveau bij 0,5 m	72 dB SPL / 82 dB SPL (nominaal/maximum)

- Frequentiebereik	320 Hz 10 kHz (-10 dB, ref. 1 kHz)
- Impedantie	25 ohm
- Volumeregeling	50 dB dempingsbereik
Monitorhoofdtelefoon:	
- Uitgangsniveau	-8 dBV / +2 dBV (nominaal/maximum)
- Uitgangsimpendantie	22 ohm
- Uitgangaansluiting	stereoaansluiting (mono-uitgang)
- Toegestane impedantie	willekeurige impedantie
- Volumeregeling	50 dB dempingsbereik
Volumeregeling luidspreker:	
- Voor deelnemers- en voorzittersposten:	dempen (demping 50 dB) + 10 stappen van 1,9 dB
Begrenzer drempelniveau:	
- Naar luidspreker/ hoofdtelefoon van post	10 dB boven nominaal niveau
Versterkingsreductie als gevolg van NOM:	
- Aantal open microfoons	NOM +/- 1 dB
Automatische uitschakelfunctie voor microfoon, selecteerbaar op de besturingseenheid	Na ongeveer 30 sec. bij stilzwijgen (geluidsniveau onder 64 dB SPL) wordt de microfoon automatisch uitgeschakeld
Systeemlimieten:	Aantal deelnemers-/voorzittersposten aangesloten op de besturingseenheid
- Maximum in totaal	50
- Maximum per hoofdkabeluitgang	25
- Maximum hoofdkabellengte bij gebruik van CCS 900 Ultro standaardbekabeling:	100 m

Tabel 9.1 Opnamecapaciteit

Opnamecapaciteit	Kaartgrootte			Intern geheugen
Bitsnelheid	512 MB	1 GB	2 GB	225 MB
64	17 u:14 m	34 u:28 m	64 u:56 m	7 u:34 m
96	11 u:29 m	22 u:59 m	45 u:58 m	5 u:02 m
128	8 u:37 m	17 u:14 m	34 u:28 m	3 u:47 m
192	5 u:44 m	11 u:29 m	22 u:58 m	2 u:31 m
256	4 u:18 m	8 u:37 m	17 u:14 m	1 u:53 m
Al naar gelang de SD-kaar worden vermeld.	t kunnen de tijd	en enigszins afw	ijken van de tijd	en die in de tabel

9.1.2 Gecombineerde posten

Deelnemersmicrofoons met transmissieschakelingen naar deelnemershoofdtelefoons en auxuitgangen.

Frequentiebereik	Tolerantie van 25 Hz tot 12,5 kHz conform IEC 60914-norm
Totale harmonische vervorming	
bij overbelasting:	
- bij een nominaal	< 0,5%
ingangsniveau (85 dB SPL)	
- bij max. ingangsniveau (110	< 3%
dB SPL)	

9.2 Mechanische gegevens

9.2.1 Regel- en voedingseenheid (CPSU)

Montage	Vrijstaand op een tafelblad of gemonteerd in een 19-inch	
	rek (vereist 3 hoogte-eenheden met beugelset LBB 3311/	
	00). Informatie over het gebruik van de benodigde beugel	
	om de unit in de tafel in te bouwen is bijgesloten.	
Afmetingen (LxBxH)	84 x 361 x 143 mm (met voeten van 5,5 mm).	
Gewicht	CCS-CU-versie 1,6 kg CCS-CUD-versie 1,7 kg CCS-CURD- versie 1,8 kg	

9.2.2 Deelnemers-/voorzittersposten

Afmetingen (H x B x D) zonder	71 x 220 x 140 mm
microfoon	
Hoogte inclusief microfoon in	132 mm
horizontale stand	
Lengte van microfoon vanaf	CCS-DS- en CCS-CMS-versie, 313 mm CCS-DL- en CCS-
montageoppervlak	CML-versie, 488 mm
Gewicht	Ca. 1 kg
Kleur (bovenste deel en	antraciet (PH 10736)
houder)	

9.3 Algemene gegevens

9.3.1 Omgevingseisen van systeem

Temperatuurbereik:	
- Opslag en transport	-20 °C tot +70 °C
- Bedrijfstemperatuur	+5 °C tot +45°C
Luchtvochtigheid:	
- Tijdens bedrijf	20% - 95% RV
- Opslag en transport	0% - 99% RV
Luchtdruk	600 mBar - 1100 mBar
Veiligheid	Conform EN 60065 en UL 60065
Weerstand tegen schokken,	Conform IEC 60068, 5G versnelling
trillingen, stoten en transport	
EMC-emissie	Conform EN 55103-1 en FCC-richtlijnen (deel 15), klasse A
EMC-immuniteit	conform EN 55103-2
EMC-goedkeuringen	Bevestigd door de CE-markering
Netvoedingsharmonischen	EN 61000-3-2 en EN61000-3-3
Transport	AV18-Q0681

9.3.2 Apparatuurreeks

Besturingseenheden	CCS-CU
	CCS-CUD (met Digital Acoustic Feedback Suppression)
	CCS-CURD (met opnamefunctie en Digital Acoustic
	Feedback Suppression)
19-inch rekmontageset	LBB 3311/00
Beugel voor inbouwmontage	Kan lokaal worden gefabriceerd conform de afbeelding in
	hoofdstuk 10.2
Deelnemerspost/-posten	CCS-DS (korte microfoon)
	CCS-DL (lange microfoon)
Voorzitterspost/-posten	CCS-CMS (korte microfoon) CCS-CML (lange microfoon)
Installatiekabel met connectors	LBB 3316/00 (100 m)
Verlengkabels	LBB 3316/05 (5m)
	LBB 3316/10 (10m)
Kabelvergrendelingsklemmen	LBB 4117/00 (set van 25)
Kabelklem	DCN-DISCLM (set van 25)
Transportkoffer voor 10	CCS-SC10
deelnemers-/voorzittersposten	
met standaardmicrofoon (kort)	
Transportkoffer voor één	CCS-SC6
besturingseenheid, 6	
deelnemers-/voorzittersposten	
met standaardmicrofoon (kort)	
en een aantal verlengkabels	

10 Bijlage

10.1 Penconfiguratie



Afbeelding 10.1 Overzicht van connectors

10.1.1 Hoofdkabelverbindingen (A)

- 1. Audioaanvoerlijn
- 2. GND
- 3. Audiodistributielijn
- 4. Besturingslijn 1
- 5. Besturingslijn 2
- 6. V+ voeding
- 7. V- voeding

10.1.2 Externe microfoon (XLR) (B)

- 1. GND (0V, fantoomvoeding)
- 2. Signaal + (+12V, fantoomvoeding)
- 3. Signaal (-12V, fantoomvoeding)
 - Fantoomvoeding conform DIN45596

10.1.3 CINCH-connector (C)

- 1. Signaal +
- 2. Beeldscherm

10.1.4 Netstekker (D)

- 1. Netspanning
- 2. Aarde
- 3. Netspanning

10.1.5Hoofdtelefoonsteker (3,5 mm) (E)

- 1. Top (signaal +)
- 2. Ring (signaal -)
- 3. Elektrische aarde/afscherming

10.1.6 Schematische weergave van connectors LBB 3316/00



Afbeelding 10.2 Connectorpenaansluitingen

Pennummer	Kleur
1	Wit
2	Afscherming
3	Paars
4	Geel
5	Groen
6	Rood
7	Blauw

10.2 Montage-instructies

De besturingseenheid kan op drie verschillende manieren worden gemonteerd:

- In een 19-inch rek met behulp van de 19-inch rekmontageset LBB 3311/00. Plaats één lege hoogte-eenheidpaneel boven de besturingseenheid zodat er voldoende ruimte is voor kabelaansluitingen.
- Montage in een tafel met behulp van de beugel voor inbouwmontage.
- Op een tafel. Boor hiervoor vier gaten in de tafel en zet vervolgens de besturingseenheid met vier M3-schroeven (B) vast.

De deelnemers- en voorzittersposten kunnen alleen op een tafel worden vastgezet. Boor hiervoor twee gaten in de tafel en bevestig de post met twee M3-parkerschroeven (A).

i

AANWIJZING!

Wanneer de post op een vlak oppervlak wordt bevestigd, voldoet dit niet meer aan de UL/CSA-richtlijn.



Afbeelding 10.3 Montage in een tafel



Afbeelding 10.4 Montage op een tafel

10.3 Beugel voor inbouwmontage

De onderstaande tekening bevat de noodzakelijke informatie voor het maken van een beugel voor het in een tafel inbouwen van de besturingseenheid.





Bosch Security Systems B.V. Kapittelweg 10 4800 RA Breda The Netherlands

www.boschsecurity.com © Bosch Security Systems B.V., 2010