



ARD-EntryProx - met codeklavier



- ▶ **Compacte terminal voor toegangscontrole (voor opbouwmontage) met leeseenheid voor proximity-kaarten en toetsenpaneel voor invoer van PIN-codes en configuratie**
- ▶ **Zelfstandige werking**
- ▶ **Transactiegeheugen voor maximaal 1000 transacties; een transactie bestaat uit een persoonlijke ID, datum en type transactie**
- ▶ **Maximaal 2000 persoonlijke ID's**
- ▶ **Configureerbare PIN-codeblokkering nadat een bepaald aantal keren een onjuiste PIN-code is ingevoerd**
- ▶ **Snelle persoonlijke activering door het tonen van een kaart**
- ▶ **Alarm via hulprelais**

De ARD-EntryProx toegangscontroleterminal ondersteunt onafhankelijke toegang met een kaart en/of PIN-code. Deze kan tevens een deur bedienen. Via de Wiegand-interface kan een toegangscontroller worden aangesloten.

Volg de algemene bevestigingsinstructies voor de proximity-lezer wat betreft de afstand tussen lezers en metalen oppervlakken.

Installatie/configuratie

Opmerkingen bij installatie van APC-DC202

- Twee Wiegand-interfaces voor de aansluiting van lezers.
- Bij deze werking is er slechts één lezer per deur toegestaan.
- Als er een ingangs- en uitgangsleder op een (fysieke) deur moeten worden aangesloten, kunnen de twee betreffende deuren worden geconfigureerd als een logische eenheid op de APC-DC202.
- Wanneer u de lezer op de APC-DC202 aansluit als PIN-codeklavier, dient u er rekening mee te houden dat PIN-codes, vanwege de 26-bits code, niet langer dan 5 cijfers mogen zijn en moeten liggen tussen 00001 en 65635. Daarnaast moet de bedieningsmodus worden ingesteld op "alleen kaartgebruik" of "alleen PIN-codegebruik."

Opmerkingen bij installatie van AMC-4W

- Vier Wiegand-interfaces voor de aansluiting van lezers.
- Per ingang kunnen maximaal vier lezers worden geïnstalleerd.

Meegeliverde onderdelen

| Aantal | Onderdeel |
|--------|------------------------------------|
| 1 | Behuizing toetsenpaneel en eenheid |
| 1 | Achterpaneel van behuizing |
| 4 | Aansluitkabel |
| 1 | Achterpaneel voor antennemodule |
| 1 | Antennebehuizing |
| 1 | Afdekking voor antennekoker |
| 1 | Jumper |
| 4 | Eenzijdig klevende rubberen voeten |
| 4 | Schroeven |
| 1 | Installatiehandleiding |

Technische specificaties

Behuizing

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Buitenafmetingen (B x H x D) | 133 x 70 x 35 mm |
| Materiaal | Polycarbonaat (UL 94) |
| Kleur | Zwart |
| Gewicht | 158 g |

Aansluitingen

| | |
|------------|---------|
| Display | 3 LED's |
| Zoemer | 4 kHz |
| Interfaces | Wiegand |

Omgevingseisen

| | |
|---------------------|---|
| Bedrijfstemperatuur | -30° tot +65°C |
| Vochtigheid | 10 tot 95% niet-condenserend |
| Milieuklasse | IP 50 (bij installatie in vochtige of natte omgevingen is een weersbestendige behuizing noodzakelijk) |

Elektrische parameters

| | |
|-------------------------------|---|
| Voeding | 10 tot 15 VDC |
| Stroomverbruik | 150 mA Opmerking: voeding bijv. met 12 V voedingseenheid, 500 mA Mat. nr. 4.998.118.694 |
| Leesproces | HID - PROX |
| Bedrijfs-/modulatiefrequentie | 125 kHz |
| Leesafstand | 4 tot 6 cm met ISO-kaart |

Relais

| | |
|-------------|------------|
| Hoofdrelais | Max. 4 ADC |
| Hulprelais | Max. 1 ADC |

Bestelinformatie

ARD-EntryProx - met codeklavier

Compacte toegangslezer met codeklavier.

ARD-ENTRYPROX

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door