

Ampliaciones de BIS para V4.8



Esta hoja de datos enumera las extensiones que se pueden pedir para su versión de BIS.

- Para añadir funciones a una instalación de BIS V 4.2 o superior, pida solo las funciones nuevas en su contacto de Bosch habitual, omitiendo las licencias de que ya dispone, como las licencias base.
- Para actualizar una instalación de BIS 2.x o 3.x a V 4.2, pida el producto de **Actualización de BIS**, BIS-BUPG-2XTO42 o BIS-BUPG-30TO42, más un SMA para llegar a una versión totalmente compatible.

Descripción del sistema

Contrato de mantenimiento de software (SMA)

El SMA es una forma rentable de mantenerse al día con las mejoras técnicas del software.

Funciones

Alarm Management (paquete)

Paquete compuesto por las siguientes funciones

- Distribución de mensajes

Permite implementar rutas de ampliación que se activan, por ejemplo, cuando un operador o grupo de operadores no confirma la recepción de un mensaje de alarma durante un plazo definido. En este caso, BIS reenvía el mensaje automáticamente al siguiente grupo de operadores de la ruta de ampliación.

- Temporizador

La función Temporizador permite automatizar comandos de BIS según programas de tiempo definidos por el usuario.

- Alarma de operador

- ▶ La estructura modular facilita realizar una solución de seguridad a medida de sus requisitos exactos.
- ▶ Las rutas de actualización desde numerosas versiones anteriores protegen su inversión.
- ▶ Proporciona una perfecta integración de sistemas de Bosch o de otros fabricantes gracias a su compatibilidad con OPC.

Los operadores pueden utilizar esta función para generar alarmas reales en el sistema sobre la base de una fuente externa, como una llamada por teléfono o algo que han visto en una cámara de vigilancia.

- Iniciador de aplicaciones

Permite parametrizar, ejecutar a una hora programada y almacenar en BIS comandos del sistema operativo (por ejemplo, la ejecución de un archivo .EXE). Una aplicación típica de esta función sería la realización de copias de seguridad del sistema de forma automática a las 2:00 todos los días.

Licencia de División adicional

La función de división permite distribuir grandes espacios/edificios en partes independientes, lo que provee vistas personalizadas (interfaz de usuario, registro de eventos), acceso al sistema y funciones de control para cada división. Las divisiones privadas sólo las pueden ver los grupos de operadores autorizados, mientras que todos los operadores pueden ver los miembros/dispositivos de la división común predeterminada. Las divisiones pueden adquirirse de una en una o de diez en diez.

Licencia de Operator Client adicional

El número de licencias de cliente de operador determina cuántos pueden trabajar en el sistema de forma simultánea.

BIS-BVMS Connectivity

Esta licencia permite conectar un sistema BVMS (no un BVMS Enterprise Server) mediante el servidor OPC de BVMS a BIS. Permite a BIS reaccionar a eventos desencadenados dentro de BVMS (p. ej. Intelligent

Video Analysis) y permite a BVMS reaccionar a eventos desencadenados dentro de BIS (por ejemplo, alarmas de incendios).

Multi-Server Connect

Esta licencia le permite conectar un servidor BIS mediante OPC a otro servidor BIS, o a un sistema de administración de terceros (SCADA, PSIM). También es necesaria para la gestión de usuarios de tarjetas de forma centralizada entre varios servidores ACE.

N x 100 puntos de detección

Licencia puntos de detección adicionales para el Building Integration System (BIS) y los paquetes complementarios Automation Engine y Video Engine (para la matriz Allegiant) en pasos de 100. Los periféricos de subsistemas de Bosch y de terceros, como detectores LSN para fuego o intrusión, cámaras y entradas Allegiant (LTC), requieren puntos de detección.

N x 1000 puntos de detección

Igual que el elemento anterior, pero en grupos de 1.000.

Especificaciones técnicas

Consulte las especificaciones de la versión correspondiente de BIS Basic Package.

Información para pedidos

BIS-BUPG-B2TO42 Actualización de BIS 2.x a 4.2

Licencia para una actualización de BIS 2.x a BIS 4.x
Número de pedido **BIS-BUPG-B2TO42 | F.01U.327.525**

BIS-BUPG-B3TO42 Actualización de BIS 3.x a 4.2

Licencia para una actualización de BIS 3.x a BIS 4.x
Número de pedido **BIS-BUPG-B3TO42 | F.01U.327.526**

BIS-FGEN-AMPK48 Licencia para gestión de alarmas

Licencia para el paquete Alarm Management de BIS
Número de pedido **BIS-FGEN-AMPK48 | F.01U.386.751**

BIS-XGEN-1CLI48 Licencia 1 Operator Client

Licencia para un Operator Client adicional para BIS
Número de pedido **BIS-XGEN-1CLI48 | F.01U.386.752**

BIS-XGEN-5CLI48 Licencia 5 Operator Clients

Licencia para 5 Operator Client adicionales para BIS
Número de pedido **BIS-XGEN-5CLI48 | F.01U.386.753**

BIS-XGEN-10CL48 Licencia 10 Operator Clients

Licencia para 10 Operator Client adicionales para BIS
Número de pedido **BIS-XGEN-10CL48 | F.01U.386.754**

BIS-XGEN-1DIV48 Licencia 1 división

Licencia para 1 división adicional de BIS
Número de pedido **BIS-XGEN-1DIV48 | F.01U.386.755**

BIS-XGEN-10DV48 Licencia 10 divisiones

Licencia para 10 Divisiones adicionales de BIS
Número de pedido **BIS-XGEN-10DV48 | F.01U.386.756**

BIS-FGEN-MSRV48 Licencia para conexión multiservidor

Licencia para 1 servidor BIS adicional en una topología multiservidor. Necesaria para añadir servidores a una jerarquía de servidores ACE que gestionen los usuarios de tarjetas de forma centralizada.
Número de pedido **BIS-FGEN-MSRV48 | F.01U.386.757**

BIS-XAUE-100P48 Licencia para 100 puntos de detección

Licencia para 100 puntos de detección adicionales para BIS AUE
Número de pedido **BIS-XAUE-100P48 | F.01U.386.759**

BIS-XAUE-1KP48 Licencia para 1.000 puntos de detección

Licencia para 1000 puntos de detección adicionales para BIS AUE
Número de pedido **BIS-XAUE-1KP48 | F.01U.386.760**

BIS-FAUE-BPA48 Licencia básica

Licencia para BIS Automation Engine (AUE) dentro de BIS
Número de pedido **BIS-FAUE-BPA48 | F.01U.386.758**

BIS-XSEE-2PNL48 Licencia para 2 paneles (GV1/2/3)

Licencia para 2 paneles adicionales de los tipos GV1, GV2 o GV3 en BIS SEE
Número de pedido **BIS-XSEE-2PNL48 | F.01U.386.779**

BIS-FGEN-BVMS48 Licencia para conectividad con Bosch VMS

Licencia para conectar 1 instalación de BIS con 1 instalación de BVMS
Número de pedido **BIS-FGEN-BVMS48 | F.01U.386.761**

BIS-FOPC-MAIL Notificación e-mail servidor OPC

Notificación por correo electrónico de servidor OPC
Número de pedido **BIS-FOPC-MAIL | F.01U.351.071**

BIS-FOPC-SMS Notificación SMS servidor OPC

Notificación por SMS de servidor OPC
Número de pedido **BIS-FOPC-SMS | F.01U.351.072**

BIS-FOPC-PAVI PAVIRO servidor OPC

Licencia para el servidor OPC PAVIRO
Número de pedido **BIS-FOPC-PAVI | F.01U.351.070**

Representado por:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com