


BVMS-BIS Bağlantısı



BIS, BVMS ile birleştirilerek hem BIS'in birden fazla alt sistemi (Yangın, Hırsız, Genel Seslendirme, Kartlı Geçiş Sistemleri, Bina Yönetimi) bağlarkenki esnekliğinden hem de Bosch Video Management System'in güçlü video kontrol ortamının avantajlarından yararlanmanızı sağlayabilir.

Bir BIS müşterisi video yönetim işlevlerine erişir. Örnek 1: Bir BVMS IVA alarmı boştaki bir nesne tarafından tetiklendikten sonra, etkilenen alanın tahliyesi BIS hoparlör duyuruları ve ilgili kapı engelleme ve engel kaldırma işlemleriyle birlikte başlatılır. BIS olay günlüğünde bu alarm takip edilir. Örnek 2: Bir BIS hırsız alarmından sonra, bir HD 1080p kameranın ilgili BVMS canlı videosu BIS istemcisinde görüntülenir. Eş zamanlı olarak, akış Adli Arama meta verileri dahil olmak üzere kaydedilir.

Bir BVMS müşterisi, izinsiz giriş ve yangın algılama gibi PSIM işlevlerini edinir.

Örnek 3: Bir BVMS operatörü, bir kameranın canlı görüntüsünü gözlerken bir giriş düğmesine basabilir. Bu giriş bu kameraya bağlanır. Giriş, BIS'te önceden tanımlanan, örneğin kameranın alanında tahliye amaçları için bir hoparlör duyurusu veya kapı engelleme/engel kaldırma işlemleri gibi işlemleri tetikler. Tetikleyici ile konum ve gerekli iş akışı gibi ek parametreler BIS'e iletilebilir. Operatör BIS sistemdeki hiçbir şeyi görmez, yalnızca kendi alışıldık BVMS ortamında çalışır.

Sisteme genel bakış

Bağlı sistem bir BIS oturum açma sunucusu, bir BVMSManagement Server ve en az bir operatör iş istasyonundan oluşur.

- ▶ Alarmlara veya alarm onaylarına yanıt olarak BVMSOperator Client konumundaki canlı görüntülerin veya kayıtların otomatik ya da manuel olarak görüntülenmesi.
- ▶ Canlı görüntülerin veya kayıtların doğrudan BIS konumundan veya cihaz genel bakışlarından manuel olarak kontrol edilmesi.
- ▶ BIS içinde BVMS alarmlarını (hareket algılama, kamera arızası vb.) alma ve işleme yeteneği.
- ▶ BIS'ten video kaydının kontrol edilmesi.

İşlevler

BIS, Bosch VMS'ten alınan aşağıdaki alarmları/ mesajları işler:

- Kamera izleme:
 - Kamera kullanılabilirliği
 - Parlaklık
 - Gürültü
 - Hareket algılama
 - Kayıt modu
 - Sistem izleme:
 - Röle kontakları
 - Röle girişleri
 - Sanal girişler
 - Video kodlayıcı ve kod çözücü izleme
- BIS aşağıdaki komutları Bosch VMS'e gönderir:
- Kameradan alınan canlı görüntüyü göster
 - Kameradan kayıttan izle
 - Kaydı başlat/durdur
 - Röleler ve sanal kontaklar

Kurulum/yapılandırma notları

Sistem ön gereksinimleri

- **BIS Sunucusu:** Kendi sunucu donanımında BIS V4.4 veya üzeri.
- **Bosch VMS Sunucusu:** Kendi sunucu donanımında BVMS V8.0 veya üzeri. DIVAR IP 3000 ve DIVAR IP 7000 desteklenir.
- **BIS operatörü iş istasyonu:** 2 monitörlü çoklu monitör grafik kartı.

Not: BIS ve BVMS sunucuları farklı bilgisayarlara kurulur.

Uyumluluk matrisi

BIS ve Bosch VMS sürümlerinin aşağıdaki kombinasyonları ayrıntılı olarak test edilmiş ve iyi sonuçlar alınmıştır. Diğer kombinasyonlar da iyi çalışmaktadır ama garanti verilemez.

	Bosch Video Management System					
	8.0	9.0	10.0	10.0.1	10.1	11.0
BIS 4.4	X					
BIS 4.5	X					
BIS 4.6	X	X	X	X	X	
BIS 4.7				X	X	X
BIS 4.8						X
BIS 4.9						X

BIS-FGEN-BVMS44 BIS 4.4 BVMS Bağlantısı

1 BIS ve 1 BVMS kurulumu arasındaki bağlantıya ilişkin lisans

Sipariş numarası **BIS-FGEN-BVMS44 | F.01U.333.277**

Teknik özellikler

BIS Temel Paketinin ilgili sürümüne ait teknik özelliklere bakın.

Sipariş bilgileri

BIS-FGEN-BVMS49 BVMS bağlantısı lisansı

1 BIS ve 1 BVMS kurulumu arasındaki bağlantıya ilişkin lisans

Sipariş numarası **BIS-FGEN-BVMS49 | F.01U.395.612**

BIS-FGEN-BVMS48 Bosch VMS bağlantısı lisansı

1 BIS ve 1 BVMS kurulumu arasındaki bağlantıya ilişkin lisans

Sipariş numarası **BIS-FGEN-BVMS48 | F.01U.386.761**

BIS-FGEN-BVMS47 BVMS bağlantısı lisansı

1 BIS ve 1 BVMS kurulumu arasındaki bağlantıya ilişkin lisans

Sipariş numarası **BIS-FGEN-BVMS47 | F.01U.363.019**

BIS-FGEN-BVMS46 BVMS bağlantısı lisansı

1 BIS ve 1 BVMS kurulumu arasındaki bağlantıya ilişkin lisans

Sipariş numarası **BIS-FGEN-BVMS46 | F.01U.351.059**

BIS-FGEN-BVMS45 BVMS bağlantısı lisansı

1 BIS ve 1 BVMS kurulumu arasındaki bağlantıya ilişkin lisans

Sipariş numarası **BIS-FGEN-BVMS45 | F.01U.346.079**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com