

BVMS Lite 10.0.1

www.boschsecurity.com.br



BOSCH

Tecnologia para a vida



- ▶ Resiliência incorporada – mantém as operações em funcionamento mesmo quando há falhas em múltiplos componentes do sistema.
- ▶ Vídeos Bosch da melhor qualidade - a melhor experiência do usuário combinando as câmeras Bosch ao BVMS.
- ▶ Integração – integre câmeras, armazenamento e outros sistemas de terceiros no BVMS.
- ▶ Ambientes de TI e segurança de dados – beneficie-se de total compatibilidade de TI, desde a instalação até o gerenciamento do dia a dia, de uma maneira segura.
- ▶ Gratuito até oito câmeras – é só carregar a licença e está pronto.



Aviso

O suporte ao pacote básico gratuito de 8 canais (sem extensões) do BVMS Lite está limitado à auto-ajuda online. Para começar, leia o seguinte artigo no site da comunidade de Segurança e Proteção da Bosch:



BVMS Lite - Visão geral

O BVMS Lite é uma solução de segurança por vídeo IP exclusiva que proporciona o gerenciamento ininterrupto de vídeo, áudio e dados digitais em qualquer rede IP. Ele fornece o melhor sistema de gerenciamento de vídeo para acompanhar os dispositivos de vigilância por vídeo da Bosch, aproveitando os recursos exclusivos das câmeras e das soluções de gravação da Bosch. No entanto, também oferece interfaces e padrões para integrar outros sistemas e fabricantes.

O software é fornecido como uma licença eletrônica por e-mail.

Certificados e aprovações

Regulamentação Geral de Proteção de Dados

A Regulamentação Geral de Proteção de Dados (RGPD) entrou em vigor no dia 25 de maio de 2018. Essa regulamentação será diretamente aplicável a todos os estados-membro da UE, sem a necessidade de uma legislação de implementação nacional. Como as informações capturadas, processadas e armazenadas pelos sistemas de vigilância por vídeo são classificadas como "sigilosas", a RGPD terá um impacto significativo nas instalações de vigilância por vídeo na Europa inteira.

O BVMS inclui a funcionalidade necessária para garantir que uma organização esteja em conformidade com a RGPD.

Notas de instalação/configuração

O guia de design de sistemas do BVMS está disponível no seguinte site:



Comunidade de Segurança e Proteção da Bosch

O guia de design de sistemas resume os detalhes de design do BVMS e serve como guia para planejar um sistema BVMS composto por câmeras e armazenamento da Bosch. Seu foco é o BVMS combinado com o VRM.

BVMS Enterprise

Diversos sistemas BVMS Lite, Plus, Professional ou DIVAR IP podem ser combinados em um BVMS Enterprise System.

Câmeras no contexto do sistema	200000
Câmeras por operador	10000
Subsistemas	Entre 10 subsistemas com 1.000 câmeras por sistema ou 100 subsistemas com 100 câmeras por sistema.

Garantia de Software

Além dos termos e condições de venda padrão dos sistemas de segurança da Bosch, a Garantia de Software da Bosch é uma excelente opção para manter o BVMS sempre atualizado. Com a constante mudança de plataformas e compatibilidade de versões, atualizações regulares são essenciais. Com a Garantia de Software da Bosch você pode relaxar sabendo que sempre terá direito aos aprimoramentos de software mais recentes. Ela garante suporte técnico completo e acesso a hotfixes. A Garantia de Software da Bosch está disponível no catálogo de produtos online.

Especificações técnicas

As notas de lançamento trazem uma visão geral detalhada sobre as mudanças que foram implementadas em comparação com a versão anterior do BVMS.

As especificações de arquitetura e engenharia descrevem detalhadamente o que o sistema é capaz de fazer.

Ambos os documentos podem ser encontrados no site:



Comunidade de Segurança e Proteção da Bosch

Limites do sistema



Aviso

Os limites do sistema baseiam-se nas recomendações de hardware.

Número máximo de estações de trabalho	5
Número máximo de câmeras	42
Número máximo de painéis de intrusão	5
Número máximo de DVRs	10

Número máximo de VRMs	2
Número máximo de eventos sustentados (histórico de eventos) / segundo	500
Número máximo de eventos sustentados (sem livro de registros)/segundo	2500
Carga máxima de eventos de pico/segundo (em até 60 minutos)	5000
Número máximo de eventos/segundo das câmeras ONVIF	500
Tamanho do livro de registros	4 GB



Aviso

O tamanho do histórico de eventos pode ser aumentado ao atualizar para a edição Microsoft SQL Server Express, inclusa no pacote de instalação do BVMS.

Idiomas

Componente	Idiomas
Guia de instalação rápida	Inglês, francês, alemão, chinês simplificado e espanhol
Manual de configuração	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, tcheco, grego, polonês, sueco, turco e coreano.
Manual de operação	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, tcheco, grego, polonês, sueco, turco e coreano.
Software	Inglês, alemão, holandês, italiano, português, francês, espanhol, chinês simplificado, chinês tradicional, russo, húngaro, japonês, tcheco, dinamarquês, finlandês, grego, norueguês, polonês, sueco, tailandês, turco, coreano, árabe e vietnamita

Recomendações de hardware

Câmeras

Todas as câmeras da Bosch podem ser usadas de acordo com o conceito de compatibilidade de dispositivos, que pode ser encontrado na Comunidade de Segurança e Proteção da Bosch no seguinte artigo:



Como verificar: BVMS - Compatibilidade de dispositivos

O BVMS é um sistema de gerenciamento de vídeo certificado ONVIF Profile S. A lista de câmeras testadas pode ser encontrada o site:



<http://ipp.boschsecurity.com/bvms>

Management Server, Video Streaming Gateway, Video Recording Manager e Mobile Video Service

Recomenda-se executar o Video Recording Manager e o BVMS Management Server no mesmo computador. As especificações recomendadas para o BVMS Lite baseiam-se no Bosch DIVAR IP AiO 5000.

Item	Descrição
Sistema operacional	Windows Server 2012 R2 (64 bits) Windows Server 2016 (64 bits) Windows 10 Professional (64 bits) Atualização novembro de 2019 (1909) Windows 10 Professional (64 bits) Atualização maio de 2019 (1903) Windows 10 Enterprise (64 bits) Compilação LTSC de 2019 (1809) Windows Server 2019 (64 bits)
CPU	Intel i3-8100
RAM	8 GB
Espaço livre em disco	15 GB (+ 15% da unidade de disco rígido após a instalação)
Rede	Placa de interface de rede de 1 Gíabit/s

Operator Client

Item	Descrição
Sistema operacional	Windows 10 Professional (64 bits) Atualização maio de 2019 (1903) Windows 10 Professional (64 bits) Atualização novembro de 2019 (1909) Windows 10 Enterprise (64 bits) Compilação LTSC de 2019 (1809)
CPU	Intel Core i7-8700 (3,2 GHz)
RAM	8 GB
Espaço livre em disco	Mínimo de 5 GB para sistemas de locais individuais Mínimo de 10 GB para sistemas corporativos
Rede	Placa de interface de rede de 1 Gíabit/s
Resolução da tela	Mínima: 1280 x 1024

Item	Descrição
	Máxima: 1920 x 1080
Placa de vídeo	Nvidia Quadro P620 Nvidia Quadro P2000 Nvidia Quadro P4000 Nvidia Quadro RTX4000 Nvidia Quadro P2200 Intel HD Graphics 630

Rede

Para obter o desempenho listado na tabela abaixo, uma rede de 1 Gíabit/s é um requisito mínimo entre o cliente de operação e o servidor de gerenciamento.

(Unicast) Número máximo de estações de trabalho vendo simultaneamente a mesma câmera	5
(Multicast) Número máximo de estações de trabalho exibindo simultaneamente a mesma câmera	100
Tempo de resposta a eventos (supondo desempenho de rede suficiente, considerando largura de banda e atraso)	< 1 segundo
Tempo de visibilidade do alarme (supondo desempenho de rede suficiente, considerando largura de banda e atraso), incluindo 1 painel de imagem ao vivo, 1 página de imagem de reprodução instantânea e 1 painel de imagem de mapa.	< 2 segundos



Aviso

Quando o sistema não possui recursos de rede suficientes ou está experimentando uma redução temporária no desempenho de rede, o tempo de resposta a eventos e o tempo de visibilidade do alarme podem aumentar.



Aviso

A lista de canais de comunicação e portas de rede necessárias pode ser encontrada no Manual de Configuração do BVMS.

Dispositivos de armazenamento

O guia de seleção rápida de armazenamento, que também inclui dispositivos de armazenamento que não são da Bosch, pode ser encontrado em:



<http://www.boschsecurity.com/bvms>

Dispositivo	Série
Bosch DIVAR IP	2000, 3000, 5000, 6000, 7000
Bosch DIVAR IP AiO	5000, 7000
Bosch DSA E-Series	2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Bosch DIVAR AN	3000, 5000
Bosch DIVAR network	2000, 3000, 5000
Bosch DIVAR hybrid	3000, 5000
Bosch DVR	700, 4xx, 6xx
Bosch DiBos	Firmware 8.7
Bosch Recording Station (BRS)	Firmware 8.10 / 8.11

Outro hardware

Tipo	Dispositivo	Observações
Decodificador	Bosch VIDEOJET decoder 3000	n/d
Decodificador	Bosch VIDEOJET decoder 7000	n/d
Decodificador	Bosch VIDEOJET decoder 8000	Suporte para exibição de câmeras 4K
Leitor de cartões para saguões	MINITER 485	n/d
Entrada em série	Werner Electronic DTP3N	n/d
Painel de intrusão	Bosch G-series B9512G 3.03.14, Bosch B5812G 3.03.14, Bosch B5512 3.03.14, Bosch B4512 3.03.14, Bosch B3512 3.03.14, Bosch B6512 3.03.14	O dispositivo de automação nos painéis de intrusão deve ser colocado no Modo 2
Painel de intrusão	Bosch D9412GV4 2.03.018, Bosch D7412GV4 2.03.018	O Patch 3155464 do Microsoft Windows não deve ser instalado
Parede de monitores	Barco Transform da Série N	RCPPPlus agent 0.9.5.0
Comutador matricial analógico	Bosch Allegiant Series	Firmware 8.75 ou posterior, software de controle mestre 2.94

Tipo	Dispositivo	Observações
Ponte para caixa eletrônico/ponto de venda	Bosch ATM/POS Bridge	Versão 1.10.00.12
Teclado	Bosch KBD-Universal XF	USB
Teclado	Bosch Intuikey	Serial, firmware 1.96
E/S digitais	Advantech ADAM-6050, Advantech ADAM-6052, Advantech ADAM-6060, Advantech ADAM-6066	n/d
USB para serial	Belkin serial adapter F5U103VEA	n/d
Ethernet para serial	Comtrol DeviceMaster RTS 4-port	n/d

Informações sobre pedidos

MBV-BLIT-100 Base de licença Lite

Inclui oito expansões para câmera/decodificador, duas expansões para estação de trabalho, oito canais de gravação failover, oito canais de gravação duplos, duas expansões de teclado, um DVR e funcionalidade de caixa eletrônico/ponto de venda, analógica e OPC.
Número do pedido **MBV-BLIT-100**

MBV-XCHANLIT-100 Expansão de licença Câmera/decoder

Licença de expansão para um canal de codificador/decodificador. Peça o número exato requerido.
Número do pedido **MBV-XCHANLIT-100**

MBV-XDURLIT-100 Expansão de licença DVR

Licença de expansão para um DVR. Peça o número exato requerido.
Número do pedido **MBV-XDURLIT-100**

MBV-XDURLIT-100 Licença de ex gravação dupla de câmera

Licença de expansão para um canal de codificador usado para gravações duplas. Peça o número exato requerido.
Número do pedido **MBV-XDURLIT-100**

MBV-XFOVLIT-100 Licença de ex de canal de failover VRM

Licença de expansão para um canal de codificador usado com um VRM do Failover. Peça o número exato requerido.
Número do pedido **MBV-XFOVLIT-100**

MBV-XINTLIT-100 Licença de ex de painel de intrusão

Licença de expansão para integrar painéis de intrusão.
Número do pedido **MBV-XINTLIT-100**

MBV-XKBDLIT-100 Licença de expansão de teclado

Licença de expansão para 1 teclado CCTV. Encomende o número exato necessário.
Número do pedido **MBV-XKBDLIT-100**

MBV-XWSTLIT-100 Licença expansão de estação de trabalho

Licença de expansão para 1 estação de trabalho (cada estação de trabalho extra requer 1 licença).
Número do pedido **MBV-XWSTLIT-100**

MBV-XPILIT-100 Licença de expansão de canal id pes- soa

Licença de expansão para um canal de identificação de pessoas. Peça o número exato necessário.
Número do pedido **MBV-XPILIT-100**

Opções de software

MBV-MCHANLIT Licença do MBV-XCHANLIT-*, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão de canal para câmera/decodificador do BVMS Lite.
Número do pedido **MBV-MCHANLIT**

MBV-MCHANLIT-3YR Licença do MBV-XCHANLIT-*, 3 anos

Três anos de cobertura de manutenção para a licença de expansão de canal para câmera/decodificador do BVMS Lite.
Número do pedido **MBV-MCHANLIT-3YR**

MBV-MDURLIT Licença do MBV-XDURLIT-*, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para a licença de expansão para DVR do BVMS Lite.
Número do pedido **MBV-MDURLIT**

MBV-MDURLIT-3YR Licença do MBV-XDURLIT-*, 3 anos

Três anos de cobertura de manutenção para a licença de expansão para DVR do BVMS Lite.
Número do pedido **MBV-MDURLIT-3YR**

MBV-MLIT Licença do MBV-BLIT-*, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para a licença base do BVMS Lite.
Número do pedido **MBV-MLIT**

MBV-MLIT-3YR Licença do MBV-BLIT-*, 3 anos

Três anos de cobertura de manutenção para a licença base do BVMS Lite.
Número do pedido **MBV-MLIT-3YR**

MBV-MDURLIT Licença do MBV-XDURLIT-*, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para uma licença de expansão para Dual Recording VRM do BVMS Lite.
Número do pedido **MBV-MDURLIT**

MBV-MDURLIT-3YR Licença do MBV-XDURLIT-*, 3 anos

Três anos de cobertura de manutenção para uma licença de expansão para Dual Recording VRM do BVMS Lite.
Número do pedido **MBV-MDURLIT-3YR**

MBV-MFOVLIT Licença do MBV-XFOVLIT-*, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para uma licença de expansão para VRM do Failover do BVMS Lite.
Número do pedido **MBV-MFOVLIT**

MBV-MFOVLIT-3YR Licença do MBV-XFOVLIT-*, 3 anos

Três anos de cobertura de manutenção para uma licença de expansão para VRM do Failover do BVMS Lite.
Número do pedido **MBV-MFOVLIT-3YR**

MBV-MINTLIT Licença do MBV-XINTLIT-*, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para uma licença de expansão do painel de intrusão do BVMS Lite.
Número do pedido **MBV-MINTLIT**

MBV-MINTLIT-3YR Licença do MBV-XINTLIT-*, 3 anos

Três anos de cobertura de manutenção para uma licença de expansão do painel de intrusão do BVMS Lite.
Número do pedido **MBV-MINTLIT-3YR**

MBV-MKBDLIT Licença do MBV-XKBDLIT-*, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para uma licença de expansão do teclado CCTV do BVMS Lite.

Número do pedido **MBV-MKBDLIT**

MBV-MKBDLIT-3YR Licença do MBV-XKBDLIT-*, 3 anos

Três anos de cobertura de manutenção para uma licença de expansão do teclado CCTV do BVMS Lite.

Número do pedido **MBV-MKBDLIT-3YR**

MBV-MWSTLIT Licença do MBV-XWSTLIT-*, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para uma licença de expansão de Estação de trabalho do BVMS Lite.

Número do pedido **MBV-MWSTLIT**

MBV-MWSTLIT-3YR Licença do MBV-XWSTLIT-*, 3 anos

Três anos de cobertura de manutenção para uma licença de expansão de Estação de trabalho do BVMS Lite.

Número do pedido **MBV-MWSTLIT-3YR**

MBV-MPILIT Licença do MBV-XPILIT-*, 1 ano

Um ano de cobertura de manutenção para uma licença de expansão de canal para identificação de pessoas do BVMS Lite.

Número do pedido **MBV-MPILIT**

MBV-MPILIT-3YR Licença do MBV-XPILIT-*, 3 anos

Três anos de cobertura de manutenção para uma licença de expansão de canal para identificação de pessoas do BVMS Lite.

Número do pedido **MBV-MPILIT-3YR**

Representado por:

North America:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
la.boschsecurity.com