

D5060-CHI 手持式 MUX 总线防区编程器

www.boschsecurity.com



- ▶ 易于编程 MUX 防区
- ▶ 监视电池充电

对 B9512G-CHI 和 B8512G-CHI 报警主机上的 MUX 总线防区进行编程时必备。也可用它从 D8125MUX-CHI 编程和读取信息。

随附部件

| 数量 | 组件 |
|----|-----------|
| 1 | D5060-CHI |
| 1 | 说明文件包 |
| 1 | 扎线带 |

技术指标

| | |
|-----|--|
| 显示屏 | 三位数，七段 LED 指示灯 |
| 电源 | 16.5 VAC (20 VA 到 50 VA) 外部电源 (推荐)，或两个 9 VDC 电池 (可选) |

订购信息

D5060-CHI 手持式 **MUX** 总线防区编程器
对 8500 系列报警主机上的 MUX 总线防区进行编程或编程 D8125MUX-CHI MUX 总线防区接口。
订单号 **D5060-CHI**