

CCS-CMx Unidad de presidente CCS

www.boschsecurity.es



Las unidades de presidente CCS-CMx están equipadas con una funcionalidad mejorada que permite al usuario actuar como presidente en un debate o reunión.

Funciones básicas

Botón de prioridad del micrófono de presidente

Además del botón de activación del micrófono, las unidades de presidente incorporan un botón de prioridad de presidente. Cuando se pulsa, el botón de prioridad hace que todos los micrófonos de los delegados activos se silencien temporal o permanentemente.

Opción de silenciar temporal o permanentemente los micrófonos de los delegados

El botón de prioridad de presidente se puede configurar para silenciar los micrófonos de los delegados de forma temporal o permanente. Si el sistema se configura de forma temporal, los micrófonos de los delegados se silencian sólo mientras el presidente mantiene pulsado el botón de prioridad. Si se configura de forma permanente, los delegados deben reactivar sus micrófonos tras el aviso de prioridad del presidente pulsando el botón de encendido del micrófono en la unidad de delegado. Para activar la opción de silencio permanente, es

- ▶ Con todas las funciones de las unidades de delegado CCS-Dx (salvo la función/LED de "posibilidad de hablar")
- ▶ Botón de prioridad del micrófono de presidente
- ▶ Opción de silenciar temporal o permanentemente los micrófonos de los delegados
- ▶ Tono de atención opcional para anunciar los avisos del presidente
- ▶ Estilo moderno y discreto que encaja con las unidades de delegado CCS-Dx

necesario configurar un interruptor interno. Para acceder al mismo, habrá que retirar una pequeña placa de plástico situada en la base de la unidad de presidente.

Tono de atención opcional para anunciar los avisos del presidente

Se puede seleccionar un tono de atención opcional para anunciar las llamadas de prioridad del presidente. Para activar la opción de tono de atención, es necesario configurar un interruptor interno. Para acceder al mismo, habrá que retirar una pequeña placa de plástico situada en la base de la unidad de presidente.

Micrófono con varilla de longitud normal o larga

Las unidades de presidente disponen de micrófonos con varillas de longitud normal de 313 mm (12,3 pulg.), o longitud larga de 488 mm (19,2 pulg.).

Controles e indicadores

- Botón de encendido/apagado del micrófono
- Botón de prioridad de presidente
- Control de volumen giratorio para ajustar el volumen de los auriculares
- Altavoz que se silencia automáticamente cuando el micrófono está encendido o los auriculares están conectados

- Interruptor interno para la selección de tonos de atención de avisos de presidente
- Interruptor interno para silenciar temporal o permanentemente los micrófonos de los delegados cuando se pulsa el botón de prioridad de presidente
- Micrófono con indicador de encendido (LED rojo)
- Indicador de anillo luminoso en la varilla del micrófono, que se ilumina en rojo cuando el micrófono está encendido
- La función y el indicador de "posibilidad de hablar" no son necesarios, porque en una unidad de presidente se puede encender el micrófono en cualquier momento, independientemente del número de delegados que hablen.

Interconexiones

- Cable de 2 m (78,7 pulg.) acabado en un conector macho circular de 7 polos moldeado para la interconexión en bucle a la unidad de delegado o la unidad de control
- Conector hembra circular de 7 polos para la interconexión en bucle a las unidades de delegado
- Dos tomas para auriculares estéreo de 3,5 mm (0,14 pulg.)

Certificados y homologaciones

Región	Certificación
Europa	CE

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la unidad sin micrófono (Al. x An. x Pr.)	71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 pulg.)	
Altura con micrófono en posición horizontal	134 mm (5,3 pulg.)	
Longitud del micrófono desde la superficie de montaje	CSS-CMS	CCS-CML
	313 mm (12,3 pulg.)	488 mm (19,2 pulg.)
Peso	Aprox. 1 kg (2,2 libras)	
Montaje	Sobremesa (portátil o fijo)	
Material (parte superior)	Polímero	
Material (base)	Metal pintado	
Color (base)	Grafito (PH10736)	
Color (parte superior)	Grafito (PH10736)	

Información sobre pedidos

CCS-CMS Unidad de presidente CCS con micrófono corto

Unidad de presidente CCS 900 con micrófono corto, longitud del cuello del micrófono de 313 mm (12,3 in).
Número de pedido **CCS-CMS**

CCS-CML Unidad de presidente CCS con micrófono largo

Unidad de presidente CCS 900 con micrófono largo, longitud del cuello del micrófono de 488 mm (19,2 in).
Número de pedido **CCS-CML**

Accesorios de hardware

DCN-DISCLM Abrazadera de cable (25 unidades)

Abrazaderas para cables DCN Next Generation (25 unidades).

Número de pedido **DCN-DISCLM**

Representada por:

Spain:
Bosch Security Systems, SAU
C/Hermanos García Noblejas, 19
28037 Madrid
Tel.: +34 914 102 011
Fax: +34 914 102 056
es.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.es

Americas:
Bosch Security Systems, Inc.
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
security.sales@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

America Latina:
Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com