

Unit Pimpinan CCS-CMx CCS

www.boschsecurity.com



Unit Pimpinan CCS-CMx CCS dilengkapi dengan fungsionalitas tingkat lanjut yang memungkinkan pengguna bertugas sebagai pimpinan dalam konferensi atau rapat.

Fungsi

Tombol prioritas untuk mikrofon pimpinan

Selain tombol ‘mikrofon aktif’ unit pimpinan dilengkapi tombol ‘prioritas pimpinan’. Jika ditekan tombol prioritas menyebabkan semua mikrofon delegasi yang sedang aktif sementara atau permanen didiamkan.

Penonaktifan sementara atau permanen mikrofon delegasi

Tombol ‘prioritas pimpinan’ bisa diatur untuk menonaktifkan mikrofon delegasi sementara atau permanen. Jika pilihannya sementara, mikrofon delegasi didiamkan hanya selama pimpinan menekan tombol prioritas. Jika pilihannya permanen, delegasi harus mengaktifkan ulang mikrofon mereka setelah pengumuman ‘prioritas pimpinan’ dengan menekan tombol ‘mikrofon aktif’ di unit delegasi mereka.

Aktivasi opsi penonaktifan permanen dilakukan dengan mengatur sakelar internal, yang bisa diakses dengan menggeser pelat plastik kecil di bagian bawah unit pimpinan.

- ▶ Menggabungkan semua fungsi Unit Delegasi CCS-Dx CCS (dengan pengecualian fungsionalitas/LED Boleh Bicara)
- ▶ Tombol prioritas untuk mikrofon pimpinan
- ▶ Penonaktifan sementara atau permanen mikrofon delegasi
- ▶ Fasilitas nada bunyi opsional untuk memulai sambutan pimpinan
- ▶ Gaya yang modern dan tidak mencolok untuk disesuaikan dengan Unit Delegasi CCS-Dx CCS

Fasilitas nada bunyi opsional untuk memulai sambutan pimpinan

Nada bunyi opsional bisa dipilih untuk memulai panggilan prioritas pimpinan. Aktifkan opsi nada bunyi dengan mengatur sakelar internal; ini bisa diakses dengan menggeser pelat plastik kecil di bagian dasar unit pimpinan.

Batang mikrofon dengan panjang standar atau diperluas

Unit pimpinan tersedia dengan panjang batang mikrofon standar 313 mm (12,3 in) atau diperluas 488 mm (19,2 in).

Kontrol dan Indikator

- Tombol mikrofon on/off
- Tombol prioritas pimpinan
- Kontrol volume putar untuk menyesuaikan volume headphone
- Loudspeaker, secara otomatis didiamkan saat mikrofon sudah aktif dan/atau headphone terhubung
- Sakelar internal untuk pemilihan nada bunyi sambutan pimpinan
- Sakelar internal untuk penonaktifan sementara atau permanen mikrofon delegasi
- Mikrofon memiliki indikator ‘aktif’ (LED merah)
- Indikator cincin lampu di batang mikrofon, menyala merah jika mikrofon aktif

- Tidak diperlukan fungsionalitas Boleh Bicara dan indikatornya karena Unit Pimpinan bisa selalu mengaktifkan mikrofon, terlepas dari jumlah delegasi yang bicara

Interkoneksi

- Satu kabel 1 x 2 m (78,7 in) berujung konektor male melingkar 7 kutub berongga, untuk interkoneksi loop-through ke unit delegasi atau Unit Kontrol
- Konektor female melingkar 1 x 7 kutub untuk interkoneksi loop-through ke unit delegasi
- Soket headphone stereo 2 x 3,5 mm (0,14 in)

Sertifikasi dan Persetujuan

Wilayah	Sertifikasi
Eropa	CE

Spesifikasi Teknis

Mekanis

Dimensi unit tanpa mikrofon (T x L x D)	71 x 220 x 140 mm (2,8 x 8,7 x 5,5 in)	
Tinggi dengan mikrofon dalam posisi horizontal	134 mm (5,3 in)	
Panjang mikrofon dari permukaan pemasangan	CSS-CMS	CCS-CML
	313 mm (12,3 in)	488 mm (19,2 in)
Bobot	sekitar 1 kg (2,2 lb)	
Pemasangan	Di permukaan meja (pemasangan portabel atau tetap)	
Bahan (atas)	polimer	
Bahan (dasar)	logam dicat	
Warna (dasar)	charcoal (PH10736)	
Warna (atas)	charcoal (PH10736)	

Informasi Pemesanan

Mikrofon Pendek Unit Pimpinan CCS-CMS CCS

Unit pembicara CCS 900 dilengkapi mikrofon pendek, panjang tangkai mikrofon 313 mm (12,3 in).

Nomor Pesanan **CCS-CMS**

Mikrofon Panjang Unit Pimpinan CCS-CML CCS

Unit pembicara CCS 900 dilengkapi mikrofon panjang, panjang tangkai mikrofon 488 mm (19,2 in).

Nomor Pesanan **CCS-CML**

Aksesoris

Klem Kabel DCN-DISCLM (25 buah)

Klem kabel DCN Next Generation (25 buah).

Nomor Pesanan **DCN-DISCLM**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2014 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1832405131 | id, V5, 26. Mei 2014