


DCN-SWIND 個別チャンネル

www.boschsecuritysystems.jp



BOSCH

独創を、みんなのものに



- ▶ 個別オーディオチャンネルを簡単にルーティング
- ▶ 最大 26 の個別チャンネルを定義可能

個別チャンネルソフトウェアは、各デレゲートのマイク音声信号を DCN システムのオーディオチャンネルに転送する際に使用します。これらの個別オーディオチャンネルを受信できるのは、オーディオエキスパンダまたは CobraNet インターフェイスだけです。

機能

個別チャンネル

個別チャンネルソフトウェアは、例えば、法廷でいくつかのマイクの音声を個別に録音するような状況で使用します（証人を保護するため、音声を認識できないようにする）。個別チャンネルは、通訳チャンネルと DCN オーディオチャンネルを共有します。最大で 26 の個別チャンネルを使用できます。

個別チャンネルの転送

デレゲートの音声信号が個別チャンネルとして割り当てられている場合、その音声信号は特定の DCN オーディオチャンネルに転送され、オーディオエキスパンダまたは CobraNet インターフェイスの出力で使用できるようになります。また、デレゲートの音声信号を外部音声処理装置（ディストーション/ボコーダなど）に送信して、CCU、オーディオエキスパンダ、または CobraNet インターフェイスの音声入力に戻すこともできます。ボイス作動モードで

使用するデレゲートユニット、デュアルモード、すべてのワイヤレスユニットは、個別チャンネルに割り当ててはできません。

録音のトリガー

接続されたオーディオエキスパンダまたは CobraNet インターフェイスのデジタル出力接点は、個別チャンネル信号の存在が認識されると、すぐに自動的にアクティブになります。出力接点には、オーディオエキスパンダおよび CobraNet インターフェイスでしきい値を設定できます。

オーダー情報

DCN-SWIND 個別チャンネル

DCN Next Generation 個別チャンネル。各デレゲートのマイク音声信号を DCN システムのオーディオチャンネルに転送します。デュアルモードの場合、DCN ワイヤレスディスカッションユニットや DCN-DDI/DCN-DIS では使用できません。

オーダー番号 **DCN-SWIND**

DCN-SWIND-E 個別チャンネル **E** コード

DCN Next Generation 個別チャンネル。各デレゲートのマイク音声信号を DCN システムのオーディオチャンネルに転送します。デュアルモードの場合、DCN ワイヤレスディスプレイユニットや DCN-DDI/DCN-DIS では使用できません。E コード。

オーダー番号 **DCN-SWIND-E**

代表者:

Bosch Security Systems:

株式会社イーブイアイオーディオジャパン
〒100-0014
東京都千代田区永田町2丁目13番地1号
ボッシュビル赤坂9F
Phone: 03-5485 4427
Fax: 03 3507 4422

EVI Audio Japan, Ltd.,
Bosch Bldg Akasaka 9F,
2-13-1 Nagata-cho,
Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0014
Japan
Phone: +81 3 5485 4427
Fax: +81 3 3507 4422