DCN-SWSMD 회의 소프트웨어 회의 데이터 스 트리밍

www.boschsecurity.com



생활 속의 기술



- ▶ 간편한 처리 및 로깅을 위한 XML 스트림
- ▶ 비디오 화면 또는 비디오 프로젝터를 사용하여 회의 데이 터를 표시하는 비디오 클라이언트 어플리케이션에 대한 인터페이스
- ▶ DCN-SW DVD 의 비디오 클라이언트 어플리케이션 제공
- ▶ DCN-SW DVD 의 예제 C# 소스 코드 제공
- ▶ 소프트웨어 개발자 매뉴얼 제공

회의 소프트웨어 회의 데이터 스트리밍은 현재 발언자, 요청 목록, 투표 결과 및 기타 정보 등의 회의 데이터를 비디오 화 면 또는 비디오 프로젝터로 제공하는 인터페이스입니다.

시스템 개요

회의 소프트웨어 회의 데이터 스트리밍은 다른 회의 소프트웨어 모듈과 달리 운영자의 개입이 필요하지 않으며, 회의 소프트웨어 서버와 클라이언트 어플리케이션(개수 제한 없음) 간의 소프트웨어 인터페이스로 구성됩니다.

이 인터페이스는 XML 형식의 회의 데이터가 들어 있는 스트림으로 구성됩니다. 마이크 켜기/끄기, 투표 시작/중지 등의 동작이 발생할 때마다 XML 스트림을 통해 데이터가 전송됩니다.

비디오 화면이나 비디오 프로젝터에 연결된 비디오 클라이 언트 어플리케이션에서 이러한 스트림을 포착하여 회의 데 이터를 표시할 수 있습니다.

각 PC 소프트웨어 클라이언트에 필요한 회의 데이터만 수 신되도록 각 스트림의 내용을 자유롭게 정의할 수 있습니다. 이러한 스트림은 보호되므로 승인된 PC 소프트웨어 클라이 언트만 스트림을 수신할 수 있습니다.

기능

매우 다양한 동작을 스트림으로 전송할 수 있으며**,** 주요 항 목은 다음과 같습니다.

- 회의 시작/중지, 발언자 목록, 요청 목록, 투표 결과(개별 및 합계), 회의 참석자 등
- 필터를 사용하여 스트림의 내용을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 스트림에 투표 동작만 필요한 경우 다른 모든 정보를 필터링하여 제거할 수 있습니다.
- 동작은 대기열에 등록된 후 스트림으로 전송됩니다. 대기 열의 크기는 임의로 정의할 수 있습니다.
- 클라이언트 인증은 허용되는 IP 주소의 목록을 통해 제어 됩니다. IP 주소를 알 수 없는 클라이언트는 스트림을 수신 할 수 없습니다.
- DCN-SW DVD 에 예제 C# 소스 코드 및 소프트웨어 개발 자 매뉴얼이 제공됩니다.

주문 정보

DCN-SWSMD 회의 소프트웨어 회의 데이터 스트리밍 현재 발언자, 요청 목록, 투표 결과 및 기타 정보 등의 데이터를 비디오 화면 또는 비디오 프로젝터로 제공하는 회의 데이터 스트리밍용 DCN Next Generation 회의 소프트웨어. DCN-SW 와 함께 사용합니다.

주문 번호 DCN-SWSMD

DCN-SWSMD-E 회의 소프트웨어 회의 데이터 스트리밍 E-코

현재 발언자, 요청 목록, 투표 결과 및 기타 정보 등의 데이 터를 비디오 화면 또는 비디오 프로젝터로 제공하는 회의 데이터 스트리밍용 DCN Next Generation 회의 소프트웨어. DCN-SW 와 함께 사용합니다. E-코드

주문 번호 DCN-SWSMD-E

DCN-SW 회의 소프트웨어 메인 모듈 DCN Next Generation 회의 소프트웨어 메인 모듈, 다른 모 든 회의 소프트웨어 모듈이 실행되는 플랫폼 주문 번호 DCN-SW

DCN-SWDB-E 회의 소프트웨어 참석자 데이터베이스 E-코드 DCN Next Generation 회의 소프트웨어 델리게이트 데이터베이스. DCN-SW 와 함께 사용합니다. 전자 인증 코드주문 번호 DCN-SWDB-E

대표:

대한민국 (ST/SKR) 한국로머트보쉬기전주식회사 기종구 보정동 298 변지 경기도 용인시 우)446-913 전화: 82 31 270 4765 팩스: 82 31 270 4601 kyoungnam.kim@kr.bosch.com www.boschecurity.co.kr