

CCS-CMx CCS ชุดประธาน

www.boschsecurity.com



BOSCH

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ มีฟังก์ชันทั้งหมดของชุดผู้ร่วมประชุม CCS-Dx CCS (ยกเว้นฟังก์ชัน/ไฟ LED Possible-To-Speak)
- ▶ สวิตช์ตัดการสนทนาสำหรับไมโครโฟนของประธาน
- ▶ การปิดเสียงไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมชั่วคราวหรือถาวร
- ▶ ระบบโทนเสียงที่เป็นตัวเลือกสำหรับการนำการประกาศของประธาน
- ▶ สไตลิ่งทันสมัยไม่เป็นที่สะดุดสายตาเพื่อให้อัปเกรดชุดผู้ร่วมประชุม CCS-Dx CCS

ชุดประธาน CCS-CMx CCS ประกอบด้วยฟังก์ชันการทำงานขั้นสูงซึ่งช่วยให้ผู้ใช้รับบทบาทประธานในการประชุม

ฟังก์ชัน

สวิตช์ตัดการสนทนาสำหรับไมโครโฟนของประธาน นอกเหนือจากปุ่ม 'ไมโครโฟนเปิด' ชุดประธานยังมีปุ่ม 'สวิตช์ตัดการสนทนาสำหรับประธาน' เมื่อกดสวิตช์ตัดการสนทนา จะทำปิดเสียงไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมทั้งหมดที่ทำงานอยู่ขณะนั้นแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร

การปิดเสียงไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมชั่วคราวหรือถาวร สามารถตั้งค่า 'สวิตช์ตัดการสนทนาสำหรับประธาน' เพื่อปิดเสียงไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมแบบชั่วคราวหรือถาวร ในการตั้งค่าปิดชั่วคราว จะปิดเสียงไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมเฉพาะเมื่อประธานยังคงสวิตช์ตัดการสนทนาที่นั่นอยู่ ในการตั้งค่าปิดถาวร ผู้ร่วมประชุมต้องเปิดใช้งานไมโครโฟนใหม่หลังจากการประกาศของประธานโดยใช้ 'สวิตช์ตัดการสนทนาสำหรับประธาน' สิ้นสุดลง โดยการกดปุ่ม 'ไมโครโฟนเปิด' ในชุดผู้ร่วมประชุม การเปิดใช้งานตัวเลือกปิดเสียงแบบถาวรจะดำเนินการโดยการตั้งค่าสวิตช์ภายใน ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้โดยการดึงแผ่นพลาสติกขนาดเล็กบนฐานของชุดประธานออก

ระบบโทนเสียงที่เป็นตัวเลือกสำหรับการนำการประกาศของประธาน สามารถเลือกโทนเสียงที่เป็นตัวเลือกเพื่อนำการเรียกตัดบทสนทนาสำหรับประธาน เปิดใช้งานตัวเลือกโทนเสียงโดยการตั้งค่าสวิตช์ภายใน ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้โดยการดึงแผ่นพลาสติกขนาดเล็กบนฐานของชุดประธานออก

ก้านไมโครโฟนที่มีความยาวมาตรฐานหรือขยายเพิ่ม ชุดประธานมีให้เลือกใช้โดยมีความยาวของก้านไมโครโฟนแบบมาตรฐาน 313 มม. (12.3 นิ้ว) หรือแบบขยายเพิ่ม 488 มม. (19.2 นิ้ว)

ปุ่มควบคุมและไฟสัญญาณ

- ปุ่มเปิด/ปิดไมโครโฟน
- สวิตช์ตัดการสนทนาสำหรับประธาน
- ปุ่มควบคุมระดับเสียงแบบหมุนสำหรับปรับระดับเสียงชุดหูฟัง
- ลำโพงที่ถูกปิดเสียงอัตโนมัติเมื่อไมโครโฟนเปิดและ/หรือเชื่อมต่อชุดหูฟัง
- สวิตช์ภายในสำหรับการเลือกโทนเสียงการประกาศของประธาน
- สวิตช์ภายในสำหรับการปิดเสียงไมโครโฟนของผู้ร่วมประชุมชั่วคราวหรือถาวรเมื่อกดสวิตช์ตัดการสนทนาสำหรับประธาน
- ไมโครโฟนมีไฟแสดงสถานะ 'เปิด' (LED สีแดง)
- ไฟสัญญาณวงกลมบนก้านไมโครโฟน สว่างเป็นสีแดงเมื่อเปิดไมโครโฟน
- ไม่มีฟังก์ชันและไฟแสดง Possible-To-Speak เนื่องจากชุดประธานสามารถเปิดสวิตช์ไมโครโฟนได้ทุกเมื่อ แม้ผู้ร่วมประชุมกำลังพูด

การเชื่อมต่อ

- สายเคเบิลยาว 2 ม. (78.7 นิ้ว) หนึ่งเส้น เข้าปลายสายด้วยคอนเนคเตอร์กลมตัวผู้ 7 pole แบบหล่อ, สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกันแบบต่อพ่วงไปยังชุดผู้ร่วมประชุมหรือชุดควบคุม
- คอนเนคเตอร์กลมตัวเมีย 7 pole หนึ่งตัวสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกันแบบต่อพ่วงไปยังชุดผู้ร่วมประชุม
- ช่องเสียบหูฟังแบบสเตอริโอ 3.5 มม. (0.14 นิ้ว) 2 ช่อง

หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

ลักษณะอุปกรณ์

ขนาดเครื่องเมื่อไม่มีไมโครโฟน (สูง X กว้าง X ลึก)	71 x 220 x 140 มม. (2.8 x 8.7 x 5.5 นิ้ว)	
ความสูงเมื่อไมโครโฟนอยู่ใน ตำแหน่งแนวนอน	134 มม. (5.3 นิ้ว)	
ความยาวของไมโครโฟนจากพื้นผิว ติดตั้ง	CSS-CMS	CCS-CML
	313 มม. (12.3 นิ้ว)	488 มม. (19.2 นิ้ว)
น้ำหนัก	ประมาณ 1 กก. (2.2 ปอนด์)	
การติดตั้ง	แบบตั้งโต๊ะ (เคลื่อนย้ายได้หรือยึดกับที่)	
วัสดุ (ด้านบน)	โพลีเมอร์	
วัสดุ (ฐาน)	โลหะทาสี	
สี (ฐาน)	สีเทาเข้ม (PH10736)	
สี (ด้านบน)	สีเทาเข้ม (PH10736)	

ข้อมูลการสั่งซื้อ

CCS-CMS CCS ไมโครโฟนสั้นของชุดประธาน

ชุดประธานรุ่น CCS 900 พร้อมไมโครโฟนก้านสั้น, ความยาวของก้านไมโครโฟน
313 มม. (12.3 นิ้ว)

เลขที่ใบสั่งซื้อ **CCS-CMS**

CCS-CML CCS ไมโครโฟนยาวของชุดประธาน

ชุดประธานรุ่น CCS 900 พร้อมไมโครโฟนก้านยาว, ความยาวของก้านไมโครโฟน
488 มม. (19.2 นิ้ว)

เลขที่ใบสั่งซื้อ **CCS-CML**

อุปกรณ์เสริมฮาร์ดแวร์

DCN-DISCLM ที่รัดสาย (25 ชิ้น)

ที่ยึดสายรุ่น DCN Next Generation (25 ชิ้น)

เลขที่ใบสั่งซื้อ **DCN-DISCLM**

นำเสนอโดย:

ประเทศไทย:

บริษัท ไบรด์ บิซ จำกัด
287 อาคารเอ็มเอทีไฮเวย์ ชั้น 11 สยาม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: +66 2639 3111
โทรสาร: +66 2631 2030
samarnt@th.bosch.com
www.bosch.co.th