

# DCN-SWSMD 会议软件会议数据流模块

www.boschsecurity.com.cn



会议软件会议数据流模块是一个接口，用于向视频屏幕或视频投影仪提供会议数据，例如，当前发言人、请求名单、表决结果及其他信息。

## 系统概览

与其他会议软件模块不同，会议软件会议数据流模块不需要操作员进行任何用户干预；它包括一个可将会议软件服务器连接到任意数量客户端应用程序的软件界面。

该界面由包含会议数据的流（XML 格式）组成。每发生一项活动（例如，打开/关闭话筒，开始/停止表决），均会通过 XML 流发送相关数据。

此流可由与视频屏幕或视频投影仪相连的视频客户端应用程序接收，从而在视频屏幕或视频投影仪上显示会议数据。

每个流的内容都可以自行定义，这样，每个 PC 软件客户端只会接收所需的会议数据。

流会受到保护，这意味着只有获得授权的 PC 软件客户端才能接收流。

## 基本功能

通过流可以传输各种不同的活动。主要项目包括：

- 开始/停止会议，发言人名单，请求名单，单个或总体表决结果，与会代表。
- 可以使用过滤器来定义流的内容；例如，如果流中只需要有关表决活动的信息，则可以过滤掉所有其它信息。
- 活动在发送到流之前，首先进行排队。队列大小可以自行定义。

- ▶ 用于轻松处理和日志记录的 XML 流
- ▶ 连接视频客户端应用程序的接口，以便通过视频屏幕或视频投影仪来显示会议数据
- ▶ DCN-SW DVD 光盘上提供了视频客户端应用程序
- ▶ DCN-SW DVD 光盘上提供了 C-Sharp 源代码示例
- ▶ 提供软件开发人员手册

- 客户端授权由获得许可的 IP 地址列表控制。采用未知 IP 地址的客户端将无法接收流。
- 示例 C-Sharp 源代码和软件开发人员手册在 DCN-SW DVD 光盘上提供

## 订购信息

### DCN-SWSMD 会议软件会议数据流模块

新一代 DCN 网络会议系统软件会议数据流模块，用于向视频屏幕或视频投影仪提供当前发言人、请求列表、投票表决结果以及其他信息等数据。要与 DCN-SW 配合使用。

订购号 **DCN-SWSMD**

### DCN-SWSMD-E 会议软件会议数据流模块，电子代码

新一代 DCN 网络会议系统软件会议数据流模块，用于向视频屏幕或视频投影仪提供当前发言人、请求列表、投票表决结果以及其他信息等数据。要与 DCN-SW 配合使用。电子代码。

订购号 **DCN-SWSMD-E**

### DCN-SW 会议软件主模块

新一代 DCN 网络会议系统软件主模块，用于运行所有其他会议软件模块的平台。

订购号 **DCN-SW**

### DCN-SWDB-E 会议软件代表数据库电子代码

新一代 DCN 网络会议系统软件代表数据库。要与 DCN-SW 配合使用，电子授权代码。

订购号 **DCN-SWDB-E**