

## Setup Access-app

### Inleiding

Bosch biedt de volgende apps voor Mobile Access

- Bosch Mobile Access: een kaarthouder-app om virtuele referenties op te slaan en via Bluetooth te verzenden naar lezers die geconfigureerd zijn voor Mobile Access. Deze lezer verleent of weigert dan toegang, afhankelijk van of een van de opgeslagen referenties van de app geldig is.
- Bosch Setup Access: Een app voor installateurs om via Bluetooth lezers te scannen en configureren.

Geautoriseerde gebruikers van Visitor Management en Credential Management kunnen virtuele referenties verzenden voor zowel de kaarthouder als de installateur-apps.

Mobile Access is toegangscontrole van personen met behulp van virtuele referenties die zijn opgeslagen op een mobiel apparaat, zoals iemands

### Lezerconfiguratie

Met de Setup Access-app kunt u uitnodigingen ontvangen en referenties opslaan van meerdere klanten en sites.

### Een lezer toevoegen

1. Selecteer in het hoofdmenu **Klant/locatie-selectie**.
2. Kies de gewenste klant of locatie en tik op **Doorgaan**. Alleen klanten/locaties met aanmeldgegevens worden in de keuzelijst weergegeven. Als alle aanmeldgegevens uit **Mijn aanmeldgegevens** worden verwijderd, verdwijnt de betreffende locatie van deze lijst.
3. Tik op het scherm van uw smartphone om naar beschikbare leesapparaten te zoeken.
4. Er verschijnt een lijst met beschikbare lezers. Selecteer de lezer die u wilt configureren.

smartphone. De virtuele referenties worden bijhouden in het primaire toegangscontrolesysteem of ACS .

- Operators van het ACS genereren, wijzen toe en versturen deze virtuele referenties naar personen via een samenwerkende webapplicatie.
- De houders van mobiele referenties bedienen toegangscontrolelezers via Bluetooth vanaf een Mobile Access-app op hun mobiele apparaten.
- Installateurs van Mobile Access-toegangscontrolesystemen configureren toegangscontrolelezers via Bluetooth vanuit een speciale setup-app op hun mobiele apparaten.
- Het systeem slaat geen persoonlijke gegevens op mobiele apparaten op.

Er worden door Bosch geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Het gebruik van deze app is anoniem.

### Installatie

1. Download en installeer de toepassing uit de App Store.

2. Lees en accepteer de Gegevensbeschermingsverklaring, Gebruiksvoorwaarden en Eindgebruikersovereenkomst. Later vindt u deze informatie in het hoofdmenu.




Om het gebruik van de Setup Access-app te starten, selecteert u een van de volgende opties die door de hostorganisatie worden gegenereerd:

### Uitnodigingsmail


Klik op de koppeling in de uitnodigingsmail die naar uw e-mailadres is verzonden. De registratie start automatisch.

### Scan QR-code

Tik op **Hebt u een QR-code?** of tik op het pictogram van de QR-code.



1. Schrijf onder **Onboarding** de **Lezernaam** en de **Lezerbeschrijving**. Het **klant/site**nummer wordt automatisch gegenereerd. Elke site krijgt een ander nummer.



9 |

Configureer **het BLE-bereik** met behulp van een van de volgende opties, A of B:

**A:** RSSI-waarden gebruiken die door de lezer worden weergegeven

1. Ga **vóór** de lezer staan, op het punt waar u de gebruiker van de mobiele inloggegevens verwacht.
2. Tik op **Controleren en huidige bereik gebruiken**
  - Er verschijnt een pop-up-bericht. Tik op **OK**
3. Er verschijnt een RSSI-waarde.
  - Herhaal deze stap enkele keren vanaf dezelfde positie om een indruk te krijgen van de mate van variatie in de waargenomen signaalsterkte.
4. Tik op **Opslaan** als u een geschikte drempelwaarde hebt gevonden.

**B:** Handmatig instellen van de RSSI-drempelwaarde

10 |

1. Voer een waarde voor de RSSI-drempelwaarde in.
  - Zie de onderstaande tabel met veelvoorkomende drempelwaarden
2. Tik op **Opslaan**

**Veelvoorkomende drempelwaarden (alleen bij benadering):**

Verwachte afstand van mobiel apparaat tot lezer	Aanbevolen RSSI-drempelwaarde
Dichtbij (5 cm - 10 cm)	-30 ... -40 dBm
Gemiddeld (0,5m - 2m)	-50 ... -60 dBm
Ver (> 2 m)	-70 ... -90 dBm


**Opmerking!**

11 |

RSSI-waarden kunnen sterk variëren afhankelijk van vele factoren, waaronder het type zendapparaat, batterijniveau en het materiaal en de dikte van muren in de buurt.

**Mobile Access**


12 |



13 |

1. **Time-out voor opnieuw verbinden** is de duur dat de telefoon genegeerd wordt na een succesvolle passage. De time-out vermindert onnodige BLE-transacties. Voer het gewenste aantal seconden in onder **Time-out voor opnieuw verbinden**.
2. Schakel de knop in om de **2-factorverificatie** in te schakelen. Tik vervolgens op **Opslaan**.

14 |




**Bosch Security Systems B.V.**  
 Torenallee 49  
 5617 BA Eindhoven  
 Netherlands  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)  
 © Bosch Security Systems B.V., 2024

**Oplossingen voor gebouwen voor een beter leven**

### Instellingen exporteren en opslaan

Selecteer in **Configuratie**, het -pictogram. Voer een bestandsnaam in en klik op **OK**. De instellingen worden opgeslagen voor gebruik in verdere configuraties.

### Instellingen importeren

Selecteer in Configuratie, het -pictogram. Selecteer het gewenste bestand. Daarna **Opslaan**.

### Beschikbare lezers

Nadat de eerste lezer geconfigureerd is, verschijnt deze optie in het menu. Selecteer **Beschikbare lezers** om de resterende lezers in de buurt te zoeken en te configureren.

### Een nieuwe locatie toevoegen

1. Selecteer in het hoofdmenu **Nieuwe locatie toevoegen** en kies een van de volgende opties:

### Uitnodigingsmail


Klik op de koppeling in de uitnodigingsmail die naar uw e-mailadres is verzonden. De registratie start automatisch.

### Scan QR-code

Tik op **Hebt u een QR-code?** of tik op het pictogram van de QR-code.


### Mijn referenties beheren

Selecteer **Mijn referenties** in het hoofdmenu.

Kies de gewenste referentie en selecteer het -pictogram om een referentie te verwijderen.

Nadat u een referentie hebt toegevoegd, is deze standaard actief. Het groene vinkje staat voor geactiveerde referentie. Het witte vinkje staat voor een uitgeschakelde referentie.

Tik op het witte vinkje van de gewenste referentie om een referentie te activeren. Tik dan op **Activeren**.



## Mobile Access

nl Beknopte gebruikershandleiding

### **Bosch Security Systems B.V.**

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Netherlands

**[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Security Systems B.V., 2024

**Oplossingen voor gebouwen voor een beter leven**

2024-05 | 5.5.0 | QUG | 202406051859