

## PRA-LSCRF Licencia grabación y reenvío llamada

### PRAESENSA



Es posible instalar una licencia de software PRA-LSCRF por cada controlador del sistema para poder poner en cola y en espera las llamadas en el sistema PRAESENSA.

La puesta en cola registra la voz en directo en las llamadas en espera, en cola y en cola y en espera. A continuación, se puede reproducir la voz grabada en directo. Es posible iniciar la reproducción de una llamada mientras todavía se está grabando. Es posible almacenar hasta 30 minutos de voz en directo.

La puesta en espera de las llamadas evita el acoplamiento del sonido cuando la estación de llamada y los altavoces están en la misma zona. La puesta en espera también permite evitar avisos incorrectos o con errores de enunciado. Después del aviso, el usuario dispone de dos segundos para cancelar la difusión de la llamada antes de reproducirla. Es posible configurar una clave de extensión en una estación de llamada para cancelar la última difusión iniciada (Cancelar última) o cancelar todas las reproducciones de difusión (Cancelar todo) de llamadas puestas en espera, en cola o en cola y en espera.

#### Funciones

- Grabe la voz en directo de llamadas en espera, en cola y en cola y en espera.
- Espere a que todas las zonas estén libres para remitir la llamada o reproduzca tan pronto como cada zona esté disponible.
- Grabe hasta 30 minutos de voz en directo.
- Evite la posibilidad de acoplamiento del sonido al poner llamadas en espera.

- ▶ Licencia para grabar llamadas para su reproducción automática en zonas previamente ocupadas
- ▶ Puesta en cola para evitar el acoplamiento del sonido grabando las llamadas con una difusión retardada
- ▶ Grabación y reenvío de hasta ocho llamadas simultáneamente
- ▶ Almacenamiento de hasta 30 minutos de llamadas

- En un plazo de dos segundos después de detener la llamada, cancele la difusión de un aviso incorrecto o mal enunciado de una llamada puesta en espera o en cola y en espera antes de que se reproduzca.
- Cancele una llamada durante la difusión.

#### Especificaciones para arquitectos e ingenieros

La licencia permite a un controlador del sistema grabar y desviar llamadas. Es posible grabar hasta 30 minutos de llamadas, cada una con 1200 segundos de duración máxima. Es posible instalar una licencia por controlador y una licencia por cada controlador de reserva con fines de redundancia. Si la zona o zonas deseadas están ocupadas, o si otra llamada con mayor prioridad interrumpe la llamada, esta se graba y reproduce posteriormente. Se puede configurar para reproducir una llamada en todas las zonas a la vez o individualmente en cada zona en cuanto cada una de ellas vuelva a estar disponible.

Una opción de puesta en espera evita la posibilidad de acoplamiento del sonido. Con la puesta en espera, es posible cancelar la difusión de un aviso incorrecto o mal enunciado antes de reproducirlo. Dentro de un plazo de dos segundos, es posible cancelar una llamada puesta en cola y en espera sin permitir que se difunda. Seguirá siendo posible cancelar una llamada durante la difusión. Es posible configurar una clave de extensión en una estación de llamada para cancelar la última difusión iniciada (Cancelar última) o cancelar todas las reproducciones de difusión (Cancelar todo) de llamadas puestas en espera, en cola o en cola y en espera.

La licencia de grabación y desvío de llamadas se puede utilizar con los controladores de sistema de Bosch PRAESENSA o PRA-SCL PRA-SCS. La licencia para la grabación y el desvío de llamadas es una Bosch PRA-LSCRF.

### Piezas incluidas

Cantidad	Componente
1	Correo electrónico con información de activación de licencias.

### Especificaciones técnicas

Dispositivos de apoyo	PRA-SCL / PRA-SCS
Número de licencias necesarias por controlador de servicio	1
Número de licencias necesarias por controlador de respaldo	1
Número de grabadores disponibles por controlador	8
Número de reproductores disponibles por controlador	8
Duración máxima de una llamada grabada	1200 segundos (20 minutos)
Duración máxima de la grabación	30 minutos
Tiempo para cancelar una llamada puesta en espera para evitar que se realice la difusión	2 segundos después de terminar la llamada original
Tiempo para cancelar la reproducción de una difusión	En cualquier momento durante la difusión

### Información para pedidos

#### PRA-LSCRF Licencia grabación y reenvío llamada

La licencia de software PRA-LSCRF permite poner en cola y en espera las llamadas del sistema PRAESENSA. Se puede instalar en PRA-SCL o en PRA-SCS.

Número de pedido **PRA-LSCRF | F.01U.425.784**

#### Representado por:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Platz 1  
D-70839 Gerlingen  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**North America:**  
Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
Fairport, New York, 14450, USA  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Latin America and Caribbean:**  
Robert Bosch Limitada  
Via Anhanguera, Km 98  
Vila Boa Vista – Campinas, SP  
CEP 13065-900  
[latam.boschsecurity@br.bosch.com](mailto:latam.boschsecurity@br.bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)