

Access Professional Edition

Installation



BOSCH

pl Installation Manual

Spis treści

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Przegląd systemu | 6 |
| 1.1 | Ograniczenia i opcje | 8 |
| 1.2 | Instalacja na pojedynczym komputerze | 11 |
| 1.3 | Instalacja na wielu komputerach | 12 |
| 1.4 | Wymagania wstępne dla systemu | 14 |
| 1.5 | Komputer jedнопłytkowy | 15 |
| 2 | Informacje ogólne | 18 |
| 2.1 | Wstęp | 18 |
| 2.2 | Logowanie użytkownika | 21 |
| 2.3 | Pasek narzędzi aplikacji Konfigurator (Konfigurator) | 25 |
| 2.4 | Ogólne ustawienia systemu | 31 |
| 2.5 | Układ okna dialogowego Zarządzanie personelem | 36 |
| 2.6 | Pasek narzędzi podmenu | 37 |
| 2.7 | Układ okna dialogowego Log Viewer (Analiza dziennika) | 42 |
| 2.8 | Przyciski w postaci ikon | 43 |
| 2.9 | Konfiguracja rejestracji | 45 |
| 2.9.1 | Rejestracja za pomocą czytników podłączonych do kontrolera AMC | 48 |
| 2.10 | Serwer SQL | 52 |
| 2.10.1 | Obsługa serwera SQL | 52 |
| 2.10.2 | Instalacja bazy danych SQL | 56 |
| 3 | Instalacja | 63 |
| 3.1 | Wymagania | 64 |
| 3.2 | Rozpoczęcie instalacji | 65 |
| 3.3 | Wybór języka i przygotowanie | 65 |
| 3.4 | Umowa licencyjna | 68 |
| 3.5 | Informacja o kliencie (tylko serwer) | 69 |
| 3.6 | Wybór rodzaju instalacji. | 70 |
| 3.6.1 | Zabezpieczenie folderu domyślnego | 71 |
| 3.6.2 | Dostęp do serwera dla instalacji na kliencie | 71 |
| 3.7 | Wybór ścieżki instalacji | 72 |
| 3.8 | Wybór komponentów | 74 |
| 3.8.1 | Instalacja klienta | 76 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 3.9 | Wybór obsługiwanych języków | 77 |
| 3.10 | Domyślny język konfiguracji (tylko serwer) | 78 |
| 3.11 | Potwierdzenie wybranych ustawień | 79 |
| 3.12 | Stan instalacji | 80 |
| 3.13 | Instalacja zakończona | 81 |
| 4 | Użytkowanie produktu | 82 |
| 4.1 | Licencje | 82 |
| 4.1.1 | Pakiety licencji i ich zawartość | 83 |
| 4.1.2 | Aktywowanie licencji | 86 |
| 4.2 | Ustawianie uprawnień dostępu do serwera | 89 |
| 4.3 | Zmiana tła | 92 |
| 4.4 | Ustawienia języka | 92 |
| 4.5 | Konfiguracja systemu do własnych potrzeb | 95 |
| 4.6 | Przeglądanie map i zarządzanie alarmami | 96 |
| 4.6.1 | Konfiguracja mapy | 97 |
| 4.6.2 | Dodawanie urządzenia do mapy | 99 |
| 4.7 | Integracja X-Protect | 101 |
| 5 | Deinstalacja – Ponowna instalacja | 103 |
| 5.1 | Tworzenie kopii zapasowych i ich przywracanie | 103 |
| 5.2 | Deinstalacja | 104 |
| 5.2.1 | Oprogramowanie Windows | 104 |
| 5.2.2 | Inicjalizacja | 105 |
| 5.2.3 | Potwierdzenie deinstalacji | 106 |
| 5.2.4 | Zamknięcie wszystkich programów | 106 |
| 5.2.5 | Eksportowanie | 107 |
| 5.2.6 | Pominięcie eksportu | 108 |
| 5.2.7 | DbiTool | 108 |
| 5.2.8 | Stan instalacji | 110 |
| 5.2.9 | Zakończenie i ponowne uruchomienie | 111 |
| 5.3 | Zmiana instalacji oprogramowania | 112 |
| 5.4 | Ponowna instalacja/Aktualizacja | 113 |
| 5.4.1 | Import | 114 |
| 5.4.2 | DbiTool | 116 |
| 5.4.3 | Sprawdzenie konfiguracji | 116 |
| 5.4.4 | Instalacja zakończona | 117 |

| | | |
|----------|--------------------------------|------------|
| 5.5 | Wymagania normy UL 294 | 117 |
| 6 | Uprawnienia użytkownika | 119 |
| 7 | Wymagania normy UL 294 | 120 |

1 Przegląd systemu

System Access Professional Edition (w dalszej części dokumentu nazywany w skrócie **Access PE**) to kompleksowe, autonomiczne rozwiązanie do kontroli dostępu dla firm małej i średniej wielkości. Składa się ono z kilku modułów:

- Usługa LAC: proces, który polega na ciągłej komunikacji z lokalnymi kontrolerami dostępu LAC (ang. Local Access Controllers, w dalszej części dokumentu nazywanych kontrolerami). AMC: modułowe kontrolery dostępu (ang. Access Modular Controllers), które są stosowane jako kontrolery.
- Konfigurator (Konfigurator)
- Personnel Management (Zarządzanie personelem)
- Log Viewer (Analiza dziennika)
- Alarm Management (Zarządzanie alarmami)
- Video Verification (Weryfikacja wideo)

Składniki te można podzielić na moduły instalowane i pracujące na serwerze i na klientach.

Usługa LAC musi pozostawać w stałej łączności z kontrolerami, ponieważ po pierwsze, stale otrzymuje od nich komunikaty o ruchach, obecności i nieobecności użytkowników, po drugie, przesyła do kontrolerów zmiany dotyczące danych, np. związane z przyznaniem nowych kart, ale głównie dlatego, że przeprowadza kontrole metapoziomowe (sekwencyjne kontrole dostępu, kontrole funkcji zapobiegającej przekazaniu karty osobie niepowołanej, kontrole losowe).

Aplikacja Konfigurator (Konfigurator) również powinna pracować na serwerze, jednak można ją też zainstalować na klienckich stacjach roboczych i obsługiwać z ich poziomu.

Moduły Personnel Management (Zarządzanie personelem) i Log Viewer (Analiza dziennika) należą do składników klienta i mogą być uruchamiane dodatkowo na serwerze lub na innym komputerze połączonym przez sieć z serwerem.

Istnieje możliwość zastosowania następujących kontrolerów:

- AMC2 4W (z czterema interfejsami czytników Wiegand) – można rozszerzyć za pomocą modułu AMC2 4W-EXT
- AMC2 4R4 (z czterema interfejsami RS485 do czytników)

1.1 Ograniczenia i opcje

Oprogramowanie Access PE można stosować w przypadku systemów, które nie przekraczają poniższych ograniczeń w zakresie liczby podłączonych elementów lub ilości zarządzanych danych:

- maks. 10 000 kart
- do trzech kart na osobę
- długość kodu PIN: 4–8 znaków (konfigurowalny)
- Rodzaje kodów PIN:
 - Kod weryfikacyjny PIN
 - Kod identyfikacyjny PIN
 - Kod uzbrojenia PIN
 - Kod PIN do drzwi
- Warianty dostępu:
 - Tylko karta
 - Karta z kodem PIN (kod weryfikacyjny PIN)
 - Kod PIN lub karta (kod identyfikacyjny PIN)
- Maks. 255 modeli czasowych
- Maks. 255 uprawnień dostępu
- Maks. 255 uprawnień obszarowych/czasowych
- Maks. 255 grup uprawnień dostępu
- Maks. 16 stanowisk
- Maks. 512 czytników
- Maks. 3 moduły rozszerzeń WE/WY (AMC2 8I-8O-EXT, AMC2 16I-16O-EXT lub AMC2 16I-EXT) na kontroler
- Poniższe ograniczenia dotyczą każdego typu kontrolera:

| Kontroler | APC-AMC2 4WCF | APC-AMC2 4WCF z API-AMC2 4WE | APC-AMC2 4R4CF |
|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Czytniki/wejścia | | | |
| Maks. liczba czytników na kontroler AMC | 4 | 8 | 8 |
| Maks. liczba czytników na interfejs/szybę | 1 | 1 | 8 |

Tabela 1.1: Ograniczenia systemu – czytniki i wejścia

System wizyjny – ograniczenia i opcje

- Maks. 128 kamer
- Maksymalnie 5 kamer na wejście
 - 1 kamera identyfikacyjna
 - 2 kamery monitorujące strefę tylną
 - 2 kamery monitorujące strefę przednią
 - Jedną z tych kamer można skonfigurować jako kamerę alarmową i rejestracyjną.

System blokowania offline (OLS) – ograniczenia i opcje

- Maks. 256 drzwi
- Liczba wejść i grup uprawnień dostępu w uprawnieniach zależy od długości zestawu danych, które można zapisać na kartach.
- Maks. 15 modeli czasowych
- Do 4 okresów na model czasowy
- Maks. 10 dni specjalnych/świąt (z systemu online)
- Funkcja OLS dotyczy jedynie karty numer 1.



Uwaga!

Urządzenia USB podłączone do pulpitu zdalnego jako np. czytniki rejestracji nie są obsługiwane.

1.3 Instalacja na wielu komputerach

Na poniższym rysunku pokazano system Access PE podzielony na dwa komputery. Jest to szczególnie korzystne w przypadkach, kiedy serwer obsługujący kontrolery znajduje się w zamkniętym pomieszczeniu komputerowym, ale dane personelu są przetwarzane gdzie indziej, np. przez dział kadr znajdujący się w innym miejscu.


Klient systemu Access PE może działać równolegle na maks. 16 komputerach, które mają za pośrednictwem sieci dostęp do wspólnych danych na serwerze.

Klienckie stacje robocze można skonfigurować w taki sposób, aby wyświetlały obraz na dwóch monitorach.

Uwaga!



Po wybraniu opcji **Odinstaluj w celu aktualizacji** należy upewnić się, że wszystkie pliki zostały usunięte z folderu. : \BOSCH\Access Professional Edition z wyjątkiem folderów **SaveData** oraz **Licensing**.



Rysunek 1.2: Przegląd systemu – system podzielony

Podczas instalacji system instaluje osobnego lokalnego użytkownika (**ApeUser + nazwa serwera**) na serwerze i komputerze klienckim. ApeUser umożliwia dostęp do danych na serwerze.

Uwaga!



Brak lub modyfikacja **ApeUser** uniemożliwia dostęp do danych na serwerze.

Nie usuwać ani nie wyłączać ApeUser.

Nie zmieniać hasła.

Więcej informacji – patrz rozdział **4.2 Upewnienia dostępu do serwera**.

1.4 Wymagania wstępne dla systemu

Wymagania dotyczące instalacji systemu Access PE:

Systemy operacyjne (jeden z wymienionych):

- Windows 2012 R2 Server
- Windows 10 X64 Professional
- Windows 7



Uwaga!

Oprogramowanie Access Professional Edition w wersji 3.1 i wyższych nie jest kompatybilne z żadną wersją systemu Microsoft Windows XP.

Minimalne wymagania sprzętowe

Serwer i klient wymagają standardowego komputera z systemem Windows i następującym wyposażeniem:

- 4-rdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 2 GHz lub 2-rdzeniowy procesor o częstotliwości taktowania 3 GHz
- Co najmniej 4 GB pamięci RAM
- 20 GB wolnego miejsca na dysku (serwer)
- 1 GB wolnego miejsca na dysku (klient)
- Karta sieciowa Ethernet 100 Mb (PCI)
- Karta graficzna o rozdzielczości 1024 × 768 pikseli obsługująca 32 tys. kolorów
- Obsługiwane rozdzielczości:
 - 1024 × 768
 - 1280 × 1024
 - 1920 × 1080
 - 2560 × 1080

1.5 Komputer jednopłytowy

Oprogramowanie Access Professional Edition (APE) można uruchamiać na **komputerze jednopłytowym (SBC, Single-Board Computer)**.

Zasadniczo możliwości **komputera SBC**, takiego jak Intel Compute Stick STK1AW32SC, lub innego sprzętu niższej klasy mogą **nie spełniać wymagań wstępnych systemu** dotyczących oprogramowania Access Professional Edition (zob. rozdział 1.4).

Uwaga!

Komputera SBC można używać tylko w przypadku, gdy sieć LAN lub WIFI oraz podłączony sprzęt są stale dostępne.



Komputer SBC należy skonfigurować przy użyciu ograniczonego zestawu funkcji, jak to określono dla **licencji podstawowej** (maksymalnie 16 czytników).

W związku z niską wydajnością sprzętu podłączonego bezprzewodowo komputera SBC **nie** należy używać z funkcjami **Zarządzanie alarmami** i **Zarządzanie wideo**, ponieważ dla tych funkcji podstawowe znaczenie ma stabilność sieci.

Oprogramowanie APE zostało przetestowane na następującym urządzeniu, które może służyć jako punkt odniesienia, jeśli chodzi o minimalne wymagania systemu pozwalające na korzystanie z licencji podstawowej:

Intel Compute Stick STK1AW32SC

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Nazwa produktu | Intel BOXSTCK1A32WFCR |
| Wymiary | 147 x 89 x 0,7 mm |
| Marka procesora | Intel Atom x5-Z8-300, 4x1,44 GHz |
| Rozmiar pamięci RAM | 2 GB |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Nazwa produktu | Intel BOXSTCK1A32WFCR |
| Technologia pamięci | DDR3L |
| Typ pamięci komputera | DDR3 SDRAM |
| Rozmiar dysku twardego | 32 GB |
| Napięcie | 1,35 V |
| Moc | 4 W |
| Źródło zasilania | USB |
| System operacyjny | Windows 10 |

Warunki wstępne w systemie operacyjnym Windows

W przypadku pracy ze sprzętem niższej klasy, np. komputerem SBC, zaleca się określenie następujących ustawień i warunków wstępnych właściwych dla sprzętu i systemu operacyjnego, aby zapewnić bezproblemowe działanie oprogramowania APE:

- Należy używać stałych adresów IP.
- Należy wyłączyć wszystkie opcje oszczędzania energii.
 - Należy wybrać plan zasilania dla dużej wydajności.
 - Należy wyłączyć opcje oszczędzania energii w ustawieniach USB.
- Należy wyłączyć funkcje hibernacji.
- Należy wyłączyć automatyczne aktualizacje systemu operacyjnego Windows.
- W przypadku niestabilnego połączenia WiFi należy zastosować kartę USB Ethernet.
- Należy upewnić się, że rozdzielczość ekranu odpowiada wymaganiom sprzętowym komputera SBC. W przypadku urządzenia testowanego przykładowo zalecaną rozdzielczością jest 1920x1080.
- Należy upewnić się, że jest dostępna wystarczająca ilość pamięci. Zaleca się 5 GB wolnej pamięci na instalację systemu operacyjnego i oprogramowania APE. W przypadku

braku wystarczającej ilości pamięci wewnętrznej należy użyć zewnętrznego dysku twardego lub zastosować do komputera SBC kartę microSD.

- Należy regularnie tworzyć dyski CD odzyskiwania systemu Windows i zapisywać punkty wejścia.



Uwaga!

W przypadku korzystania z komputera jednopłytkowego (SBC) tworzenie dysków CD odzyskiwania i używanie punktów wejścia może być niemożliwe.

2 Informacje ogólne

2.1 Wstęp

Access PE to system kontroli dostępu, który został zaprojektowany z myślą o nadzorowaniu małych i dużych obiektów o wysokich wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa i elastyczności.

Swą dużą niezawodność oraz możliwości w zakresie rozbudowy Access PE zawdzięcza koncepcji trzech platform: **nadrzędną platformą** jest platforma administracyjna wraz z usługami kontrolnymi. Na tej płaszczyźnie wykonywane są wszystkie zadania administracyjne, np. rejestracja nowych kart oraz przydzielanie uprawnień dostępu.

Druga platforma tworzona jest przez lokalne kontrolery dostępu (LAC) nadzorujące każdą grupę drzwi lub wejść. Nawet jeśli system działa w trybie offline, kontroler LAC jest zdolny do niezależnego podejmowania decyzji w zakresie kontroli dostępu. Kontrolery LAC są odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procedur na przejściach, nadzorując np. czas otwarcia drzwi lub pytając o kod PIN przy wejściach o znaczeniu krytycznym.

Trzecia platforma składa się z czytników kart.

Komunikacja między klientem, serwerem a posiadaczami kart jest zaszyfrowana za pomocą mechanizmu AES.

Wersja wielostanowiskowa oprogramowania Access PE umożliwia kontrolowanie systemu z różnych stanowisk.

Zróżnicowane poziomy uprawnień regulują dostęp użytkowników do systemu i są gwarancją bezpieczeństwa.

Dlatego też np. na jednym stanowisku można zarządzać kartami, a na innym skontrolować, czy dany pracownik jest obecny w budynku.

System Access PE umożliwia niezwykle elastyczną konfigurację uprawnień dostępu, modeli czasowych oraz parametrów wejść.

Poniższe zestawienie stanowi przegląd jego najważniejszych funkcji:

Szybkie i łatwe przydzielanie kart identyfikacyjnych

Przydzielenie karty (do trzech) danej osobie odbywa się poprzez wprowadzenie danych ręcznie lub za pośrednictwem czytnika cyfrowego, połączonego z komputerem za pomocą interfejsu szeregowego. Wszystkie przypisane karty są aktywne. W przypadku wymiany karty identyfikacyjnej stara karta zostaje automatycznie zastąpiona nową i traci swoją ważność; dzięki temu nie zdarzy się sytuacja, że stara karta, która przez nieuwagę lub z powodu niemożności anulowania nie została dezaktywowana, będzie nadal wykorzystywana.

Uprawnienia dostępu (również dla grup)

Jedna osoba może otrzymać zarówno uprawnienia grupowe, jak i uprawnienia indywidualne. Uprawnienia można ograniczyć co do obszaru jak i czasowo, z dokładnością co do minuty. Uprawnienia grupowe można wykorzystać do przydzielania i ograniczania uprawnień dostępu dla dowolnego posiadacza identyfikatora lub dla wszystkich posiadaczy jednocześnie. Uprawnienia grupowe mogą zostać uzależnione od modeli czasowych, ograniczających ich działanie do wybranych godzin w ciągu dnia.

Śledzenie dostępu

Dzięki definiowaniu stref można nadzorować i wymuszać prawidłową kolejność przejść. Nawet bez monitorowania, za pomocą tej konfiguracji można wyświetlić miejsce przebywania posiadacza karty.

Funkcja zapobiegająca przekazaniu karty osobie niepowołanej

Jeśli dana karta została odczytana, wówczas przez określony czas nie może być ponownie użyta w tym samym przejściu. Dzięki temu użytkownik po przejściu bramki nie będzie mógł przekazać swojej karty nieuprawnionej osobie, umożliwiając w ten sposób niedozwolone przejście.

Automatyczna blokada kart po upływie terminu ważności

Goście oraz pracownicy tymczasowi często wymagają dostępu tylko przez ograniczony czas.

Wystawiając kartę można określić jej okres ważności. Po upływie terminu karta automatycznie traci ważność.

Modele czasowe i modele dzienne

Każdej osobie można przydzielić modele czasowe, które decydują o tym, w jakim czasie wstęp jest dozwolony. Modele czasowe można zdefiniować elastycznie, przydzielając modele dzienne określające, które dni tygodnia, weekendy, dni świąteczne i dni specjalne różnią się od dni normalnych.

Identyfikacja na podstawie kodu PIN

Zamiast karty można używać specjalnego kodu PIN, który należy wprowadzić.

Weryfikacja za pomocą kodu PIN

Dla obszarów ściśle chronionych można zdefiniować konieczność wprowadzenia dodatkowych kodów PIN. Funkcję tą można także połączyć z modelami czasowymi, np. aby podanie kodu PIN wymagane było wyłącznie poza godzinami pracy lub w dni wolne.

Elastyczne zarządzanie drzwiami

Elastyczne przydzielanie parametrów do poszczególnych modeli drzwi zapewnia optymalną równowagę między bezpieczeństwem i komfortem. Dla każdego wejścia można zdefiniować czas otwarcia, zanim alarm zostanie uruchomiony. Wbudowana instalacja alarmowa może, opcjonalnie, zablokować przejście.

Okresowe otwarcie drzwi

Dla ułatwienia dostępu wybrane drzwi można na określony czas ustawić w trybie stałego zezwolenia. Takie zezwolenie może być przydzielone ręcznie lub automatycznie za pośrednictwem modelu czasowego.

Czas i udział

Punktem dostępu można przyporządkować parametry zapisu czasu wejścia oraz wyjścia pracowników w celu kontroli czasu pracy.

Tworzenie karty

Dzięki dodatkowemu modułowi o nazwie **Personalizacja kart** (CP) system kontroli dostępu zintegrowano z oprogramowaniem do wystawiania kart identyfikacyjnych, co umożliwia operatorowi tworzenie takich kart bez przełączania się do innych aplikacji.

Przypisywanie zdjęć

Jeśli moduł dodatkowy **Personalizacja kart** (CP) nie został aktywowany, nie można importować i przypisywać identyfikatora fotograficznego do posiadacza karty.

System blokowania offline

Strefy nieobjęte, z jakiegokolwiek powodu, systemem kontroli dostępu online o wysokiej dostępności mogą być blokowane w trybie offline.

Zarządzanie urządzeniami wizyjnymi

Wejścia można dodatkowo wyposażać w kamery do identyfikacji i śledzenia ruchów osób, które z tych wejść korzystają.

2.2 Logowanie użytkownika

Dostępne są poniższe aplikacje. Szczegółowe informacje na ich temat można znaleźć w poszczególnych instrukcjach obsługi:



Zarządzanie personelem



Konfigurator



Analiza dziennika



Zarządzanie mapami i alarmami



Weryfikacja wideo




Uwaga!

Logowanie przez klienta możliwe jest tylko, gdy na serwerze aktywna jest licencja LAC.

Logowanie klienta

Aplikacje systemu są chronione przed nieuprawnionym użyciem. **Domyślne dane uwierzytelniające**, które służą do pierwszego uruchomienia:

- Nazwa użytkownika: **bosch**
- Hasło: **bosch**



Po wpisaniu prawidłowych danych w polach Nazwa użytkownika/Hasło, uaktywniony zostanie przycisk **Zmień hasło**. Po 3 nieudanych próbach, dostęp do systemu zostanie na pewien czas ograniczony. Dotyczy to przycisków „Uruchom aplikację” oraz „Zmień hasło”.

Na górnej liście rozwijanej można wybrać odpowiedni **język**. Domyślnie stosowany jest język wybrany podczas instalowania aplikacji. W przypadku zmiany użytkownika bez restartowania

aplikacji zachowany zostanie ostatnio używany język. Z tego powodu okno logowania może się wyświetlić się w nieprawidłowym języku. Aby tego uniknąć, należy ponownie zalogować się w systemie Access PE.

Aplikacje systemu Access PE można uruchomić w następujących językach:

- angielski,
- niemiecki,
- francuski,
- japoński,
- rosyjski,
- polski,
- chiński (ChRL),
- niderlandzki,
- hiszpański,
- portugalski (Brazylia).

Uwaga!



Wszystkie ustawienia, tj. nazwy urządzeń, etykiety, modele oraz uprawnienia, będą wyświetlane w języku, w którym zostały wprowadzone. Również przyciski i etykiety obsługiwane przez system operacyjny będą wyświetlane w języku instalacji systemu.

Po kliknięciu przycisku **Zmień hasło** wpisz nową nazwę użytkownika i hasło w oknie dialogowym:

The image shows a dialog box titled "Change password". It contains two text input fields: "New password" and "Confirmation". Below the input fields are two buttons: "Ok" and "Cancel".






**Uwaga!**

Należy pamiętać, aby zmienić domyślne hasło!

Z kolei użycie przycisku **Uruchom aplikację** powoduje skontrolowanie uprawnień użytkownika i ewentualne uruchomienie aplikacji. Jeśli kontrola uprawnień wypadnie negatywnie, pojawi się komunikat o błędzie **Wrong username or password!** (Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło!).



2.3 Pasek narzędzi aplikacji Configurator (Konfigurator)







Poniższe funkcje można wywołać za pomocą menu, ikon na pasku narzędzi lub specjalnych kombinacji klawiszy.






| Funkcja | Ikona/ skrót | Opis |
|-----------------------------|--|---|
| Menu File (Plik) | | |
| New (Nowy) |  Ctrl + N | Powoduje usunięcie wszystkich danych z okien dialogowych konfiguracji (oprócz ustawień standardowych) w celu przygotowania ich do nowej konfiguracji. |
| Open... (Otwórz...) |  Ctrl + O | Powoduje otwarcie okna dialogowego wyboru w celu pobrania innej konfiguracji. |
| Save (Zapisz) |  Ctrl + S | Służy do zapisywania zmian w bieżącym pliku konfiguracji. |
| Save as... (Zapisz jako...) | | Umożliwia zapisanie bieżącej konfiguracji w nowym pliku. |
| Aktywuj konfigurację |  | Umożliwia uaktywnienie pobranej konfiguracji i zapisanie tej, która była dotąd prawidłowa. |
| Wyślij konfigurację do LAC |  | Powoduje przestanie do usługi LAC zapisanych zmian konfiguracji. |





| Funkcja | Ikona/ skrót | Opis |
|--|-----------------|--|
| Pokaż ostatnie prawidłowe konfiguracje | | Powoduje bezpośrednio otwarcie konfiguracji bez konieczności korzystania z okna dialogowego funkcji Otwórz . |
| Zakończ | | Powoduje zakończenie działania aplikacji Access PE Configurator. |
| Menu Widok | | |
| Pasek narzędzi | | Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie paska narzędzi (ustawienie domyślne = wyświetlanie). |
| Status bar (Pasek stanu) | | Umożliwia wyświetlanie i ukrywanie paska stanu przy dolnej krawędzi okna dialogowego (ustawienie domyślne = wyświetlanie). |

Menu **Configuration** (Konfiguracja)


| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| Informacje ogólne |  | Umożliwia otwieranie okna dialogowego General Settings (Ustawienia ogólne), które służy do konfigurowania kontrolerów i ogólnych parametrów systemu. |
| Input signals (Sygnały wejściowe) |  | Umożliwia otwieranie okna dialogowego, które służy do ustawiania parametrów sygnałów wejściowych . |

| | | |
|---|---|--|
| <p>Output signals (Sygnały wyjściowe)</p> |  | <p>Umożliwia otwieranie okna dialogowego, które służy do ustawiania parametrów sygnałów wyjściowych.</p> |
| <p>Entrances (Wejścia)</p> |  | <p>Umożliwia otwieranie okna dialogowego Entrances (Wejścia), które służy do ustawiania parametrów drzwi i czytników kart.</p> |
| <p>Areas (Obszary)</p> |  | <p>Umożliwia otwieranie okna dialogowego Area Configuration (Konfiguracja obszaru), które służy do dzielenia zabezpieczonej instalacji na strefy wirtualne.</p> |
| <p>Holidays (Wakacje)</p> |  | <p>Umożliwia otwieranie okna dialogowego Holidays (Wakacje), które służy do definiowania dni wolnych od pracy i dni specjalnych.</p> |
| <p>Day Models (Modele dienne)</p> |  | <p>Umożliwia otwieranie okna dialogowego Day Models (Modele dzienne), które służy do tworzenia okresów w obrębie danego dnia w celu uaktywniania określonych funkcji dostępu.</p> |
| <p>Time Models (Modele czasowe)</p> |  | <p>Umożliwia otwieranie okna dialogowego Time Models (Modele czasowe), które służy do definiowania stref czasowych zależnych od dnia tygodnia lub kalendarza.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| Personnel Groups (Grupy personelu) |  | Umożliwia otwieranie okna dialogowego Personnel Groups (Grupy personelu), które służy do dzielenia personelu na grupy logiczne. |
| Access Authorization Groups (Grupy uprawnień dostępu) |  | Umożliwia otwieranie okna dialogowego Access Authorization Groups (Grupy uprawnień dostępu), które służy do tworzenia grup z uprawnieniami do wejść. |
| Offline locking system (System blokowania offline) |  | Umożliwia otwieranie okna dialogowego Offline locking system (System blokowania offline), które służy do konfigurowania specjalnych elementów instalacji (wejść, modeli czasowych i grup uprawnień dostępu). |
| Display Texts (Wyświetlane teksty) |  | Umożliwia otwieranie okna dialogowego Display Texts (Wyświetlane teksty), które służy do edytowania tekstów wyświetlanych na czytnikach kart. |
| Log Messages (Komunikaty dziennika) |  | Umożliwia otwieranie okna dialogowego Log Messages (Komunikaty dziennika), które służy do edytowania komunikatów dziennika i podziału ich na kategorie. |

| | | |
|--|---|--|
| <p>Additional personnel fields (Dodatkowe pola danych osobowych)</p> |  | <p>Umożliwia otwieranie okna dialogowego Additional personnel fields (Dodatkowe pola danych osobowych), które służy do definiowania pól danych dla personelu.</p> |
| <p>Wiegand - cards (Karty Wiegand)</p> |  | <p>Umożliwia otwieranie okna dialogowego Wiegand - cards (Karty Wiegand), które służy do definiowania struktury danych na karcie identyfikacyjnej.</p> |
| <p>Administering video devices (Zarządzanie urządzeniami wizyjnymi)</p> |  | <p>Umożliwia otwieranie okna dialogowego Video devices (Urządzenia wizyjne) pozwalającego na konfigurowanie kamer w taki sposób, aby mogły służyć do weryfikacji wideo.</p> |
| <p>Map Viewer and Alarm management (Przeglądanie map i zarządzanie alarmami)</p> |  | <p>Umożliwia otwieranie okna Przeglądarka map z widokiem obszarów map i urządzeń sterujących, a także listą alarmów do obsługi.</p> |

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| Menu Ustawienia | | |
| Aktywacja licencji | | Otwiera menu umożliwiające zaznaczenie bądź odznaczenie licencji |
| Resetuj teksty komunikatów i czytnika | | Otwiera żądanie w przypadku konieczności aktualizacji tekstów dziennika i czytnika. |

| | | |
|---|---|--|
| Menu ? (Pomoc) | | |
| Tematy pomocy |  | Umożliwia wyświetlanie tego pliku pomocy. |
| Informacje o aplikacji Konfigurator Access Professional Edition | | Umożliwia wyświetlanie ogólnych wiadomości o aplikacji Konfigurator Access Professional Edition. |

2.4 Ogólne ustawienia systemu

Ogólne ustawienia systemu wyświetlane są poniżej listy ustawień kontrolera. Ustawienia te dotyczą wszystkich instalacji.

| | | | |
|---|--|---|--|
| Default card data Country code <input type="text" value="00"/> Customer code <input type="text" value="056720"/> | | PIN code Number of digits <input type="text" value="4"/> Number of retries before blocking <input type="text" value="3"/> <input type="checkbox"/> use separate IDS pin | |
| LAC subsystem process Poll interval on serial connected LAC in ms <input type="text" value="200"/> Read-timeout on serial connected LAC in ms <input type="text" value="500"/> Create TA-data at <input type="text" value="00:01"/> <input type="checkbox"/> Export personnel and TA data | | Logbook parameter Number of files <input type="text" value="366"/> (one logfile per day, 0 = unlimited) | |
| <input type="checkbox"/> Show welcome/leaving message <input type="checkbox"/> Show cardholder name in display | | Directories Database <input type="text" value="C:\BOSCH\Access Professional Edition\PEW\data\ID"/> Event log <input type="text" value="C:\BOSCH\Access Professional Edition\PEW\data\W"/> Import files <input type="text" value="C:\BOSCH\Access Professional Edition\PEW\data\I"/> ... Export files <input type="text" value="C:\BOSCH\Access Professional Edition\PEW\data\E"/> ... DLL-files <input type="text" value="C:\BOSCH\Access Professional Edition\PEW\data\ID"/> Pictures <input type="text" value="C:\BOSCH\Access Professional Edition\PEW\data\P"/> ... Test logs <input type="text" value="C:\BOSCH\Access Professional Edition\PEW\data\L"/> | |

| Parametr | Domyślne | Opis |
|---|----------|---|
| Kod kraju | 00 | Części danych karty identyfikacyjnej dodawane są do wprowadzonego ręcznie numeru karty. |
| Kod klienta | 056720 | |
| Czas zwłoki szeregowo podłączonego kontrolera LAC w ms | 200 | Wyrażenie w milisekundach przedziału czasowego, w którym usługa LAC sprawdza kontroler w celu weryfikacji nienaruszalności łącza. |
| Ograniczenie czasowe odczytu z szeregowo podłączonego kontrolera LAC w ms | 500 | Zakres wartości dla czasu zwłoki: od 1 do 500 Dostępne wartości ograniczenia czasowego odczytu: od 1 do 3000 |

| Parametr | Domyślne | Opis |
|---|------------|--|
| Utwórz dane czasowe o godz. | 00:01 | Godzina, o której utworzony ma zostać plik z zapisem czasu i udziału. |
| Eksport danych osobowych i zdarzeń w czasie | nieaktywne | Jeśli ta opcja jest aktywna, powoduje zapisywanie danych czasu i udziału w sposób ciągły do pliku eksportu. Jeśli nie jest aktywna, plik danych tworzony jest w czasie określonym parametrem Utwórz dane czasowe o godz. |
| <p>Plik zawierający sygnatury czasowe udziału tworzony jest w katalogu: C:\Program Files\Bosch\Access Professional Edition\PE\Data\Export Pod nazwą TA_<bieżąca data RRRRMMDD>.dat</p> | | |
| Wyświetl tekst powitalny/pożegnalny | aktywne | W przypadku odpowiedniego typu i ustawień czytnika (Przybycie, Wyjście lub Sprawdzenie poprawności w oknie dialogowym Wejścia) czytnik wyświetli teksty powitalne/pożegnalne, które zapisane zostały dla posiadacza karty w oknie dialogowym Dane osobowe aplikacji Zarządzanie personelem. Nie dotyczy czytników Wiegand. |

| Parametr | Domyślne | Opis |
|--|----------|--|
| Pokaż nazwę posiadacza karty na czytniku | aktywne | W przypadku czytników posiadających wyświetlacz pole Wyświetlana nazwa będzie zgodne z zapisem w danych osobowych posiadacza karty. Nie dotyczy czytników Wiegand. |
| Liczba cyfr | 4 | Określa liczbę cyfr wymaganych przez kod weryfikacyjny PIN lub kod uzbrojenia PIN. To ustawienie stosuje się także do kodu PIN drzwi, który można ustawić podczas konfigurowania wejść. Możliwe wartości: od 4 do 8 |
| należy użyć oddzielnego kodu PIN systemu sygnalizacji włamania | | Jeśli nie ustawiono oddzielnego kodu PIN systemu sygnalizacji włamania, wówczas do uzbrojenia systemu sygnalizacji włamania można użyć kodu weryfikacyjnego PIN. Pola do wprowadzania kodu uzbrojenia PIN w oknie dialogowym danych osobowych stają się aktywne tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru. W tym przypadku nie można już użyć kodu weryfikacyjnego PIN do uzbrojenia systemu sygnalizacji włamania. |

| Parametr | Domyślne | Opis |
|--|---|---|
| Liczba prób przed zablokowaniem | 3 | Liczba nieudanych prób wprowadzenia kodu PIN. Jeśli posiadacz karty błędnie wprowadzi kod PIN określoną ilość razy, spowoduje to zablokowanie karty w całym systemie. Blokada może zostać usunięta przez upoważnionego użytkownika systemu (Zarządzanie personelem). Możliwe wartości: od 1 do 9 |
| Parametr dziennika | 366 | Liczba dzienników na dzień Możliwe wartości: od 180 do 9999. UWAGA: W przypadku wpisania wartości <180 zostanie ona automatycznie zmieniona na wartość minimalną 180. |
| Ścieżki katalogów do: Baza danych Plik rejestru Pliki importu Pliki eksportu Pliki DLL Dane obrazów Logowanie testowe | C:\Program Files \BOSCH \Access Professiona l Edition\PE \Data... \Db \MsgLog \Import \Export \Dll \Pictures \Log | Są to ścieżki domyślne. Katalogi dla plików importu, eksportu i obrazów mogą zostać zmienione. |




Uwaga!

W przypadku używania kontrolerów i czytników Wiegand, aby użyć kodu PIN identyfikacyjnego, uzbrojenia lub drzwi, należy aktywować definicję karty Wiegand **PIN lub karta**.

2.5 Układ okna dialogowego Zarządzanie personelem

Okno dialogowe składa się z następujących elementów:



- 1 = **Pasek menu** – zawiera funkcje okna dialogowego wyświetlane zgodnie z porządkiem menu.
- 2 = **Pasek narzędzi** – zawiera przyciski skrótów do najważniejszych funkcji okna dialogowego.
- 3 = **Pasek tytułu** – odpowiada standardowi systemu Windows i zawiera przyciski do minimalizacji oraz zamykania okna dialogowego. Nazwa zalogowanego użytkownika jest widoczna w nawiasach kwadratowych.
- 4 = **Tabela osób** – zawiera listę osób ujętych w systemie wraz z ich stanem uczestnictwa (uprawnienia i lokalizacja).
- 5 = **Pole dialogowe** – przy pierwszym otwarciu tego pola lub gdy nie jest zalogowany żaden użytkownik, widoczny jest neutralny obraz. Po wybraniu pozycji na liście osób wyświetlone zostaną dane tej osoby.

- 6 = **Karty użyte online** – zawiera listę pięciu ostatnich osób (wraz z ich zdjęciem z bazy danych), które przesunęły swoje karty w czytnikach przy wybranych wejściach.
- 7 = **Stan urządzenia** – lista skonfigurowanych urządzeń i wejść oraz ich stan połączenia. Udostępnia funkcje sterowania drzwiami.
- 8 = **Wyświetlanie zdarzeń** – awarie są sygnalizowane przez migający czerwony pasek (miga trzy razy), który zawiera szczegóły wyjaśniające przyczynę nieprawidłowości.
- 9 = **Pasek stanu** – zawiera informacje o przyciskach i pozycjach menu obsługiwanych za pomocą kursora. Wskazanie stanu programu do personalizacji kart (CP), czytników z wyświetlaczem oraz usług LAC.







2.6 Pasek narzędzi podmenu


Poniższe funkcje są dostępne za pośrednictwem menu oraz przycisków na pasku narzędzi.

| Funkcja | Ikona | Opis |
|-------------------|---|--|
| Menu Opcje | | |
| Refresh (Odśwież) |  | Aktualizuje listę osób. |
| Exit (Zakończ) | | Zamyka aplikację Access PE – Zarządzanie personelem . |
| Menu Osoby | | |
| Nowa osoba |  | Otwiera okno dialogowe danych osobowych i kart identyfikacyjnych z pustymi polami. |


| Funkcja | Ikona | Opis |
|--|---|---|
| Edytuj osobę |  | Otwiera okno dialogowe danych osobowych i kart identyfikacyjnych z danymi wybranej osoby. |
| Usuń osobę |  | Usuwa zaznaczoną osobę po potwierdzeniu wyświetlonego zapytania. |
| Wyślij wybraną osobę do usługi LAC | | Wysyła dane wybranej osoby do usługi LAC i raportuje powodzenie. |
| Wyślij wszystkie osoby do usługi LAC | | Wysyła dane wszystkich osób do usługi LAC i raportuje powodzenie. |
| Ustaw nieobecność wszystkich osób | | Po potwierdzeniu wyświetlonego zapytania ustawia nieobecność wszystkich osób. |
| Ustaw lokalizację wszystkich obecnych jako nieznana | | Ustawia lokalizację wszystkich osób jako nieznaną i dezaktywuje śledzenie dostępu dla następnych zgłoszeń każdej z tych osób. |
| Przeglądaj/drukuj raporty |  | Otwiera okno dialogowe z funkcją tworzenia list raportów. |
| | Sterowanie listami | Ogranicza wyświetlanie osób na liście do wybranych grup personelu. |
| Menu Widok | | |

| Funkcja | Ikona | Opis |
|--|--|---|
| Pasek narzędzi | | Wyświetla lub ukrywa pasek narzędzi. Wartość domyślna = włączony. |
| Pasek stanu | | Wyświetla lub ukrywa pasek stanu. Wartość domyślna = włączony. |
| Dane osobowe: State (Stan) Numer karty Numer personalny Company (Firma) Grupa personelu Phone (Telefon) Location (Lokalizacja) | | Wybór kolumn, które zostaną dodatkowo wyświetlone w przeglądzie osób obok kolumn symbolów i nazw. Domyślnie = Stan – Firma – Lokalizacja |
| Menu Zarządzanie drzwiami | | |
| Otwórz drzwi | Te funkcje są również | Zaznaczone na liście urządzeń wejście zostanie wyświetlone i może zostać otwarte (jednorazowo). |
| Otwórz na stałe | dostępne w menu kontekstowym (prawy klawisz myszy) poszczególnyc | Zaznaczone na liście urządzeń wejście zostanie wyświetlone i może zostać otwarte (na stałe). |

| Funkcja | Ikona | Opis |
|---------------------------------------|---|---|
| Zamknij drzwi | h drzwi/ wejść. | Zaznaczone na liście urządzeń wejście zostanie wyświetlone i może zostać zamknięte. |
| Menu Narzędzia | | |
| Logowanie użytkownika |  | Zarządzanie personelem – logowanie/wylogowywanie. |
| Uruchom Konfigurator |  | Uruchamia aplikację Konfigurator i przesyła do niej dane z aplikacji zarządzania personelem. |
| Uruchom analizę dziennika |  | Uruchamia aplikację Analiza dziennika i przesyła do niej dane z aplikacji zarządzania personelem. |
| Uruchom weryfikację wideo |  | Otwiera aplikację do weryfikacji wideo. |
| Uruchom zarządzanie alarmami i mapami |  | Otwiera aplikację Przeglądanie map i zarządzanie alarmami |
| Panel wideo |  | Pokazuje w oknie dialogowym cztery ekrany odpowiadające poszczególnym sygnałom wizyjnym z kamer. |
| Właściwości | | Otwiera okno dialogowe do ustawiania parametrów ogólnych systemu. |
| Menu ? (Pomoc) | | |

| Funkcja | Ikona | Opis |
|--|---|---|
| Tematy pomocy |  | Otwiera ten plik pomocy. |
| About Access Professional Edition - Personnel Management (Informacje o aplikacji Zarządzanie personelem systemu Access Professional Edition) | | Umożliwia otwieranie okna z informacjami o aplikacji Personnel Management (Zarządzanie personelem). |

2.7 Układ okna dialogowego Log Viewer (Analiza dziennika)







- 1 = **Pasek menu** – zawiera funkcje okna dialogowego dostępne w poszczególnych menu.
- 2 = **Pasek narzędzi** – zawiera najważniejsze funkcje okna dialogowego w formie przycisków.
- 3 = **Pasek tytułu** – odpowiada standardowi systemu Windows i zawiera przyciski do minimalizacji oraz zamykania okna dialogowego. W nawiasach kwadratowych wyświetlana jest nazwa zalogowanego użytkownika.
- 4 = **Stan urządzenia** – lista skonfigurowanych urządzeń i wejść oraz ich stan połączenia.
- 5 = **Lista komunikatów** – lista zgłoszonych komunikatów. Wskazanie może być ograniczone przez niektóre ustawienia filtrów.
- 6 = **Wybór filtra** – lista wyboru, która zawiera zdefiniowane i dostosowane filtry, umożliwiając ich ustawianie.

- 7 = **Aktywacja alarmu** – umożliwia aktywację/ dezaktywację alarmu dla komunikatów. Pojawieniu się komunikatu może dodatkowo towarzyszyć sygnał akustyczny.
- 8 = **Pasek stanu** – informacje o datach otwartych dzienników. Stan usługi LAC. Ustawienia alarmu.

2.8 Przyciski w postaci ikon

Następujące funkcje do analizy dziennika dostępne są w menu oraz przyciskach na pasku narzędzi.

| Menu | Funkcja | Przycisk | Opis |
|-------|------------------|--|---|
| Plik | Drukuj... |  | Drukowanie wyświetlonych komunikatów dziennika. |
| | Zakończ | | Zamyka okno dialogowe analizy dziennika. |
| Filtr | Definicja filtra |  | Otwiera okno dialogowe filtrowania komunikatów. |

| Menu | Funkcja | Przycisk | Opis |
|------|---|---|--|
| | Pokazuj komunikaty na bieżąco |  | <p>Aktywuje bieżące wskazanie aktualnych komunikatów.</p> <p>Przycisk ten jest aktywny tylko wtedy, gdy funkcja nie jest włączona, a filtr komunikatu obejmuje aktualny dzień.</p> <p>Domyślnym ustawieniem jest bieżące wskazanie aktualnych komunikatów.</p> |
| | Wyłącz wskazywanie komunikatów na bieżąco |  | <p>Przerywa bieżące wskazanie aktualnych komunikatów.</p> <p>Przycisk ten jest aktywny tylko wtedy, gdy włączone jest wskazywanie komunikatów na bieżąco.</p> |
| | Komunikaty poprzedniego dnia |  | Przejdzie do komunikatów z dnia poprzedniego. |
| | Komunikaty następnego dnia |  | Przejdzie do komunikatów z dnia następnego. |

| Menu | Funkcja | Przycisk | Opis |
|--------------------|---------------------------------|---|--|
| Widok | Pasek narzędzi | | Ukrywa/wyświetla pasek narzędzi. Wartość domyślna = włączony |
| | Pasek stanu | | Ukrywa/wyświetla pasek stanu. Wartość domyślna = włączony |
| bez pozycji z menu | | | |
| | |  | |
| | |  | |
| ? Pomoc | Tematy pomocy |  | Otwiera ten plik pomocy. |
| | Informacje o Analizie dziennika | | Otwiera okno informacji o aplikacji Informacje o Analizie dziennika. |

2.9 Konfiguracja rejestracji

Za pośrednictwem menu **Czytniki rejestracji (RS232) > Narzędzia > Ustawienia** można wywołać okno dialogowe umożliwiające wykonanie podstawowej konfiguracji (aktywacja, modyfikacja) z dowolnej stacji roboczej.

- Administracyjne stanowiska pracy, na których przydzielane są karty identyfikacyjne, można wyposażyć w czytnik rejestracji. Czytnik należy skonfigurować zgodnie z informacjami od producenta lub na podstawie danych

dostarczonych wraz z produktem. Jeśli czytnik rejestracji jest już skonfigurowany, funkcja ręcznego wprowadzania danych będzie dezaktywowana.

Poniżej podano wymagane ustawienia dla obsługiwanych czytników:

| Nazwa czytnika | Szybkość transmisji | D | P | S |
|---------------------------------------|---------------------|---|---|---|
| DELTA 1200 Prox RS232 | 9600 | 8 | N | 1 |
| DELTA 1200 iClass RS232 | 57600 | 8 | E | 1 |
| DELTA 1200 USB Hitag, Legic, Mifare | 9600 | 8 | N | 1 |
| DELTA 1200 RS232 Hitag, Legic, Mifare | 19200 | 8 | N | 1 |
| Rosslare ARD-1200EM USB | 9600 | 8 | N | 1 |
| LECTUS secure 5000 WI | 9600 | 8 | N | 1 |

| | | | |
|-----|--------------|-----|-------------|
| D = | Bitów danych | N = | brak |
| P = | Parzystość | E = | parzyste |
| S = | Bitów stopu | O = | nieparzyste |




Uwaga!

Czytniki Delta 1200 Series i Rosslare ARD-1200EM Series nie zostały poddane ocenie przez firmę UL.

Konsekwencje

- **Chip card system** (System kart chipowych)
Wyświetla technologię kart – w przypadku Access PE można używać MIFARE classic oraz Hitag1.



- Jeśli system został zainstalowany wraz z opcjonalnym programem do wystawiania kart **Card Personalization** (Personalizacja kart), połączenie z nim jest zaznaczone w ustawieniach. Usunięcie zaznaczenia tego pola wyboru spowoduje zablokowanie wszystkich funkcji związanych z wystawianiem kart.
- Dodatkowo zaznaczone jest pole wyboru odpowiadające za automatyczne przesyłanie danych osobowych przez **Połączenie z serwerem LAC**. To pole wyboru powinno być zawsze zaznaczone.
- W tym miejscu można wyłączyć wyświetlanie informacji o karcie podczas przypisywania kart. To ustawienie jest niezbędne tylko wtedy, gdy występują odstępstwa od


ustawień domyślnych (patrz General Settings (Ustawienia ogólne) w aplikacji Konfigurator (Konfigurator) systemu Access PE) i niektóre karty identyfikacyjne muszą otrzymać inne dane.

- Jeśli w raportach niezbędne jest stosowanie języka tajskiego i odpowiadających mu czcionek, należy zaznaczyć pole wyboru **Enable THAI fonts for report** (Włącz w raportach czcionki tajskie). UWAGA: działa to wyłącznie w angielskiej wersji językowej systemu.

2.9.1 Rejestracja za pomocą czytników podłączonych do kontrolera AMC

Upewnij się, że przynajmniej jeden czytnik jest skonfigurowany za pomocą opcji **Model drzwi 06c**, który jest modelem drzwi do rejestracji.

Uruchom **Konfigurator** i wybierz **LAC** (np. AMC2...)



Kliknij symbol **Wejścia**, aby dodać nowy czytnik wejścia:

Define Entrance ? X

Description:

Please configure LAC, GID and doormodel

LAC: GID:

Door model:

Video verification Surv. camera:


Reader configuration

| | Reader type | Address | Write access |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Entry-reader | <input type="text" value="RS485"/> | <input type="text" value="1"/> ✓ | <input type="text" value="read only"/> |
| Exit reader | <input type="text" value="RS485"/> | <input type="text" value="1"/> ✓ | <input type="text" value="read only"/> |

Signal definition

| | Signal description | On dev... | GID / Board | DID | Connection |
|---|-----------------------------------|-----------|-------------|-----|------------|
| ✓ | Revolving door in normal posit... | | | | |
| ✓ | Pushbutton: Door open | | | | |
| ✓ | Entrance locked | | | | |
| ✗ | Sabotage signal | | | | |
| ⚠ | Open entry of revolving door | | | | |
| ⚠ | Open exit of revolving door | | | | |
| ⚠ | Lock opposite direction (to ot... | | | | |
| ⚠ | Alarm suppression | | | | |

Pojawi się okno dialogowe **Entrances** (Wejścia):




W tym oknie dialogowym można:

- Wprowadzić opis (np. Enrollment Reader AMC)
- Wybrać LAC i ID grupy (GID)
- Wybrać typ czytnika (np. Wiegand)
- Wybrać numer od 1 do 8 jako adres czytnika dostępu

Kliknij OK, aby potwierdzić konfigurację rejestracji.


Aby przypisać konfigurację czytnika do konkretnej stacji roboczej, należy przejść do ustawień klienta APE.

- Narzędzia > Właściwości.



Aby aktywować proces rejestracji, wybierz dostępny czytnik rejestracji.

Upewnij się, że wybrany czytnik rejestracji jest w trybie online. Jeżeli nie będzie natychmiastowej reakcji, ponownie uruchom okno dialogowe Zarządzanie personelem.



2.10 Serwer SQL

2.10.1 Obsługa serwera SQL

Wszystkie dane zapisane w dzienniku zdarzeń można również przechowywać w bazie danych SQL. Jako materiał referencyjny może posłużyć wersja systemu Microsoft® SQL Server® 2014 edycja Express, SP 1x 64 zainstalowana w systemie Windows 10 x64 Pro.

Połączenie z serwerem SQL można skonfigurować w prawej dolnej części ekranu **Settings** (Ustawienia) aplikacji Configurator (Konfigurator).

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji konfiguracji.



Uwaga!


Bazę danych SQL należy zainstalować na tej samej maszynie fizycznej lub wirtualnej co serwer APE.

Konsekwencje

Uwaga!



W celu konfiguracji bazy danych SQL należy uruchomić aplikację Konfigurator (Konfigurator) na komputerze z serwerem APE. W tym przypadku nie należy uruchamiać Konfiguratora na kliencie.



- Identyfikator instancji bazy danych należy wpisać w polu **Instancja**.
- Jeśli wymagane są dane uwierzytelniające, należy wpisać **Nazwę użytkownika i Hasło**.
- Kliknij przycisk **Check SQL Database Connection** (Sprawdź połączenie z bazą danych SQL).
- Jeśli na razie brak serwera bazy danych APE, przejdź do aplikacji Konfigurator (Konfigurator) i kliknij przycisk **Create APE Database** (Utwórz bazę danych APE).

Sprawdź połączenie z bazą danych SQL



SQL-Server Database

Server AC3X0013BT1

Instance SQLEXPRESS

User

Password

Check SQL Database Connection

APE Database BOSCH AccessPE

Create APE Database

Activate SQL-Database

LAC-Service online NUM RF

Zmień nazwę nowego ważnego identyfikatora instancji. Sprawia, że nowa baza danych APE jest tworzona w określonej instancji. Jeżeli baza danych APE już istnieje lub została właśnie utworzona, kliknij opcję **Aktywuj bazę danych SQL**. Przy aktualizacji do wersji APE przy użyciu bazy danych SQL system nie importuje istniejących danych dziennika. Po przekroczeniu limitu 100 000 wiadomości system przerwie buforowanie zdarzeń. Po przywróceniu usługi SQL buforowane wiadomości zostaną dodane do bazy danych SQL. Bufor wiadomości nie jest zawarty w kopii zapasowej systemu APE.



Uwaga!

Użytkownik odpowiada za konserwację bazy danych, tj. usuwanie starych wpisów, aktualizację oprogramowania SQL itp.

Konsekwencje



Uwaga!


Usługę bazy danych SQL można włączyć lub wyłączyć. Jeśli usługa jest wyłączona, pole komunikatu systemu Windows poinformuje o tym użytkownika.

2.10.2 Instalacja bazy danych SQL


Pobierz **Microsoft® SQL Server® 2014 SP1 edycja Express** ze strony głównej firmy Microsoft. Po uruchomieniu aplikacji wyświetla się **Centrum instalacji serwera SQL**. Wybierz opcję **Instalacja**.



- Wybierz opcję **Nowy serwer SQL**.
Wybierz **warunki umowy licencyjnej**.




- Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej i kliknij **Dalej >**, aby kontynuować.
- Wybierz usługę **Microsoft Update**.




- Wybierz opcję **Sprawdź dostępność aktualizacji w usłudze Microsoft Update**, a następnie kliknij **Dalej >**, aby kontynuować.

Wybierz opcję **Wybór funkcji**.




- Zaznacz na liście wybrane **Funkcje** i kliknij **Dalej >**, aby kontynuować.

Wybierz opcję **Konfiguracja instancji**.




- Wybierz jedno z pól opcji: **Domyślna instancja** lub **Nazwana instancja**.
 - Kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować.
- Wybierz opcję **Konfiguracja serwera**.




- Wybierz wymagane **Konta usługi** i kliknij **Dalej >**, aby kontynuować.

Wybierz opcję **Konfiguracja silnika bazy danych**.



- Wybierz kartę **Konfiguracja serwera** i aktywuj pole opcji **Tryb uwierzytelniania systemu Windows**.
- Kliknij przycisk **Dalej**, aby kontynuować.

Wybierz opcję **Zakończ** i w kolumnie **Status** sprawdź stan instalacji wymaganych funkcji. Może to potrwać kilka minut.



- Instalacja została zakończona. Aby zakończyć instalację, kliknij przycisk **Zamknij**.



Uwaga!

Jeśli instalacja nie powiodła się, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Microsoft.

Użytkownik końcowy bazy danych SQL odpowiada za:

- utworzenie danych uwierzytelniających, dających dostęp do bazy danych SQL,

- utworzenie kopii zapasowej serwera SQL, ponieważ system APE nie obsługuje tworzenia kopii zapasowych baz danych SQL,
- zarządzanie bezpieczeństwem serwera SQL.

3 Instalacja

Poza aplikacjami kontroli dostępu **Personnel Management** (Zarządzanie personelem), **Configurator** (Konfigurator) i **Log Viewer** (Analiza dziennika) instalacja systemu Access Professional Edition obejmuje również aplikacje **Alarm Management** (Zarządzanie alarmami) i **Video Verification** (Weryfikacja wideo) oraz narzędzie do konfiguracji usługi **LacSp** (LAC Subprocess) i automatycznego procesu **Card Personalization** (Personalizacja kart) działającego w tle (jeśli ma być zainstalowany).

Instalowane są również poniższe aplikacje, a dostęp do nich można uzyskać, wybierając kolejno pozycje **Start > Programy > Access Professional Edition**.

Dostępne są następujące aplikacje dodatkowe:

- AMC IP Configuration (Konfiguracja IP kontrolera AMC)
- Badge Designer (Projektant identyfikatorów)
- Card Personalization Configuration (Konfiguracja personalizacji kart; tylko w niemieckiej i angielskiej wersji językowej)
- Card Personalization Interface (Interfejs personalizacji kart)
- Database Management (Zarządzanie bazami danych)

3.1 Wymagania

W przypadku nowej instalacji oprogramowania Access PE pobierz plik z obrazem ISO z witryny internetowej firmy Bosch. Wyodrębnij obraz ISO lub utwórz dysk DVD, aby kontynuować instalację.

Aby razem z systemem Access Professional Edition korzystać z funkcji wizyjnych, należy zainstalować zestaw narzędzi programistycznych **Bosch Video SDK** (3rdParty\BOSCH VideoSDK\MPEG_ActiveX_5.90.0081.x86.exe). Dodatkowe obsługiwane wersje zestawu Video SDK zostały wyszczególnione w pliku readme.html na płycie instalacyjnej.

3.2 Rozpoczęcie instalacji

Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć wszystkie programy. Zaloguj się jako **Administrator** lub skorzystaj z konta, które ma uprawnienia administratora. Umieść instalacyjną płytę CD w napędzie CD-ROM i rozpocznij instalację klikając dwukrotnie plik **Access Professional Edition Setup.exe** w katalogu głównym.


Uwaga!



Instalacja i sposób jej przeprowadzania nie zależy od składników zamówionych do systemu kontroli dostępu. Wszystkie składniki są instalowane, a następnie udostępniane lub blokowane w ramach przeprowadzanej później procedury licencyjnej (patrz podrozdział **Licencjonowanie**).


3.3 Wybór języka i przygotowanie

Z listy wybierz wymagany język instalacji (angielski lub niemiecki). Potwierdź wybór klikając przycisk **OK**.



Ten wybór odnosi się tylko do języka używanego w oknach dialogowych kreatora instalacji, pojawiających się w trakcie instalacji. Nie ma on wpływu na języki aplikacji używane później.

Po skonfigurowaniu kreator instalacji uruchomi się w wybranym języku. Kliknij przycisk **Dalej**




Uwaga!



W przypadku wybrania instalacji w języku innym niż język systemu operacyjnego może się zdarzyć, że niektóre elementy systemu (szczególnie przyciski) będą wyświetlane w języku systemu operacyjnego.

3.4 Umowa licencyjna


W celu kontynuowania instalacji konieczne jest zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej. Prosimy o dokładne jej przeczytanie i potwierdzenie akceptacji poprzez kliknięcie opcji **Akceptuję warunki umowy licencyjnej**.



Dopiero po tym aktywowany zostanie przycisk **Dalej** i będzie można przejść do kolejnego etapu instalacji.

3.5 Informacja o kliencie (tylko serwer)


W przewidzianych polach wpisać nazwę użytkownika i informacje o firmie. Pokazane wartości domyślne są tymi, które zostały wprowadzone podczas instalowania systemu operacyjnego.



Potwierdź wpisy klikając przycisk **Dalej**.

3.6 Wybór rodzaju instalacji.

Możesz wybrać między instalacją typu **Serwer** i **Klient**.



Potwierdź wybór, klikając przycisk **Dalej**.

Uwaga!



Najpierw należy zainstalować oprogramowanie Access PE na serwerze. Podczas instalowania klientów należy wpisać nazwę komputera serwera, na którym zainstalowane zostały składniki serwerowe oprogramowania Access PE.

Uwaga!




W przypadku instalacji klienckich konieczne są dodatkowe informacje. Wszelkie różnice w stosunku do instalacji serwerowych opisano w odpowiednich punktach tego przewodnika.

3.6.1 Zabezpieczenie folderu domyślnego

Klient musi mieć zapewniony dostęp do folderu o nazwie APEDATA\$. Są dwie opcje dostępu:


- Dostęp przez użytkownika (utworzony podczas konfiguracji). Ta opcja jest zalecana.
- Dostęp przez użytkowników, którzy otrzymali uprawnienia od administratora systemu (patrz rozdział 4.2).



Po dokonaniu wyboru kliknąć **Dalej**, aby kontynuować.

3.6.2 Dostęp do serwera dla instalacji na kliencie

W przypadku wyboru instalacji typu **Klient** najpierw należy wpisać nazwę komputera serwera, do którego podłączony będzie Klient, i na którym zainstalowany został już Access PE.



Potwierdź wpisy klikając przycisk **Dalej**.

3.7 Wybór ścieżki instalacji


Wybierz katalog, w którym zostaną zainstalowane pliki oprogramowania Access PE.

Ścieżka domyślna znajduje się na partycji C komputera.

Poszczególne składniki są umieszczone w następującej strukturze katalogów:

C:\BOSCH\Access Professional Edition

Podkatalogi **CP** i **PE** zawierają odpowiednio pliki dla funkcji personalizacji kart i kontroli dostępu.



Potwierdź wybór, klikając przycisk **Dalej**.

3.8 Wybór komponentów

Zgodnie z ustawieniami domyślnymi wszystkie składniki są instalowane na serwerze. Poprzez usunięcie zaznaczeń odpowiednich pól wyboru można wyłączyć instalację poszczególnych składników.

Dostępne są następujące składniki:

Configurator (Konfigurator)

Umożliwia zainstalowanie aplikacji Configurator (Konfigurator), która służy do konfiguracji urządzeń i systemów, razem ze skrótem na pulpicie oraz ikoną w oknie dialogowym Personnel Management (Zarządzanie personelem). Składniki te powinny zostać zainstalowane przynajmniej na serwerze. Jednak można je uruchamiać z dowolnego klienta.

Personnel Management (Zarządzanie personelem)

Umożliwia zainstalowanie okien dialogowych do administrowania personelem.

Alarm Management (Zarządzanie alarmami)

Umożliwia zainstalowanie składników niezbędnych do obsługi alarmów.

Video Verification (Weryfikacja wideo)

Umożliwia zainstalowanie składników niezbędnych do użycia weryfikacji wideo.

Log Viewer (Analiza dziennika)

Umożliwia zainstalowanie aplikacji służącej do oceny dziennika wraz ze skrótem na pulpicie oraz ikoną w oknie dialogowym Personnel Management (Zarządzanie personelem).


Card Personalization (Personalizacja kart)

Umożliwia zainstalowanie w folderze CP aplikacji Card Personalization (Personalizacja kart). Funkcje przetwarzania kart (np. importowanie obrazów, drukowanie pokwitowań) mogą być realizowane jedynie w przypadku, gdy jest zainstalowany i działa program do projektowania kart.

Uwaga!



Zalecane jest zainstalowanie wszystkich składników na serwerze, aby w razie problemów z połączeniem sieciowym między serwerem i klientami zawsze dostępny był jeden komputer, na którym można wykonać te zadania.



Potwierdź wybór, klikając przycisk **Dalej**.

3.8.1 Instalacja klienta

Składnik **Konfigurator** domyślnie nie jest wybrany wśród składników do zainstalowania w przypadku instalacji klienckiej.



Jednak składnik **Configurator** (Konfigurator) można zainstalować na dowolnym kliencie, tak aby zmian w konfiguracji nie trzeba było koniecznie wprowadzać na serwerze. Potwierdź wybór, klikając przycisk **Next** (Dalej).




Uwaga!

Zostaną zainstalowane produkty innych firm, które jeszcze nie występują w systemie.

3.9 Wybór obsługiwanych języków

Z listy dostępnych języków wybierz te, które powinien oferować interfejs użytkownika.



Domyślnie wybrane są wszystkie języki, jednak można usunąć wybór instalacji poszczególnych języków, usuwając zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

Uwaga!



Język angielski jest instalowany zawsze i tego wyboru nie można usunąć. Ma to na celu zapewnienie dostępu dla pomocy technicznej w sytuacjach, gdy na przykład zainstalowane zostały tylko języki wschodnioazjatyckie.


Zainstalowane języki są dostępne do wyboru w oknie dialogowym logowania, dzięki czemu interfejs użytkownika można wyświetlić w wymaganym języku.

Aby zmienić wstecznie wybór języka dokonywany w tym miejscu, należy odinstalować oprogramowanie Access PE, a następnie zainstalować je ponownie.

Po wybraniu języków kliknij przycisk **Dalej**.

3.10 Domyślny język konfiguracji (tylko serwer)

Wstępnie zdefiniowane dane konfiguracji (w tym święta państwowe) są z zasady dostępne dla wszystkich wybranych i zainstalowanych języków. Wybierz język, w którym te dane konfiguracji mają być ładowane i zachowywane.




Domyślnym językiem konfiguracji, podobnie jak w przypadku języka instalacji, jest język systemu operacyjnego. Niezależnie od tego może zostać wybrany dowolny język znajdujący się na liście. Ponieważ możliwe jest wybranie tylko jednego domyślnego języka konfiguracji, w przypadku wybrania innego języka domyślnego usunięte zostanie oznaczenie pola wyboru języka dotychczasowego.

3.11 Potwierdzenie wybranych ustawień

Wprowadzone dotychczas ustawienia mogą zostać ponownie sprawdzone i w zależności od potrzeb zmienione lub zatwierdzone.

Zmian można dokonać za pomocą przycisku **Wstecz**, który wyświetla ostatnie i kolejno wszystkie poprzednie okna dialogowe.




W celu sprawdzenia wszystkich ustawień konieczne może być przewinięcie listy w dół. Na ilustracji poniżej pokazano pełną listę ustawień.

Jeśli wszystkie ustawienia są właściwe, potwierdź wybór, klikając przycisk **Dalej**.

3.12 Stan instalacji

Teraz rozpoczyna się rzeczywisty proces instalacji. Jego stan może być śledzony za pomocą wyświetlanego paska postępu.



3.13 Instalacja zakończona

Instalacja została zakończona i można zamknąć kreator instalacji. Aby to zrobić, kliknij przycisk **Zakończ**.



Uwaga!



Sprawdź, czy dysk twardy **..\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data** jest dostępny pod nazwą udostępnioną **APEData\$**. W razie potrzeby poproś administratora systemu o jej ręczne ustawienie.

4 Użytkowanie produktu

W czasie instalacji tworzone są również dane domyślne i przykładowe dla aplikacji Access PE, które mogą okazać się pomocne podczas konfiguracji systemu. Wstępnie zainstalowane dane umożliwiają użytkownikowi zalogowanie się i wprowadzenie zmian.

Zanim jednak sposób i stopień korzystania z systemu spełnią oczekiwania użytkownika, konieczna będzie konfiguracja kilku ustawień. Poniższe rozdziały opisują szczegóły dotyczące ostatecznego wdrożenia systemu.

4.1 Licencje

Po zainstalowaniu oprogramowania Access PE dostęp do poszczególnych aplikacji jest ograniczony, dopóki nie dokona się aktywacji licencji. Instalacja umożliwia korzystanie ze składników systemu Access PE w trybie demonstracyjnym.

Oprócz standardowych składników:

- Configurator (Konfigurator)
- Personnel Management (Zarządzanie personelem)
- Alarm Management (Zarządzanie alarmami)
- Video Verification (Weryfikacja wideo)
- Log Viewer (Analiza dziennika)

dotyczy to również następujących komponentów:

- 1 stacji roboczej
- 400 kart
- 2 kontrolerów AMC
- 8 czytników
- 2 kamer

Aby obsługiwać oprogramowanie i korzystać z niego zgodnie z zakresem zamówienia, należy aktywować zakupione licencje.

4.1.1 Pakiety licencji i ich zawartość

| Nazwa licencji | Nr SAP | CTN |
|---|---------------|----------------|
| Dostępna funkcjonalność | | |
| Access PE – Licencja podstawowa | F.01U.298.461 | ASL-APE3P-BASE |
| <p>Udostępnienie standardowych komponentów Access PE: Zarządzanie personelem, Konfigurator, Analiza dziennika, Personalizacja kart 1 stacja robocza = jeden zalogowany użytkownik 16 czytników 2000 kart</p> | | |
| Access PE – Licencja rozszerzona | F.01U.298.462 | ASL-APE3P-BEXT |
| <p>Udostępnienie standardowych komponentów Access PE: Zarządzanie personelem, Konfigurator, Analiza dziennika, Personalizacja kart 2 stacje robocze = dwóch użytkowników zalogowanych w tym samym czasie 64 czytniki 10 000 kart</p> | | |
| <p>Zamówienie jednej z tych dwóch licencji jest konieczne; w przeciwnym wypadku korzystanie z poniższych opcji rozszerzeń nie będzie możliwe.</p> | | |

| Nazwa licencji | Nr SAP | CTN |
|--|--|----------------|
| | Dostępna funkcjonalność | |
| Access PE – Rozszerzenie licencji na dodatkowe czytniki | F.01U.298.463 | ASL-APE3P-RDR |
| | 16 dodatkowych czytników Można także zakupić kilka licencji na maks. 128 czytników | |
| Access PE – Rozszerzenie licencji na dodatkowych klientów | F.01U.298.464 | ASL-APE3P-CLI |
| | 1 dodatkowa stacja robocza = jeden zalogowany użytkownik Można także zakupić kilka licencji na maks. 16 stacji roboczych. | |
| Access PE – Licencja na aktywację funkcjonalności wideo | F.01U.298.465 | ASL-APE3P-VIDB |
| | Udostępnienie komponentów wideo. 16 kanałów | |
| Access PE – Licencja na rozszerzenie funkcjonalności wideo | F.01U.298.466 | ASL-APE3P-VIDE |
| | 16 dodatkowych kanałów Można także zakupić kilka licencji na maks. 128 kamer. | |


| Nazwa licencji | Nr SAP | CTN |
|--|--|----------------|
| | Dostępna funkcjonalność | |
| Access PE – Licencja na aktywację systemu OLS | F.01U.298.467 | ASL-APE3P-OLSB |
| | Udostępnienie systemu blokowania offline. 16 drzwi | |
| Access PE – Rozszerzenie licencji dotyczącej systemu OLS | F.01U.298.468 | ASL-APE3P-OLSE |
| | 1 dodatkowe drzwi Można także zakupić kilka licencji. | |
| Access PE – limit czytników wynosi 512 | F.01U.298.469 | ASL-APE3P-RDRL |
| | Zwiększa limit rozwiązania APE do 512 czytników. | |

4.1.2 Aktywowanie licencji

Do aktywacji licencji konieczne jest wykonanie dwóch kroków:

1. Aktywowanie pakietu podstawowego.
2. Aktywowanie wszystkich zakupionych rozszerzeń.

Do pakietów podstawowych należą ASL-APE2P-BASE i ASL-APE2P-BEXT – wszystkie inne komponenty oprogramowania to rozszerzenia.



Aby aktywować licencje oprogramowania, należy wykonać następujące czynności:

- Uruchom aplikację Access PE Configurator.
-
- Wybierz z menu pozycje **Konfiguracja > Aktywacja licencji...**, aby otworzyć okno dialogowe aktywacji.
- W oknie dialogowym aktywacji...
-
- wybierz odpowiedni **pakiet podstawowy** z pierwszego miejsca na liście podczas **pierwszej** aktywacji licencji i pomini punkt **b.** na liście.

- (w przypadku, gdy licencja jest aktywowana po raz **drugi** nie należy wybierać pakietu podstawowego).
Wybierz rozszerzenie i dodatkowe zakupione pakiety, klikając pole wyboru przy odpowiedniej pozycji w polu listy (można zaznaczyć więcej niż jedną pozycję).
W przypadku zakupu kilku pakietów tego samego typu kliknij ponownie odpowiednie pole w kolumnie #, aby aktywować tryb pisania i dostosować liczbę do rzeczywistej ilości zakupionych licencji.
- Potrzebny będzie otrzymany numer autoryzacji (2 – Nr uprawnienia).
- Skopiuj lub ręcznie wprowadź sygnaturę komputera – widoczną w 3. polu okna dialogowego – do pliku tekstowego.
- W razie potrzeby włącz komputer podłączony do Internetu i uruchom przeglądarkę.
 - W pasku adresowym wpisz następujący adres URL:
<https://activation.boschsecurity.com>
W przypadku braku konta dostępu do Centrum aktywacji licencji Bosch dostępne są dwie opcje: utworzenie nowego konta (zalecane) lub kliknięcie łącza w celu aktywacji nowej licencji bez rejestrowania się.
W tym przypadku nie będzie można odzyskać utraconych aktywacji.
Utworzenie nowego konta i dokonanie rejestracji przed aktywacją spowoduje, że aplikacja Menedżer licencji będzie zapisywać aktywacje. Ten rejestr będzie można wyświetlić w dowolnym czasie.
 - Aby uzyskać klucz aktywacyjny licencji, należy postępować zgodnie z instrukcjami.
- Przejdź do okna dialogowego aktywacji Access PE i wprowadź klucz aktywacyjny uzyskany z aplikacji Menedżer licencji w dolnym polu.

-
- Wprowadzanie danych należy zakończyć, klikając pozycję **Aktywuj**. Aktywowany pakiet oprogramowania pojawia się w prawym polu listy (**Aktywne licencje**), zaś aktywowane komponenty w obszarze **Podsumowanie** pod polem listy.

Uwaga!



Jeśli podczas użytkowania systemu kontroli dostępu przekroczone zostaną ograniczenia wyznaczone przez licencję, za każdym razem po uruchomieniu konfiguratora oraz po zapisaniu danych konfiguracji pojawi się komunikat o naruszeniu licencji.

4.2 Ustawianie uprawnień dostępu do serwera

Domyślnie dostępem klienta do danych na serwerze (PE > Dane) zarządza **ApeUser**. Użytkownik jest tworzony podczas instalacji. ApeUser to lokalny, ukryty użytkownik bez uprawnień do lokalnego logowania. Hasła nie można zmienić, a jego ważność nigdy nie wygasa. W przypadku konieczności naprawy hasła po jego uprzedniej zmianie administrator musi uruchomić funkcję naprawy z poziomu instalatora (patrz rozdział 5.2.1).

W przypadku lokalnych ograniczeń klienta uniemożliwiających instalację ApeUser administrator musi zarządzać uprawnieniami dostępu w ramach domeny. Za pomocą funkcji naprawy z poziomu instalatora administrator może zapobiec instalacji ApeUser.

Administrator musi ręcznie przypisać poszczególnym użytkownikom klientów prawa dostępu do folderu **C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data**.




Uwaga!


Za przypisanie praw dostępu odpowiada administrator.

Na poniższym przykładzie przedstawiono konfigurację uprawnień użytkownika w systemie Windows 2016. W innych systemach operacyjnych wygląda to podobnie.


- Otwórz okno zarządzania komputerem
 - Rozwiń menu **Lokalni użytkownicy i grupy**
 - Wybierz **Grupy**
 - Dodaj nową grupę **Użytkownicy APE**




- Dodaj do niej wszystkich użytkowników, którzy mają mieć dostęp do bazy danych APE:




- W oknie zarządzania komputerem wybierz **Folder udostępniony > Udostępnienia**
 - Kliknij prawym przyciskiem myszy na Nazwa udostępnionego folderu APEDATA\$, otwórz **Właściwości**
 - Wybierz kartę **Udostępnij pozwolenia**
 - Dodaj grupę **Użytkownik APE** i przyznaj **Pełna kontrola**



- Kliknij **Zastosuj** > **OK**, aby potwierdzić i przejść do folderu instalacji.
- Zaznacz folder **Access Professional Edition**.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy **Właściwości** i zaznacz kartę **Bezpieczeństwo**.



Naciśnij przycisk **Edytuj** i dodaj grupę **Użytkownik APE** z uprawnieniami **Pełna kontrola**.



Kliknij przycisk **Zastosuj**, aby zatwierdzić.

4.3 Zmiana tła

Podczas procedury instalacji jako tło okien dialogowych **Zarządzanie personelem** oraz **Weryfikacja wideo** ustawiany jest ekran startowy.

Można ją zastąpić dowolnym plikiem w formacie JPG, np. przedstawiającym plan piętra.

Aby to zrobić, należy otworzyć plik **Client.ini** w katalogu **C:\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data\Cfg** za pomocą dowolnego edytora tekstu.

Następnie należy zmienić wpis **MapImage=BOSCH_WorldMap** (wiersz 28) w tak sposób, aby po znaku równości występowała ścieżka do żądanego pliku JPG – np. C:\BOSCH\MyImage.jpg.



Uwaga!

Tła zapisane w formacie JPG to proste obrazy, które nie obsługują żadnych elementów sterujących umożliwiających interakcję z użytkownikiem.

4.4 Ustawienia języka


Idealnym rozwiązaniem jest korzystanie w Access PE tylko z języków zgodnych z językiem systemu operacyjnego, np. w przypadku niemieckiego systemu operacyjnego tylko z języków zachodnioeuropejskich.

Jeżeli zachodzi konieczność zainstalowania w Access PE języków, które nie są zgodne z językiem systemu operacyjnego, np. chiński w niemieckim systemie operacyjnym, wówczas należy wykonać następujące ustawienia. Przedstawione zostaną poszczególne kroki z wykorzystaniem języka chińskiego jako przykładowego.

Wywołaj okno dialogowe **Opcje regionalne i językowe** w: Start > Ustawienia > Panel sterowania

Instalowanie dodatkowych języków

Otwórz kartę **Języki** i wybierz w polu **Obsługa języków dodatkowych** tę grupę języków, do której należy wymagany język.



W przypadku języka chińskiego odpowiednią opcją jest **Zainstaluj pliki dla języków wschodnioazjatyckich**.


Uwaga!



W czasie instalacji wymagane będzie włożenie do napędu CD-ROM płyty instalacyjnej systemu operacyjnego. Instalację należy kontynuować jedynie, kiedy płyta CD systemu operacyjnego jest dostępna.

Kliknij kartę **Zaawansowane** i wybierz odpowiednią opcję z górnego pola wyboru (**Wybierz język odpowiadający wersji językowej programów nie obsługujących kodu Unicode, których chcesz używać**). W naszym przykładzie jest to Chiński (PRC).

Dodatkowo zaznacz pole opisane **Zastosuj wszystkie ustawienia do bieżącego konta użytkownika i do domyślnego profilu użytkownika** na dole okna dialogowego.




Po zastosowaniu ustawień konieczne będzie przeczytanie i potwierdzenie różnych komunikatów zanim pojawi się prośba o ponowne uruchomienie komputera. Ponownie uruchom komputer.

Po uruchomieniu zaloguj się w aplikacji Access PE i jako stosowany język wybierz na przykład chiński. Wszystkie okna dialogowe i menu powinny zawierać teraz odpowiednie znaki.


Ustawienia klawiatury

Jeżeli dodatkowy język ma zostać wprowadzony jako czytany i pisany, konieczne jest wykonanie w ustawieniach dodatkowych kroków oprócz opisanych powyżej.

Na karcie **Języki** w polu **Usługi tekstowe i języki** kliknij przycisk **Szczegóły...** Spowoduje to otwarcie kolejnego okna dialogowego zawierającego ustawienia klawiatury.



W polu listy **Zainstalowane usługi** kliknij polecenie **Dodaj...**, aby zainstalować dodatkowe układy klawiatury.



W polu **Język** wybierz wymagany język oraz, jeżeli jest dostępny, wymagany **układ klawiatury** i kliknij przycisk **OK**.

Na pasku zadań, obok ikon reprezentujących działające programy, widoczna będzie lista układów klawiatury.





Zmień układ klawiatury wybierając odpowiednią pozycję z listy.

4.5 Konfiguracja systemu do własnych potrzeb

Przed rozpoczęciem użytkowania systemu należy skonfigurować dane dotyczące personelu i lokalizacji. Do tego celu są dostępne poniższe aplikacje, które można wywołać, klikając pozycję Start > Programy > Access Professional Edition. Dodatkowe informacje są dostępne w plikach pomocy poszczególnych aplikacji.


| Ikona | Aplikacja | Opis |
|-------|----------------------------|---|
| | Zarządzanie personelem | Służy do tworzenia i administrowania danymi personelu. |
| | Projektant identyfikatorów | Służy do projektowania i tworzenia układów identyfikatorów. |
| | Konfigurator | Służy do konfiguracji danych systemu. |

| Ikona | Aplikacja | Opis |
|---|---|------|
|  | Konfiguracja IP kontrolera AMC | |
|  | Konfiguracja aplikacji Personalizacja kart | |

4.6 Przeglądanie map i zarządzanie alarmami

Funkcja Przeglądanie map systemu Access PE umożliwia bezpośrednie sterowanie urządzeniami takimi jak przejścia, czytniki, kamery z poziomu samej mapy.

Dzięki liście alarmów systemu Access PE operator może zobaczyć wszystkie odbierane sygnały alarmowe. Operator może zaakceptować alarmy. W przypadku wystąpienia alarmu wyświetlona zostaje mapa lokalizacji. Animowana ikona wskazuje urządzenie, które aktywowało alarm. Pokazywany jest też podgląd na żywo, umożliwiającą weryfikację alarmu.



1. Drzewo map
2. Aktywna mapa lokalizacji
3. Kontrola urządzenia z poziomu samej mapy; elementy sterujące są wyświetlane na mapie.
4. Lista alarmów z informacjami o zdarzeniach (m.in. z obrazem wideo)


5. Drzewo urządzeń z przeglądem stanu i elementami sterującymi
6. Obraz na żywo


Funkcje Przeglądanie map:


- Mapa główna ułatwiająca nawigację
- Nawigacja między widokiem z kamery i planem budynku poprzez hiperłącze
- Nawigacja poprzez strukturę drzewa urządzeń obsługująca do trzech poziomów
- Interaktywne mapy graficzne do alarmów ze integrowaną listą alarmów
- Widok na żywo i funkcja sterowania drzwiami z poziomu mapy oraz drzewa urządzeń
- 128 map na system
- 64 urządzenia na mapę
- 64 hiperłączy na mapę
- Maksymalnie 2 MB na mapę
- Przeglądarka map wykorzystuje standardowe formaty obrazów: .bmp, .jpg, .png

4.6.1 Konfiguracja mapy

Uruchom Edytor map




Aby dodać mapę, kliknij przycisk  .



Mapa będzie wyświetlana w oknie dialogowym


– Mapę tą można skonfigurować jako **Mapa główna**

Dodaj do drzewa map widok szczegółowy np. widok stołówki.



– Aby połączyć nową **Mapę stołówki** z mapą główną, należy przejść do zakładki **Kształt** i wybrać pozycję **Prostokąt**.


- Umieścić prostokąt nad obszarem mapy, który ma być wyświetlany jako widok szczegółowy (w przykładzie poniżej pokazany jako czerwony prostokąt).
- Wybierz na wyświetlaczu **Łącze do mapy** odpowiedni widok szczegółowy, w tym przypadku będzie to „Stołówka”.






4.6.2 Dodawanie urządzenia do mapy


Wybierz kartę **Device** (Urządzenia) i dodaj urządzenia do mapy, przeciągając je myszą na obszar mapy. W poniższym przykładzie zostały dodane następujące urządzenia:



- Jeden punkt dostępu
- Jeden czytnik
- Dwie kamery



- Kliknij urządzenie na mapie i zmień jego rozmiar, trzymając naciśnięty przycisk myszy,
- Kliknij urządzenie i obróć je za pomocą kółka przewijania myszy.

| Typy urządzeń | Elementy sterujące |
|---|--------------------|
|  | Drzwi |
|  | Czytnik |
|  | Kamera |

| Typy urządzeń | Alarmy |
|---|-------------------------------|
| Access Point (Entrance) (Punkt dostępu (przejście)) | |
|  | Drzwi otwarte bez autoryzacji |

| Typy urządzeń | Alarmy |
|---|---|
|  | Drzwi otwarte zbyt długo |
| | (Wszystkie alarmy czytników są takie same, jak alarmy wejść*) |
| Reader (Czytnik) | Błąd czytnika |
|  | |
| Kamera | nie dot. |

*) Te zdarzenia alarmowe mogą być dostosowywane przez użytkowników. Oznacza to, że można skonfigurować dowolne zdarzenie jako zdarzenie alarmowe za pomocą komunikatu **AcConfig -> Event Log** (AcConfig -> Dziennik zdarzeń). Dwukrotne kliknięcie w drugiej kolumnie spowoduje uaktywnienie alarmu.

4.7 Integracja X-Protect


Możliwa jest połączenie systemu Access PE z systemem zarządzania danymi wideo X-Protect firmy Milestone. W takim przypadku powiązane zostaną funkcje kontroli dostępu oraz funkcje związane z obrazem wideo.

Po powiązaniu obu produktów możliwe jest korzystanie z następujących funkcji:

- monitorowanie wejść z jednoczesnym podglądem na żywo i natychmiastowym odtwarzaniem;
- weryfikacja wideo za pośrednictwem okien dialogowych systemu XProtect, m.in. wyświetlanie szczegółów dotyczących posiadacza karty;
- przeglądanie map z kontrolą wejść i stanem urządzeń;
- zarządzanie alarmami ze zintegrowanymi funkcjami dotyczącymi alarmów dostępu, map i weryfikacji wideo;
- dziennik zdarzeń z odpowiednimi materiałami wideo i szczegółami dotyczącymi posiadaczy kart.

Po powiązaniu systemów zarządzanie kontrolą dostępu w dalszym ciągu będzie się odbywać za pośrednictwem oprogramowania Access PE.

Z kolei zarządzanie zabezpieczeniami i danymi wideo obsługiwane będzie przez system X-Protect. Po powiązaniu systemów przeglądanie map funkcje wideo i lista alarmów będą niedostępne w systemie Access PE.



5 Deinstalacja – Ponowna instalacja

Jeśli konieczna będzie ponowna instalacja (np. z powodu aktualizacji produktu), należy najpierw odinstalować obecną wersję. W czasie procesu odinstalowywania użytkownik zostanie poproszony o wykonanie eksportu bazy danych. Eksport ten ma zapewnić zapisanie wszystkich danych użytkownika. Dane zapisywane są do folderu instalacyjnego i podfolderu **\Savedata**. W czasie kolejnej instalacji użytkownik zostanie poproszony o wykonanie importu bazy danych. Import ten powoduje przywrócenie wszystkich danych z poprzedniej instalacji. Jeśli wymagają tego funkcje nowego produktu, opcja Export/Import (Eksport/Import) obsługuje również równolegle konwersję danych do nowego formatu.

5.1 Tworzenie kopii zapasowych i ich przywracanie

Kopia zapasowa

Podczas tworzenia kopii zapasowej całego systemu, ustawień i danych użytkownika należy zapisać w niej dane z katalogu ... **\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data** ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia do tworzenia kopii zapasowych.

Przywróć

Podczas przywracania systemu katalog ... **\BOSCH\Access Professional Edition\PE\Data** należy zastąpić zapisaną uprzednio kopią zapasową.

5.2 Deinstalacja

Uwaga!




Przed rozpoczęciem odinstalowywania należy zakończyć działanie wszystkich **aplikacji systemu Access PE**.

Obejmuje to program do personalizacji kart oraz usługę LAC jako usługę systemu Windows.

5.2.1 Oprogramowanie Windows

Aby odinstalować aplikację Access PE, należy otworzyć okno dialogowe Windows za pośrednictwem poleceń **Start > Ustawienia > Panel sterowania > Dodaj lub usuń programy**.



Rysunek 5.1: Deinstalacja – Okno dialogowe Windows

Wybierz pozycję z listy **Access Personal Edition** lub **Access Professional Edition**, a następnie kliknij **Zmień lub usuń**.

Podczas gdy funkcja **Usuń** po uruchomieniu (patrz *Inicjalizacja, Strona 105*) prosi o potwierdzenie, funkcja **Zmień** wyświetla okno dialogowe z różnymi opcjami.

- Zmień** Umożliwia dodawanie komponentów programu lub usuwanie istniejących.
- Napraw** Wszystkie komponenty programu zostaną ponownie zainstalowane.
- Usuń** Wszystkie komponenty programu zostaną usunięte.




Uwaga!

Można również uruchomić wcześniejszy lub nowy plik **Setup.exe**. Aplikacja rozpoznaje istniejącą instalację i oferuje, podobnie jak opcja **Zmień**, alternatywy wymienione powyżej.

5.2.2 Inicjalizacja

Podobnie jak instalacja, deinstalacja najpierw wymaga inicjalizacji.




5.2.3 Potwierdzenie deinstalacji

Kiedy pojawi się pytanie sprawdzające, należy odpowiedzieć **Tak** w celu wykonania deinstalacji:

Czy chcesz całkowicie usunąć wybraną aplikację wraz z wszystkimi jej elementami?

5.2.4 Zamknięcie wszystkich programów


Przed wykonaniem eksportu danych, w kolejnym kroku, należy zamknąć wszystkie aplikacje Access PE. Nie należy klikać przycisku **Dalej**, dopóki powyższa czynność nie zostanie wykonana.



5.2.5 Eksportowanie

Funkcja Eksport zapisuje konfigurację i dane w folderze **SaveData** i tworzy w tym procesie następujące podkatalogi:

- cfg_Save** Kopia zapasowa danych konfiguracji, zawierająca ustawienia urządzeń i całego systemu.
- DB_Save** Kopia zapasowa tabel bazy danych.
- MsgLog_Save** Kopia zapasowa dzienników.
- Pictures_Save** Kopia zapasowa obrazów.




Aby wykonać eksport, potwierdź czynność domyślną kliknięciem przycisku **Dalej**.

5.2.6 Pominięcie eksportu

Można pominąć eksport wybierając opcję **Nie, wszystkie dane zostaną utracone!**


W takim przypadku należy ponownie potwierdzić ustawienie przez wybranie opcji **Tak, jestem pewien; wszystkie dane zostaną utracone** w kolejnym oknie dialogowym. Alternatywnie, można potwierdzić ustawienia domyślne; rozpocznie się eksport danych.



5.2.7 DbiTool

Funkcja eksportu uruchamia oddzielną aplikację, umieszczoną również w katalogu bin programu Access PE, która eksportuje wybrane tabele. Domyślny katalog do eksportowania danych nosi nazwę **SaveData** i tworzony jest jednocześnie z katalogami programu w lokalizacji C:\Program Files\BOSCH\Access Professional Edition\

Zależnie od ilości danych proces ten może trwać kilka minut.



Rysunek 5.2: Deinstalacja – Eksport bazy danych

Po zakończeniu eksportu aplikacja jest automatycznie zamykana.

Tabele zawierają następujące pozycje:

- **strefy** – strefy i liczba osób w tych strefach
- **uprawnieni** – uprawnienia dostępu
- **osoby** – dane personelu z informacjami o kartach i uprawnieniach
- **bezpieczeństwo** – uprawnienia użytkownika
- **sysno** – wewnętrzna tabela administracyjna dla danych liczników systemu.

Otwarte aplikacje:

Jeżeli otwarte są aplikacje **Zarządzanie Personelem**, **Konfigurator** lub **Analiza Dziennika**, wyświetlone zostanie okno z prośbą o ich zamknięcie.

Zamknij okno i odczekaj chwilę przed kliknięciem przycisku **OK**, aby upewnić się, że okno zostało całkowicie zamknięte.

Jeżeli przycisk **OK** zostanie kliknięty podczas działania aplikacji, wówczas wyświetlany jest komunikat o błędzie i deinstalacja jest przerywana.

Uwaga!


Aplikację można uruchomić ręcznie w dowolnym momencie, za pośrednictwem poleceń **Start > Programy > Access**

Professional Edition > Zarządzanie bazą danych, w celu wykonania eksportu bazy danych.

Domyślny format eksportu można zmienić za pomocą przełącznika na DFS (domyślny) lub CSV. Plik CSV można edytować np. w programie Excel.

5.2.8 Stan instalacji

Okno pokazane poniżej wskazuje postęp deinstalacji.



5.2.9 Zakończenie i ponowne uruchomienie

Po zakończeniu deinstalacji można zamknąć kreatora instalacji przez kliknięcie przycisku **Zakończ**.



Ponowne uruchomienie konieczne jest jedynie wówczas, gdy przed deinstalacją nie zostały zamknięte wszystkie programy i usługi.

5.3 Zmiana instalacji oprogramowania

Jeśli pierwotna instalacja pozostawiła jedną lub więcej aplikacji lub jeśli zdecydowano, że pewne aplikacje na niektórych komputerach nie są już potrzebne, podczas kolejnych instalacji lub deinstalacji należy skorzystać z opcji **Modyfikuj**.

Wyświetlane jest okno dialogowe pokazujące aktualnie zainstalowane (pola zaznaczone) lub niezainstalowane aplikacje.



Zaznacz pola aplikacji, które mają zostać dodane do instalacji.



Uwaga!

Nie należy usuwać zaznaczenia pól wyboru aplikacji, które mają zostać zachowane. Doprowadziłoby to do ich odinstalowania.



Uwaga!

Opcja **Modyfikuj** umożliwia także skonfigurowanie parametrów ApeUser oraz synchronizację hasła.

5.4 Ponowna instalacja/Aktualizacja

Ponowna instalacja może rozpocząć się natychmiast po zakończeniu procesu deinstalacji. Proces ten jest identyczny jak w przypadku pierwszej instalacji – porównaj Rozdział 3 Instalacja – i dlatego tylko krótko wymienimy kolejne etapy i ich następstwa:

- Uruchom plik **Access Professional Edition Setup.exe**
- Wybór języka – **OK**
- Uruchomienie kreatora instalacji – **Dalej**
- Umowa licencyjna – Wybierz opcję: **Akceptuję warunki umowy licencyjnej. Dalej**
- Informacja o kliencie – **Dalej**
- Wybór typu instalacji – **Dalej**
- Wybór użytkownika folderu domyślnego – **Dalej**
- Wybór ścieżki instalacji – **Dalej**
- Wybór komponentów – **Dalej**
- Potwierdzenie aktualnych ustawień – **Dalej**
- Pasek postępu
- Import bazy danych – porównaj *Import, Strona 114* i *DbiTool, Strona 116*
- Zakończenie instalacji – **Zakończ.**


Uwaga!



Przy ponownej instalacji możliwe jest wybranie innej ścieżki, niż ścieżka stosowana poprzednio. Pliki kopii zapasowych nadal można znaleźć za pomocą narzędzia Import, umożliwiającego wykonanie importu danych.


5.4.1 Import

Przed wyświetleniem komunikatu o zakończeniu instalacji pojawi się pytanie, czy chcesz zaimportować zapisane dane.



Pominięcie importu

Jeśli nie chcesz importować zapisanych danych, wybierz opcję **Nie, wszystkie dane z ostatniej instalacji zostaną utracone!** Ponownie pojawi się pytanie sprawdzające z domyślnie wybraną opcją importu danych. Tylko wybranie opcji **Tak, potwierdzam. Wszystkie dane zostaną utracone.** zapobiegnie importowi danych.



Uwaga!




Jedynym sposobem wykonania poprzednio pominiętego importu danych jest import ręczny przez kliknięcie pozycji Start > Programy > Access Professional Edition > Zarządzanie bazą danych. Należy zwrócić uwagę, że wszystkie tymczasem zapisane dane zostaną zastąpione danymi importowanymi.

5.4.2 DbiTool

Funkcja importu wywołuje oddzielną aplikację umieszczoną również w katalogu bin programu Access PE, która importuje wybrane tabele.

Zależnie od ilości danych proces ten może trwać kilka minut.



5.4.3 Sprawdzenie konfiguracji

Po zaimportowaniu danych wyświetlany jest komunikat informujący, że uruchomiony zostanie program Access PE Configurator.

Teraz uruchomiony zostanie konfigurator. Należy sprawdzić własną konfigurację i zapisać ją!

Należy kliknąć przycisk **OK**, aby uruchomić aplikację Configurator (Konfigurator) i sprawdzić dane konfiguracji, które zostały wczytane.



Przeostoga!

Jeśli po aktualizacji pojawi się nowa wersja oprogramowania modułowych kontrolerów dostępu (AMC), zostaną automatycznie zaktualizowane wszystkie kontrolery tego typu. W trakcie tego procesu aktualizacji nie będzie możliwy dostęp do żadnego wejścia.

5.4.4 Instalacja zakończona

Po sprawdzeniu konfiguracji zamknij aplikację Konfigurator. W tym momencie można zakończyć instalację, klikając przycisk **Zakończ** na ekranie końcowym.

5.5 Wymagania normy UL 294

Funkcje, które nie zostały ocenione przez firmę UL:

- System weryfikacji wideo
- Przeglądanie map i zarządzanie alarmami z weryfikacją map i wideo
- Integracja X-Protect
- Odtwarzacz wideo
- Projektant identyfikatorów
- Modele Delta 1200 Series
- Modele Rosslare ARD-1200EM Series
- Typ kontrolera LAC
- Kontrolery LACi AMC-4R4 BG900
- Typy magistrali L-Bus
- System sygnalizacji włamania – uzbrajanie/rozbrajanie
- Używanie windy
- SMS-y
- Używanie alarmu włamaniowego

Funkcje ocenione przez firmę UL:

- Czytniki w 26-bitowym formacie Wiegand

- Kontrolery AMC2:
 - APC-AMC2-4WCF
 - API-AMC2-4WE
 - API-AMC2-8IOE
 - API-AMC2-16IOE
- APE-SW jako dodatkowy sprzęt monitorujący

6 Uprawnienia użytkownika

Uprawnienia do korzystania z aplikacji systemu Access PE (jak również z aplikacji Configurator (Konfigurator) i Log Viewer (Analiza dziennika)) są przydzielane w aplikacji Personnel Management (Zarządzanie personelem) na specjalnej karcie danych osobowych (= User Rights (Uprawnienia użytkownika)). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji „Personnel Management” (Zarządzanie personelem).

7 Wymagania normy UL 294

Funkcje, które nie zostały ocenione przez firmę UL:

- System weryfikacji wideo
- Przeglądanie map i zarządzanie alarmami z weryfikacją map i wideo
- Integracja X-Protect
- Odtwarzacz wideo
- Badge Designer (Projektant identyfikatorów)
- Modele Delta 1200 Series
- Modele Rosslare ARD-1200EM Series
- Kontrolery LAC
- Kontrolery LACi
- Kontrolery APC-AMC2-4R4CF
 - Protokół interfejsu czytnika BG 900
 - Protokół interfejsu czytnika L-BUS
- System sygnalizacji włamania – uzbrajanie/rozbrajanie
- Używanie windy
- SMS-y
- Używanie alarmu włamaniowego

Funkcje ocenione przez firmę UL:

- Czytniki w 26-bitowym formacie Wiegand
- Kontrolery AMC2:
 - APC-AMC2-4WCF
 - API-AMC2-4WE
 - API-AMC2-8IOE
 - API-AMC2-16IOE
- APE-SW jako dodatkowy sprzęt monitorujący

Następujące modele czytników kart firmy Bosch zostały ocenione przez firmę UL pod kątem zgodności z systemem oprogramowania APE-SW firmy Bosch:

- LECTUS secure 1000 WI
- LECTUS secure 4000 WI
- LECTUS secure 5000 WI

Bosch Access Systems GmbH

Charlottenburger Allee 50

52068 Aachen

Germany

www.boschsecurity.com

© Bosch Access Systems GmbH, 2017