


# DIVAR IP all-in-one 7000 2U

DIP-7380-00N | DIP-7384-8HD | DIP-7388-8HD | DIP-738C-8HD





## Table des matières

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>1</b> | <b>Sécurité</b>   | <b>4</b>  |
| 1.1      | Signification des messages de sécurité  | 4         |
| 1.2      | Mesures de sécurité générales   | 4         |
| 1.3      | Mesures de sécurité relatives à l'équipement électrique                           | 7         |
| 1.4      | Précautions contre les décharges électrostatiques                                 | 8         |
| 1.5      | Précautions d'utilisation   | 9         |
| 1.6      | Notifications   | 9         |
| 1.7      | Précautions en matière de cybersécurité   | 10        |
| 1.8      | Conformité  | 11        |
| 1.9      | Précautions logicielles   | 12        |
| 1.9.1    | Utiliser les derniers logiciels   | 12        |
| 1.9.2    | Information OSS   | 12        |
| <b>2</b> | <b>Introduction</b>   | <b>14</b> |
| 2.1      | Composants  | 14        |
| 2.2      | Enregistrement du produit   | 14        |
| <b>3</b> | <b>Présentation du système</b>  | <b>15</b> |
| <b>4</b> | <b>Préparation pour l'installation</b>  | <b>19</b> |
| 4.1      | Choix de l'emplacement d'installation   | 19        |
| 4.2      | Précautions concernant le rack  | 19        |
| 4.3      | Mesures de sécurité générales   | 19        |
| 4.4      | Remarques concernant l'installation   | 20        |
| <b>5</b> | <b>Montage en rack</b>  | <b>21</b> |
| 5.1      | Séparation des sections des rails d'un rack                                       | 21        |
| 5.2      | Installation des rails internes sur le châssis                                    | 22        |
| 5.3      | Installation des rails externes sur le rack                                       | 22        |
| 5.4      | Installation du châssis dans le rack  | 23        |
| <b>6</b> | <b>Installation d'un disque dur SATA</b>  | <b>25</b> |
| 6.1      | Retrait d'un support de disque d'une baie de disques durs                         | 25        |
| 6.2      | Installation d'un disque dur dans un support de disque dur                        | 25        |
| 6.3      | Installation d'un support de disque dur dans une baie de disque avant             | 26        |
| <b>7</b> | <b>Mise sous tension du système</b>   | <b>28</b> |
| <b>8</b> | <b>Configuration du système</b>   | <b>29</b> |
| 8.1      | Paramètres par défaut   | 29        |
| 8.2      | Exigences préalables  | 29        |
| 8.3      | Modes de fonctionnement   | 29        |
| 8.4      | Première connexion et configuration initiale du système                           | 30        |
| 8.5      | Préparation des disques durs pour l'enregistrement vidéo                          | 33        |
| 8.5.1    | Configuration des disques durs à l'aide de l'application MegaRAID Storage Manager | 34        |
| 8.5.2    | Récupération de l'unité   | 35        |
| 8.6      | Connexion au compte administrateur  | 35        |
| 8.7      | Configuration des paramètres IPMI   | 36        |
| <b>9</b> | <b>Documentation supplémentaire et logiciel client</b>                            | <b>37</b> |

# 1 Sécurité

Veillez respecter les consignes de sécurité figurant dans ce chapitre.

## 1.1 Signification des messages de sécurité

**Avertissement!**

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

**Attention!**

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

**Remarque!**

Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages pour l'équipement ou l'environnement, ainsi qu'une perte de données.

## 1.2 Mesures de sécurité générales

Pour assurer la sécurité générale, suivez ces règles :

- Gardez la zone autour du système propre et dégagée.
- Placez le capot supérieur du châssis et tout composant du système déposé à distance du système sur une table afin d'éviter qu'ils soient piétinés par inadvertance.
- Lorsque vous intervenez sur le système, ne portez rien autour du cou et évitez les vêtements amples/déboutonnés, qui pourraient toucher les circuits électriques ou être happés dans un ventilateur de refroidissement.
- Retirez tout bijou ou objet métallique que vous portez, car ils sont d'excellents conducteurs susceptibles de créer des courts-circuits et d'entraîner des blessures s'ils entrent en contact avec des cartes à circuits imprimés ou avec des zones où un courant est présent.
- Une fois que vous avez accès à l'intérieur du système, fermez le système par l'arrière et fixez-le au rack à l'aide des vis de maintien après vous être assuré que toutes les connexions sont effectuées.
- Le système est lourd lorsqu'il est complètement chargé. Lors du levage du système, deux personnes, positionnées à chacune des extrémités, doivent lever lentement le système, les pieds écartés, pour répartir le poids. Gardez toujours le dos droit et levez en vous aidant de vos jambes.

**Attention!**

L'installation doit exclusivement être réalisée par un personnel de maintenance qualifié, conformément au code d'électricité local en vigueur.

**Attention!**

Le bloc d'alimentation basse tension doit être conforme à la norme EN/UL 60950.  
L'alimentation doit être fournie par une unité SELV-LPS ou SELV - classe 2 (Safety Extra Low Voltage - Limited Power Source).

**Avertissement!**

Interruption de l'alimentation secteur :

La tension est appliquée dès que la fiche secteur est insérée dans la prise secteur.

Cependant, sur les appareils à interrupteur secteur, l'appareil n'est prêt à fonctionner que lorsque l'interrupteur secteur (ON/OFF) est en position ON (Marche). Lorsque la fiche secteur est retirée de la prise, l'alimentation de l'appareil est entièrement interrompue.

**Avertissement!**

Retrait du caisson :

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, le caisson doit être retiré par du personnel qualifié uniquement.

Avant de retirer le caisson, la fiche doit toujours être retirée de la prise secteur ; elle doit rester déconnectée pendant le retrait du caisson. Les réparations doivent être réalisées par du personnel qualifié uniquement. L'utilisateur ne doit effectuer aucune réparation.

**Avertissement!**

Câble d'alimentation et adaptateur secteur :

Lors de l'installation du produit, utilisez les câbles de raccordement, les câbles électriques et les adaptateurs secteur fournis ou spécifiés dans le présent document. Utiliser d'autres câbles ou adaptateurs pourrait entraîner un dysfonctionnement ou provoquer un incendie. La loi régissant la sécurité des appareils et matériels électriques interdit l'utilisation d'adaptateurs homologués UL ou certifiés CSA (dont le code comprend la mention UL ou CSA) pour tous les autres appareils électriques.

**Avertissement!**

Pile au lithium :

Les piles insérées de manière incorrecte peuvent provoquer une explosion. Remplacez systématiquement les piles vides par des piles de même type ou de type équivalent recommandé par le fabricant.

Manipulez les piles usagées avec précaution. N'endommagez pas la pile de quelque manière que ce soit. Une pile endommagée peut libérer des matériaux dangereux dans l'environnement.

Débarressez-vous des piles usagées conformément aux instructions du fabricant ou aux directives locales.

**Avertissement!**

La manipulation des matériaux de soudure au plomb utilisés dans ce produit peut vous exposer au plomb, un produit chimique reconnu par l'état de la Californie comme pouvant causer des malformations congénitales et d'autres troubles de l'appareil reproducteur.

**Remarque!**

Dispositif sensible aux charges électrostatiques :

Pour éviter les décharges électrostatiques, les mesures de protection CMOS/MOSFET doivent être correctement suivies.

Lors de la manipulation de circuits imprimés sensibles aux charges électrostatiques, portez des bracelets antistatiques reliés à la terre et observez les consignes de sécurité relatives aux décharges électrostatiques.

**Remarque!**

L'installation doit être réalisée exclusivement par des techniciens qualifiés du service clientèle conformément aux réglementations électriques applicables.

Lisez et suivez l'ensemble des consignes de sécurité ci-après et conservez-les pour référence. Respectez tous les avertissements avant d'utiliser le dispositif.

- Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou en aérosol.
- Évitez d'installer le dispositif à proximité de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un système de chauffage, un four ou tout autre équipement générant de la chaleur (amplificateurs, etc.).
- Évitez de renverser des substances liquides sur le dispositif.
- Prenez les précautions d'usage pour protéger le dispositif contre les surtensions du réseau électrique et contre la foudre.
- À moins de disposer des qualifications appropriées, n'essayez pas de réparer vous-même le dispositif. Toute opération de réparation doit être confiée à un réparateur qualifié.
- Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant et au code d'électricité local en vigueur.
- Utilisez uniquement les accessoires et le matériel de fixation recommandés par le fabricant.
- Protégez tous les câbles de raccordement contre tout dommage, notamment au niveau des points de connexion.
- La prise de terre du cordon secteur assure votre sécurité ; vous ne devez pas la retirer.
- Les périphériques branchés en permanence doivent avoir une fiche secteur externe et fonctionnelle ou un interrupteur secteur omnipolaire conforme aux règles d'installation.
- Les périphériques électriques doivent avoir une prise facile d'accès près de l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. Suivez les consignes fournies avec l'appareil.
- Les orifices d'aération du caisson de l'appareil sont conçus pour empêcher la surchauffe et assurer la fiabilité du fonctionnement. N'obstruez en aucun cas les orifices d'aération.
- Si vous installez ce dispositif dans un caisson, assurez-vous que ce dernier est correctement ventilé conformément aux instructions du fabricant.
- Installez l'appareil dans un endroit sec et protégé des intempéries.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité d'un point d'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo ou d'un évier, dans une buanderie, une cave humide ou près d'une piscine, dans une installation extérieure ou dans toute autre zone exposée à l'humidité.
- Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- N'introduisez aucun objet dans les orifices de l'appareil. Ces objets risqueraient d'entrer en contact avec des points de tension dangereuse, de court-circuiter certains composants et de provoquer un incendie ou une électrocution.
- Placez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne soit ni piétiné, ni comprimé par des composants placés sur ou contre lui, en particulier au niveau de la fiche de connexion, de la prise de courant et du point de sortie de l'appareil.
- Utilisez exclusivement le type d'alimentation indiqué sur l'étiquette. Utilisez exclusivement l'alimentation fournie ou des blocs d'alimentation homologués UL délivrant une puissance de sortie conforme LPS ou NEC classe 2.
- Vous ne devez jamais ouvrir ou retirer le capot pour tenter de réparer l'appareil vous-même. L'ouverture et le retrait des capots présentent un risque d'électrocution et d'autres dangers. Toute opération de réparation doit être confiée à un réparateur qualifié.

- Veillez à ce que le technicien utilise des pièces recommandées par le fabricant. Tout remplacement non autorisé est susceptible d'entraîner l'annulation de la garantie et présente un risque d'incendie, d'électrocution et d'autres dangers.
- Effectuez des inspections de sécurité après des travaux d'entretien ou de réparation du dispositif afin de vous assurer de son bon fonctionnement.
- Respectez les réglementations et directives appropriées relatives aux installations électriques.
- Pour une installation dans une baie, veillez à ce que l'appareil et les blocs d'alimentation soient correctement mis à la terre.
- Branchez l'appareil à une prise secteur mise à la terre.
- Veuillez observer les précautions d'usage lors de la manipulation des dispositifs CMOS/MOS-FET pour éviter les décharges électrostatiques.
- Pour la sécurité de l'appareil, la protection des circuits de dérivation doit être assurée par un fusible de 16 A maximum. Cela doit être fait conformément à la *norme NEC800 (CEC Section 60)*.
- Débranchez la source d'alimentation avant de déplacer l'appareil. Déplacez l'unité avec précaution. Des contraintes excessives ou des chocs sont susceptibles d'endommager l'unité et les disques durs.
- Tous les ports d'entrée/sortie sont des circuits de type SELV (Safety Extra Low Voltage - Très basse tension de sécurité). Les circuits SELV ne peuvent être reliés qu'à d'autres circuits SELV.
- S'il n'est pas possible de garantir un fonctionnement sécurisé de l'appareil, retirez-le du service et rangez-le en lieu sûr afin d'en empêcher toute utilisation non autorisée. Le cas échéant, faites vérifier l'appareil par Bosch Security Systems.
- Débranchez le bloc d'alimentation et faites réparer le dispositif par un personnel qualifié dans les cas suivants, parce qu'un fonctionnement sécurisé ne peut pas être garanti :
  - La prise/le câble d'alimentation est endommagé.
  - Des liquides ou des corps étrangers sont entrés dans l'appareil.
  - Le dispositif a été exposé à de l'eau ou à des conditions ambiantes extrêmes.
  - Le dispositif est défectueux malgré une installation / un fonctionnement correct.
  - L'appareil est tombé de haut ou le caisson a été endommagé.
  - Le dispositif a été conservé pendant une longue période dans des conditions défavorables.
  - Les performances du dispositif ont changé de manière considérable.

### 1.3 Mesures de sécurité relatives à l'équipement électrique

Il convient de respecter les mesures de sécurité de base en matière d'équipement électrique pour éviter de vous blesser et d'endommager le système :

- Mémorisez les emplacements de l'interrupteur marche/arrêt sur le châssis, ainsi que du bouton d'arrêt d'urgence, de l'interrupteur bipolaire ou de la prise électrique dans la pièce. En cas de problème électrique, vous pourrez alors rapidement couper le courant du système.
- Ne travaillez pas seul sur des composants haute tension.
- Débranchez les câbles d'alimentation avant d'installer ou de retirer des composants de l'ordinateur, y compris le fond de panier. Lorsque vous coupez le courant, vous devez tout d'abord éteindre le système puis débrancher les cordons d'alimentation des modules d'alimentation du système.
- Débranchez le câble d'alimentation avant d'installer ou de retirer des câbles du fond de panier.

- En cas d'intervention autour de circuits électriques exposés, une autre personne familière avec les commandes de coupure du courant doit se trouver à proximité pour couper le courant, si nécessaire.
- N'utilisez qu'une seule main lorsque vous intervenez sur un équipement électrique sous tension. Cela permet d'éviter de créer une boucle pouvant provoquer une électrocution. Soyez très vigilant lorsque vous utilisez des outils en métal, qui peuvent facilement endommager tout composant électrique ou carte de circuit qu'ils touchent.
- Les cordons d'alimentation doivent inclure une fiche de terre et doivent être branchés sur une prise reliée à la terre. L'appareil possède plusieurs cordons d'alimentation. Débranchez les deux cordons d'alimentation avant la maintenance pour éviter un choc électrique.
- Assurez-vous que le fond de panier est installé de manière correcte et sécurisée sur la carte mère pour éviter d'endommager le système en cas de coupure d'alimentation.
- Fusibles soudés remplaçables de la carte mère : les fusibles intelligents PTC (coefficient de température positive) de la carte mère doivent être remplacés par des techniciens de maintenance qualifiés uniquement. Le nouveau fusible doit être identique ou équivalent au fusible remplacé. Pour plus d'informations, contactez le support technique.

**Attention!**

Batteries remplaçables

Si vous remplacez la batterie par une batterie de type incorrect, une explosion risque de se produire. Débarrassez-vous de la pile usagée conformément aux instructions de son fabricant.

**Attention!**

Laser du lecteur DVD-ROM : Pour éviter toute exposition directe et dangereuse au rayon laser et aux radiations, n'ouvrez pas le boîtier et n'utilisez pas l'unité de façon non conventionnelle.

## 1.4

### Précautions contre les décharges électrostatiques

**Remarque!**

Une décharge électrique (ESD) peut endommager les composants électroniques. Pour éviter d'endommager le système, il est important de manipuler avec beaucoup de soin les composants électroniques.

Une décharge électrostatique (ESD) est générée par deux objets présentant des charges électriques différentes entrant en contact l'un avec l'autre. Une décharge électrique est créée pour annuler cet écart, ce qui peut endommager les composants électroniques et les cartes à circuits imprimés. Les mesures ci-dessous suffisent généralement pour annuler cet écart avant tout contact afin de protéger l'équipement contre les ESD :

- N'utilisez pas de tapis conçus pour diminuer la décharge électrostatique comme protection contre l'électrocution. Préférez des tapis en caoutchouc conçus spécifiquement comme isolants électriques.
- Utilisez un bracelet antistatique relié à la terre et conçu pour prévenir toute décharge statique.
- Gardez tous les composants et cartes à circuits imprimés (PCB) dans leurs sachets antistatiques jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être utilisés.
- Touchez un objet métallique relié à la terre avant de retirer toute carte de son sachet antistatique.
- Ne laissez pas les composants ni les cartes à circuits imprimés toucher vos vêtements, dans lesquels une charge peut subsister même si vous portez un bracelet antistatique.



- Tenez une carte par ses bords uniquement. Ne touchez pas ses composants, puces périphériques, modules de mémoire ou contacts.
- Lors de la manipulation des puces ou des modules, évitez de toucher les broches.
- Remplacez la carte mère et les périphériques dans leurs sachets antistatiques s'ils ne sont plus utilisés.
- Aux fins de mise à la terre, assurez-vous que le châssis de votre ordinateur offre une excellente conductivité entre l'alimentation, le boîtier, la boulonnerie et la carte mère.

## 1.5 Précautions d'utilisation

Le capot du châssis doit être en place lorsque le système fonctionne pour garantir un refroidissement adéquat. Si cette précaution n'est pas respectée, des dommages non couverts par la garantie peuvent se produire.

## 1.6 Notifications



### Remarque!

Ce produit est un appareil de **classe A**. Utilisé dans le cadre d'une installation domestique, il peut provoquer des interférences radio. Le cas échéant, l'utilisateur devra prendre les mesures adéquates.



### Remarque!

La perte vidéo est inhérente à l'enregistrement vidéo numérique. C'est pourquoi Bosch Security Systems ne saurait être tenu responsable de tout dommage résultant d'un manque d'informations vidéo.

Afin de réduire les risques de perte d'informations, il est recommandé d'utiliser plusieurs systèmes d'enregistrement redondants et de mettre en œuvre une procédure de sauvegarde pour l'ensemble des informations analogiques et numériques.



### Mise au rebut

Votre produit Bosch a été conçu et fabriqué à partir de matériaux et composants haute qualité qui peuvent être réutilisés.

Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques en fin de vie doivent être mis au rebut séparément du reste des ordures ménagères.

Dans l'Union européenne, des services de collecte séparés sont déjà en place pour les produits électriques et électroniques. Veuillez mettre au rebut ces dispositifs au centre de collecte ou de recyclage local.



### Remarque!

Les batteries ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Mettez-les au rebut dans un point de collecte de piles, en prenant soin de couvrir les pôles des batteries au lithium.



### Attention!

#### Remplacement des piles : pour le personnel qualifié uniquement

Une pile au lithium est située dans le caisson de l'unité. Pour éviter tout risque d'explosion, remplacez-la conformément aux instructions. Remplacez-la exclusivement par une batterie identique ou par un type de batterie équivalent recommandé par le fabricant. Veillez à vous débarrasser de la batterie en respectant l'environnement. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères. Toute opération de réparation doit être confiée à un réparateur qualifié.



Ne placez pas l'unité sur un pied, un trépied, un support ou un socle instable. Elle risquerait de tomber, de provoquer des blessures graves et/ou d'endommager gravement l'unité.

#### **Informations relatives à la vente, à la livraison, au stockage et à la durée d'utilisation**

Aucune restriction ni condition ne s'applique à la vente ou à la livraison de ce produit. S'il est stocké conformément aux conditions spécifiées, la période de stockage n'est pas restreinte.

S'il est utilisé aux fins spécifiées conformément aux consignes de sécurité et aux caractéristiques techniques, la durée de vie du produit est conforme aux attentes normales pour ce type de produit.

#### **Informations relatives à l'utilisation de l'équipement**

Le dispositif est destiné à une installation professionnelle uniquement. Les dispositifs ne sont pas destinés à un usage personnel ou domestique. Il n'existe aucune restriction relative à l'utilisation de ce dispositif dans les zones commerciales et industrielles, à l'exception de celles mentionnées dans les consignes de sécurité.

## 1.7

### **Précautions en matière de cybersécurité**

Pour des raisons de cybersécurité, respectez les points suivants :

- Veillez à ce que l'accès physique au système soit limité au personnel autorisé. Placez le système dans une zone protégée par contrôle d'accès afin d'éviter toute manipulation physique.
- Le système d'exploitation inclut les tout derniers correctifs de sécurité Windows disponibles au moment où l'image logicielle a été créée. Utilisez la fonctionnalité de mise à jour en ligne de Windows ou les cumuls de correctifs mensuels correspondants pour une installation hors ligne afin d'installer régulièrement les mises à jour de sécurité du système d'exploitation.
- Ne désactivez pas Windows Defender ni le pare-feu Windows et gardez-les toujours à jour.
- N'installez pas de logiciel antivirus supplémentaire.
- Ne fournissez pas d'informations système ni de données sensibles aux personnes que vous ne connaissez pas à moins que vous ne soyez certain des droits de la personne.
- N'envoyez pas d'informations sensibles sur Internet avant d'avoir vérifié la sécurité d'un site Web.
- Restreignez l'accès au réseau local aux dispositifs de confiance uniquement. Les documents suivants, disponibles dans le catalogue en ligne des produits, contiennent des détails supplémentaires :
  - *Authentification réseau 802.1X*
  - *Guide sur la cybersécurité pour les produits vidéo IP Bosch*
- Pour un accès via les réseaux publics, utilisez uniquement les canaux de communication sécurisés (cryptés).
- Le compte administrateur offre des droits d'administration complets et un accès illimité au système. Les droits d'administration permettent aux utilisateurs d'installer, de mettre à jour ou de supprimer des logiciels et de modifier les paramètres de configuration. De plus, les droits d'administration permettent aux utilisateurs d'accéder directement aux clés du registre et de les modifier, et ainsi de contourner les paramètres de sécurité et de gestion centralisée. Les utilisateurs connectés au compte administrateur peuvent franchir les pare-feu et supprimer les logiciels antivirus, ce qui expose le système aux virus et aux

cyberattaques. Cela peut constituer un risque important pour le système et la sécurité des données.

Pour minimiser les risques de cybersécurité, respectez les conseils suivants :

- Assurez-vous que le compte administrateur est protégé par un mot de passe complexe conforme à la stratégie de mot de passe.
- Assurez-vous que seul un nombre limité d'utilisateurs de confiance ont accès au compte administrateur.
- En raison des conditions d'utilisation requises, le lecteur système ne doit pas être chiffré. Sans chiffrement, il est facile d'accéder aux données stockées sur ce disque et de les supprimer. Pour éviter le vol de données ou une perte accidentelle de données, assurez-vous que seules les personnes autorisées ont accès au système et au compte administrateur.
- Pour installer et mettre à jour des logiciels ainsi que pour restaurer le système, il peut être nécessaire d'utiliser des dispositifs USB. Les ports USB de votre système ne doivent donc pas être désactivés. Toutefois, la connexion de dispositifs USB au système présente un risque d'infection par logiciel malveillant. Pour éviter les attaques par logiciels malveillants, assurez-vous qu'aucun dispositif USB infecté n'est connecté au système.

## 1.8 Conformité

### Canada

CAN ICES-003(A) / NMB-003(A)

### Union européenne



#### Remarque!

Les tests réalisés sur cet appareil ont permis de conclure qu'il a les limites d'un dispositif numérique de **Classe A**, conformément à la norme **EN 55032**. Ces contraintes sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans une installation commerciale. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie de fréquences radio et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des radiocommunications. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l'utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.

### États-Unis

#### Déclaration de conformité du fournisseur FCC

|               |              |  |
|---------------|--------------|--|
| F.01U.385.539 | DIP-7380-00N | Application de gestion, 2U sans disque dur 3e génération |
| F.01U.385.540 | DIP-7384-8HD | Application de gestion, 2U 8X4TB 3e génération           |
| F.01U.385.541 | DIP-7388-8HD | Application de gestion, 2U 8X8TB 3e génération           |
| F.01U.385.542 | DIP-738C-8HD | Application de gestion, 2U 8X12TB 3e génération          |

#### Déclaration de conformité

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

**Partie responsable**

Bosch Security Systems, LLC  
130 Perinton Parkway  
14450 Fairport, NY, États-Unis  
[www.boschsecurity.us](http://www.boschsecurity.us)

Toute modification apportée au produit, et non expressément approuvée par la partie responsable de l'appareil, est susceptible d'entraîner la révocation du droit d'utilisation de l'appareil.

**Remarque :** Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux appareils numériques de classe A, conformément à la section 15 du règlement de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces exigences visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'appareil est utilisé dans le cadre d'une installation commerciale. Cet appareil génère, utilise et émet de l'énergie de radiofréquences et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, engendrer des interférences nuisibles au niveau des radiocommunications. L'utilisation de cet appareil dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences nuisibles. Le cas échéant, l'utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.

## 1.9 Précautions logicielles

### 1.9.1 Utiliser les derniers logiciels

Avant d'utiliser le dispositif pour la première fois, assurez-vous d'avoir installé la dernière version applicable du logiciel. Afin de garantir la cohérence de la fonctionnalité, de la compatibilité, des performances et de la sécurité du dispositif, mettez régulièrement à jour son logiciel tout au long de sa durée de vie. Suivez les instructions contenues dans la documentation produit concernant les mises à jour logicielles.

Pour plus d'informations, cliquez sur les liens suivants :

- Informations générales : <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/>
- Conseils de sécurité, avec une liste des vulnérabilités et des solutions possibles : <https://www.boschsecurity.com/xc/en/support/product-security/security-advisories.html>

Bosch n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par le fait que les produits livrés ont été mis en service avec du firmware obsolète.

Vous trouverez les derniers logiciels et les progiciels de mise à niveau disponibles dans le magasin de téléchargement de Bosch Security and Safety Systems, sous : <https://downloadstore.boschsecurity.com/>

### 1.9.2 Information OSS

Bosch utilise un logiciel open source dans les produits DIVAR IP all-in-one.

Vous trouverez les licences des composants logiciels open source utilisés sur le lecteur système à l'adresse :

```
C:\license txt\
```

Les licences des composants logiciels open source utilisés dans tout autre logiciel installé sur votre système sont stockées dans le dossier d'installation de chaque logiciel, par exemple sous :

```
C:\Program Files\Bosch\SysMgmService\apps\sysmgm-commander\[version]\License
```

ou sous :

C:\Program Files\Bosch\SysMgmService\apps\sysmgm-executor\[version]\License

## 2 Introduction

Le présent manuel est destiné aux intégrateurs système professionnels et aux techniciens PC. Il fournit des informations relatives à l'installation du châssis. L'installation doit être effectuée uniquement par des techniciens expérimentés et qualifiés.

Avant de commencer l'installation, lisez et suivez les consignes de sécurité.

### 2.1 Composants

Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses et non endommagées. Si l'emballage ou une pièce sont endommagés, contactez votre expéditeur. Si l'une de ces pièces ne figure pas dans l'emballage, contactez votre représentant ou le service client.

| Quantité | Composant                             |
|----------|---------------------------------------|
| 1        | DIVAR IP all-in-one 7000 2U           |
| 1        | Kit de montage en rack                |
| 1        | Guide d'installation rapide (Anglais) |
| 1        | Notice d'enregistrement               |
| 2        | Cordon d'alimentation UE              |
| 2        | Cordon d'alimentation États-Unis      |
| 1        | Clavier USB QWERTY                    |
| 1        | Souris USB                            |

### 2.2 Enregistrement du produit

Enregistrez votre produit à l'adresse suivante :


<https://www.boschsecurity.com/product-registration/>



### 3 Présentation du système


Le châssis comporte un panneau de contrôle situé sur la partie avant qui inclut des boutons d'alimentation et des voyants de surveillance de l'état. À l'arrière figurent plusieurs ports d'E-S ainsi que des modules d'alimentation.

**Vue avant :**



|          |  |          |                              |
|----------|--|----------|------------------------------|
| <b>1</b> | 2 ports USB 2.0                          | <b>2</b> | Voyant de coupure de courant |
| <b>3</b> | LED Information                          | <b>4</b> | Voyants NIC1 et NIC2         |
| <b>5</b> | Voyant d'activité du disque dur          | <b>6</b> | Voyant d'alimentation        |
| <b>7</b> | Bouton de réinitialisation               | <b>8</b> | Bouton d'alimentation        |
| <b>9</b> | Voyants LED des supports de disques durs |          |                              |



**Vue arrière :**



|          |                             |          |  |
|----------|-----------------------------|----------|--|
| <b>1</b> | 2 modules d'alimentation    | <b>2</b> | 2 disques SSD redondants pour le système d'exploitation (miroir RAID1)                 |
| <b>3</b> | IPMI LAN                    | <b>4</b> | 3 ports USB 3.1 Gen 2 (type A)   |
| <b>5</b> | Port USB 3.1 Gen 2 (type C) | <b>6</b> | 2 ports LAN (regroupés)<br><b>Remarque :</b> Ne modifiez pas le mode de regroupement ! |




|           |                               |           |                    |
|-----------|-------------------------------|-----------|--------------------|
| <b>7</b>  | Sortie vidéo VGA (désactivée) | <b>8</b>  | Port DVI-I         |
| <b>9</b>  | 2 ports DisplayPort           | <b>10</b> | Sortie ligne audio |
| <b>11</b> | Entrée mic audio              |           |                    |

### Boutons du panneau de contrôle




| Bouton   | Description   |
|--|---|
| <br><b>Alimentation</b>     | <p>Le bouton d'alimentation permet d'alimenter ou de couper l'alimentation du système.</p> <p><b>Remarque :</b> Si vous coupez l'alimentation à l'aide de ce bouton, l'alimentation principale est coupée, mais le système bénéficie toujours d'une alimentation de veille.</p> <p><b>Pour couper toutes les sources d'alimentation, débranchez le système avant d'effectuer des tâches de maintenance.</b></p> |
| <br><b>Réinitialisation</b> | <p>Le bouton de réinitialisation permet de redémarrer le système.</p>   |

### Voyants LED du panneau de contrôle

Les voyants du panneau de commande fournissent des informations sur l'état du système.

| LED  | Description  |   |             |                            |   |                         |   |                            |  |                  |   |                            |   |
|--|--|---|-------------|----------------------------|---|-------------------------|---|----------------------------|--|------------------|---|----------------------------|---|
| <br><b>Coupure de courant</b> | <p>Ce voyant LED signale la défaillance d'un module d'alimentation.</p>  |   |             |                            |   |                         |   |                            |  |                  |   |                            |   |
| <br><b>Information</b>        | <p>Ce voyant LED indique l'état du système.</p>  |   |             |                            |   |                         |   |                            |  |                  |   |                            |   |
|  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>État du système</th> <th>Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Activé en continu et rouge</td> <td>Une surchauffe s'est produite. (Peut être dû à un encombrement des câbles.)</td> </tr> <tr> <td>Rouge clignotant (1 Hz)</td> <td>Panne de ventilateur : vérifiez si un ventilateur est défaillant.</td> </tr> <tr> <td>Rouge clignotant (0,25 Hz)</td> <td>Panne de l'alimentation : vérifiez si un bloc d'alimentation est défaillant.</td> </tr> <tr> <td>Allumé fixe bleu</td> <td>L'UID local a été activé. Cette fonction permet de localiser l'unité dans un environnement de rack.</td> </tr> <tr> <td>Clignotement bleu (300 ms)</td> <td>Un UID distant a été activé. Cette fonction permet de localiser l'unité à partir d'un site distant.</td> </tr> </tbody> </table> | État du système   | Description | Activé en continu et rouge | Une surchauffe s'est produite. (Peut être dû à un encombrement des câbles.) | Rouge clignotant (1 Hz) | Panne de ventilateur : vérifiez si un ventilateur est défaillant. | Rouge clignotant (0,25 Hz) | Panne de l'alimentation : vérifiez si un bloc d'alimentation est défaillant. | Allumé fixe bleu | L'UID local a été activé. Cette fonction permet de localiser l'unité dans un environnement de rack. | Clignotement bleu (300 ms) | Un UID distant a été activé. Cette fonction permet de localiser l'unité à partir d'un site distant. |
|  | État du système  | Description   |             |                            |   |                         |   |                            |  |                  |   |                            |   |
|  | Activé en continu et rouge   | Une surchauffe s'est produite. (Peut être dû à un encombrement des câbles.) |             |                            |   |                         |   |                            |  |                  |   |                            |   |
|  | Rouge clignotant (1 Hz)  | Panne de ventilateur : vérifiez si un ventilateur est défaillant.           |             |                            |   |                         |   |                            |  |                  |   |                            |   |
| Rouge clignotant (0,25 Hz)   | Panne de l'alimentation : vérifiez si un bloc d'alimentation est défaillant.   |   |             |                            |   |                         |   |                            |  |                  |   |                            |   |
| Allumé fixe bleu   | L'UID local a été activé. Cette fonction permet de localiser l'unité dans un environnement de rack.  |   |             |                            |   |                         |   |                            |  |                  |   |                            |   |
| Clignotement bleu (300 ms)   | Un UID distant a été activé. Cette fonction permet de localiser l'unité à partir d'un site distant.  |   |             |                            |   |                         |   |                            |  |                  |   |                            |   |
|  |  |   |             |                            |   |                         |   |                            |  |                  |   |                            |   |
|  |  |   |             |                            |   |                         |   |                            |  |                  |   |                            |   |
|                               | <p>Ce voyant LED clignote en cas d'activité réseau sur GLAN2.</p>  |   |             |                            |   |                         |   |                            |  |                  |   |                            |   |



| LED  | Description   |
|--|---|
| NIC2   |   |
| <br><b>NIC1</b>         | Ce voyant LED clignote en cas d'activité réseau sur GLAN1.  |
| <br><b>DD</b>           | Ce voyant LED lorsqu'il clignote indique une activité sur les disques durs ou sur les périphériques.  |
| <br><b>Alimentation</b> | <p>Ce voyant LED indique qu'une alimentation est fournie aux blocs d'alimentation du système.</p> <p>Ce voyant LED doit normalement être allumé fixe lorsque le système fonctionne.</p> |

**Voyants LED des supports de disques durs**

Le châssis prend en charge les disques durs SAS/SATA remplaçables à chaud dans les supports de disques durs. Chaque support de disque comporte deux voyants LED d'état situés à l'avant du support : un voyant d'activité et un voyant d'état.

Remarque : pour les configurations non RAID, certains voyants LED ne sont pas pris en charge, par exemple celui du disque de secours.

|                          | Couleur LED | État LED  | Description  |
|--------------------------|-------------|---|--|
| <b>Voyant d'activité</b> | Bleu        | Allumé  | Disque dur installé.                               |
|                          | Bleu        | Clignotant  | Activité d'E/S.                                    |
| <b>Voyant LED</b>        | Rouge       | Allumé  | Disque dur défectueux avec support RSTe.           |
|                          | Rouge       | Clignotement à 1 Hz   | Reconstruction du disque dur avec support RSTe.    |
|                          | Rouge       | Clignotement avec deux voyants clignotants et un arrêt à 1 Hz | Disque dur de secours avec support RSTe.           |
|                          | Rouge       | Allumé pendant cinq secondes, puis éteint                     | Mise sous tension du disque dur avec support RSTe. |
|                          | Rouge       | Clignotement à 4 Hz   | Identification du disque dur avec support RSTe.    |

**Voyants LED d'alimentation**

À l'arrière du bloc d'alimentation, un voyant LED affiche l'état.

| Couleur LED | État LED | Description  |
|-------------|----------|--|
| Vert        | Allumé   | Alimenté.  |
| Orange      | Allumé   | Le bloc d'alimentation est branché et éteint ou<br>Le système est éteint, mais dans un état anormal. |

| Couleur LED | État LED   | Description  |
|-------------|------------|--|
|             | Clignotant | La température du bloc d'alimentation a atteint 63 °C.<br>Le système s'éteint automatiquement si cette température atteint 70 °C, et redémarre automatiquement si la température du bloc d'alimentation repasse en dessous de 60 °C. |

## 4 Préparation pour l'installation

Lisez cette section dans son intégralité avant d'entreprendre l'installation.

### 4.1 Choix de l'emplacement d'installation

- Placez le système à proximité d'au moins une prise reliée à la terre.
- Placez le système dans un endroit propre, sans poussière et parfaitement aéré. Évitez les zones où de la chaleur, du bruit électrique et des champs électromagnétiques sont générés.
- Laissez un dégagement d'environ 64 cm à l'avant du rack pour vous permettre d'ouvrir intégralement la porte avant.
- Laissez un dégagement d'environ 76 cm à l'arrière du rack pour permettre un débit d'air suffisant et faciliter les opérations de maintenance.

**Remarque!**

Cet appareil doit être uniquement installé dans une zone à accès restreint ou équivalente.

**Remarque!**

Ce produit ne doit pas être utilisé avec des écrans professionnels, conformément au §2 du décret allemand réglementant le travail sur écran.

### 4.2 Précautions concernant le rack

**Avertissement!**

Pour éviter toute blessure corporelle lors de l'installation ou de la maintenance de l'appareil dans un rack, vous devez prendre des précautions spéciales afin de vous assurer que le système reste stable. Pour ce faire, suivez les instructions ci-dessous :

- Assurez-vous que les tiges de mise à niveau dans la partie inférieure du rack sont déployées au maximum sur le sol et supportent le poids total du rack.
- Si vous n'installez qu'une seule unité dans le rack, celle-ci doit être installée dans la partie inférieure du rack.
- Si vous installez cette unité dans un rack partiellement rempli, chargez le rack du bas vers le haut, en plaçant les composants les plus lourds dans la partie inférieure.
- En cas d'installation d'un seul rack, fixez des stabilisateurs sur le rack.
- Si des stabilisateurs sont fournis avec le rack, fixez-les avant de procéder à l'installation ou à la maintenance de l'unité dans le rack.
- Si vous installez plusieurs racks, regroupez-les ensemble.
- Contrôlez systématiquement la stabilité du rack avant de déployer un composant du rack.
- Ne déployez qu'un seul composant à la fois. Le déploiement simultané de deux ou de plusieurs composants risque d'altérer la stabilité du rack.

### 4.3 Mesures de sécurité générales

- Passez en revue les mesures de sécurité générales et relatives à l'équipement électrique fournies avec les composants que vous ajoutez au châssis.
- Déterminez l'emplacement de chaque composant dans le rack avant d'installer les rails.
- Installez tout d'abord les composants les plus lourds dans la partie inférieure du rack, puis remontez progressivement.

- Utilisez un onduleur pour protéger le serveur contre les surtensions et les pics de tension si vous souhaitez que le système reste opérationnel en cas de coupure de courant.
- Laissez les disques durs et les modules d'alimentation refroidir avant de les toucher.
- Maintenez toujours la porte avant du rack et tous les panneaux et composants du système fermés en dehors des opérations de maintenance pour permettre un refroidissement adéquat.

## 4.4 Remarques concernant l'installation

### Température ambiante de fonctionnement

Avec une installation en enceinte fermée ou dans un rack comportant plusieurs unités, il se peut que la température ambiante de fonctionnement soit plus élevée que la température ambiante du local. L'équipement doit donc être installé dans un environnement compatible avec la température ambiante nominale maximale préconisée par le fabricant.

### Débit d'air réduit

L'équipement doit être monté dans un rack de manière à garantir le débit d'air requis pour un fonctionnement en toute sécurité.

### Chargement mécanique

L'équipement doit être monté dans un rack pour éviter tout risque d'accident lié à un chargement mécanique irrégulier.

### Surcharge des circuits

Au moment de raccorder l'équipement au circuit électrique, soyez particulièrement attentif à l'effet que la charge supplémentaire peut avoir sur le dispositif de protection contre les surtensions et sur le câblage d'alimentation. Veillez à tenir compte des caractéristiques nominales de la plaque signalétique.

### Mise à la terre fiable

Une mise à la terre fiable doit être assurée à chaque instant. Pour cela, le rack lui-même doit être raccordé à la terre. Portez une attention particulière aux raccordements électriques autres que les raccordements directs au circuit de dérivation (utilisation de multiprises, etc.).

## 5 Montage en rack

Cette section contient des informations relatives à l'installation du châssis dans un rack. Il existe différents types de racks sur le marché. La procédure de montage peut de ce fait varier légèrement d'un modèle à l'autre. Reportez-vous également aux instructions d'installation fournies avec le rack que vous utilisez.



### Remarque!

Les rails livrés s'adaptent à un rack d'une profondeur de 26,9" (68,33 cm) à 36,4" (92,46 cm) entre les poteaux de montage.

### 5.1


## Séparation des sections des rails d'un rack

L'emballage du châssis inclut deux ensembles de rails dans le kit de montage en rack. Chaque assemblage comporte deux sections :


- un rail de châssis fixé de façon interne, qui permet la fixation directe au châssis
- un rail de rack externe fixe, qui permet la fixation directe au rack proprement dit.

### Pour distinguer les rails internes et externes :


1. Repérez l'ensemble de rails dans l'emballage du châssis.




2. Déployez le rail en le tirant vers l'extérieur.



3. Appuyez sur la languette de déverrouillage rapide.



- Séparez l'extension des rails internes de l'ensemble de rails externes.




## 5.2 Installation des rails internes sur le châssis

Le châssis inclut un jeu de rails internes en deux sections : les rails internes et les extensions des rails internes. Les rails internes sont préfixés au châssis et n'interfèrent pas avec l'utilisation normale du châssis si vous décidez de ne pas utiliser de rack de serveur. L'extension des rails internes est fixée au rail interne pour un montage en rack sur le châssis.



### Attention!

Pour transporter le châssis, ne tirez pas sur les poignées à l'avant. Elles servent uniquement à extraire le système d'un rack.




### Pour installer les rails internes :

- Placez les extensions des rails internes sur le côté du châssis en alignant les crochets du châssis sur les orifices des extensions des rails. Assurez-vous que l'extension est dirigée vers l'extérieur, à l'instar du rail interne préfixé.
- Faites glisser l'extension vers l'avant du châssis.
- Fixez le châssis avec 2 vis, comme illustré.
- Répétez les étapes 1 à 3 pour l'autre extension de rail interne.

## 5.3 Installation des rails externes sur le rack

Les rails externes se fixent au rack et maintiennent le châssis en place. Les rails externes du châssis se déploient dans une plage comprise entre 76 et 84 cm.



**Pour installer les rails externes dans le rack :**

1. Fixez l'extrémité arrière du rail externe au rack à l'aide des vis fournies.
2. Appuyez sur le bouton où se rejoignent les deux rails externes pour rétracter le rail externe plus petit.
3. Suspendez les crochets des rails dans les orifices du rack et vissez l'avant du rail externe au rack, au besoin.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour le rail externe restant.

**Languettes de verrouillage**

Les deux châssis comportent une languette de verrouillage, qui présente deux fonctions. La première permet de maintenir le système en place lors de son installation et de l'insérer complètement dans le rack (sa position normale). La seconde est le maintien en place du système lorsqu'il est totalement déployé dans le rack. Ainsi, le système ne peut pas sortir complètement du rack lorsqu'il est manipulé pour la maintenance.

## 5.4 Installation du châssis dans le rack

Vous pouvez installer le châssis dans un rack standard ou dans un rack de type Telco.



**Avertissement!**

Danger lié à la stabilité de l'unité

Avant d'extraire l'unité pour la maintenance, assurez-vous que le mécanisme de stabilisation du rack est bien en place, ou que le rack est boulonné au sol. Dans le cas contraire, le rack risque de tomber.



**Avertissement!**

Pour transporter l'unité, ne tirez pas sur les poignées à l'avant. Les poignées servent uniquement à extraire le système d'un rack.



**Remarque!**

Si vous installez le châssis dans le rack, deux personnes au moins sont nécessaires pour tenir le châssis pendant l'installation. Suivez les recommandations de sécurité imprimées sur les rails.



**Remarque!**


Installez toujours le châssis dans les racks du bas vers le haut.

**Installation du châssis dans un rack standard**

**Pour installer le châssis dans un rack standard :**

1. Étendez les rails externes.

2. Alignez les rails internes du châssis sur les rails externes du rack.
3. Faites glisser les rails internes dans les rails externes, en maintenant une pression uniforme des deux côtés.
4. Poussez complètement le châssis dans le rack et assurez-vous qu'il se verrouille en émettant un clic.
5. Vous pouvez également utiliser des vis pour fixer l'avant du châssis au rack.



#### Installation du châssis dans un rack de type Telco



##### Remarque!

N'utilisez pas un rack de type « Telco » à deux tiges.

#### Pour installer le châssis dans un rack de type Telco :

1. Déterminez tout d'abord de combien le châssis va dépasser de l'avant du rack. Placez le châssis le plus grand de manière à équilibrer le poids entre l'avant et l'arrière. Si votre châssis inclut un cache, retirez-le.
2. Fixez l'un des supports en L de chaque côté du châssis à l'avant et un support en L de chaque côté à l'arrière du châssis.
3. Assurez-vous que les supports sont placés avec juste assez d'espace pour s'adapter à la largeur du rack Telco.
4. Faites glisser le châssis dans le rack et serrez les supports dans le rack.



## 6 Installation d'un disque dur SATA

L'unité est dotée de disques durs remplaçables à chaud qui peuvent être retirés sans éteindre le système.

Les disques durs sont montés dans des supports pour faciliter leur installation et leur retrait du châssis. Ces supports pour disque dur favorisent également une ventilation adéquate pour les baies des disques durs.

### Procédure


Pour installer un disque dur, vous devez procéder comme suit :

1. *Retrait d'un support de disque d'une baie de disques durs, page 25.*
2. *Installation d'un disque dur dans un support de disque dur, page 25.*
3. *Installation d'un support de disque dur dans une baie de disque avant, page 26.*

### 6.1 Retrait d'un support de disque d'une baie de disques durs

**Pour retirer un support de disque d'une baie de disques durs :**

1. Appuyez sur le bouton de déverrouillage vers la droite du support de disque dur. La poignée du support du disque dur se déploie.
2. Tirez sur cette poignée pour extraire le support du disque dur du châssis.



|          |                          |          |                                  |
|----------|--------------------------|----------|----------------------------------|
| <b>1</b> | Bouton de déverrouillage | <b>2</b> | Poignée du support de disque dur |
|----------|--------------------------|----------|----------------------------------|




#### Remarque!

Excepté pendant de courtes périodes (lors du remplacement de disques durs), ne faites pas fonctionner l'appareil si les disques durs ont été déposés des baies.


### 6.2 Installation d'un disque dur dans un support de disque dur

**Pour poser un disque dur dans un support :**

1. Retirez les vis qui fixent le disque factice au support de disque dur.



2. Retirez le disque factice du support de disque dur et placez le support du disque dur sur une surface plane.
3. Insérez un nouveau disque dur dans le support de disque dur avec le côté de la carte à circuits imprimés orienté vers le bas.
4. Alignez les trous de montage sur le support de disque dur et le disque dur.
5. Fixez le disque dur au support de disque dur à l'aide des six vis.



|   |                       |   |                 |
|---|-----------------------|---|-----------------|
| 1 | Support de disque dur | 2 | Disque dur SATA |
|---|-----------------------|---|-----------------|

#### Remarque!

Bosch recommande d'utiliser les disques durs Bosch correspondants. Les disques durs sont des composants importants soigneusement sélectionnés par Bosch en fonction des taux de défaillance enregistrés. Les disques durs autres que ceux produits par Bosch ne sont pas pris en charge.

Pour plus d'informations sur les unités de disque dur pris en charge, reportez-vous à la fiche technique dans le catalogue de produits en ligne de Bosch à l'adresse :

[www.boschsecurity.fr](http://www.boschsecurity.fr)




## 6.3

### Installation d'un support de disque dur dans une baie de disque avant

#### Pour installer un support de disque dur dans une baie de disque :

1. Insérez le support de disque dur horizontalement dans la baie de disques durs, en orientant le support de disque dur de sorte que le bouton de déverrouillage soit sur la droite.
2. Appuyez sur le support de disque dur dans la baie jusqu'à ce que la poignée se rétracte et que le support de disque dur se verrouille en émettant un clic.



## 7 Mise sous tension du système

### Prérequis

Le modèle DIVAR IP nécessite une liaison réseau active lors de l'installation. Assurez-vous que le commutateur réseau auquel vous vous connectez est sous tension.

### Pour mettre l'unité sous tension :

1. Branchez le cordon d'alimentation du bloc d'alimentation dans une multiprise de bonne qualité, offrant une protection contre le bruit électrique et les surtensions. Bosch recommande d'utiliser un onduleur.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt du panneau de commande pour démarrer l'unité.

### Pour mettre l'unité hors tension :

1. Connectez-vous au compte administrateur BVRAdmin. Pour plus d'informations, reportez-vous à *Connexion au compte administrateur*, page 35.
2. Arrêtez l'unité normalement via le menu **Démarrer** de Windows.

## 8 Configuration du système

Les systèmes DIVAR IP all-in-one 7000 fonctionnent sous le système d'exploitation Microsoft Windows Server IoT 2019 for Storage Standard. Le système d'exploitation offre une interface utilisateur unique pour la configuration initiale du serveur, la gestion unifiée des dispositifs de stockage, la configuration et la gestion simplifiées du stockage, ainsi que la prise en charge de Microsoft iSCSI Software Target.

Celui-ci est spécialement configuré pour permettre aux systèmes de stockage en réseau d'atteindre des performances optimales. Le système d'exploitation Microsoft Windows Server IoT 2019 for Storage Standard apporte des améliorations considérables en termes de gestion du stockage, mais aussi d'intégration des composants et des fonctionnalités de gestion des dispositifs de stockage.



### Remarque!

Ce chapitre est consacré aux modèles DIVAR IP all-in-one 7000 équipés de disques durs préinstallés.

Si vous voulez installer des disques durs dans un appareil vide, configurez-les avant d'effectuer la configuration initiale.

### Se reporter à

- *Configuration des disques durs à l'aide de l'application MegaRAID Storage Manager, page 34*

### 8.1 Paramètres par défaut

Tous les systèmes DIVAR IP sont préconfigurés à l'aide de l'adresse IP et des paramètres iSCSI par défaut :

- Adresse IP : automatiquement affectées par DHCP (adresse IP de secours : 192.168.0.200).
- Masque de sous-réseau : automatiquement affecté par DHCP (masque de sous-réseau de secours : 255.255.255.0).

### Paramètres utilisateur par défaut pour le compte administrateur

- Nom d'utilisateur : **BVRAdmin**
  - Mot de passe : à définir lors de la première connexion
- Exigences de mot de passe :
- 14 caractères minimum.
  - Au moins une lettre majuscule.
  - Au moins une lettre minuscule.
  - Au moins un chiffre.

### 8.2 Exigences préalables

Tenez compte des points suivants :

- Le modèle DIVAR IP nécessite une liaison réseau active lors de l'installation. Assurez-vous que le commutateur réseau auquel vous vous connectez est sous tension.
- L'adresse IP par défaut ne doit pas être occupée par un autre périphérique du réseau. Veillez à ce que les adresses IP par défaut des systèmes DIVAR IP existants sur le réseau soient modifiées avant d'en ajouter un autre DIVAR IP.

### 8.3 Modes de fonctionnement

#### Modes de fonctionnement

Les systèmes DIVAR IP all-in-one peuvent fonctionner dans trois modes différents :

- Système d'enregistrement et de gestion vidéo complet, qui utilise les principaux composants et services BVMS et VRM : ce mode permet l'utilisation de fonctions de gestion vidéo avancées, telles que les événements et la gestion d'alarme.
- Solution d'enregistrement vidéo avancée pour le système BVMS, qui utilise les principaux composants et services VRM
- Extension de stockage iSCSI pour un système BVMS, qui s'exécute sur un autre matériel.

**Remarque!**

Les flux vidéo enregistrés doivent être configurés de manière à ce que la bande passante maximale du système (système de base BVMS /VRM et extensions de stockage iSCSI) ne soit pas dépassée.

**Remarque!**

Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisateur.

## 8.4 Première connexion et configuration initiale du système

**Remarque!**

Ne modifiez aucun paramètre du système d'exploitation. Une modification des paramètres du système d'exploitation peut entraîner un dysfonctionnement du système.

**Remarque!**

Pour effectuer des tâches d'administration, vous devez vous connecter au compte administrateur.

**Remarque!**

En cas de perte du mot de passe, une restauration du système doit être exécutée comme décrit dans le manuel d'installation. La configuration doit être à nouveau effectuée depuis le début ou être importée.


Pour configurer le système :

1. Connectez l'unité DIVAR IP all-in-one et les caméras au réseau.
2. Mettez l'unité sous tension.  
Les routines d'installation de Microsoft Windows Server IoT 2019 for Storage Standard sont exécutées. Cette opération peut prendre quelques minutes. N'éteignez pas le système.  
Une fois le processus terminé, l'écran de sélection de langue Windows s'affiche.
3. Sélectionnez votre pays/région, la langue du système d'exploitation et la disposition du clavier souhaitées dans la liste, puis cliquez sur **Suivant**.  
Le contrat de licence logicielle Microsoft s'affiche.
4. Cliquez sur **Accepter** pour accepter les conditions de la licence et attendez que Windows redémarre. Cette opération peut prendre quelques minutes. Ne mettez pas le système hors tension.  
Après le redémarrage, la page de connexion Windows s'affiche.
5. Définissez un nouveau mot de passe pour le compte administrateur **BVRAdmin** et confirmez-le.  
Exigences de mot de passe :
  - 14 caractères minimum.

- Au moins une lettre majuscule.
- Au moins une lettre minuscule.
- Au moins un chiffre.

Appuyez ensuite sur Entrée.

La page **Software Selection** s'affiche.

- Le système recherche automatiquement le lecteur local et tout support de stockage externe connecté pour le fichier d'installation **BoschAppliance\_Setup\_DSC\_[version du logiciel].exe**, qui se trouve dans un dossier contenant la structure suivante : Drive root\BoschAppliance\. La recherche peut prendre un certain temps. Attendez qu'elle se termine.
- Pour préparer l'unité à l'installation de DIVAR IP System Manager, il est nécessaire d'installer préalablement **BoschAppliance\_Setup\_DSC\_10.01.0001.exe**.  
Dès que le système a détecté ce fichier d'installation, celui-ci s'affiche sur la page Sélection du logiciel. Cliquez sur la barre affichant le fichier d'installation pour lancer l'installation et passer à l'étape 14.  
Si ce fichier d'installation n'est pas détecté :
- Accédez à <https://downloadstore.boschsecurity.com/>.
- Sous **Software** l'onglet, sélectionnez **BVMS Appliances** dans la liste, puis cliquez sur **Select**.  
La liste de tous les logiciels disponibles s'affiche.
- Localisez le fichier ZIP **SystemManager\_[version 2.0.0 ou supérieure du logiciel].zip** et enregistrez-le sur un support de stockage tel qu'une clé USB.
- Décompressez le fichier sur le support de stockage en vous assurant que le dossier **BoschAppliance** se trouve à la racine du support de stockage.
- Connectez le support de stockage à votre dispositif DIVAR IP all-in-one.  
Le système recherche automatiquement le support de stockage du fichier d'installation. L'analyse peut prendre un certain temps.  
**BoschAppliance\_Setup\_DSC\_10.01.0001.exe**.  
L'analyse peut prendre un certain temps. Attendez qu'elle se termine.
- Dès que le système a détecté le fichier d'installation, celui-ci s'affiche sur la page **Software Selection**. Cliquez sur la barre affichant le fichier d'installation pour démarrer l'installation.  
**Remarque** : Pour être détecté automatiquement, le fichier d'installation doit être placé dans un dossier dont la structure est la suivante : Drive root\BoschAppliance\ (par exemple F:\BoschAppliance\).  
Si le fichier d'installation se trouve à un autre emplacement qui ne correspond pas à la structure de dossier prédéfinie, cliquez sur  pour accéder à l'emplacement correspondant. Cliquez ensuite sur le fichier d'installation pour commencer l'installation.
- L'installation démarre. L'installation peut durer quelques minutes. N'éteignez pas le système et ne retirez pas le support de stockage durant le processus d'installation. Une fois l'installation terminée, le système redémarre et vous êtes dirigé vers la page de connexion de Windows.
- Connectez-vous au compte administrateur BVRAdmin.  
La page **Software Selection** s'affiche, afin d'indiquer le fichier d'installation DIVAR IP System Manager 2.x **SystemManager\_x64\_[version du logiciel].exe**.
- Cliquez sur la barre affichant le fichier d'installation pour démarrer l'installation.

17. Avant de démarrer l'installation, la boîte de dialogue **End User License Agreement (EULA)** s'affiche. Lisez mes conditions de la licence, puis cliquez sur **Accept** pour continuer.  
L'installation démarre.  
Une fois l'installation terminée, le système redémarre et vous êtes dirigé vers la page de connexion de Windows.
18. Connectez-vous au compte administrateur BVRAdmin.  
Le navigateur Microsoft Edge s'ouvre et la page **DIVAR IP - Paramétrage du système** s'affiche. La page affiche le type de dispositif et le numéro de série du dispositif, ainsi que les trois modes de fonctionnement et les versions logicielles disponibles pour chaque mode de fonctionnement.  
Vous devez choisir le mode de fonctionnement souhaité et la version du logiciel de votre choix pour configurer votre système DIVAR IP all-in-one.
19. Si la version logicielle souhaitée pour le mode de fonctionnement respectif n'est pas disponible sur un disque local, procédez comme suit :
  - Accédez à <https://downloadstore.boschsecurity.com/>.
  - Sous **Software** l'onglet, sélectionnez **BVMS Appliances** dans la liste, puis cliquez sur **Select**.  
La liste de tous les logiciels disponibles s'affiche.
  - Localisez les fichiers ZIP des packages logiciels souhaités, par exemple **BVMS\_[BVMS version]\_SystemManager\_package\_[package version].zip**, et enregistrez-les sur un support de stockage tel qu'une clé USB.
  - Décompressez les fichiers sur le support de stockage. Ne modifiez pas la structure des dossiers des fichiers décompressés.
  - Connectez le support de stockage à votre dispositif DIVAR IP all-in-one.



#### Remarque!

Avant d'utiliser le dispositif pour la première fois, assurez-vous d'avoir installé la dernière version applicable du logiciel. Vous trouverez les derniers logiciels et les progiciels de mise à niveau disponibles dans le magasin de téléchargement de Bosch Security and Safety Systems, sous : <https://downloadstore.boschsecurity.com/>.

#### Choix du mode de fonctionnement BVMS

Pour utiliser le système DIVAR IP all-in-one en tant que système de gestion et d'enregistrement vidéo :

1. Sur la page **DIVAR IP - Paramétrage du système**, sélectionnez le mode de fonctionnement **BVMS** et la version BVMS que vous souhaitez installer, puis cliquez sur **Suivant**.  
Le BVMS contrat de licence s'affiche.
2. Lisez et acceptez le contrat de licence, puis cliquez sur **Installer** pour continuer.  
L'installation démarre et la boîte de dialogue d'installation indique la progression de l'installation. N'éteignez pas le système et ne retirez pas le support de stockage durant le processus d'installation.
3. Une fois tous les packages logiciels correctement installés, le système redémarre. Après le redémarrage, vous êtes dirigé vers le bureau de BVMS.
4. Sur le bureau de BVMS, cliquez sur l'application souhaitée pour configurer votre système.



**Remarque!**

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la formation Web DIVAR IP all-in-one correspondante et à la documentation BVMS.

La formation est disponible à l'adresse suivante : [www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/support/training/)

**Choix du mode de fonctionnement VRM**

Pour utiliser le système DIVAR IP all-in-one en tant que système d'enregistrement vidéo pur :

1. Sur la page **DIVAR IP - Paramétrage du système**, sélectionnez le mode de fonctionnement **VRM** et la version VRM que vous souhaitez installer, puis cliquez sur **Suivant**.  
Le VRM contrat de licence s'affiche.
2. Lisez et acceptez le contrat de licence, puis cliquez sur **Installer** pour continuer.  
L'installation démarre et la boîte de dialogue d'installation indique la progression de l'installation. N'éteignez pas le système et ne retirez pas le support de stockage durant le processus d'installation.
3. Une fois tous les packages logiciels correctement installés, le système redémarre. Après le redémarrage, vous êtes dirigé vers l'écran de connexion Windows.

**Remarque!**

Pour plus d'informations, consultez la documentation de VRM.

**Choix du stockage iSCSI du mode de fonctionnement**

Pour utiliser le système DIVAR IP all-in-one en tant qu'extension de stockage iSCSI :

1. Sur la page **DIVAR IP - Paramétrage du système**, sélectionnez le mode de fonctionnement **Stockage iSCSI** et la version de stockage iSCSI que vous souhaitez installer, puis cliquez sur **Suivant**. La boîte de dialogue d'installation s'affiche.
2. Dans la boîte de dialogue d'installation, cliquez sur **Installer** pour continuer.  
L'installation démarre et la boîte de dialogue d'installation indique la progression de l'installation. N'éteignez pas le système et ne retirez pas le support de stockage durant le processus d'installation.
3. Une fois tous les packages logiciels correctement installés, le système redémarre. Après le redémarrage, vous êtes dirigé vers l'écran de connexion Windows.
4. Ajoutez le système en tant qu'extension de stockage iSCSI à un serveur BVMS ou VRM externe en utilisant BVMS Configuration Client ou Configuration Manager.

**Remarque!**

Pour plus d'informations, consultez la documentation de BVMS ou Configuration Manager.

## 8.5

### Préparation des disques durs pour l'enregistrement vidéo

Les systèmes qui sont pré-équipés de disques durs en usine sont prêts pour un enregistrement immédiat.

Les disques durs qui ont été ajoutés à un système vide doivent être préparés avant d'être utilisés pour l'enregistrement vidéo.

Pour préparer les disques durs pour l'enregistrement vidéo, vous devez effectuer les étapes suivantes :

1. *Configuration des disques durs à l'aide de l'application MegaRAID Storage Manager, page 34.*
2. *Récupération de l'unité, page 35.*

### 8.5.1

## Configuration des disques durs à l'aide de l'application MegaRAID Storage Manager

Si vous avez ajouté des disques durs tiers à des unités vides, vous devez configurer les disques durs à l'aide de l'application **MegaRAID Storage Manager**.



### Remarque!

Le processus de configuration avec l'application **MegaRAID Storage Manager** n'est pas nécessaire pour les unités avec des disques durs préinstallés. Ces unités sont fournies avec une configuration par défaut.

Pour configurer RAID5 :

1. Installez tous les disques durs.
2. Mettez le système sous tension.
3. Configurez le système d'exploitation et installez DIVAR IP System Manager comme décrit dans le manuel d'utilisation.
4. Une fois la fenêtre DIVAR IP System Manager affichée, réduisez-la.
5. Sur le bureau Windows, double-cliquez sur l'icône **MegaRAID Storage Manager** pour lancer l'application.  
La boîte de dialogue **Enter User Name & Password** s'affiche.
6. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur **Login**.
  - Nom d'utilisateur : **BVRAdmin**
  - Mot de passe : comme il a été configuré lors du processus de configuration initial du système d'exploitation
7. Dans la fenêtre principale de **MegaRAID Storage Manager**, cliquez sur l'onglet **Physical**.
8. Dans l'arborescence des dispositifs, cliquez avec le bouton droit sur le noeud de contrôleur souhaité, puis cliquez sur **Create Virtual Drive**.  
La boîte de dialogue **Create Virtual Drive - Choose mode** s'affiche.
9. Cliquez sur **Advanced**, puis sur **Next**.  
La boîte de dialogue **Create Drive Group - Drive Group Settings** s'affiche.
10. Dans la liste **RAID Level**, sélectionnez RAID 5.
11. Dans la liste **Select unconfigured drives:**, sélectionnez les disques durs respectifs, puis cliquez sur **Add>**.  
Les disques sélectionnées s'affichent dans la zone **Drive groups:**.
12. Cliquez sur **Next** pour continuer.  
La boîte de dialogue **Create Virtual Drive - Virtual drive settings** s'affiche.
13. Appliquez les paramètres suivants :
  - **Initialization state:** Fast Initialization
  - **Strip Size:** 64 KB
  - **Write Policy:** Always Write BackREMARQUE Conservez tous les autres paramètres.
14. Cliquez sur **Create Virtual Drive**.  
Le lecteur virtuel est créé.
15. Cliquez sur **Next** pour continuer.  
La zone **Create Virtual Drive - Summary** s'affiche.
16. Vérifiez les paramètres de configuration de lecteur virtuel.

17. Cliquez sur **Finish** pour accepter les paramètres et terminer la configuration.  
Le lecteur virtuel va être créé et initialisé.
18. Quittez l'application **MegaRAID Storage Manager**.
19. Effectuez une restauration complète du système (configuration initiale en usine).

## 8.5.2

### Récupération de l'unité

La procédure suivante décrit la restauration des images par défaut.

#### Pour rétablir les images par défaut de l'unité, procédez comme suit :

1. Allumez l'unité et appuyez sur **F7** pendant le test d'autodiagnostic (POST) du système BIOS pour accéder à Windows PE.  
Le menu Recovery (Récupération) s'affiche.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
  - **Initial Factory Setup (Configuration initiale en usine)** : cette option supprime les données de toutes les partitions de disque dur et remplace la partition du système d'exploitation par l'image par défaut.
  - **Initial Factory Setup (configuration initiale en usine)** : Cette option supprime et remplace les données sur toutes les partitions du disque dur. En outre, elle remplace la partition du système d'exploitation par l'image par défaut d'usine.  
**Remarque** : Cette procédure peut être très longue.
  - **System Recovery (Retour aux valeurs d'usine par défaut)** : cette option remplace la partition du système d'exploitation par l'image par défaut d'usine et importe les lecteurs virtuels existants à partir des disques durs pendant la récupération.

#### Remarque :

L'option **System Recovery (Récupération du système)** ne supprime pas les séquences vidéo qui sont stockées sur les disques durs de données. Cependant, il remplace la partition complète du système d'exploitation (y compris les paramètres du système de gestion vidéo) par une configuration par défaut. Pour accéder aux séquences vidéo existantes après la récupération, la configuration du système de gestion vidéo doit être exportée avant la récupération du système puis ensuite réimportée.



#### Remarque!

Veillez ne pas éteindre l'unité lors du processus. Ceci risquerait d'endommager le support de récupération.

3. L'unité démarre avec le support de récupération. Si la configuration est réussie, appuyez sur **Yes** (Oui) pour redémarrer le système.
4. Windows exécute la configuration initiale du système d'exploitation.  
Une fois que Windows a terminé la configuration, l'unité redémarre.
5. Après le redémarrage de l'unité, les réglages d'usine sont installés.

## 8.6

### Connexion au compte administrateur

#### Connexion au compte administrateur en mode de fonctionnement BVMS

Pour vous connecter au compte administrateur en mode de fonctionnement BVMS :

1. Sur le bureau BVMS, appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr.
2. Maintenez enfoncée la touche Maj de gauche immédiatement après avoir cliqué sur **Switch User (Changer d'utilisateur)**.
3. Appuyez de nouveau sur Ctrl+Alt+Suppr.
4. Sélectionnez l'utilisateur **BVRAdmin** et saisissez le mot de passe qui a été défini lors de la configuration du système. Appuyez ensuite sur Entrée.

**Remarque :** Pour revenir au bureau BVMS, appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr et cliquez sur **Switch user (Changer d'utilisateur)** ou **Sign out (Se déconnecter)**. Le système revient automatiquement au bureau BVMS sans redémarrage du système.

#### **Connexion au compte administrateur en mode de fonctionnement VRM ou iSCSI**

Pour vous connecter au compte administrateur en mode de fonctionnement VRM ou iSCSI :

- ▶ Sur l'écran de connexion Windows, appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr et saisissez le mot de passe **BVRAdmin**.

## 8.7

### **Configuration des paramètres IPMI**

DIVAR IP all-in-one 7000 dispose d'un port IPMI dédié à l'arrière.

Chaque unité DIVAR IP all-in-one 7000 est livrée avec le nom d'utilisateur par défaut ADMIN et avec un mot de passe initial. Le mot de passe initial est unique pour chaque unité. Vous pouvez le trouver sur l'étiquette à l'arrière de l'unité, sous le port IPMI.

Bosch recommande vivement de modifier le mot de passe initial lors de la configuration IPMI et de stocker le nouveau mot de passe dans un emplacement sécurisé.



#### **Remarque!**

Pour des raisons de sécurité, ne connectez pas en permanence l'appareil à un réseau public via le port IPMI.

Pour configurer les paramètres IPMI :

1. Allumez l'appareil et appuyez sur Suppr pour entrer dans la configuration du BIOS.
2. Dans l'installation BIOS, allez à l'onglet **IPMI**.
3. Sélectionnez l'option **BMC Network Configuration**, ensuite appuyez sur Entrée.
4. Dans la boîte de dialogue suivante, sélectionnez l'option **Update IPMI LAN Configuration**, ensuite appuyez sur Entrée.  
La boîte de dialogue **Update IPMI LAN Configuration** s'affiche.
5. Dans la boîte de dialogue **Update IPMI LAN Configuration**, sélectionnez **Yes**, ensuite appuyez sur Entrée.
6. Définissez les paramètres de configuration réseau souhaités.
7. Appuyez sur F4 et Entrée pour enregistrer et quitter.  
L'unité DIVAR IP all-in-one 7000 redémarre.

## 9 Documentation supplémentaire et logiciel client

Pour plus d'informations et de détails sur les logiciels, le téléchargement et la documentation, visitez le site :

<http://www.boschsecurity.com>

Vous trouverez les derniers logiciels et les progiciels de mise à niveau disponibles dans le magasin de téléchargement de Bosch Security and Safety Systems, sous :

<https://downloadstore.boschsecurity.com/>





**Bosch Building Technologies B.V.**

Torenallee 49

5617 BA Eindhoven

Pays-Bas

**[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)**

© Bosch Security Systems B.V., 2023

**Building solutions for a better life.**

202309020959